

## Product List IFM 2021

| Article number | Short Text                                                   | HS Code    | Origin |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------|
| E18017         | E18017: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 8544429090 | MX     |
| E40433         | E40433: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschl  | 73269098   | DE     |
| QMC001         | QMC001: moneo edgeConnect VSE License; Lizenz für die Kommun | 85235110   | DE     |
| QMC002         | QMC002: moneo edgeConnect AL License; Lizenz für die Kommuni | 85235110   | DE     |
| QMP020         | QMP020: moneo configure License; Lizenz für die On- und Offl | 85235110   | DE     |
| QMR001         | QMR001: moneo RTM License; Lizenz für die Software zur Zusta | 85235110   | DE     |
| QMS001         | QMS001: moneo OS License; Lizenz für das Betriebssystem der  | 85235110   | DE     |
| ZZ1123         | ZZ1123: IO-Link Sensor Starterkit - Cube UGT594 - Ultraschal | 85365019   | IT     |
| E61433         | E61433: Wendelkupplung für Drehgeber                         | 84836080   | DE     |
| EVC946         | EVC946: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290   | PL     |
| QHA200         | QHA200: moneo appliance; Hardware zum Betrieb von moneo im P | 84715000   | TW     |
| QM9101         | QM9101: moneo Starterkit License; Lizenz für das Softwarepak | 85235110   | DE     |
| QMC206         | QMC206: moneo edgeConnect IFM License; Lizenz für die Kommun | 85235110   | DE     |
| QMR050         | QMR050: moneo RTM-AVA raw data License; Lizenz für das Add-o | 85235110   | DE     |
| QZ9100         | QZ9100: Hardwarepaket zum einfachen Starten und Testen einer | 84715000   | DE     |
| ZC0001         | ZC0001: Werksbescheinigung EN10204-2.1 (entspricht DIN 50049 | 49119900   | DE     |
| ZC0002         | ZC0002: Werkszeugnis EN 10204-2.2 (entspricht DIN 50049-2.2) | 49119900   | DE     |
| ZC0069         | ZC0069: Re-Kalibrierung für Ölpartikelmonitor LDP            | 49119900   | DE     |
| QA0011         | QA0011: IO-Link-Parametriersoftware; USB-Stick; Einzellizenz | 85235190   | CN     |
| QLA002         | QLA002: Datenschnittstelle für Maschinen und Anlagen; Downlo | 85365019   | DE     |
| QLM001         | QLM001: Software zur Erfassung von Maschinendaten            |            |        |
| QLS020         | QLS020: Software zur Zustandsüberwachung von Maschinen und A |            |        |
| QLS030         | QLS030: Software zur Zustandsüberwachung von Maschinen und A |            |        |
| QLV001         | QLV001: Software zur Schwingungsaufzeichnung                 |            |        |
| QMP010         | QMP010: moneo configure SA License; Lizenz für die On- und O | 85235110   | DE     |
| QLS025         | QLS025: Software zur Zustandsüberwachung von Maschinen und A | 85235190   | CN     |
| QA0012         | QA0012: IO-Link-Parametriersoftware; Download; Einzellizenz; | 85235110   | DE     |
| QMI001         | QMI001: moneo INFOPOINT License; Lizenz für Informationspunk | 85235110   | DE     |
| I12001         | I12001: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand  | 85365080   | SG     |
| I12003         | I12003: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand  | 85365080   | SG     |
| I17001         | I17001: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand  | 85365019   | SG     |
| I17003         | I17003: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand  | 85365019   | SG     |
| I22001         | I22001: Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 63 mm; Schaltabstand  | 85365080   | SG     |
| I22003         | I22003: Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 68 mm; Schaltabstand  | 85365080   | SG     |
| I22006         | I22006: Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 68 mm; Schaltabstand  | 85365080   | SG     |
| I27001         | I27001: Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 63 mm; Schaltabstand  | 85365019   | SG     |
| I35001         | I35001: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019   | DE     |
| IA0004         | IA0004: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365080   | RO     |
| IA0017         | IA0017: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365080   | RO     |
| IA0018         | IA0018: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365080   | RO     |
| IA0027         | IA0027: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365080   | RO     |
| IA0032         | IA0032: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 92 mm; Schaltabstand 1 | 85365080   | RO     |
| IA5045         | IA5045: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365019   | RO     |
| IA5050         | IA5050: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365019   | RO     |
| IA5052         | IA5052: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365019   | RO     |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IA5054 | IA5054: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5062 | IA5062: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 92 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5063 | IA5063: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 92 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5082 | IA5082: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5083 | IA5083: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5106 | IA5106: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 94,5 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IA5108 | IA5108: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5122 | IA5122: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 92 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5127 | IA5127: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 93 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IB0004 | IB0004: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0011 | IB0011: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0016 | IB0016: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 98 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0017 | IB0017: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0026 | IB0026: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 3 | 85365080 RO |
| IB0027 | IB0027: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 3 | 85365080 RO |
| IB0029 | IB0029: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 3 | 85365080 RO |
| IB5063 | IB5063: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 98 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5068 | IB5068: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5072 | IB5072: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5096 | IB5096: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5097 | IB5097: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5124 | IB5124: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 98 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5131 | IB5131: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 DE |
| IB5133 | IB5133: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 98 mm; Schaltabstand 3 | 85365019 RO |
| IB5161 | IB5161: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 DE |
| IC0003 | IC0003: Induktiver Sensor; 90 x 60 x 40 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| IC5005 | IC5005: Induktiver Sensor; 90 x 60 x 40 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| IC5007 | IC5007: Induktiver Sensor; Schaltabstand 40 mm nicht bündig  | 85365019 RO |
| ID0013 | ID0013: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 6 | 85365080 DE |
| ID0014 | ID0014: Induktiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 5 | 85365080 RO |
| ID002A | ID002A: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand 6 | 85365080 DE |
| ID0049 | ID0049: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365080 DE |
| ID5005 | ID5005: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 6 | 85365019 RO |
| ID5026 | ID5026: Induktiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 5 | 85365019 RO |
| ID502A | ID502A: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand 6 | 85365080 RO |
| ID5033 | ID5033: Induktiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 5 | 85365019 DE |
| ID503A | ID503A: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand 6 | 85365080 RO |
| ID5046 | ID5046: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| ID5055 | ID5055: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365019 RO |
| ID5058 | ID5058: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365019 DE |
| ID5059 | ID5059: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365019 DE |
| IE5072 | IE5072: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5075 | IE5075: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5078 | IE5078: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5082 | IE5082: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5090 | IE5090: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 53 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5091 | IE5091: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 53 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5092 | IE5092: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 53 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5099 | IE5099: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5100 | IE5100: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |

[illegible]

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IE5379 | IE5379: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5381 | IE5381: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5382 | IE5382: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5412 | IE5412: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 HU |
| IE5448 | IE5448: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5453 | IE5453: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE9203 | IE9203: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE9902 | IE9902: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IF0001 | IF0001: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0002 | IF0002: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0003 | IF0003: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0004 | IF0004: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0005 | IF0005: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0006 | IF0006: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0007 | IF0007: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF0008 | IF0008: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF0027 | IF0027: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF5018 | IF5018: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365019 RO |
| IF503A | IF503A: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF504A | IF504A: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF505A | IF505A: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70,2 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IF5188 | IF5188: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5200 | IF5200: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5208 | IF5208: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5219 | IF5219: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5249 | IF5249: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5250 | IF5250: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5251 | IF5251: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5254 | IF5254: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5297 | IF5297: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5298 | IF5298: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5301 | IF5301: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5305 | IF5305: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5313 | IF5313: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5317 | IF5317: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5321 | IF5321: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5329 | IF5329: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5330 | IF5330: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5333 | IF5333: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5337 | IF5337: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5345 | IF5345: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5346 | IF5346: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5349 | IF5349: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5353 | IF5353: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5394 | IF5394: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5395 | IF5395: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5492 | IF5492: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5493 | IF5493: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5505 | IF5505: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5508 | IF5508: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IF5514 | IF5514: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 59 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5538 | IF5538: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5539 | IF5539: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5541 | IF5541: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5542 | IF5542: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5544 | IF5544: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5545 | IF5545: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5579 | IF5579: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5580 | IF5580: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5594 | IF5594: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5597 | IF5597: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5598 | IF5598: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5616 | IF5616: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bü | 85365019 DE |
| IF5618 | IF5618: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5619 | IF5619: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5622 | IF5622: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5626 | IF5626: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5636 | IF5636: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bü | 85365019 RO |
| IF5644 | IF5644: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5645 | IF5645: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5646 | IF5646: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5647 | IF5647: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5653 | IF5653: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5670 | IF5670: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5675 | IF5675: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5704 | IF5704: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365019 DE |
| IF5711 | IF5711: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5712 | IF5712: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5718 | IF5718: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5719 | IF5719: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5720 | IF5720: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5721 | IF5721: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5723 | IF5723: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5750 | IF5750: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5751 | IF5751: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5759 | IF5759: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5760 | IF5760: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5775 | IF5775: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5796 | IF5796: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 44 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5804 | IF5804: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365019 DE |
| IF5807 | IF5807: Induktiver Sensor; Ø 11 / L = 60 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 RO |
| IF5811 | IF5811: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5813 | IF5813: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 59 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5815 | IF5815: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 44 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5817 | IF5817: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5818 | IF5818: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5822 | IF5822: Induktiver Sensor; Ø 11 / L = 54 mm; Schaltabstand 5 | 85365019 DE |
| IF5826 | IF5826: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5837 | IF5837: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 3 mm bü | 85365019 RO |
| IF5851 | IF5851: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IF5878 | IF5878: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 3 mm bü | 85365019 RO |
| IF5896 | IF5896: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5898 | IF5898: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5904 | IF5904: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5905 | IF5905: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5906 | IF5906: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5909 | IF5909: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5915 | IF5915: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5917 | IF5917: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5925 | IF5925: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5927 | IF5927: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5928 | IF5928: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5929 | IF5929: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5930 | IF5930: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5936 | IF5936: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5937 | IF5937: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5959 | IF5959: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF6015 | IF6015: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm bü | 85365019 RO |
| IF6028 | IF6028: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IF6029 | IF6029: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IF6030 | IF6030: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IF6031 | IF6031: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IF6123 | IF6123: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IF6124 | IF6124: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IF7100 | IF7100: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF7101 | IF7101: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF7102 | IF7102: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF7103 | IF7103: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF7104 | IF7104: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 61 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF7105 | IF7105: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF7106 | IF7106: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF7107 | IF7107: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF9222 | IF9222: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF9920 | IF9920: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF9924 | IF9924: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG0005 | IG0005: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0006 | IG0006: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0011 | IG0011: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0012 | IG0012: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG001A | IG001A: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG0091 | IG0091: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0092 | IG0092: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0093 | IG0093: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0094 | IG0094: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0097 | IG0097: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0101 | IG0101: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0231 | IG0231: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 81 mm; Schaltabstan | 85365080 DE |
| IG0233 | IG0233: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 81 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0337 | IG0337: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365080 DE |
| IG0374 | IG0374: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 12 mm n | 85365080 RO |

[illegible]

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IG5595 | IG5595: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5596 | IG5596: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5597 | IG5597: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 76 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5602 | IG5602: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 90 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5606 | IG5606: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5620 | IG5620: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5647 | IG5647: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5667 | IG5667: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5668 | IG5668: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5670 | IG5670: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5682 | IG5682: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5712 | IG5712: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5718 | IG5718: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabsta | 85365019 RO |
| IG5719 | IG5719: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabsta | 85365019 RO |
| IG5744 | IG5744: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365019 DE |
| IG5765 | IG5765: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 76 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5772 | IG5772: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5788 | IG5788: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5792 | IG5792: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5806 | IG5806: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 90 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5813 | IG5813: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 76 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5817 | IG5817: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 48 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5841 | IG5841: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5842 | IG5842: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5846 | IG5846: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5916 | IG5916: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5919 | IG5919: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 12 mm n | 85365019 RO |
| IG5924 | IG5924: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5927 | IG5927: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 90 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5929 | IG5929: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5930 | IG5930: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5937 | IG5937: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5938 | IG5938: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5940 | IG5940: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5941 | IG5941: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5942 | IG5942: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5953 | IG5953: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5954 | IG5954: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 72 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG6062 | IG6062: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 89 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG6083 | IG6083: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IG6084 | IG6084: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IG6086 | IG6086: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IG6087 | IG6087: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IG6565 | IG6565: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG6566 | IG6566: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG6567 | IG6567: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG6615 | IG6615: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IG6616 | IG6616: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IG7100 | IG7100: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG7101 | IG7101: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IG7102 | IG7102: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG7103 | IG7103: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG7104 | IG7104: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG7105 | IG7105: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG7107 | IG7107: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG9983 | IG9983: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG9984 | IG9984: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 58 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| II0005 | II0005: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0006 | II0006: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0011 | II0011: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0012 | II0012: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II001A | II001A: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II0036 | II0036: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0094 | II0094: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0095 | II0095: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0096 | II0096: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0097 | II0097: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II502A | II502A: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II503A | II503A: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II504A | II504A: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5166 | II5166: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5256 | II5256: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5257 | II5257: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5260 | II5260: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5272 | II5272: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5284 | II5284: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5285 | II5285: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5288 | II5288: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5300 | II5300: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5301 | II5301: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5304 | II5304: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5320 | II5320: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 RO |
| II5321 | II5321: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365019 RO |
| II5346 | II5346: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5369 | II5369: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5376 | II5376: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5430 | II5430: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 55 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5436 | II5436: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5441 | II5441: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5446 | II5446: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 DE |
| II5447 | II5447: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5448 | II5448: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5452 | II5452: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 RO |
| II5465 | II5465: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 78 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5479 | II5479: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 RO |
| II5483 | II5483: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365019 RO |
| II5488 | II5488: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5489 | II5489: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5490 | II5490: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 78 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5491 | II5491: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| II5492 | II5492: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 78 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5493 | II5493: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5503 | II5503: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5676 | II5676: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 67 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5689 | II5689: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5711 | II5711: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5729 | II5729: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5733 | II5733: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 78 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5742 | II5742: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 72 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5751 | II5751: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5776 | II5776: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5785 | II5785: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5800 | II5800: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 67 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5807 | II5807: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5827 | II5827: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5829 | II5829: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5837 | II5837: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5841 | II5841: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5842 | II5842: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5851 | II5851: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5853 | II5853: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5854 | II5854: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365019 DE |
| II5860 | II5860: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 72 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5861 | II5861: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5863 | II5863: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 DE |
| II5913 | II5913: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; analog; DC | 85365019 DE |
| II5914 | II5914: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer  | 85365019 DE |
| II5916 | II5916: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer  | 85365019 DE |
| II5917 | II5917: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer  | 85365019 DE |
| II5920 | II5920: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5921 | II5921: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5923 | II5923: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5973 | II5973: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer  | 85365019 DE |
| II5974 | II5974: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer  | 85365019 DE |
| II5978 | II5978: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II7100 | II7100: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II7101 | II7101: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II7102 | II7102: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II7104 | II7104: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II7107 | II7107: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 61 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5260 | II5260: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 75 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IL5002 | IL5002: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019 DE |
| IL5003 | IL5003: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019 DE |
| IL5004 | IL5004: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019 DE |
| IL5005 | IL5005: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019 DE |
| IL5018 | IL5018: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019 DE |
| IL5020 | IL5020: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2,5  | 85365019 DE |
| IM0010 | IM0010: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IM0011 | IM0011: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365080 RO |
| IM001A | IM001A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IM002A | IM002A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 4 | 85365080 RO |
| IM0049 | IM0049: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 35 | 85365080 DE |
| IM0053 | IM0053: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 35 | 85365080 RO |
| IM0054 | IM0054: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 | 85365080 DE |
| IM0055 | IM0055: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 | 85365080 RO |
| IM5019 | IM5019: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IM5020 | IM5020: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IM5022 | IM5022: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IM5033 | IM5033: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IM5037 | IM5037: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IM5038 | IM5038: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 DE |
| IM5041 | IM5041: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IM5044 | IM5044: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IM5046 | IM5046: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 3 | 85365019 DE |
| IM506A | IM506A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 DE |
| IM508A | IM508A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IM510A | IM510A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IM5115 | IM5115: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 RO |
| IM5116 | IM5116: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 35 | 85365019 RO |
| IM5117 | IM5117: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| IM5119 | IM5119: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 RO |
| IM511A | IM511A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| IM5120 | IM5120: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 35 | 85365019 DE |
| IM5123 | IM5123: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 RO |
| IM5124 | IM5124: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 DE |
| IM5125 | IM5125: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 35 | 85365019 DE |
| IM5126 | IM5126: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| IM5127 | IM5127: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 15 | 85365019 DE |
| IM5128 | IM5128: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 RO |
| IM5129 | IM5129: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 DE |
| IM512A | IM512A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 RO |
| IM5130 | IM5130: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 35 | 85365019 DE |
| IM5131 | IM5131: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| IM5132 | IM5132: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 RO |
| IM5133 | IM5133: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 35 | 85365019 DE |
| IM5134 | IM5134: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 35 | 85365019 RO |
| IM5135 | IM5135: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| IM5136 | IM5136: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| IM5139 | IM5139: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffn | 85365019 DE |
| IM513A | IM513A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 30 | 85365019 DE |
| IM5140 | IM5140: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffn | 85365019 DE |
| IM5141 | IM5141: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffn | 85365019 DE |
| IM5142 | IM5142: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffn | 85365019 DE |
| IM5172 | IM5172: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffn | 85365019 RO |
| IM5173 | IM5173: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffn | 85365019 RO |
| IN0073 | IN0073: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365080 RO |
| IN0077 | IN0077: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365080 RO |
| IN0081 | IN0081: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 RO |
| IN0085 | IN0085: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 RO |
| IN511A | IN511A: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IN5121 | IN5121: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IN5122 | IN5122: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IN5125 | IN5125: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IN5129 | IN5129: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5130 | IN5130: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5131 | IN5131: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5133 | IN5133: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5186 | IN5186: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IN5188 | IN5188: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5207 | IN5207: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IN5208 | IN5208: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5212 | IN5212: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5213 | IN5213: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5227 | IN5227: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IN5228 | IN5228: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5230 | IN5230: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IN5269 | IN5269: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 DE |
| IN5370 | IN5370: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 3  | 85365019 RO |
| IN5426 | IN5426: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5428 | IN5428: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IO5016 | IO5016: Induktiver Sensor; 26 x 26 x 43 mm; Schaltabstand 10 | 85365019 DE |
| IO5017 | IO5017: Induktiver Sensor; 26 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 10 | 85365019 DE |
| IO5018 | IO5018: Induktiver Sensor; 26 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 10 | 85365019 DE |
| IS0008 | IS0008: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365080 RO |
| IS3501 | IS3501: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365080 RO |
| IS5001 | IS5001: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5002 | IS5002: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5003 | IS5003: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5004 | IS5004: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5005 | IS5005: Induktiver Sensor; 27,8 x 10,2 x 16 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IS5008 | IS5008: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5026 | IS5026: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5031 | IS5031: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 3  | 85365019 RO |
| IS5035 | IS5035: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5045 | IS5045: Induktiver Sensor; 27,8 x 10,2 x 16 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IS5051 | IS5051: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 DE |
| IS5070 | IS5070: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IS5071 | IS5071: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IS5096 | IS5096: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IT5001 | IT5001: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand  | 85365019 RO |
| IT5002 | IT5002: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand  | 85365019 RO |
| IT5020 | IT5020: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 50 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| IT5021 | IT5021: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 50 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| IT5034 | IT5034: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 50 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| IT5039 | IT5039: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 19 mm; Schaltabstand  | 85365019 HU |
| IT5040 | IT5040: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 30,5 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IT5041 | IT5041: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 30,5 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IT5042 | IT5042: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 27 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| IT5044 | IT5044: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 50 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| IV0009 | IV0009: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 CZ |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IV5004 | IV5004: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 VN |
| IV5058 | IV5058: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 VN |
| IV5059 | IV5059: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 VN |
| IV5060 | IV5060: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 ID |
| IV5061 | IV5061: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 VN |
| IW5051 | IW5051: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 5  | 85365019 DE |
| IW5053 | IW5053: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 DE |
| IW5054 | IW5054: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 DE |
| IW5058 | IW5058: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 DE |
| IW5060 | IW5060: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 DE |
| IW5062 | IW5062: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 RO |
| IW5064 | IW5064: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 RO |
| IY5029 | IY5029: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IY5033 | IY5033: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IY5034 | IY5034: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IY5036 | IY5036: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 45 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IY5038 | IY5038: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IY5045 | IY5045: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IY5048 | IY5048: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 41 mm; Schaltabsta | 85365019 CN |
| IY5049 | IY5049: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 27 mm; Schaltabsta | 85365019 CN |
| IY5051 | IY5051: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 23 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IY5052 | IY5052: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 23 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IZ5026 | IZ5026: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0, | 85365019 DE |
| IZ5031 | IZ5031: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0, | 85365019 DE |
| IZ5035 | IZ5035: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 45 mm; Schaltabstand 0, | 85365019 DE |
| IZ5036 | IZ5036: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0, | 85365019 DE |
| IZ5044 | IZ5044: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0, | 85365019 DE |
| IZ5046 | IZ5046: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 41 mm; Schaltabstand 1, | 85365019 CN |
| IZ5047 | IZ5047: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 27 mm; Schaltabstand 1, | 85365019 CN |
| IZ5051 | IZ5051: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 23 mm; Schaltabstand 0, | 85365019 DE |
| IZ5052 | IZ5052: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 23 mm; Schaltabstand 1, | 85365019 DE |
| KB0025 | KB0025: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| KB0029 | KB0029: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| KB5004 | KB5004: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KB5062 | KB5062: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 93 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KD0009 | KD0009: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| KD0012 | KD0012: Kapazitiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| KD001A | KD001A: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| KD5018 | KD5018: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KD5019 | KD5019: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KD501A | KD501A: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 42 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| KD5022 | KD5022: Kapazitiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KD5039 | KD5039: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KD5044 | KD5044: Kapazitiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KF5001 | KF5001: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KF5002 | KF5002: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 61 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KF5013 | KF5013: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG0008 | KG0008: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabst | 85365080 DE |
| KG0009 | KG0009: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabsta | 85365080 DE |
| KG0010 | KG0010: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabsta | 85365080 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| KG0016 | KG0016: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 87 mm; Schaltabsta | 85365080 DE |
| KG5040 | KG5040: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| KG5041 | KG5041: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 110 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| KG5043 | KG5043: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5044 | KG5044: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5045 | KG5045: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5046 | KG5046: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5047 | KG5047: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5057 | KG5057: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 93,8 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5065 | KG5065: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 87 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5066 | KG5066: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 87 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5067 | KG5067: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5069 | KG5069: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5071 | KG5071: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 87 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5300 | KG5300: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5301 | KG5301: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5302 | KG5302: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5303 | KG5303: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5304 | KG5304: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5305 | KG5305: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5306 | KG5306: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5307 | KG5307: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5308 | KG5308: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5309 | KG5309: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5310 | KG5310: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG5311 | KG5311: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI000A | KI000A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltab | 85365080 DE |
| KI0016 | KI0016: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI001A | KI001A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| KI0020 | KI0020: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI0021 | KI0021: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI0024 | KI0024: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Schaltab | 85365080 DE |
| KI0040 | KI0040: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI0054 | KI0054: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI0058 | KI0058: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI0061 | KI0061: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI0063 | KI0063: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI0064 | KI0064: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI0202 | KI0202: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI0203 | KI0203: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI0206 | KI0206: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 3... | 85365080 DE |
| KI0207 | KI0207: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 3... | 85365080 DE |
| KI0209 | KI0209: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI5001 | KI5001: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5002 | KI5002: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5015 | KI5015: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5019 | KI5019: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5023 | KI5023: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| KI5030 | KI5030: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5038 | KI5038: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| KI503A | KI503A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| KI505A | KI505A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| KI5081 | KI5081: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5082 | KI5082: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5083 | KI5083: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5084 | KI5084: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5085 | KI5085: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5086 | KI5086: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5087 | KI5087: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5207 | KI5207: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5208 | KI5208: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5209 | KI5209: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5300 | KI5300: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5301 | KI5301: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5302 | KI5302: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5303 | KI5303: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5304 | KI5304: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5305 | KI5305: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5306 | KI5306: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5307 | KI5307: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5308 | KI5308: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5309 | KI5309: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5310 | KI5310: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5311 | KI5311: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KQ5100 | KQ5100: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 | 85365019 DE |
| KQ5101 | KQ5101: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 | 85365019 DE |
| KQ5102 | KQ5102: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 | 85365019 DE |
| KQ6001 | KQ6001: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KQ6002 | KQ6002: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KQ6003 | KQ6003: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KQ6004 | KQ6004: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KQ6005 | KQ6005: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KX5001 | KX5001: Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KX5002 | KX5002: Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| MX5000 | MX5000: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 70 mm; Schaltabstand 1,7  | 90292038 DE |
| MX5004 | MX5004: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 61 mm; Schaltabstand 1,7  | 90292038 DE |
| MX5015 | MX5015: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 49,5 mm; Schaltabstand 1, | 90292038 DE |
| MX5017 | MX5017: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 50 mm; Schaltabstand 1,7  | 90292038 DE |
| MX5051 | MX5051: Drehzahlsensor; PNP; Schließer; 1,7 mm; 2 m PUR-Kabe | 90292038 DE |
| N7S20A | N7S20A: Schlitzsensor; 8 x 15 x 11 mm; Öffner; DC NAMUR; 0,5 | 85365019 DE |
| N7S21A | N7S21A: Schlitzsensor; 19 x 10 x 15 mm; Öffner; DC NAMUR; 0, | 85365019 DE |
| N7S23A | N7S23A: Schlitzsensor; 19 x 10 x 15 mm; Öffner; DC NAMUR; 0, | 85365019 DE |
| NE5001 | NE5001: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| NF5001 | NF5001: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF5002 | NF5002: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF5003 | NF5003: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF5004 | NF5004: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF500A | NF500A: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF501A | NF501A: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF5030 | NF5030: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| NG5001 | NG5001: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG5002 | NG5002: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG5003 | NG5003: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG5004 | NG5004: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG500A | NG500A: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG5019 | NG5019: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG501A | NG501A: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NI5001 | NI5001: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| NI5002 | NI5002: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| NI5003 | NI5003: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| NI5004 | NI5004: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| NI500A | NI500A: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| NI501A | NI501A: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| NM500A | NM500A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 DE |
| NM501A | NM501A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 35 | 85365019 DE |
| NN5001 | NN5001: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 DE |
| NN5002 | NN5002: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| NS5002 | NS5002: 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar | 85365019 DE |
| NT5001 | NT5001: Ø 6,5 / L = 30 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbaub | 85365019 DE |
| IA0028 | IA0028: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365080 RO |
| IB0012 | IB0012: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0018 | IB0018: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0040 | IB0040: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 3 | 85365080 RO |
| IB5065 | IB5065: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5070 | IB5070: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5125 | IB5125: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 95 mm; Schaltabstand 3 | 85365019 DE |
| IB5138 | IB5138: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| ID0015 | ID0015: Induktiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 5 | 85365080 DE |
| ID9922 | ID9922: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365019 RO |
| IE5111 | IE5111: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5125 | IE5125: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5133 | IE5133: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5199 | IE5199: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5208 | IE5208: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5212 | IE5212: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5249 | IE5249: Induktiver Sensor; M8 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bün | 85365019 DE |
| IE5324 | IE5324: Induktiver Sensor; M8 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bün | 85365019 DE |
| IE5332 | IE5332: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5362 | IE5362: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IF0016 | IF0016: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0187 | IF0187: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF5291 | IF5291: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5347 | IF5347: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5350 | IF5350: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5621 | IF5621: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5662 | IF5662: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5880 | IF5880: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5955 | IF5955: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bü | 85365019 RO |
| IF5958 | IF5958: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF6025 | IF6025: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IFM220 | IFM220: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 75 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG0033 | IG0033: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0037 | IG0037: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0054 | IG0054: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0062 | IG0062: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0087 | IG0087: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0341 | IG0341: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365080 DE |
| IG5369 | IG5369: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5403 | IG5403: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5406 | IG5406: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5521 | IG5521: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5560 | IG5560: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 89 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5565 | IG5565: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5717 | IG5717: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5728 | IG5728: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365019 DE |
| IG5764 | IG5764: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5790 | IG5790: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 76 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5798 | IG5798: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5822 | IG5822: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365019 RO |
| IG5905 | IG5905: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| II0051 | II0051: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 DE |
| II0054 | II0054: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0104 | II0104: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0282 | II0282: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365080 DE |
| II0360 | II0360: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II5162 | II5162: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 67 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5687 | II5687: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5857 | II5857: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IIS218 | IIS218: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IL5021 | IL5021: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2,5  | 85365019 DE |
| IN0082 | IN0082: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 RO |
| IN5189 | IN5189: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5258 | IN5258: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5281 | IN5281: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5282 | IN5282: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IS5036 | IS5036: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5066 | IS5066: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IW5052 | IW5052: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 5  | 85365019 DE |
| KI0205 | KI0205: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 125 mm; Schaltab | 85365080 DE |
| KI5003 | KI5003: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5006 | KI5006: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5031 | KI5031: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5052 | KI5052: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 143 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| NF5008 | NF5008: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF5010 | NF5010: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF5012 | NF5012: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NF5023 | NF5023: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG5010 | NG5010: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG5011 | NG5011: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NG5016 | NG5016: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| NG5021 | NG5021: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 33 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| NI5011 | NI5011: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| NI5012 | NI5012: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| NT5005 | NT5005: Ø 6,5 / L = 30 mm; Schaltabstand 1 mm bündig einbaub | 85365019 DE |
| I15005 | I15005: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand  | 85365019 SG |
| I17004 | I17004: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 45 mm; Schaltabstand  | 85365019 SG |
| I22002 | I22002: Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 63 mm; Schaltabstand  | 85365080 SG |
| IA0066 | IA0066: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365080 RO |
| IA0068 | IA0068: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365080 DE |
| IA5110 | IA5110: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 77 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5126 | IA5126: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 93 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5130 | IA5130: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 72 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IA5135 | IA5135: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 92 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| IA5136 | IA5136: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 72 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| IB0059 | IB0059: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0060 | IB0060: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 DE |
| IB0071 | IB0071: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 DE |
| IB0072 | IB0072: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 98 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0073 | IB0073: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 3 | 85365080 RO |
| IB0078 | IB0078: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0085 | IB0085: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0087 | IB0087: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0088 | IB0088: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 DE |
| IB0090 | IB0090: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 JP |
| IB0105 | IB0105: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 DE |
| IB0106 | IB0106: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 DE |
| IB0108 | IB0108: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0112 | IB0112: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 DE |
| IB0117 | IB0117: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 3 | 85365080 DE |
| IB5136 | IB5136: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5162 | IB5162: Induktiver Sensor; Ø 34 mm; Schaltabstand 20 mm nich | 85365019 RO |
| IB5163 | IB5163: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 DE |
| IB5169 | IB5169: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 95 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IB5171 | IB5171: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 96 mm; Schaltabstand 3 | 85365019 DE |
| IC0006 | IC0006: Induktiver Sensor; Schaltabstand 40 mm nicht bündig  | 85365080 RO |
| IC5006 | IC5006: Induktiver Sensor; 90 x 60 x 40 mm; Schaltabstand 40 | 85365019 RO |
| ID0016 | ID0016: Induktiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 5 | 85365080 RO |
| ID0036 | ID0036: Induktiver Sensor; Schaltabstand 60 mm nicht bündig  | 85365080 RO |
| ID0038 | ID0038: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365080 DE |
| ID0039 | ID0039: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365080 RO |
| ID3507 | ID3507: Induktiver Sensor; Schaltabstand 60 mm nicht bündig  | 85365080 RO |
| ID5023 | ID5023: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 6 | 85365019 DE |
| ID5028 | ID5028: Induktiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 5 | 85365019 RO |
| ID5063 | ID5063: Induktiver Sensor; 120 x 80 x 30 mm; Schaltabstand 5 | 85365019 RO |
| ID9920 | ID9920: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365019 RO |
| IE5086 | IE5086: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5136 | IE5136: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5267 | IE5267: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5313 | IE5313: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5317 | IE5317: Induktiver Sensor; M8 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm nic | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IE5319 | IE5319: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5325 | IE5325: Induktiver Sensor; M8 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bün | 85365019 DE |
| IE5331 | IE5331: Induktiver Sensor; M8 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm nic | 85365019 DE |
| IE5336 | IE5336: Induktiver Sensor; M8 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bün | 85365019 DE |
| IE5339 | IE5339: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5341 | IE5341: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 38 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5353 | IE5353: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5358 | IE5358: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5364 | IE5364: Induktiver Sensor; Ø 8 / L = 42 mm; Schaltabstand 2  | 85365080 DE |
| IE5375 | IE5375: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5376 | IE5376: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5378 | IE5378: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5387 | IE5387: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5388 | IE5388: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5392 | IE5392: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5394 | IE5394: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5399 | IE5399: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 27 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5406 | IE5406: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5416 | IE5416: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand |             |
| IE5422 | IE5422: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IE5428 | IE5428: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 53 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5430 | IE5430: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IF0279 | IF0279: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bü | 85365080 DE |
| IF0287 | IF0287: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF0295 | IF0295: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0299 | IF0299: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF0300 | IF0300: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF0301 | IF0301: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF0302 | IF0302: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IF0303 | IF0303: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 DE |
| IF0305 | IF0305: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71,5 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IF0309 | IF0309: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365080 RO |
| IF0311 | IF0311: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm bü | 85365080 RO |
| IF0312 | IF0312: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 7 mm ni | 85365080 DE |
| IF5546 | IF5546: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5684 | IF5684: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5706 | IF5706: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365019 RO |
| IF5762 | IF5762: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5765 | IF5765: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5766 | IF5766: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5767 | IF5767: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5770 | IF5770: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5792 | IF5792: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bü | 85365019 DE |
| IF5793 | IF5793: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365019 DE |
| IF5850 | IF5850: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5853 | IF5853: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 JP |
| IF5888 | IF5888: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5908 | IF5908: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5913 | IF5913: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 5,5 mm  | 85365019 RO |
| IF5933 | IF5933: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 7 mm ni | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IF5934 | IF5934: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5935 | IF5935: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5939 | IF5939: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5943 | IF5943: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5957 | IF5957: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5994 | IF5994: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5997 | IF5997: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF6001 | IF6001: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365019 RO |
| IF6012 | IF6012: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF6014 | IF6014: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 5,5 mm  | 85365019 RO |
| IF6023 | IF6023: Induktiver Sensor; Ø 11 / L = 38 mm; Schaltabstand 7 | 85365019 DE |
| IF6024 | IF6024: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 5,5 mm  | 85365080 DE |
| IF6033 | IF6033: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF6035 | IF6035: Induktiver Sensor; Ø 11 / L = 60 mm; Schaltabstand 5 | 85365019 DE |
| IF6036 | IF6036: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bü | 85365019 DE |
| IF6037 | IF6037: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 31,5 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IF6038 | IF6038: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 31,5 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IF6044 | IF6044: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 83 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG0112 | IG0112: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0305 | IG0305: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0307 | IG0307: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0325 | IG0325: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0326 | IG0326: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0327 | IG0327: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0328 | IG0328: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 DE |
| IG0330 | IG0330: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0344 | IG0344: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm bü | 85365080 DE |
| IG0345 | IG0345: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 12 mm n | 85365080 RO |
| IG0348 | IG0348: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365080 DE |
| IG0349 | IG0349: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365080 DE |
| IG0350 | IG0350: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365080 DE |
| IG0351 | IG0351: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365080 DE |
| IG0356 | IG0356: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365080 DE |
| IG0360 | IG0360: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0363 | IG0363: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365080 RO |
| IG0369 | IG0369: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0378 | IG0378: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365080 DE |
| IG0390 | IG0390: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365080 DE |
| IG0400 | IG0400: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 82 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0402 | IG0402: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 53 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG4000 | IG4000: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm bü | 85365080 DE |
| IG5505 | IG5505: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5557 | IG5557: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 89 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5582 | IG5582: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 81 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5614 | IG5614: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5714 | IG5714: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5715 | IG5715: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365019 RO |
| IG5716 | IG5716: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5773 | IG5773: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 76 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5774 | IG5774: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IG5775 | IG5775: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 76 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5778 | IG5778: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5793 | IG5793: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5795 | IG5795: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5823 | IG5823: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365019 RO |
| IG5873 | IG5873: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5876 | IG5876: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5893 | IG5893: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365019 RO |
| IG5899 | IG5899: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 43 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5907 | IG5907: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5910 | IG5910: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm bü | 85365019 DE |
| IG5933 | IG5933: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365019 DE |
| IG5947 | IG5947: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365019 RO |
| IG5956 | IG5956: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm ni | 85365019 RO |
| IG5958 | IG5958: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 72 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG6018 | IG6018: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm bü | 85365019 DE |
| IG6052 | IG6052: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 12 mm n | 85365019 DE |
| IG6053 | IG6053: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 12 mm n | 85365019 DE |
| IG6055 | IG6055: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 90 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IH7001 | IH7001: Induktiver Sensor; M22 x 1 mm; Schaltabstand 10 mm n | 85365019 RO |
| II0062 | II0062: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 DE |
| II0087 | II0087: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0250 | II0250: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0256 | II0256: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 96 mm; Schaltabst | 85365080 DE |
| II0270 | II0270: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 DE |
| II0272 | II0272: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0274 | II0274: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0275 | II0275: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0284 | II0284: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365080 DE |
| II0285 | II0285: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365080 DE |
| II0294 | II0294: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365080 DE |
| II0295 | II0295: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365080 RO |
| II0296 | II0296: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365080 RO |
| II0297 | II0297: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365080 RO |
| II0301 | II0301: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II0340 | II0340: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365080 RO |
| II0341 | II0341: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 22 mm | 85365080 DE |
| II0366 | II0366: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 58 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| II5191 | II5191: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5264 | II5264: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5308 | II5308: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5453 | II5453: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 RO |
| II5669 | II5669: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5693 | II5693: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365019 RO |
| II5696 | II5696: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 RO |
| II5697 | II5697: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 RO |
| II5734 | II5734: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 78 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5735 | II5735: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 78 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5736 | II5736: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5737 | II5737: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| II5738 | II5738: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5849 | II5849: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5850 | II5850: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365019 DE |
| II5907 | II5907: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 10 mm | 85365019 RO |
| II5910 | II5910: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 75 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II5936 | II5936: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 mm | 85365019 RO |
| II6913 | II6913: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer  | 85365019 DE |
| IL5012 | IL5012: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019 DE |
| IM0013 | IM0013: Induktiver Sensor; Schaltabstand 20 mm nicht bündig  | 85365080 RO |
| IM0020 | IM0020: Induktiver Sensor; Schaltabstand 15 mm bündig einbau | 85365080 RO |
| IM0041 | IM0041: Induktiver Sensor; Schaltabstand 35 mm nicht bündig  | 85365080 DE |
| IM0042 | IM0042: Induktiver Sensor; Schaltabstand 35 mm nicht bündig  | 85365080 DE |
| IM0056 | IM0056: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 | 85365080 RO |
| IM0057 | IM0057: Induktiver Sensor; Schaltabstand 35 mm nicht bündig  | 85365080 RO |
| IM3500 | IM3500: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365080 US |
| IM5024 | IM5024: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 RO |
| IM5040 | IM5040: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IM5052 | IM5052: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| IM5054 | IM5054: Induktiver Sensor; Schaltabstand 15 mm bündig einbau | 85365019 RO |
| IM5137 | IM5137: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 15 | 85365019 DE |
| IM5138 | IM5138: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 15 | 85365019 RO |
| IM9200 | IM9200: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| IN0084 | IN0084: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 RO |
| IN0097 | IN0097: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365080 DE |
| IN0098 | IN0098: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |
| IN5276 | IN5276: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5277 | IN5277: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IN5326 | IN5326: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 RO |
| IN5364 | IN5364: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 DE |
| IS5033 | IS5033: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5044 | IS5044: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 DE |
| IS5068 | IS5068: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IT5009 | IT5009: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand  | 85365019 RO |
| IT5043 | IT5043: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 27 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| IT5048 | IT5048: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 50 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| IV0008 | IV0008: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 ID |
| IV5003 | IV5003: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 ID |
| IV5007 | IV5007: Induktiver Sensor; 55 x 55 x 128 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 ID |
| IV5011 | IV5011: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 3 | 85365019 ID |
| IV5025 | IV5025: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 ID |
| IV5049 | IV5049: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 ID |
| IV5053 | IV5053: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 118 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 ID |
| IW5008 | IW5008: Induktiver Sensor; 60 x 36 x 10 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 DE |
| IY5046 | IY5046: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IY5047 | IY5047: Induktiver Sensor; M5 x 0,5 / L = 30 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IZ5032 | IZ5032: Induktiver Sensor; Ø 4 / L = 30 mm; Schaltabstand 0, | 85365019 DE |
| KB0040 | KB0040: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| KB0041 | KB0041: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| KB5014 | KB5014: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KD0024 | KD0024: Kapazitiver Sensor; Schaltabstand 60 mm nicht bündig | 85365080 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| KG5070 | KG5070: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KI0017 | KI0017: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KI3511 | KI3511: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 3... | 85365080 US |
| KI3513 | KI3513: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 3... | 85365080 DE |
| KI3514 | KI3514: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 3... | 85365080 DE |
| KI5090 | KI5090: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI8509 | KI8509: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365080 DE |
| KQ5006 | KQ5006: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 DE |
| KQ5011 | KQ5011: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 8  | 85365019 DE |
| KQ6006 | KQ6006: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KQ6007 | KQ6007: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KQ6008 | KQ6008: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| M95003 | M95003: Magnetsensor; Ø 40 / L = 120 mm; 2_x_Oeffner_1_x_Sch | 85365019 DE |
| MK5171 | MK5171: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MX5050 | MX5050: Drehzahlsensor; Ø 15 / L = 60 mm; Schaltabstand 1,7  | 90292038 DE |
| NE5012 | NE5012: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| NS5003 | NS5003: 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar | 85365019 DE |
| I12002 | I12002: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand  | 85365080 SG |
| I12004 | I12004: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand  | 85365080 SG |
| I12006 | I12006: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand  | 85365080 SG |
| I17002 | I17002: Induktiver Sensor; Ø 100 / L = 40 mm; Schaltabstand  | 85365019 SG |
| I22008 | I22008: Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 68 mm; Schaltabstand  | 85365080 SG |
| I27003 | I27003: Induktiver Sensor; Ø 164 / L = 68 mm; Schaltabstand  | 85365019 SG |
| I27008 | I27008: Induktiver Sensor; 180 x 210 x 68 mm; Schaltabstand  | 85365019 SG |
| IA5137 | IA5137: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 72 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IB0113 | IB0113: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 RO |
| IB0114 | IB0114: Induktiver Sensor; Ø 34 / L = 82 mm; Schaltabstand 2 | 85365080 DE |
| ID0044 | ID0044: Induktiver Sensor; Schaltabstand 60 mm nicht bündig  | 85365080 DE |
| ID5072 | ID5072: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365019 DE |
| ID5073 | ID5073: Induktiver Sensor; 105 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 DE |
| ID5075 | ID5075: Induktiver Sensor; 92 x 80 x 40 mm; Schaltabstand 50 | 85365019 DE |
| IE5131 | IE5131: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5260 | IE5260: Induktiver Sensor; M8 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bün | 85365019 CH |
| IE5320 | IE5320: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365080 RO |
| IE5414 | IE5414: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5432 | IE5432: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5454 | IE5454: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE8503 | IE8503: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365080 US |
| IE9940 | IE9940: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 69 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IF5252 | IF5252: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5315 | IF5315: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5740 | IF5740: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5829 | IF5829: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5840 | IF5840: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 3 mm bü | 85365019 DE |
| IF5843 | IF5843: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5861 | IF5861: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF5865 | IF5865: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF6041 | IF6041: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 38 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF6042 | IF6042: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF6125 | IF6125: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IF6130 | IF6130: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 38 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG5882 | IG5882: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 42 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG5883 | IG5883: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 10 mm n | 85365019 DE |
| IG5952 | IG5952: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG6213 | IG6213: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG7106 | IG7106: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 61 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGS312 | IGS312: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGS319 | IGS319: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| II0376 | II0376: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5443 | II5443: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5971 | II5971: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 75 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| II7103 | II7103: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II7105 | II7105: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 61 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II7106 | II7106: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 61 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIS225 | IIS225: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IJ5003 | IJ5003: Induktiver Sensor; 27 x 10,5 x 25 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| IL5010 | IL5010: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019 DE |
| IL5026 | IL5026: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365019 DE |
| IM0050 | IM0050: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 | 85365080 DE |
| IM507A | IM507A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 DE |
| IM509A | IM509A: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 105 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 DE |
| IM5175 | IM5175: Induktiver Sensor; PNP/NPN; (parametrierbar); nicht  | 85365019 DE |
| IM9201 | IM9201: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 120 mm; Schaltabstand 2 | 85365019 DE |
| IN5451 | IN5451: Induktiver Sensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 7  | 85365019 RO |
| IS0003 | IS0003: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365080 DE |
| IS0004 | IS0004: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365080 RO |
| IS5049 | IS5049: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5101 | IS5101: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 DE |
| IT5003 | IT5003: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand  | 85365019 RO |
| IT5008 | IT5008: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 35 mm; Schaltabstand  | 85365019 RO |
| IZ5034 | IZ5034: Induktiver Sensor; Ø 4 mm; Schaltabstand 0,8 mm bünd | 85365019 DE |
| KB5205 | KB5205: Kapazitiver Sensor; Ø 34 / L = 81 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KF5015 | KF5015: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KI5096 | KI5096: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 90 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5210 | KI5210: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI5324 | KI5324: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI8505 | KI8505: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 15 m | 85365019 DE |
| KQ6010 | KQ6010: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KQ6016 | KQ6016: Kapazitiver Sensor; 20 x 14 x 48 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| KX5004 | KX5004: Kapazitiver Sensor; M34 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| N7R20A | N7R20A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Innendurchmesser 10 mm; | 85365019 DE |
| N7R21A | N7R21A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Innendurchmesser 10 mm; | 85365019 DE |
| N7R22A | N7R22A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Innendurchmesser 15 mm; | 85365019 DE |
| N7R23A | N7R23A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Innendurchmesser 15 mm; | 85365019 DE |
| NF504A | NF504A: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 33 mm; Öffner; DC;  | 85365019 DE |
| NN5020 | NN5020: 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 4 mm nicht bündig ein | 85365019 DE |
| NS501A | NS501A: 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2 mm bündig einbaubar | 85365080 DE |
| IA5121 | IA5121: Induktiver Sensor; Ø 20 / L = 80 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| IE5330 | IE5330: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5373 | IE5373: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IE5377 | IE5377: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5385 | IE5385: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5413 | IE5413: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstand | 85365019 RO |
| IE5440 | IE5440: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37 mm; Schaltabstand | 85365019    |
| IF5923 | IF5923: Induktiver Sensor; Ø 11 / L = 38 mm; Schaltabstand 5 | 85365019 DE |
| IF5948 | IF5948: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IF5998 | IF5998: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bü | 85365019 RO |
| IF6027 | IF6027: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 2 mm bü | 85365019 RO |
| IF6034 | IF6034: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365019 DE |
| IF6040 | IF6040: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 35 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF6043 | IF6043: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 71 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IF6045 | IF6045: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 31,5 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IF6046 | IF6046: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 38 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IFC262 | IFC262: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm bü | 85365019 RO |
| IG0303 | IG0303: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 81 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG0404 | IG0404: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365080 RO |
| IG5887 | IG5887: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 5 mm bü | 85365019 DE |
| IG6022 | IG6022: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG6073 | IG6073: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG6108 | IG6108: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; analog; DC; 0,2 m PVC | 85365019 DE |
| IG6120 | IG6120: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 80 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG6621 | IG6621: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; analog; DC;  | 85365019 DE |
| II5952 | II5952: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IL5025 | IL5025: Induktiver Sensor; 40 x 8 x 8 mm; Schaltabstand 2 mm | 85365080 DE |
| IM5143 | IM5143: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schließer / Öffn | 85365019 DE |
| IS5034 | IS5034: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5063 | IS5063: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5075 | IS5075: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 2  | 85365019 RO |
| IS5077 | IS5077: Induktiver Sensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 3  | 85365019 RO |
| IT5051 | IT5051: Induktiver Sensor; Ø 6,5 / L = 30 mm; Schaltabstand  | 85365019 DE |
| KF5014 | KF5014: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 69 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KG5079 | KG5079: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 84 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| KQ5005 | KQ5005: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 7, | 85365019 DE |
| KQ5012 | KQ5012: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 4, | 85365019 DE |
| N7R28A | N7R28A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Innendurchmesser 10 mm; | 85365019 DE |
| N7R29A | N7R29A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Innendurchmesser 10 mm; | 85365019 DE |
| N7R30A | N7R30A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Innendurchmesser 15 mm; | 85365019 DE |
| N7R31A | N7R31A: Ringsensor; 32 x 25 x 20 mm; Innendurchmesser 15 mm; | 85365019 DE |
| E1101S | E1101S: Magnetisch-codierter Betätiger                       | 85389099 IT |
| E1102S | E1102S: RFID-codierter Betätiger                             | 85389099 IT |
| E1103S | E1103S: RFID-codierter Betätiger                             | 85389099 IT |
| E1104S | E1104S: Magnetisch-codierter Betätiger                       | 85389099 IT |
| E12584 | E12584: Einwegschraube                                       | 73181410 IT |
| E12585 | E12585: Distanzstück                                         | 73269098 IT |
| E12586 | E12586: Distanzstück                                         | 73269098 IT |
| E12675 | E12675: Montageadapter; PBT-GF20; PA; 1.4310 (Edelstahl / 30 | 90269000 CN |
| E12676 | E12676: Montageadapter; PBT-GF20; PBT; 1.4310 (Edelstahl / 3 | 90269000 CN |
| E12677 | E12677: Klebeband; Klebstoff: Acrylat                        | 90269000 DE |
| I7R201 | I7R201: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 10,1 m | 85365019 DE |
| I7R202 | I7R202: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 10,1 m | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| I7R203 | I7R203: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 10,1 m | 85365019 DE |
| I7R204 | I7R204: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 10,1 m | 85365019 DE |
| I7R205 | I7R205: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 15,1 m | 85365019 DE |
| I7R206 | I7R206: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 15,1 m | 85365019 DE |
| I7R207 | I7R207: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 15,1 m | 85365019 DE |
| I7R208 | I7R208: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 15,1 m | 85365019 DE |
| I7R209 | I7R209: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 20,1 m | 85365019 DE |
| I7R210 | I7R210: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 20,1 m | 85365019 DE |
| I7R211 | I7R211: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 20,1 m | 85365019 DE |
| I7R212 | I7R212: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 20,1 m | 85365019 DE |
| I7R213 | I7R213: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 25,1 m | 85365019 DE |
| I7R214 | I7R214: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 25,1 m | 85365019 DE |
| I7R215 | I7R215: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 25,1 m | 85365019 DE |
| I7R216 | I7R216: Ringsensor; 60 x 35 x 20 mm; Innendurchmesser 25,1 m | 85365019 DE |
| I7R217 | I7R217: Ringsensor; 110 x 80 x 20 mm; Innendurchmesser 51 mm | 85365019 DE |
| I85000 | I85000: Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Arbeitsprinzip stat | 85365019 DE |
| I85001 | I85001: Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Arbeitsprinzip stat | 85365019 DE |
| I85002 | I85002: Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Arbeitsprinzip stat | 85365019 DE |
| I85003 | I85003: Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Arbeitsprinzip stat | 85365019 DE |
| IE5390 | IE5390: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IE5391 | IE5391: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IEC200 | IEC200: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IEC201 | IEC201: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IEC202 | IEC202: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IEC203 | IEC203: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IER200 | IER200: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IER201 | IER201: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IER203 | IER203: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IER204 | IER204: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IER205 | IER205: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IER206 | IER206: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES200 | IES200: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES201 | IES201: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES202 | IES202: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES203 | IES203: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES204 | IES204: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES205 | IES205: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES206 | IES206: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES207 | IES207: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES208 | IES208: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES209 | IES209: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES215 | IES215: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES216 | IES216: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES217 | IES217: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES218 | IES218: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES219 | IES219: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES220 | IES220: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES221 | IES221: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES222 | IES222: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IEW200 | IEW200: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IFT240 | IFT240: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT243 | IFT243: Induktiver Sensor; Ø 12 / L = 60 mm; Schaltabstand 3 | 85365019 DE |
| IFT244 | IFT244: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT245 | IFT245: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT246 | IFT246: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT257 | IFT257: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT258 | IFT258: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IFT259 | IFT259: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT260 | IFT260: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFW200 | IFW200: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFW201 | IFW201: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFW204 | IFW204: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG519A | IG519A: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG520A | IG520A: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC001 | IGC001: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 mm bü | 85365080 DE |
| IGC002 | IGC002: Induktiver Sensor; M18 x 1 mm; Schaltabstand 12 mm n | 85365080 RO |
| IGC200 | IGC200: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC201 | IGC201: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC202 | IGC202: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC203 | IGC203: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC204 | IGC204: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC205 | IGC205: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC206 | IGC206: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC207 | IGC207: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC208 | IGC208: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC209 | IGC209: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC210 | IGC210: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC220 | IGC220: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC221 | IGC221: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC222 | IGC222: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC223 | IGC223: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC224 | IGC224: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC225 | IGC225: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC226 | IGC226: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC227 | IGC227: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC228 | IGC228: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC232 | IGC232: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC233 | IGC233: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC234 | IGC234: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC235 | IGC235: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC248 | IGC248: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC249 | IGC249: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC250 | IGC250: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC252 | IGC252: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC258 | IGC258: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC259 | IGC259: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC260 | IGC260: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IGC261 | IGC261: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC263 | IGC263: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGM200 | IGM200: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |

[illegible]

[illegible]



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IGT202 | IGT202: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT203 | IGT203: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT204 | IGT204: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT205 | IGT205: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT206 | IGT206: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 57 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT207 | IGT207: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 57 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT208 | IGT208: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 62 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT209 | IGT209: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 62 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT211 | IGT211: Induktiver Sensor; Ø 18 / L = 70 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 RO |
| IGT213 | IGT213: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 81 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT219 | IGT219: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT220 | IGT220: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT237 | IGT237: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT238 | IGT238: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 51 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT240 | IGT240: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT241 | IGT241: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 90 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT247 | IGT247: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGT248 | IGT248: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGT249 | IGT249: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGT250 | IGT250: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGT258 | IGT258: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGT260 | IGT260: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schließer /  | 85365019 DE |
| IGT261 | IGT261: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGT262 | IGT262: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGW200 | IGW200: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGW201 | IGW201: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGW202 | IGW202: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IIS05A | IIS05A: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIS06A | IIS06A: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC200 | IIC200: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC201 | IIC201: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC206 | IIC206: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IIC207 | IIC207: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC208 | IIC208: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IIC209 | IIC209: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IIC210 | IIC210: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IIC211 | IIC211: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC214 | IIC214: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IIC218 | IIC218: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC219 | IIC219: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC220 | IIC220: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC221 | IIC221: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC222 | IIC222: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365080 RO |
| IIC224 | IIC224: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC226 | IIC226: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC233 | IIC233: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC235 | IIC235: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIC236 | IIC236: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer  | 85365019 DE |
| IIC237 | IIC237: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 45 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIM200 | IIM200: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |

[illegible]

[illegible]

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IIT225 | IIT225: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IIT228 | IIT228: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIT230 | IIT230: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIT231 | IIT231: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIT232 | IIT232: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIT243 | IIT243: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIT244 | IIT244: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schließer  | 85365019 DE |
| IIT245 | IIT245: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 50 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIT246 | IIT246: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIW200 | IIW200: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIW201 | IIW201: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIW202 | IIW202: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IL5022 | IL5022: Induktiver Sensor; 25 x 5 x 5 mm; Schaltabstand 0,8  | 85365019 CN |
| IM5118 | IM5118: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 54 mm; Schaltabstand 15 | 85365019 DE |
| IN5456 | IN5456: Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm nicht bündig e | 85365019 ID |
| IN5457 | IN5457: Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm nicht bündig e | 85365019 ID |
| IN5458 | IN5458: Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm nicht bündig e | 85365019 ID |
| IN5459 | IN5459: Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm nicht bündig e | 85365019 ID |
| IZ5048 | IZ5048: Induktiver Sensor; Ø 3 / L = 27 mm; Schaltabstand 1  | 85365019 CN |
| JAC201 | JAC201: Reflexlichttaster; PNP; IP 65; IP 67; IP 68; (Coola  | 85365019 DE |
| JAT201 | JAT201: Reflexlichttaster; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; M12  | 85365019 DE |
| KG6000 | KG6000: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KG6001 | KG6001: Kapazitiver Sensor; M18 x 1 / L = 92,5 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI6000 | KI6000: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI6001 | KI6001: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KN5121 | KN5121: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 116 mm; Schließe | 85365019 DE |
| M9H200 | M9H200: Zylindersensor; M14 x 1,5 / L = 53 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| M9H201 | M9H201: Zylindersensor; M14 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| M9H202 | M9H202: Zylindersensor; M14 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| M9H203 | M9H203: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| M9H204 | M9H204: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schließer; DC P | 85365019 DE |
| M9H206 | M9H206: Zylindersensor; M14 x 1,5 / L = 41 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| ME5010 | ME5010: Magnetsensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 60 m | 85365019 RO |
| ME5011 | ME5011: Magnetsensor; M8 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 60 m | 85365019 DE |
| ME5015 | ME5015: Magnetsensor; M8 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstand 60 m | 85365019 DE |
| MFH200 | MFH200: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 93 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH201 | MFH201: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 93 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH202 | MFH202: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH203 | MFH203: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH204 | MFH204: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH205 | MFH205: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH206 | MFH206: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH207 | MFH207: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH208 | MFH208: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFH209 | MFH209: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFS201 | MFS201: Magnetsensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 60  | 85365019 RO |
| MFS202 | MFS202: Magnetsensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 60  | 85365019 RO |
| MFS209 | MFS209: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M12 x 1 / L = 60 mm; Sch | 85365019 DE |
| MFS210 | MFS210: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M12 x 1 / L = 60 mm; Sch | 85365019 DE |
| MFS211 | MFS211: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M12 x 1 / L = 60 mm; Sch | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| MFT202 | MFT202: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M12 x 1 / L = 60 mm; Sch | 85365019 DE |
| MFT204 | MFT204: Magnetsensor mit GMR-Zelle; Ø 12 / L = 60 mm; Schalt | 85365019 DE |
| MG5201 | MG5201: Magnetsensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 70  | 85365019 DE |
| MG5202 | MG5202: Magnetsensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 70  | 85365019 DE |
| MG5204 | MG5204: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Sch | 85365019 DE |
| MG5205 | MG5205: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Sch | 85365019 DE |
| MG5206 | MG5206: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Sch | 85365019 DE |
| MGT201 | MGT201: Magnetsensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 100 | 85365019 RO |
| MGT203 | MGT203: Magnetsensor mit GMR-Zelle; M18 x 1 / L = 60 mm; Sch | 85365019 DE |
| MK500A | MK500A: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK501A | MK501A: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK502A | MK502A: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK503A | MK503A: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5100 | MK5100: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5101 | MK5101: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5102 | MK5102: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5103 | MK5103: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5104 | MK5104: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5105 | MK5105: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5106 | MK5106: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5107 | MK5107: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5108 | MK5108: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5109 | MK5109: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5110 | MK5110: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5111 | MK5111: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5112 | MK5112: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5113 | MK5113: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5114 | MK5114: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5115 | MK5115: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5116 | MK5116: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5117 | MK5117: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5118 | MK5118: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5119 | MK5119: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5121 | MK5121: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5122 | MK5122: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5123 | MK5123: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5124 | MK5124: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5127 | MK5127: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5128 | MK5128: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5130 | MK5130: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5131 | MK5131: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5132 | MK5132: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5137 | MK5137: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5138 | MK5138: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5139 | MK5139: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5140 | MK5140: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5142 | MK5142: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5155 | MK5155: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5156 | MK5156: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5157 | MK5157: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| MK5158 | MK5158: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5159 | MK5159: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5161 | MK5161: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5214 | MK5214: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5215 | MK5215: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5300 | MK5300: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5301 | MK5301: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5302 | MK5302: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5304 | MK5304: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5305 | MK5305: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5306 | MK5306: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5307 | MK5307: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5308 | MK5308: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5309 | MK5309: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5310 | MK5310: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5311 | MK5311: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5312 | MK5312: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5314 | MK5314: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5315 | MK5315: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5317 | MK5317: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5325 | MK5325: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5326 | MK5326: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5328 | MK5328: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25,8 x 2,8 x 5 mm; 2 m | 85365019 PL |
| MK5329 | MK5329: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5330 | MK5330: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5331 | MK5331: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5337 | MK5337: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5338 | MK5338: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5362 | MK5362: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5363 | MK5363: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5365 | MK5365: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5900 | MK5900: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 27,5 x 18 x 15,5 mm; A | 85365019 PL |
| MK5902 | MK5902: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 27,5 x 18 x 15,5 mm; A | 85365019 DE |
| MN200S | MN200S: Magnetisch-codierter Sensor; 5 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN201S | MN201S: Magnetisch-codierter Sensor; 5 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN202S | MN202S: Magnetisch-codierter Sensor; 5 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN203S | MN203S: Magnetisch-codierter Sensor; 5 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN204S | MN204S: Magnetisch-codierter Sensor; 5 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN205S | MN205S: Magnetisch-codierter Sensor; 5 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN500S | MN500S: Magnetisch-codierter Sensor; 8 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN501S | MN501S: Magnetisch-codierter Sensor; 8 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN502S | MN502S: Magnetisch-codierter Sensor; 8 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN503S | MN503S: Magnetisch-codierter Sensor; 8 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN504S | MN504S: Magnetisch-codierter Sensor; 8 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN505S | MN505S: Magnetisch-codierter Sensor; 8 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN5200 | MN5200: Magnetsensor; 40 x 12 x 26 mm; Schaltabstand 60 mm;  | 85365019 RO |
| MN700S | MN700S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |
| MN701S | MN701S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |
| MN702S | MN702S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |
| MN703S | MN703S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| MN704S | MN704S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |
| MN705S | MN705S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |
| MN706S | MN706S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |
| MN707S | MN707S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |
| MN708S | MN708S: RFID-codierter Sicherheitssensor; PNP; 12 mm; nicht  | 85365019 IT |
| MR0100 | MR0100: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365080 PL |
| MR0101 | MR0101: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0102 | MR0102: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0107 | MR0107: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0113 | MR0113: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0114 | MR0114: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365080 DE |
| MR0117 | MR0117: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365080 PL |
| MR0119 | MR0119: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0120 | MR0120: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0121 | MR0121: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0122 | MR0122: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0123 | MR0123: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0901 | MR0901: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 27,5 x 18 x 15,5 mm | 85365019 PL |
| MR0902 | MR0902: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 27,5 x 18 x 15,5 mm | 85365019 PL |
| MS5010 | MS5010: Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm;  | 85365019 RO |
| MS5011 | MS5011: Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm;  | 85365019 DE |
| E12621 | E12621: Montageplatte                                        | 76169990 DE |
| IFC240 | IFC240: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IFM212 | IFM212: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC211 | IGC211: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGC230 | IGC230: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC236 | IGC236: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IIS261 | IIS261: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| GF854S | GF854S: Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 60 mm; 2 | 85365019 DE |
| GG854S | GG854S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 60 mm; 2 | 85365019 DE |
| GG855S | GG855S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 60 mm; 2 | 85365019 DE |
| GI854S | GI854S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; | 85365019 DE |
| GI855S | GI855S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; | 85365019 DE |
| I85008 | I85008: Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Arbeitsprinzip dyna | 85365019 DE |
| I85009 | I85009: Schlauchsensor; 70 x 20 x 12 mm; Arbeitsprinzip dyna | 85365019 DE |
| IEC211 | IEC211: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IEC212 | IEC212: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES223 | IES223: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES224 | IES224: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES225 | IES225: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES226 | IES226: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 30 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IET200 | IET200: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IET201 | IET201: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IF6026 | IF6026: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFM200 | IFM200: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IFM215 | IFM215: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IFS218 | IFS218: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT222 | IFT222: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IFT230 | IFT230: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT235 | IFT235: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IFW203 | IFW203: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 65 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG6118 | IG6118: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC213 | IGC213: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGC214 | IGC214: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 46 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGS267 | IGS267: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGT215 | IGT215: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 62 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGT228 | IGT228: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IIM204 | IIM204: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IN5374 | IN5374: Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm nicht bündig e | 85365019 ID |
| IN5375 | IN5375: Induktiver Sensor; Schaltabstand 2 mm nicht bündig e | 85365019 ID |
| IQ2000 | IQ2000: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2001 | IQ2001: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2002 | IQ2002: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2003 | IQ2003: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2004 | IQ2004: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2005 | IQ2005: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2006 | IQ2006: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2007 | IQ2007: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2008 | IQ2008: Induktiver Sensor; PNP/NPN; (parametrierbar); bündi  | 85365019 RO |
| IQ2009 | IQ2009: Induktiver Sensor; PNP/NPN; (parametrierbar); bündi  | 85365019 RO |
| IQ2010 | IQ2010: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2011 | IQ2011: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2012 | IQ2012: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2013 | IQ2013: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2014 | IQ2014: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2015 | IQ2015: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2016 | IQ2016: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQ2017 | IQ2017: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQW200 | IQW200: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| IQW201 | IQW201: Induktiver Sensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 8 m | 85365019 RO |
| KI530A | KI530A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| KI531A | KI531A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| KI532A | KI532A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| KI533A | KI533A: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 150 mm; Schaltab | 85365019 DE |
| KN5129 | KN5129: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 116 mm; Schließe |             |
| KQ1000 | KQ1000: Elektronischer Füllstandsens; 250 x 28 x 16,7 mm;    | 90261029 DE |
| KQ1001 | KQ1001: Elektronischer Füllstandsens; 250 x 28 x 16,7 mm;    | 90261029 DE |
| MK5129 | MK5129: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5141 | MK5141: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5170 | MK5170: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5174 | MK5174: Zylindersensor mit AMR-Zelle; PNP; bündig einbaubar; | 85365019 PL |
| MK5177 | MK5177: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5192 | MK5192: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5196 | MK5196: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5208 | MK5208: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5209 | MK5209: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5321 | MK5321: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5322 | MK5322: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5343 | MK5343: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5350 | MK5350: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| MK5351 | MK5351: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MN206S | MN206S: Magnetisch-codierter Sensor; 5 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MN207S | MN207S: Magnetisch-codierter Sensor; 5 mm; nicht bündig einb | 85365019 IT |
| MQ2000 | MQ2000: Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bün | 85365019 DE |
| MQ2001 | MQ2001: Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bün | 85365019 DE |
| MQ2003 | MQ2003: Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bün | 85365019 DE |
| MQ2004 | MQ2004: Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bün | 85365019 DE |
| MQ2005 | MQ2005: Magnetsensor; 20 x 8 x 32 mm; Schaltabstand 5 mm bün | 85365019 RO |
| MR500A | MR500A: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 DE |
| MR501A | MR501A: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| E11902 | E11902: Sechskantmutter                                      | 73181639 DE |
| IEC210 | IEC210: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand | 85365019 DE |
| IES214 | IES214: Induktiver Sensor; M8 x 1 mm; Schaltabstand 3 mm bün | 85365019 DE |
| IES227 | IES227: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES228 | IES228: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IES229 | IES229: Induktiver Sensor; M8 x 1 / L = 37,5 mm; Schaltabsta | 85365019 DE |
| IFC279 | IFC279: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFM221 | IFM221: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IFS725 | IFS725: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFS727 | IFS727: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; Schaltabstand 4 mm bü | 85365019 DE |
| IFT241 | IFT241: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IFT242 | IFT242: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IFT249 | IFT249: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IG6210 | IG6210: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 54 mm; Schaltabstan | 85365019 RO |
| IGS286 | IGS286: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGS320 | IGS320: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGS725 | IGS725: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 40 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IIS944 | IIS944: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 58 mm; Schaltabst | 85365019 RO |
| IIS291 | IIS291: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IIS315 | IIS315: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 60 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| KI6002 | KI6002: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KI6003 | KI6003: Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabs | 85365019 DE |
| KQ5105 | KQ5105: Kapazitiver Sensor; 20 x 7 x 48 mm; Schaltabstand 12 | 85365019 DE |
| M95008 | M95008: Magnetsensor; 2 x Schließer; DC; M12 Steckverbindung | 85365019 DE |
| MFH213 | MFH213: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MGT000 | MGT000: Magnetsensor mit Reed-Kontakt; M18 x 1 / L = 66 mm;  | 85365019 DE |
| MK5335 | MK5335: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5352 | MK5352: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 DE |
| MK5353 | MK5353: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 DE |
| MK5354 | MK5354: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; A | 85365019 DE |
| MK5357 | MK5357: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5371 | MK5371: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5372 | MK5372: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 17,5 x 2,8 x 7,7 mm; 2 | 85365019 PL |
| MK5373 | MK5373: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 26,1 x 2,8 x 5,5 mm; 2 | 85365019 PL |
| MR0129 | MR0129: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 PL |
| MR0130 | MR0130: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm;  | 85365019 DE |
| IGC262 | IGC262: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 45 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGM213 | IGM213: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGM215 | IGM215: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 81 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IGS300 | IGS300: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IIC228 | IIC228: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 65 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| MFH214 | MFH214: Zylindersensor; M12 x 1 / L = 41 mm; Schaltabstand 1 | 85365019 DE |
| MFS212 | MFS212: Magnetsensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 60  | 85365019 DE |
| MGS203 | MGS203: Magnetsensor; M18 x 1 / L = 50 mm; Schaltabstand 70  | 85365019 DE |
| MK5152 | MK5152: Zylindersensor mit GMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MK5193 | MK5193: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| MS5013 | MS5013: Magnetsensor; 28 x 10 x 16 mm; Schaltabstand 60 mm;  | 85365019 RO |
| E11117 | E11117: Montageset für Positionssensoren                     | 73269098 DE |
| I95045 | I95045: Induktiver Sensor; M50 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IF6074 | IF6074: Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 56 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG6119 | IG6119: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 77 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| IG6614 | IG6614: Induktiver Sensor; M18 x 1 / L = 70 mm; Schaltabstan | 85365019 DE |
| II5930 | II5930: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 79 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| II5961 | II5961: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; Schaltabst | 85365019 DE |
| IM5084 | IM5084: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 20 | 85365019 RO |
| E11118 | E11118: Montageset für Positionssensoren                     | 73269098 DE |
| E11119 | E11119: Montageset für Positionssensoren                     | 73269098 DE |
| E11120 | E11120: Montageset für Positionssensoren                     | 73269098 DE |
| E11121 | E11121: Montageset für Positionssensoren                     | 73269098 DE |
| E11122 | E11122: Montageset für Positionssensoren                     | 73269098 DE |
| II5904 | II5904: Induktiver Sensor; M30 x 1,5 mm; Schaltabstand 8 mm  | 85365019 SG |
| IN0109 | IN0109: Induktiver Sensor; 70,5 x 26 x 40 mm; Schaltabstand  | 85365080 DE |
| MK5023 | MK5023: Zylindersensor; PNP; Steckverbindung                 | 85365019 HU |
| MK5024 | MK5024: Zylindersensor; PNP; Steckverbindung                 | 85365019 HU |
| IM5098 | IM5098: Induktiver Sensor; 40 x 40 x 66 mm; Schaltabstand 35 | 85365019 DE |
| E10021 | E10021: Sechskantmutter                                      | 74153300 DE |
| E10024 | E10024: Sechskantmutter                                      | 74153300 DE |
| E10025 | E10025: Sechskantmutter                                      | 73181639 DE |
| E10027 | E10027: Sechskantmutter                                      | 74153300 DE |
| E10028 | E10028: Sechskantmutter                                      | 73181699 DE |
| E10030 | E10030: Sechskantmutter                                      | 74153300 DE |
| E10749 | E10749: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 CN |
| E10750 | E10750: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 CN |
| E10751 | E10751: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051910 CN |
| E10752 | E10752: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051910 CN |
| E10753 | E10753: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051910 CN |
| E10754 | E10754: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051910 DE |
| E10880 | E10880: Kabelbinder; PA                                      | 39269097 DE |
| E11027 | E11027: Einbauadapter für kapazitive Sensoren                | 85389099 DE |
| E11030 | E11030: Kontermutter für Einbauadapter                       | 85389099 DE |
| E11031 | E11031: Kontermutter für Einbauadapter; Zulassung FDA        | 85389099 CZ |
| E11032 | E11032: Kontermutter für Einbauadapter                       | 85389099 DE |
| E11033 | E11033: Einbauadapter für kapazitive Sensoren; Zulassung FDA | 85389099 DE |
| E11034 | E11034: Einbauadapter für kapazitive Sensoren                | 85389099 CZ |
| E11035 | E11035: Einbauadapter für kapazitive Sensoren                | 85389099 DE |
| E11036 | E11036: Einbauadapter für kapazitive Sensoren                | 85389099 DE |
| E11037 | E11037: Befestigungsset für die Rohrmontage                  | 85389099 DE |
| E11047 | E11047: Befestigungsschelle für Positionssensoren            | 39269097 DE |
| E11048 | E11048: Befestigungsschelle für Positionssensoren            | 39269097 DE |
| E11049 | E11049: Befestigungsschelle für Positionssensoren            | 39269097 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E11078 | E11078: Schutzkappe für Einbauadapter                        | 39269097 DE |
| E11290 | E11290: Montagesockel                                        | 39269097 DE |
| E11513 | E11513: Klemmhalter mit Festanschlag                         | 73269098 DE |
| E11514 | E11514: Klemmhalter mit Festanschlag                         | 73269098 DE |
| E11530 | E11530: Klemmschelle; Ø 12 mm                                | 73269098 DE |
| E11531 | E11531: Klemmschelle; Ø 18 mm                                | 73269098 DE |
| E11533 | E11533: Klemmschelle; Ø 12 mm                                | 73269098 DE |
| E11534 | E11534: Klemmschelle; Ø 18 mm                                | 73269098 DE |
| E11569 | E11569: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; T-Stück zur | 85366990 PL |
| E11796 | E11796: Montageadapter für Trapeznutzylinder                 | 73269098 DE |
| E11797 | E11797: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 85389099 DE |
| E11798 | E11798: Memoryblock für T-Nut-Zylinder                       | 39269097 PL |
| E11799 | E11799: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 85389099 DE |
| E11801 | E11801: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 76090000 DE |
| E11803 | E11803: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051910 DE |
| E11816 | E11816: Spannband für Rundzylinder; Ø 8...12 mm              | 73269098 DE |
| E11817 | E11817: Spannband für Rundzylinder; Ø 16...20 mm             | 73269098 DE |
| E11818 | E11818: Spannband für Rundzylinder; Ø 25...32 mm             | 73269098 DE |
| E11819 | E11819: Spannband für Rundzylinder; Ø 40 mm                  | 73269098 DE |
| E11820 | E11820: Spannband für Rundzylinder; Ø 50 mm                  | 73269098 DE |
| E11821 | E11821: Spannband für Rundzylinder; Ø 63 mm                  | 73269098 DE |
| E11822 | E11822: Spannband für Rundzylinder; Ø 80 mm                  | 73269098 DE |
| E11823 | E11823: Spannband für Rundzylinder; Ø 100 mm                 | 73269098 DE |
| E11872 | E11872: Montageadapter für SMC-Pneumatikzylinder             | 73269098 DE |
| E11877 | E11877: Montageadapter für Rundzylinder                      | 73269098 DE |
| E11890 | E11890: Montageadapter für SMC-Pneumatikzylinder             | 85389099 DE |
| E11891 | E11891: Montageadapter für SMC-Pneumatikzylinder             | 85389099 DE |
| E11892 | E11892: Montageadapter für Bosch-Rexroth-Pneumatikzylinder   | 85389099 DE |
| E11893 | E11893: Montageadapter für Bosch-Rexroth-Pneumatikzylinder   | 85389099 DE |
| E11894 | E11894: Montageadapter für Bosch-Rexroth-Pneumatikzylinder   | 85389099 DE |
| E11895 | E11895: Montageadapter für Festo-Pneumatikzylinder           | 85389099 DE |
| E11906 | E11906: Sechskantmutter                                      | 74153300 DE |
| E11912 | E11912: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 85389099 DE |
| E11913 | E11913: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 85389099 DE |
| E11914 | E11914: T-Nut-Adapter für C-Nut-Zylindersensor               | 73269098 PL |
| E11928 | E11928: T-Nut-Adapter für C-Nut-Zylindersensor               | 73269098 DE |
| E11930 | E11930: COMBICON-Stecker                                     | 85389099 DE |
| E11957 | E11957: Montageadapter für Trapeznutzylinder                 | 73269098 DE |
| E11958 | E11958: Rundzylinder-Montageschelle für Zylindersensoren     | 39269097 CN |
| E11959 | E11959: Rundzylinder-Montageschelle für Zylindersensoren     | 39269097 CN |
| E11960 | E11960: Rundzylinder-Montageschelle für Zylindersensoren     | 39269097 CN |
| E11961 | E11961: Rundzylinder-Montageschelle für Zylindersensoren     | 39269097 CN |
| E11975 | E11975: Spannband für Rundzylinder; Ø 10...16 mm             | 73269098 DE |
| E11976 | E11976: Spannband für Rundzylinder; Ø 20...25 mm             | 73269098 DE |
| E11977 | E11977: Spannband für Rundzylinder; Ø 32 mm                  | 73269098 DE |
| E11978 | E11978: Spannband für Rundzylinder; Ø 40 mm                  | 73269098 DE |
| E11979 | E11979: Spannband für Rundzylinder; Ø 50 mm                  | 73269098 DE |
| E11980 | E11980: Spannband für Rundzylinder; Ø 63 mm                  | 73269098 DE |
| E11981 | E11981: Spannband für Rundzylinder; Ø 80 mm                  | 73269098 DE |
| E11982 | E11982: Spannband für Rundzylinder; Ø 100 mm                 | 73269098 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E11983 | E11983: Montageadapter für Bosch-Rexroth-Pneumatikzylinder   | 85389099 DE |
| E11988 | E11988: Montageadapter für Trapeznutzylinder                 | 85389099 DE |
| E11994 | E11994: Befestigungsschelle für Positionssensoren; Zulassung | 39269097 DE |
| E11995 | E11995: Befestigungsschelle für Positionssensoren; Zulassung | 39269097 DE |
| E11996 | E11996: Befestigungsschelle für Positionssensoren; Zulassung | 39269097 DE |
| E12004 | E12004: Memoryblock für C-Nut-Zylinder                       | 73269098 PL |
| E12015 | E12015: Rundzylinder-Montageschelle für Zylindersensoren     | 39269097 CN |
| E12017 | E12017: Rundzylinder-Montageschelle für Zylindersensoren     | 39269097 CN |
| E12218 | E12218: Montageadapter für Norgren-Pneumatikzylinder         | 73269098 DE |
| E12259 | E12259: Schutzabdeckung für T-Nut-Zylindersensoren           | 73269098 DE |
| E12291 | E12291: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051910 DE |
| E12451 | E12451: Dichtungssatz; Zulassung CE                          | 39269097 DE |
| E12537 | E12537: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051910 CN |
| E12538 | E12538: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 CN |
| E12539 | E12539: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 CN |
| E12540 | E12540: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 DE |
| E12541 | E12541: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 DE |
| E12605 | E12605: Befestigungswinkel                                   | 73269098 RO |
| E18401 | E18401: Sortentester; Zulassung CE                           | 90318080 TH |
| E43900 | E43900: Einbauadapter für kapazitive Sensoren                | 85389099 DE |
| E43901 | E43901: Einbauadapter für kapazitive Sensoren                | 39269097 CZ |
| E43902 | E43902: Kontermutter für Einbauadapter                       | 85389099 DE |
| E43904 | E43904: Einbauadapter für kapazitive Sensoren                | 85389099 DE |
| E43905 | E43905: Einbauadapter für kapazitive Sensoren                | 85389099 DE |
| E43906 | E43906: Kontermutter für Einbauadapter                       | 85389099 DE |
| E60303 | E60303: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR                 | 85444290 DE |
| G1501S | G1501S: Sicherheitsschaltgerät                               | 85365019 DE |
| G1502S | G1502S: Sicherheitsschaltgerät                               | 85365019 DE |
| G1503S | G1503S: Sicherheitsschaltgerät                               | 85365019 DE |
| GF711S | GF711S: Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 70 mm; 2 | 85365019 DE |
| GG505S | GG505S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90 mm; T | 85365019 DE |
| GG507S | GG507S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90,5 mm; | 85365019 DE |
| GG711S | GG711S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70,5 mm; | 85365019 DE |
| GG712S | GG712S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 70 mm; 2 | 85365019 DE |
| GG714S | GG714S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 71,5 mm; | 85365019 DE |
| GG851S | GG851S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 86,5 mm; | 85365019 DE |
| GI505S | GI505S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 80 mm; | 85365019 DE |
| GI506S | GI506S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 80 mm; | 85365019 DE |
| GI701S | GI701S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 80 mm; | 85365019 DE |
| GI711S | GI711S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; | 85365019 DE |
| GI712S | GI712S: Induktiver Sicherheitssensor; M30 x 1,5 / L = 70 mm; | 85365019 DE |
| GM504S | GM504S: Induktiver Sicherheitssensor; 40 x 40 x 66 mm; Takts | 85365019 DE |
| GM505S | GM505S: Induktiver Sicherheitssensor; 40 x 40 x 66 mm; Takts | 85365019 DE |
| GM701S | GM701S: Induktiver Sicherheitssensor; 40 x 40 x 66 mm; 2 x O | 85365019 DE |
| GM705S | GM705S: Induktiver Sicherheitssensor; 40 x 40 x 66 mm; 2 x O | 85365019 DE |
| MK5186 | MK5186: Zylindersensor mit AMR-Zelle; 25 x 5 x 6,5 mm; Anspr | 85365019 PL |
| N0030A | N0030A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 ID |
| N0031A | N0031A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 ID |
| N0032A | N0032A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 ID |
| N0033A | N0033A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 ID |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| N0530A | N0530A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 ID |
| N0531A | N0531A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 SG |
| N0532A | N0532A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 SG |
| N0533A | N0533A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 ID |
| N0534A | N0534A: Trennschaltverstärker für Namur-Sensoren gemäß 94/9/ | 85365019 SG |
| E10270 | E10270: Montagesockel                                        | 39269097 DE |
| E10596 | E10596: Montagesockel                                        | 39269097 DE |
| E10891 | E10891: Montageadapter für Zugstangenzyylinder               | 76169990 HU |
| E11287 | E11287: Montagesockel; Anschlussklemmen                      | 39269097 DE |
| E11294 | E11294: Befestigungsschelle                                  | 76169990 DE |
| E11846 | E11846: Montageadapter für Rundzylinder                      | 39269097 DE |
| E11908 | E11908: Sechskantmutter                                      | 73181639 DE |
| E11909 | E11909: Sechskantmutter                                      | 73181639 DE |
| E12164 | E12164: Montageadapter für Bosch-Rexroth-Pneumatikzylinder   | 85389099 DE |
| E12231 | E12231: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 85389099 DE |
| E12232 | E12232: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 85389099 DE |
| E12233 | E12233: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 85389099 DE |
| E12350 | E12350: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 DE |
| E12705 | E12705: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 CN |
| E12706 | E12706: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 CN |
| E12707 | E12707: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 CN |
| E12708 | E12708: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 CN |
| E12709 | E12709: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 CN |
| E12710 | E12710: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 DE |
| E12711 | E12711: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 DE |
| E12712 | E12712: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 DE |
| E12713 | E12713: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 CN |
| E12714 | E12714: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 CN |
| E12715 | E12715: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 CN |
| E12716 | E12716: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 DE |
| E12717 | E12717: Bedämpfungsmagnet; Zulassung CE                      | 85051100 DE |
| E12731 | E12731: Hygiene-Griff                                        | 39269097 DE |
| IF7003 | IF7003: Induktiver Sensor; M12 x 1 mm; M12 Steckverbindung;  | 85365019 DE |
| E10843 | E10843: Klemmstück für Zugstangenzyylinder                   | 79070000 HU |
| E11771 | E11771: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| E11839 | E11839: Kabelschutz                                          | 73269098 DE |
| E12234 | E12234: Montageadapter für Zugstangen-/Profilzylinder        | 85389099 DE |
| E12324 | E12324: Kabelclip; Zulassung CE                              | 39269097 DE |
| E12375 | E12375: Montageadapter für Pneumax-Pneumatikzylinder         | 76169990 DE |
| E12518 | E12518: Bedämpfungsmagnet                                    | 85051100 CN |
| IB0110 | IB0110: Induktiver Sensor; Ø 40 / L = 115 mm; Schaltabstand  | 85365080 JP |
| IB0111 | IB0111: Induktiver Sensor; Ø 40 / L = 115 mm; Schaltabstand  | 85365080 JP |
| M95009 | M95009: Magnetsensor; Ø 40 mm; 2_x_Oeffner_1_x_Schliesser; D | 85365019 DE |
| E11772 | E11772: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| GG508S | GG508S: Induktiver Sicherheitssensor; M18 x 1 / L = 90,5 mm; | 85365019 DE |
| E10014 | E10014: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| E10015 | E10015: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| E10016 | E10016: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| E10017 | E10017: Befestigungsschelle; PBT                             | 39269097 DE |
| E10018 | E10018: Reduzierhülse                                        | 39269097 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E10019 | E10019: Reduzierhülse                                        | 39269097 DE |
| E10020 | E10020: Sechskantmutter                                      | 39269097 DE |
| E10023 | E10023: Sechskantmutter                                      | 39269097 DE |
| E10026 | E10026: Sechskantmutter                                      | 39269097 DE |
| E10029 | E10029: Sechskantmutter                                      | 39269097 DE |
| E10031 | E10031: Sechskantmutter                                      | 73181639 DE |
| E10072 | E10072: Montageplatte                                        | 76169990 DE |
| E10073 | E10073: Montageplatte                                        | 73269098 DE |
| E10076 | E10076: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| E10077 | E10077: Befestigungsschelle; PBT                             | 39269097 DE |
| E10154 | E10154: Anschlagstößel                                       | 74199990 DE |
| E10155 | E10155: Anschlagstößel                                       | 73269098 DE |
| E10179 | E10179: Schutzkappe                                          | 39269097 DE |
| E10180 | E10180: Schutzkappe                                          | 39269097 DE |
| E10183 | E10183: Fächerscheibe                                        | 73269098 DE |
| E10192 | E10192: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| E10193 | E10193: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| E10204 | E10204: Befestigungsschelle                                  | 39269097 DE |
| E10209 | E10209: Schutzkappe                                          | 39269097 DE |
| E10221 | E10221: Befestigungsschelle                                  | 76169990 DE |
| E10242 | E10242: Schutzkappe                                          | 39174000 DE |
| E10243 | E10243: Schutzkappe                                          | 39269097 DE |
| E10244 | E10244: Schutzkappe                                          | 39174000 DE |
| E10399 | E10399: Fühlersonde für kapazitive Sensoren; PVC             | 39269097 DE |
| E10400 | E10400: Fühlersonde für kapazitive Sensoren; PVC             | 39269097 DE |
| E10624 | E10624: Befestigungswinkel                                   | 39269097 DE |
| E10730 | E10730: Montagehalterung                                     | 73269098 US |
| E10734 | E10734: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E10735 | E10735: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E10736 | E10736: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E10737 | E10737: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E10740 | E10740: Montageplatte                                        | 73269098 US |
| E10741 | E10741: Klemmhalter mit Festanschlag; 45 mm                  | 74199990 DE |
| E10742 | E10742: Klemmhalter mit Festanschlag; 58 mm                  | 74199990 DE |
| E10743 | E10743: Klemmhalter mit Festanschlag; 58 mm                  | 74199990 DE |
| E10806 | E10806: Klemmhalter mit Festanschlag; 34 mm                  | 74199990 DE |
| E10807 | E10807: Klemmhalter mit Festanschlag; 36 mm                  | 74199990 DE |
| E10808 | E10808: Klemmhalter mit Festanschlag; 36 mm                  | 74199990 DE |
| E10848 | E10848: Klemmhalter mit Festanschlag; 32 mm                  | 74199990 DE |
| E10849 | E10849: Klemmhalter mit Festanschlag; 42 mm                  | 74199990 DE |
| E11099 | E11099: Einbauadapter für kapazitive Füllstandsensoren; PBT  | 39269097 DE |
| E11114 | E11114: Klemmhalter mit Festanschlag                         | 74199990 DE |
| E11115 | E11115: Klemmhalter mit Festanschlag                         | 74199990 DE |
| E11270 | E11270: Kabelverschraubung                                   | 39269097 DE |
| E11307 | E11307: Montageadapter für induktive Sensoren; Zulassung CE  | 39269097 DE |
| E11521 | E11521: Befestigungsschelle für Positionssensoren            | 39269097 DE |
| E12083 | E12083: Schutzkappe                                          | 39269097 DE |
| E12106 | E12106: Montageplatte                                        | 73269098 DE |
| E12153 | E12153: Montageadapter für die Flächenmontage kapazitiver Se | 73269098 DE |
| E12154 | E12154: Montageadapter für die Flächenmontage kapazitiver Se | 73269098 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E12163 | E12163: Montageadapter zur Rohrbefestigung; Montageadapter:  | 39269097 DE |
| E12412 | E12412: Fächerscheibe                                        | 73269098 DE |
| E12413 | E12413: Fächerscheibe                                        | 73269098 DE |
| E12414 | E12414: Fächerscheibe                                        | 73269098 DE |
| E12452 | E12452: Klemmhalter mit Festanschlag; 33,5 mm                | 73269098 DE |
| E12453 | E12453: Klemmhalter mit Festanschlag; 33,5 mm                | 73269098 DE |
| E12454 | E12454: Klemmhalter mit Festanschlag; 33,5 mm                | 73269098 DE |
| E12486 | E12486: Befestigungswinkel; Zulassung CE                     | 73269098 DE |
| E12487 | E12487: Befestigungswinkel; Zulassung CE                     | 73269098 DE |
| E12488 | E12488: Befestigungswinkel; Zulassung CE                     | 73269098 DE |
| E12528 | E12528: Distanzplatte für induktive Sensoren; Zulassung CE   | 39269097 DE |
| E12587 | E12587: Klemmhalter mit Festanschlag; 28 mm                  | 73269098 DE |
| E19503 | E19503: Sechskantmutter für Armaturenverteiler               | 39269097 IT |
| E10101 | E10101: Kabelverschraubung                                   | 39269097 DE |
| E12161 | E12161: Montageplatte                                        | 73269098 DE |
| E12396 | E12396: Schutzgehäuse für Positionssensoren; Zulassung CE    | 39269097 DE |
| IQ5003 | IQ5003: Induktiver Sensor; Schließer; DC PNP; M12 Steckverbi | 85365080 DE |
| ZZ0588 | ZZ0588: Application Package für Schweißapplikationen         | 85365019 DE |
| E10731 | E10731: Befestigungswinkel                                   | 79070000 DE |
| E12342 | E12342: Fächerscheibe                                        | 73182100 CN |
| E20603 | E20603: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M3; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20606 | E20606: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20609 | E20609: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M3; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20612 | E20612: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20615 | E20615: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20633 | E20633: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E20639 | E20639: Lichttaster; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E20645 | E20645: Lichttaster; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E20648 | E20648: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E20651 | E20651: Lichttaster; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E20654 | E20654: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E20711 | E20711: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesamtlänge 2 | 90011090 SG |
| E20712 | E20712: Lichttaster; Tastkopfgewinde M3; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E20748 | E20748: Lichttaster; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebungstemperatu | 90011090 SG |
| E20749 | E20749: Lichttaster; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebungstemperatu | 90011090 SG |
| E20750 | E20750: Einweglichtschranke; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebungst | 90011090 SG |
| E20752 | E20752: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20753 | E20753: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20756 | E20756: Lichttaster; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebungstemperatu | 90011090 SG |
| E20757 | E20757: Einweglichtschranke; Gesamtlänge 2000 mm; Umgebungst | 90011090 SG |
| E20772 | E20772: Kupplungssystem Duplex; Gesamtlänge 2000; (einseiti  | 90011090 SG |
| O4E200 | O4E200: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| O4E201 | O4E201: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 5 | 85365019 DE |
| O4H200 | O4H200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 | 85365019 DE |
| O4H201 | O4H201: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 2 | 85365019 DE |
| O4P200 | O4P200: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| O4P201 | O4P201: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 1 | 85365019 DE |
| O4S200 | O4S200: Einweglichtschranke; Rotlicht; 50 m; IP 67; M12 Stec | 85365019 DE |
| O5E200 | O5E200: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| O5E500 | O5E500: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| O5E501 | O5E501: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O5E502 | O5E502: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O5H200 | O5H200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 140 | 85365019 DE |
| O5H500 | O5H500: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O5H501 | O5H501: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O5H503 | O5H503: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O5H504 | O5H504: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O5P200 | O5P200: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| O5P201 | O5P201: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 7 | 85365019 DE |
| O5P202 | O5P202: Reflexlichtschränke; Rotlicht; antivalent; PNP; 7 m; | 85365019 DE |
| O5P500 | O5P500: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O5P501 | O5P501: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O5P502 | O5P502: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O5S200 | O5S200: Einweglichtschränke; Rotlicht; 20 m; IP 67; M12 Stec | 85365019 DE |
| O5S500 | O5S500: Einweglichtschränke; Rotlicht; 25 m; IP 67; M12 Stec | 85365019 DE |
| O5S501 | O5S501: Einweglichtschränke; Rotlicht; 25 m; IP 67; 2 m PUR- | 85365019 DE |
| O6E200 | O6E200: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E201 | O6E201: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E202 | O6E202: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E203 | O6E203: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E204 | O6E204: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E205 | O6E205: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E206 | O6E206: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E207 | O6E207: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O6E210 | O6E210: Einweglichtschränke; Rotlicht; antivalent; PNP; 10 m | 85365019 SG |
| O6E215 | O6E215: Einweglichtschränke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 SG |
| O6E216 | O6E216: Einweglichtschränke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 SG |
| O6E300 | O6E300: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E301 | O6E301: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E302 | O6E302: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E303 | O6E303: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E304 | O6E304: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E305 | O6E305: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E306 | O6E306: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E307 | O6E307: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O6E309 | O6E309: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E400 | O6E400: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E401 | O6E401: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E402 | O6E402: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E403 | O6E403: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E404 | O6E404: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E405 | O6E405: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6E700 | O6E700: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (umscha  | 85365019 SG |
| O6E701 | O6E701: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (umscha  | 85365019 SG |
| O6E702 | O6E702: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (umscha  | 85365019 SG |
| O6E703 | O6E703: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (umscha  | 85365019 SG |
| O6E704 | O6E704: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (umscha  | 85365019 SG |
| O6E705 | O6E705: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (umscha  | 85365019 SG |
| O6H200 | O6H200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H201 | O6H201: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| O6H202 | O6H202: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H203 | O6H203: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H204 | O6H204: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H205 | O6H205: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H206 | O6H206: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H207 | O6H207: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H210 | O6H210: Reflexlichttaster; Rotlicht; antivalent; PNP; 200 mm | 85365019 SG |
| O6H211 | O6H211: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 SG |
| O6H212 | O6H212: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 | 85365019 SG |
| O6H213 | O6H213: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 100 | 85365019 DE |
| O6H214 | O6H214: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 200 | 85365019 DE |
| O6H300 | O6H300: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H301 | O6H301: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H302 | O6H302: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H303 | O6H303: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H304 | O6H304: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H305 | O6H305: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H306 | O6H306: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H307 | O6H307: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O6H309 | O6H309: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H310 | O6H310: Reflexlichttaster; Rotlicht; antivalent; PNP; 200 mm | 85365019 SG |
| O6H317 | O6H317: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H400 | O6H400: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H401 | O6H401: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H402 | O6H402: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H403 | O6H403: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H404 | O6H404: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H405 | O6H405: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6H700 | O6H700: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6H701 | O6H701: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6H702 | O6H702: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6H703 | O6H703: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6H704 | O6H704: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6H705 | O6H705: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6H706 | O6H706: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6H707 | O6H707: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6H708 | O6H708: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (umschalt  | 85365019 SG |
| O6P200 | O6P200: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P201 | O6P201: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P202 | O6P202: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P203 | O6P203: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P204 | O6P204: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P205 | O6P205: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P206 | O6P206: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P207 | O6P207: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P300 | O6P300: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P301 | O6P301: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P302 | O6P302: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P303 | O6P303: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P304 | O6P304: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| O6P305 | O6P305: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P306 | O6P306: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O6P307 | O6P307: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O6P309 | O6P309: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P310 | O6P310: Reflexlichtschranke; Rotlicht; antivalent; PNP; 5 m; | 85365019 SG |
| O6P400 | O6P400: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P401 | O6P401: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P402 | O6P402: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P403 | O6P403: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P404 | O6P404: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P405 | O6P405: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P700 | O6P700: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P701 | O6P701: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P702 | O6P702: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P703 | O6P703: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P704 | O6P704: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6P705 | O6P705: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6S200 | O6S200: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; 2 | 85365019 SG |
| O6S201 | O6S201: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; 0 | 85365019 SG |
| O6S202 | O6S202: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; M | 85365019 SG |
| O6S203 | O6S203: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; M | 85365019 SG |
| O6S215 | O6S215: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 15 m; IP 65; IP  | 85365019 SG |
| O6S300 | O6S300: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6S301 | O6S301: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6S302 | O6S302: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6S303 | O6S303: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6S305 | O6S305: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6S400 | O6S400: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6S401 | O6S401: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6S402 | O6S402: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6S700 | O6S700: Einweglichtschranke; Laserschutzklasse 1; IP 65; IP  | 85365019 SG |
| O6S701 | O6S701: Einweglichtschranke; Laserschutzklasse 1; IP 65; IP  | 85365019 SG |
| O6S702 | O6S702: Einweglichtschranke; Laserschutzklasse 1; IP 65; IP  | 85365019 SG |
| O6T200 | O6T200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T201 | O6T201: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T202 | O6T202: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T203 | O6T203: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T204 | O6T204: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T205 | O6T205: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T206 | O6T206: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T207 | O6T207: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O6T210 | O6T210: Reflexlichttaster; Rotlicht; antivalent; PNP; 500 mm | 85365019 SG |
| O6T215 | O6T215: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 SG |
| O6T216 | O6T216: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 SG |
| O6T300 | O6T300: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T301 | O6T301: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T302 | O6T302: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T303 | O6T303: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T304 | O6T304: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T305 | O6T305: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| O6T306 | O6T306: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O6T307 | O6T307: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T309 | O6T309: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T400 | O6T400: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T401 | O6T401: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T402 | O6T402: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T403 | O6T403: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T404 | O6T404: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6T405 | O6T405: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6W202 | O6W202: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP | 85365019 DE |
| O7E200 | O7E200: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| O7E201 | O7E201: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 1 | 85365019 SG |
| O7E202 | O7E202: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| O7E203 | O7E203: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 1 | 85365019 SG |
| O7H200 | O7H200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 30  | 85365019 SG |
| O7H201 | O7H201: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 3 | 85365019 SG |
| O7H202 | O7H202: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 50  | 85365019 SG |
| O7H203 | O7H203: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 5 | 85365019 SG |
| O7H204 | O7H204: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 SG |
| O7H205 | O7H205: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 1 | 85365019 SG |
| O7H206 | O7H206: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 30  | 85365019 SG |
| O7H207 | O7H207: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; 3 | 85365019 SG |
| O7H208 | O7H208: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 50  | 85365019 SG |
| O7H209 | O7H209: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; 5 | 85365019 SG |
| O7H210 | O7H210: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 100 | 85365019 SG |
| O7H211 | O7H211: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; 1 | 85365019 SG |
| O7P200 | O7P200: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| O7P201 | O7P201: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 1 | 85365019 SG |
| O7P202 | O7P202: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| O7P203 | O7P203: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 1 | 85365019 SG |
| O7S200 | O7S200: Einweglichtschranke; Rotlicht; 1,5 m; IP 65; 0,2 m P | 85365019 SG |
| O8E200 | O8E200: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| O8E201 | O8E201: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| O8E202 | O8E202: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| O8E203 | O8E203: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| O8E204 | O8E204: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| O8E205 | O8E205: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| O8H200 | O8H200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 15  | 85365019 SG |
| O8H201 | O8H201: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 15  | 85365019 SG |
| O8H202 | O8H202: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 15  | 85365019 SG |
| O8H203 | O8H203: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 15  | 85365019 SG |
| O8H204 | O8H204: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 15  | 85365019 SG |
| O8H205 | O8H205: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 15  | 85365019 SG |
| O8H206 | O8H206: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 30  | 85365019 SG |
| O8H207 | O8H207: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 30  | 85365019 SG |
| O8H208 | O8H208: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 30  | 85365019 SG |
| O8H209 | O8H209: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 30  | 85365019 SG |
| O8H210 | O8H210: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 30  | 85365019 SG |
| O8H211 | O8H211: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 30  | 85365019 SG |
| O8H212 | O8H212: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 50  | 85365019 SG |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| O8H213 | O8H213: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 50  | 85365019 SG |
| O8H214 | O8H214: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 50  | 85365019 SG |
| O8H215 | O8H215: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 50  | 85365019 SG |
| O8H216 | O8H216: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 50  | 85365019 SG |
| O8H217 | O8H217: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 50  | 85365019 SG |
| O8H218 | O8H218: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 80  | 85365019 SG |
| O8H219 | O8H219: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 80  | 85365019 SG |
| O8H220 | O8H220: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 80  | 85365019 SG |
| O8H221 | O8H221: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 80  | 85365019 SG |
| O8H222 | O8H222: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 80  | 85365019 SG |
| O8H223 | O8H223: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 80  | 85365019 SG |
| O8H270 | O8H270: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O8H271 | O8H271: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O8H272 | O8H272: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O8H273 | O8H273: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O8P200 | O8P200: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| O8P201 | O8P201: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| O8P202 | O8P202: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| O8P203 | O8P203: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| O8P204 | O8P204: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| O8P205 | O8P205: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| O8S200 | O8S200: Einweglichtschranke; Rotlicht; 3 m; IP 65; IP 67; 2  | 85365019 SG |
| O8S201 | O8S201: Einweglichtschranke; Rotlicht; 3 m; IP 65; IP 67; 0, | 85365019 SG |
| O8S202 | O8S202: Einweglichtschranke; Rotlicht; 3 m; IP 65; IP 67; 0, | 85365019 SG |
| O8T200 | O8T200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 180 | 85365019 SG |
| O8T201 | O8T201: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 180 | 85365019 SG |
| O8T202 | O8T202: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 180 | 85365019 SG |
| O8T203 | O8T203: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 180 | 85365019 SG |
| O8T204 | O8T204: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 180 | 85365019 SG |
| O8T205 | O8T205: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 180 | 85365019 SG |
| OA0101 | OA0101: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 50 m; IP 65; Ans | 85365080 DE |
| OA0102 | OA0102: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365080 DE |
| OA0104 | OA0104: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365080 DE |
| OA0105 | OA0105: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365080 DE |
| OA0106 | OA0106: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365080 DE |
| OA0107 | OA0107: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365080 DE |
| OA0108 | OA0108: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OA0109 | OA0109: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OA5101 | OA5101: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 50 m; IP 65; Ans | 85365019 DE |
| OA5102 | OA5102: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OA5104 | OA5104: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OA5106 | OA5106: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OA5108 | OA5108: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OA5209 | OA5209: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OBF500 | OBF500: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindun | 85365019 SG |
| OBF501 | OBF501: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; M8 Steckverbindung | 85365019 SG |
| OBF502 | OBF502: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; 2 m PVC-Kabel      | 85365019 SG |
| OBF503 | OBF503: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; M8 Steckverbindung | 85365019 SG |
| OBF504 | OBF504: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindun | 85365019 SG |
| OBF505 | OBF505: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; M8 Steckverbindung | 85365019 SG |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OBF506 | OBF506: Faseroptikverstärker; DC PNP/NPN; M8 Steckverbindung | 85365019 SG |
| OF5010 | OF5010: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OF5012 | OF5012: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OF5014 | OF5014: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OF5016 | OF5016: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OF5018 | OF5018: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 4 m; IP 67; 2 m  | 85365019 DE |
| OF5019 | OF5019: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OF5021 | OF5021: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 4 m; IP 65; M12  | 85365019 DE |
| OF5022 | OF5022: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OF5024 | OF5024: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OF5025 | OF5025: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OF5026 | OF5026: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OF5027 | OF5027: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OF5032 | OF5032: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OF5048 | OF5048: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OF5049 | OF5049: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OF5050 | OF5050: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OF5051 | OF5051: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OF5060 | OF5060: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OF5062 | OF5062: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OG0028 | OG0028: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 15 m; IP 67; 2 m | 85365080 DE |
| OG0029 | OG0029: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hellschaltung; 1 | 85365080 DE |
| OG0030 | OG0030: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 15 m; IP 67; 1/2 | 85365080 DE |
| OG0031 | OG0031: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hellschaltung; 1 | 85365080 DE |
| OG0032 | OG0032: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; 3 m; | 85365080 DE |
| OG0033 | OG0033: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; 3 m; | 85365080 DE |
| OG0034 | OG0034: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; 600 | 85365080 DE |
| OG0035 | OG0035: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; 600 | 85365080 DE |
| OG0038 | OG0038: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; | 85365080 DE |
| OG0039 | OG0039: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; | 85365080 DE |
| OG0040 | OG0040: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; 6 | 85365080 DE |
| OG0041 | OG0041: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; 6 | 85365080 DE |
| OG0043 | OG0043: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; 3 m; I | 85365080 DE |
| OG0044 | OG0044: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; 3 m; I | 85365080 DE |
| OG5029 | OG5029: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP | 85365019 DE |
| OG5119 | OG5119: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OG5123 | OG5123: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 DE |
| OG5124 | OG5124: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 | 85365019 DE |
| OG5125 | OG5125: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 3 | 85365019 DE |
| OG5126 | OG5126: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OG5127 | OG5127: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 9 | 85365019 DE |
| OG5128 | OG5128: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OG5129 | OG5129: Einweglichtschranke; Rotlicht; 9 m; IP 68; M12 Steck | 85365019 DE |
| OGE100 | OGE100: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| OGE101 | OGE101: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 8 | 85365019 SG |
| OGE102 | OGE102: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| OGE103 | OGE103: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 8 | 85365019 SG |
| OGE200 | OGE200: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OGE201 | OGE201: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 2 | 85365019 DE |
| OGE300 | OGE300: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OGE301 | OGE301: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 2 | 85365019 DE |
| OGE302 | OGE302: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OGE303 | OGE303: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 2 | 85365019 DE |
| OGE380 | OGE380: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OGE381 | OGE381: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 1 | 85365019 DE |
| OGE382 | OGE382: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 DE |
| OGE500 | OGE500: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGE503 | OGE503: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGE700 | OGE700: Einweglichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 DE |
| OGE701 | OGE701: Einweglichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 DE |
| OGH200 | OGH200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 250 | 85365019 DE |
| OGH300 | OGH300: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 DE |
| OGH301 | OGH301: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 1 | 85365019 DE |
| OGH302 | OGH302: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 | 85365019 DE |
| OGH303 | OGH303: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 2 | 85365019 DE |
| OGH304 | OGH304: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 300 | 85365019 DE |
| OGH305 | OGH305: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 3 | 85365019 DE |
| OGH306 | OGH306: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 DE |
| OGH307 | OGH307: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 1 | 85365019 DE |
| OGH308 | OGH308: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 | 85365019 DE |
| OGH309 | OGH309: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 2 | 85365019 DE |
| OGH310 | OGH310: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 300 | 85365019 DE |
| OGH311 | OGH311: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 3 | 85365019 DE |
| OGH312 | OGH312: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH313 | OGH313: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH314 | OGH314: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH380 | OGH380: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 DE |
| OGH381 | OGH381: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 | 85365019 DE |
| OGH382 | OGH382: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 100 | 85365019 DE |
| OGH383 | OGH383: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 200 | 85365019 DE |
| OGH500 | OGH500: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH502 | OGH502: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH503 | OGH503: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH504 | OGH504: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH700 | OGH700: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 DE |
| OGP100 | OGP100: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| OGP101 | OGP101: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 2 | 85365019 SG |
| OGP102 | OGP102: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 SG |
| OGP103 | OGP103: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 2 | 85365019 SG |
| OGP200 | OGP200: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OGP201 | OGP201: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 4 | 85365019 DE |
| OGP300 | OGP300: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OGP301 | OGP301: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 4 | 85365019 DE |
| OGP302 | OGP302: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OGP303 | OGP303: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 4 | 85365019 DE |
| OGP500 | OGP500: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGP503 | OGP503: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGP700 | OGP700: Reflexlichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 DE |
| OGP701 | OGP701: Reflexlichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 DE |
| OGS100 | OGS100: Einweglichtschranke; Rotlicht; 8 m; IP 67; (in Verb  | 85365019 SG |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OGS200 | OGS200: Einweglichtschränke; Rotlicht; 20 m; IP 67; M12 Stec | 85365019 DE |
| OGS300 | OGS300: Einweglichtschränke; Rotlicht; 20 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 DE |
| OGS301 | OGS301: Einweglichtschränke; Rotlicht; 20 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 DE |
| OGS380 | OGS380: Einweglichtschränke; Rotlicht; 15 m; IP 67; IP 68; I | 85365019 DE |
| OGS500 | OGS500: Einweglichtschränke; Rotlicht; 25 m; IP 67; M12 Stec | 85365019 DE |
| OGS700 | OGS700: Einweglichtschränke; 60 m; Laserschutzklasse 1; IP 6 | 85365019 DE |
| OGS701 | OGS701: Einweglichtschränke; 2 m; Laserschutzklasse 1; IP 65 | 85365019 DE |
| OGT100 | OGT100: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 400 | 85365019 SG |
| OGT101 | OGT101: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 4 | 85365019 SG |
| OGT102 | OGT102: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 400 | 85365019 SG |
| OGT103 | OGT103: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; 4 | 85365019 SG |
| OGT200 | OGT200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 600 | 85365019 DE |
| OGT300 | OGT300: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGT301 | OGT301: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGT302 | OGT302: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OGT500 | OGT500: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGT501 | OGT501: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGT502 | OGT502: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OI0001 | OI0001: Reflexlichtschränke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365080 DE |
| OI0002 | OI0002: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OI0003 | OI0003: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365080 DE |
| OI5001 | OI5001: Reflexlichtschränke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OI5003 | OI5003: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OI5004 | OI5004: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OI5007 | OI5007: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OJ5000 | OJ5000: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5004 | OJ5004: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5005 | OJ5005: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5006 | OJ5006: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5008 | OJ5008: Einweglichtschränke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steck | 85365019 SG |
| OJ5009 | OJ5009: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5011 | OJ5011: Einweglichtschränke; Rotlicht; 10 m; IP 67; 2 m PVC- | 85365019 SG |
| OJ5012 | OJ5012: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5022 | OJ5022: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5023 | OJ5023: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5024 | OJ5024: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5026 | OJ5026: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5027 | OJ5027: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OJ5028 | OJ5028: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5030 | OJ5030: Einweglichtschränke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steck | 85365019 SG |
| OJ5031 | OJ5031: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5033 | OJ5033: Einweglichtschränke; Rotlicht; 10 m; IP 67; 2 m PVC- | 85365019 SG |
| OJ5034 | OJ5034: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5044 | OJ5044: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5048 | OJ5048: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5060 | OJ5060: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5061 | OJ5061: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5062 | OJ5062: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5063 | OJ5063: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5065 | OJ5065: Einweglichtschränke; Rotlicht; 10 m; IP 67; 0,15 m P | 85365019 SG |

|        |                                                                 |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| OJ5067 | OJ5067: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung    | 85365019 SG |
| OJ5069 | OJ5069: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;     | 85365019 SG |
| OJ5070 | OJ5070: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt    | 85365019 SG |
| OJ5071 | OJ5071: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt    | 85365019 SG |
| OJ5078 | OJ5078: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;     | 85365019 SG |
| OJ5085 | OJ5085: Reflexlichtschränke zur Erkennung transparenter Objekte | 85365019 SG |
| OJ5086 | OJ5086: Reflexlichtschränke zur Erkennung transparenter Objekte | 85365019 SG |
| OJ5100 | OJ5100: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;     | 85365019 SG |
| OJ5104 | OJ5104: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung    | 85365019 SG |
| OJ5108 | OJ5108: Einweglichtschränke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steck    | 85365019 SG |
| OJ5122 | OJ5122: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;     | 85365019 SG |
| OJ5126 | OJ5126: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung    | 85365019 SG |
| OJ5130 | OJ5130: Einweglichtschränke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steck    | 85365019 SG |
| OJ5131 | OJ5131: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung    | 85365019 SG |
| OJ5144 | OJ5144: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;     | 85365019 SG |
| OJ5148 | OJ5148: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;     | 85365019 SG |
| OJ5185 | OJ5185: Reflexlichtschränke zur Erkennung transparenter Objekte | 85365019 SG |
| OJ5186 | OJ5186: Reflexlichtschränke zur Erkennung transparenter Objekte | 85365019 SG |
| OJ5189 | OJ5189: Reflexlichtschränke zur Erkennung transparenter Objekte | 85365019 SG |
| OJ5190 | OJ5190: Reflexlichtschränke zur Erkennung transparenter Objekte | 85365019 SG |
| OJ5191 | OJ5191: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung    | 85365019 SG |
| OJE200 | OJE200: Einweglichtschränke; Dunkelschaltung; PNP; 10 m; IP     | 85365019 SG |
| OJH200 | OJH200: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100    | 85365019 SG |
| OJP200 | OJP200: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP;    | 85365019 SG |
| OJS200 | OJS200: Einweglichtschränke; Rotlicht; 10 m; IP 67; M8 Steck    | 85365019 SG |
| OK5001 | OK5001: Faseroptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...60 °    | 85365019 SG |
| OK5002 | OK5002: Faseroptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...60 °    | 85365019 SG |
| OK5008 | OK5008: Faseroptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...60 °    | 85365019 SG |
| OK5022 | OK5022: Faseroptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...60 °    | 85365019 SG |
| OPL200 | OPL200: Winkellichtschränke; PNP; Hell-/Dunkelschaltung; (u     | 85365019 DE |
| OPL201 | OPL201: Winkellichtschränke; PNP; Hell-/Dunkelschaltung; (u     | 85365019 DE |
| OPL202 | OPL202: Winkellichtschränke; NPN; Hell-/Dunkelschaltung; (u     | 85365019 DE |
| OPL203 | OPL203: Winkellichtschränke; NPN; Hell-/Dunkelschaltung; (u     | 85365019 DE |
| OPL204 | OPL204: Winkellichtschränke; PNP; Dunkelschaltung; Steckverb    | 85365019 DE |
| OPU200 | OPU200: Gabellichtschränke; PNP/NPN; (Automatische Lasterke     | 85365019 DE |
| OPU201 | OPU201: Gabellichtschränke; PNP; Gabelweite W 20 mm; Hell-/D    | 85365019 DE |
| OPU202 | OPU202: Gabellichtschränke; PNP; Gabelweite W 30 mm; Hell-/D    | 85365019 DE |
| OPU203 | OPU203: Gabellichtschränke; PNP; Gabelweite W 50 mm; Hell-/D    | 85365019 DE |
| OPU204 | OPU204: Gabellichtschränke; PNP; Gabelweite W 80 mm; Hell-/D    | 85365019 DE |
| OPU205 | OPU205: Gabellichtschränke; PNP; Gabelweite W 120 mm; Hell-/    | 85365019 DE |
| OPU207 | OPU207: Gabellichtschränke; NPN; Gabelweite W 20 mm; Hell-/D    | 85365019 DE |
| OPU208 | OPU208: Gabellichtschränke; NPN; Gabelweite W 30 mm; Hell-/D    | 85365019 DE |
| OPU209 | OPU209: Gabellichtschränke; NPN; Gabelweite W 50 mm; Hell-/D    | 85365019 DE |
| OPU210 | OPU210: Gabellichtschränke; NPN; Gabelweite W 80 mm; Hell-/D    | 85365019 DE |
| OPU211 | OPU211: Gabellichtschränke; NPN; Gabelweite W 120 mm; Hell-/    | 85365019 DE |
| OT5001 | OT5001: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt    | 85365019 DE |
| OT5003 | OT5003: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt    | 85365019 DE |
| OT5008 | OT5008: Einweglichtschränke; Infrarotlicht; 10 m; IP 65; M12    | 85365019 DE |
| OT5009 | OT5009: Einweglichtschränke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha    | 85365019 DE |
| OT5013 | OT5013: Reflexlichtschränke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha    | 85365019 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OT5017 | OT5017: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OU5001 | OU5001: Fiberoptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...80 ° | 85365019 SG |
| OU5002 | OU5002: Fiberoptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...80 ° | 85365019 SG |
| OU5005 | OU5005: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 6 m; IP 67; 2 m  | 85365019 DE |
| OU5006 | OU5006: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; | 85365019 DE |
| OU5007 | OU5007: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hellschaltung; P | 85365019 DE |
| OU5010 | OU5010: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP | 85365019 DE |
| OU5011 | OU5011: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; P | 85365019 DE |
| OU5012 | OU5012: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; | 85365019 DE |
| OU5029 | OU5029: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OU5034 | OU5034: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP | 85365019 DE |
| OU5035 | OU5035: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; P | 85365019 DE |
| OU5036 | OU5036: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; | 85365019 DE |
| OU5043 | OU5043: Fiberoptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...80 ° | 85365019 SG |
| OU5044 | OU5044: Fiberoptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...80 ° | 85365019 SG |
| OU5045 | OU5045: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 6 m; IP 67; M12  | 85365019 DE |
| OU5046 | OU5046: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; | 85365019 DE |
| OU5047 | OU5047: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hellschaltung; P | 85365019 DE |
| OU5064 | OU5064: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OU5069 | OU5069: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP | 85365019 DE |
| OU5070 | OU5070: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hellschaltung; P | 85365019 DE |
| OU5080 | OU5080: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 1 | 85365019 DE |
| E20703 | E20703: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| OA5120 | OA5120: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OG5027 | OG5027: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; | 85365019 DE |
| OI0013 | OI0013: Fiberoptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...80 ° | 85365080 DE |
| OI5005 | OI5005: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OI5014 | OI5014: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OI5019 | OI5019: Fiberoptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...80 ° | 85365019 DE |
| OJ5068 | OJ5068: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5109 | OJ5109: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OK5003 | OK5003: Fiberoptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...60 ° | 85365019 SG |
| OL0004 | OL0004: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365080 DE |
| OL0005 | OL0005: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OL0006 | OL0006: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 25 m; IP 67; Ans | 85365080 DE |
| OL0007 | OL0007: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365080 DE |
| OL0009 | OL0009: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OS5013 | OS5013: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OS5015 | OS5015: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 20 m; IP 65; Ans | 85365019 DE |
| E21164 | E21164: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| O5H205 | O5H205: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 1 | 85365019 DE |
| O5H502 | O5H502: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OBF507 | OBF507: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; M8 Steckverbindung | 85365019 SG |
| OG0047 | OG0047: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; 600 | 85365080 DE |
| OG5121 | OG5121: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGE080 | OGE080: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; 20 m | 85365080 US |
| OGE081 | OGE081: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; 20 m;  | 85365080 US |
| OGE280 | OGE280: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OGE281 | OGE281: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 2 | 85365019 DE |
| OGE282 | OGE282: Einweglichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OGE383 | OGE383: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Dunkelschaltung; | 85365019 DE |
| OGE501 | OGE501: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGH080 | OGH080: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; 100 mm;  | 85365080 US |
| OGH202 | OGH202: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 DE |
| OGH280 | OGH280: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 DE |
| OGH281 | OGH281: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 200 | 85365019 DE |
| OGH282 | OGH282: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 100 | 85365019 DE |
| OGH283 | OGH283: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 200 | 85365019 DE |
| OGH505 | OGH505: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 DE |
| OGH506 | OGH506: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; 1 | 85365019 DE |
| OGH551 | OGH551: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH580 | OGH580: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH581 | OGH581: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGH701 | OGH701: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 DE |
| OGP080 | OGP080: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; 4 m; | 85365080 US |
| OGP280 | OGP280: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| OGP281 | OGP281: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 4 | 85365019 DE |
| OGP282 | OGP282: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; NPN; | 85365019 DE |
| OGP283 | OGP283: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 4 | 85365019 DE |
| OGP501 | OGP501: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGS080 | OGS080: Einweglichtschranke; Rotlicht; 20 m; IP 67; 1/2" Ste | 85365080 US |
| OGS280 | OGS280: Einweglichtschranke; Rotlicht; 20 m; IP 67; M12 Stec | 85365019 DE |
| OGW202 | OGW202: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP | 85365019 DE |
| OJ5049 | OJ5049: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5066 | OJ5066: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OJ5074 | OJ5074: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 SG |
| OJ5075 | OJ5075: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5088 | OJ5088: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OK5028 | OK5028: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 DE |
| OL0010 | OL0010: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365080 DE |
| OL0014 | OL0014: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OPL205 | OPL205: Winkellichtschranke; PNP; Dunkelschaltung; Steckverb | 85365019 DE |
| OT5015 | OT5015: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O6E320 | O6E320: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6H318 | O6H318: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| O6P211 | O6P211: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| O6S314 | O6S314: Einweglichtschranke; Rotlicht; 10 m; IP 65; IP 67; I | 85365019 SG |
| O6T217 | O6T217: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 SG |
| O6T218 | O6T218: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 SG |
| O6T320 | O6T320: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; antivalent; PNP; 2 | 85365019 SG |
| O7H212 | O7H212: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 100 | 85365019 SG |
| O7P205 | O7P205: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 SG |
| OBF508 | OBF508: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; M8 Steckverbindung | 85365019 SG |
| OBF509 | OBF509: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; 0,1 m PVC-Kabel; M | 85365019 SG |
| OBF512 | OBF512: Fiberoptikverstärker; DC PNP/NPN; M12 Steckverbindun | 85365019 SG |
| OGE304 | OGE304: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGE702 | OGE702: Einweglichtschranke; Dunkelschaltung; PNP; 60 m; IP  | 85365019 DE |
| OGE703 | OGE703: Einweglichtschranke; Hellschaltung; PNP; 60 m; IP 67 | 85365019 DE |
| OGH081 | OGH081: Reflexlichttaster; Rotlicht; Dunkelschaltung; 100 mm | 85365080 US |
| OGH509 | OGH509: Reflexlichttaster; Rotlicht; antivalent; PNP; 300 mm | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OGP081 | OGP081: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; 4 m; I | 85365080 US |
| OGS702 | OGS702: Einweglichtschranke; 60 m; Laserschutzklasse 1; IP 6 | 85365019 DE |
| OJ5001 | OJ5001: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OJ5010 | OJ5010: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OJ5032 | OJ5032: Einweglichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OJ5073 | OJ5073: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 5 m; IP 67; M8 S | 85365019 SG |
| OJ5084 | OJ5084: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OJR200 | OJR200: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 DE |
| O5P203 | O5P203: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 7 | 85365019 DE |
| O7H213 | O7H213: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 50  | 85365019 SG |
| OG5130 | OG5130: Reflexlichttaster; Rotlicht; antivalent; PNP; 70 mm; | 85365019 DE |
| OI5021 | OI5021: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; AS- | 85365019 DE |
| EY1001 | EY1001: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1002 | EY1002: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1003 | EY1003: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1004 | EY1004: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1005 | EY1005: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1006 | EY1006: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1007 | EY1007: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1008 | EY1008: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1009 | EY1009: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1010 | EY1010: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter; Zulassung  | 70099200 IT |
| EY1011 | EY1011: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter mit Standbe | 70099200 IT |
| EY1013 | EY1013: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter mit Standbe | 70099200 IT |
| EY1014 | EY1014: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter mit Standbe | 70099200 IT |
| EY1015 | EY1015: Umlenkspiegel für Sicherheitslichtgitter mit Standbe | 70099200 IT |
| EY2001 | EY2001: Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter; Zulassu | 76169990 IT |
| EY2002 | EY2002: Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter; Zulassu | 76169990 IT |
| EY2003 | EY2003: Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter; Zulassu | 76169990 IT |
| EY2004 | EY2004: Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter; Zulassu | 76169990 IT |
| EY2005 | EY2005: Fuß für die Standbefestigung von Sicherheitslichtgit | 76169910 IT |
| EY3001 | EY3001: Schwingungsdämpfer für Sicherheitslichtgitter; Zulas | 40169991 IT |
| EY3002 | EY3002: Schwingungsdämpfer für Sicherheitslichtgitter; Zulas | 40169991 IT |
| EY3004 | EY3004: Justierbarer Befestigungswinkel für Sicherheitslicht | 73269098 IT |
| EY3005 | EY3005: Justierbarer Befestigungswinkel für Sicherheitslicht | 73269098 IT |
| EY3006 | EY3006: Prüfstab für Sicherheitslichtvorhänge; Ø 14 mm       | 76041010 IT |
| EY3007 | EY3007: Prüfstab für Sicherheitslichtvorhänge; Ø 20 mm       | 76041010 IT |
| EY3008 | EY3008: Prüfstab für Sicherheitslichtvorhänge; Ø 30 mm       | 76041010 IT |
| EY3009 | EY3009: Prüfstab für Sicherheitslichtvorhänge; Ø 40 mm       | 76041010 IT |
| EY3010 | EY3010: Prüfstab für Sicherheitslichtvorhänge; Ø 50 mm       | 76041010 IT |
| EY3011 | EY3011: Drehbarer Befestigungswinkel für Sicherheitslichtgit | 73269098 IT |
| EY3012 | EY3012: Befestigungsschelle für Sicherheitslichtgitter       | 73269098 IT |
| EY3098 | EY3098: Laser-Justierhilfe für Sicherheitslichtvorhänge; Zul | 90132000 IT |
| EY3099 | EY3099: Laser-Justierhilfe für Sicherheitslichtvorhänge; Zul | 90132000 IT |
| EY3100 | EY3100: Justierbarer Befestigungswinkel für Sicherheitslicht | 73269098 IT |
| EY5010 | EY5010: Mutingarm-Set; PNP; Steckverbindung; Zulassung CE    | 85365019 IT |
| EY5011 | EY5011: Mutingarm-Set; PNP; Steckverbindung; Zulassung CE    | 85365019 IT |
| EY5020 | EY5020: Mutingarm-Set; PNP; Steckverbindung; Zulassung CE    | 85365019 IT |
| EY5021 | EY5021: Mutingarm-Set; PNP; Steckverbindung; Zulassung CE    | 85365019 IT |
| EY5050 | EY5050: Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter; Zulassu | 76169990 IT |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EY5051 | EY5051: Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter; Zulassu | 76169990 IT |
| EY5052 | EY5052: Standbefestigung für Sicherheitslichtgitter; Zulassu | 76169990 IT |
| O4E500 | O4E500: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O4E501 | O4E501: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O4H500 | O4H500: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O4H501 | O4H501: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O4P500 | O4P500: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O4P501 | O4P501: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O4S500 | O4S500: Einweglichtschränke; Rotlicht; 80 m; IP 67; M12 Stec | 85365019 DE |
| O4S501 | O4S501: Einweglichtschränke; Rotlicht; 80 m; IP 67; 2 m PUR- | 85365019 DE |
| O5C500 | O5C500: Farbsensor; Rotlicht,Grünlicht,Blaulicht; Hell-/Dunk | 85365019 DE |
| O5E51A | O5E51A: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O5E700 | O5E700: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 DE |
| O5G500 | O5G500: Reflexlichtschränke zur Erkennung transparenter Obje | 85365019 DE |
| O5H51A | O5H51A: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| O5H700 | O5H700: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 DE |
| O5K500 | O5K500: Kontrasttaster; Rotlicht,Grünlicht,Blaulicht; Hell-/ | 85365019 DE |
| O5P51A | O5P51A: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| O5P700 | O5P700: Reflexlichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 DE |
| O5S51A | O5S51A: Einweglichtschränke; Rotlicht; 25 m; IP 65; M12 Stec | 85365019 DE |
| O5S700 | O5S700: Einweglichtschränke; 60 m; Laserschutzklasse 1; IP 6 | 85365019 DE |
| OGE502 | OGE502: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGH501 | OGH501: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 DE |
| OGP502 | OGP502: Reflexlichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OGS501 | OGS501: Einweglichtschränke; Rotlicht; 25 m; IP 67; 2 m PUR- | 85365019 DE |
| OJ5014 | OJ5014: Reflexlichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5016 | OJ5016: Einweglichtschränke; 15 m; Laserschutzklasse 1; IP 6 | 85365019 SG |
| OJ5017 | OJ5017: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5019 | OJ5019: Einweglichtschränke; 1 m; Laserschutzklasse 1; IP 67 | 85365019 SG |
| OJ5020 | OJ5020: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5036 | OJ5036: Reflexlichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5038 | OJ5038: Einweglichtschränke; 15 m; Laserschutzklasse 1; IP 6 | 85365019 SG |
| OJ5039 | OJ5039: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5041 | OJ5041: Einweglichtschränke; 1 m; Laserschutzklasse 1; IP 67 | 85365019 SG |
| OJ5042 | OJ5042: Einweglichtschränke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 SG |
| OJ5052 | OJ5052: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OJ5054 | OJ5054: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OJ5056 | OJ5056: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OJ5058 | OJ5058: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OJ5114 | OJ5114: Reflexlichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5136 | OJ5136: Reflexlichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5138 | OJ5138: Einweglichtschränke; 15 m; Laserschutzklasse 1; IP 6 | 85365019 SG |
| OJ5139 | OJ5139: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5141 | OJ5141: Einweglichtschränke; 1 m; Laserschutzklasse 1; IP 67 | 85365019 SG |
| OJ5142 | OJ5142: Einweglichtschränke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OJ5149 | OJ5149: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung;  | 85365019 SG |
| OJ5152 | OJ5152: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OJ5154 | OJ5154: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OJ5158 | OJ5158: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OO5000 | OO5000: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-11 / F | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OO5001 | OO5001: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-11 / F | 85365019 DE |
| OO5002 | OO5002: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-11 / F | 85365019 DE |
| OO5003 | OO5003: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-11 / F | 85365019 DE |
| OO5004 | OO5004: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-00 / F | 85365019 DE |
| OO5005 | OO5005: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-00 / F | 85365019 DE |
| OO5006 | OO5006: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-00 / F | 85365019 DE |
| OO5007 | OO5007: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-00 / F | 85365019 DE |
| OO5008 | OO5008: Fiberoptikverstärker; Lichtleiteranschluss FE-11 / F | 85365019 DE |
| OPU700 | OPU700: Gabellichtschranke; PNP/NPN; (parametrierbar); Gabe  | 85365019 DE |
| OPU701 | OPU701: Gabellichtschranke; PNP/NPN; (parametrierbar); Gabe  | 85365019 DE |
| OPU702 | OPU702: Gabellichtschranke; PNP/NPN; (parametrierbar); Gabe  | 85365019 DE |
| OY001S | OY001S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY002S | OY002S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 310 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY003S | OY003S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 460 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY004S | OY004S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 610 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY005S | OY005S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY006S | OY006S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 910 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY007S | OY007S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1060 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY008S | OY008S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1210 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY009S | OY009S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY010S | OY010S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1510 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY011S | OY011S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1810 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY031S | OY031S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY032S | OY032S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 310 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY033S | OY033S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 460 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY034S | OY034S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 610 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY035S | OY035S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY036S | OY036S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 910 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY037S | OY037S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1060 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY038S | OY038S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1210 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY039S | OY039S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY040S | OY040S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1510 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY041S | OY041S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY042S | OY042S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 310 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY043S | OY043S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 460 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY044S | OY044S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 610 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY045S | OY045S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY046S | OY046S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 910 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY047S | OY047S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1060 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY048S | OY048S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1210 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY049S | OY049S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1360 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY050S | OY050S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1510 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY051S | OY051S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 160 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY052S | OY052S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 310 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY053S | OY053S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 460 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY054S | OY054S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 610 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY055S | OY055S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY056S | OY056S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 910 mm; Aufl | 85365019 IT |
| OY057S | OY057S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1060 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY058S | OY058S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1210 mm; Auf | 85365019 IT |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OY951S | OY951S: Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 510 mm; IEC 6 | 85365019 IT |
| OY952S | OY952S: Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 810 mm; IEC 6 | 85365019 IT |
| OY953S | OY953S: Sicherheitslichtgitter; Schutzfeldhöhe 910 mm; IEC 6 | 85365019 IT |
| OJ5037 | OJ5037: Reflexlichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| EY3090 | EY3090: Adapterkabel; Zum Anschluss von Sicherheitslichtvorh | 85444993 DE |
| EY3091 | EY3091: Adapterkabel; Zum Anschluss von Sicherheitslichtvorh | 85444993 DE |
| EY3092 | EY3092: Adapterkabel; Zum Anschluss von Sicherheitslichtvorh | 85444993 DE |
| O5G501 | O5G501: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OJ5055 | OJ5055: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OJ5040 | OJ5040: Einweglichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 DE |
| OJ5053 | OJ5053: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 SG |
| OJ5057 | OJ5057: Reflexlichttaster; Hell-/Dunkelschaltung; (programm  | 85365019 DE |
| OJ5116 | OJ5116: Einweglichtschranke; 15 m; Laserschutzklasse 1; IP 6 | 85365019 SG |
| OJ5117 | OJ5117: Einweglichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 SG |
| OY067S | OY067S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1060 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY087S | OY087S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1060 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY451S | OY451S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1660 mm; Auf | 85365019 IT |
| OY454S | OY454S: Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1810 mm; Auf | 85365019 IT |
| E20003 | E20003: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 20 mm          | 90029000 DE |
| E20004 | E20004: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 42 mm          | 90029000 DE |
| E20005 | E20005: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 80 mm          | 90029000 DE |
| E20051 | E20051: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 600; (  | 90011090 SG |
| E20052 | E20052: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20053 | E20053: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 1 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20054 | E20054: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 4 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20055 | E20055: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 600 mm; | 90011090 SG |
| E20056 | E20056: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20057 | E20057: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 1 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20058 | E20058: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 4 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20059 | E20059: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20060 | E20060: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 2,5 mm; Ges | 90011090 SG |
| E20061 | E20061: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 1 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20062 | E20062: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20071 | E20071: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 1000 mm | 90011090 SG |
| E20078 | E20078: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesamtlänge 2 | 90011090 SG |
| E20127 | E20127: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 1 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20128 | E20128: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20129 | E20129: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20130 | E20130: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20152 | E20152: Lichttaster; Tastkopfgewinde M8; Gesamtlänge 600 mm; | 90011090 SG |
| E20156 | E20156: Lichttaster; Tastkopfgewinde M8; Gesamtlänge 600 mm; | 90011090 SG |
| E20157 | E20157: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 8 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20160 | E20160: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20161 | E20161: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 6 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20164 | E20164: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20165 | E20165: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 6 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20211 | E20211: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20228 | E20228: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20230 | E20230: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 1 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20249 | E20249: Querschnittswandler; Gesamtlänge 600 mm; Umgebungste | 90011090 SG |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E20452 | E20452: Reflektor für Reflexlichtschranken; 45 x 28 mm       | 90029000 DE |
| E20453 | E20453: Reflektor für Reflexlichtschranken; 95 x 45 mm       | 90029000 DE |
| E20454 | E20454: Reflektor für Reflexlichtschranken; 96 x 96 mm       | 90029000 DE |
| E20489 | E20489: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Tastkopfdurchmesser | 90011090 SG |
| E20492 | E20492: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20493 | E20493: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20494 | E20494: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20495 | E20495: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 4 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20504 | E20504: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 17 mm          | 90029000 DE |
| E20505 | E20505: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20506 | E20506: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 1 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20507 | E20507: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 1 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 SG |
| E20511 | E20511: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Tastkopfdurchmesser | 90011090 SG |
| E20514 | E20514: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20565 | E20565: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 600 mm; | 90011090 SG |
| E20590 | E20590: Winkelaufsatz für optoelektronische Sensoren         | 70099200 DE |
| E20679 | E20679: Aufschraublinse für Lichtwellenleiter                | 90029000 DE |
| E20680 | E20680: Aufschraublinse für Lichtwellenleiter                | 90029000 SG |
| E20714 | E20714: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesam | 90011090 CN |
| E20715 | E20715: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 6 mm; Gesamtlänge 2 | 90011090 CN |
| E20716 | E20716: Montageset für Positionssensoren; Ø 12 mm; M10       | 74199990 DE |
| E20717 | E20717: Klemmzylinder; Ø 12 mm                               | 74199990 DE |
| E20718 | E20718: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20719 | E20719: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20720 | E20720: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20721 | E20721: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20722 | E20722: Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken; 48 x 48 mm | 90029000 DE |
| E20723 | E20723: Winkelaufsatz für optoelektronische Sensoren         | 70099200 DE |
| E20724 | E20724: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20737 | E20737: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren; Ø | 73182900 DE |
| E20739 | E20739: Reflektor für Reflexlichtschranken; 80 x 80 mm       | 90029000 DE |
| E20740 | E20740: Winkelaufsatz für optoelektronische Sensoren         | 70099200 DE |
| E20744 | E20744: Reflektor für Reflexlichtschranken; 48 x 48 mm       | 90029000 DE |
| E20754 | E20754: Aufschraublinse für Lichtwellenleiter                | 90029000 SG |
| E20755 | E20755: Aufschraublinse für Lichtwellenleiter                | 90029000 SG |
| E20762 | E20762: Aufschraubblende für Lichtwellenleiter               | 76169990 DE |
| E20765 | E20765: Tastkopf Lichttaster; Tastkopfgewinde M8; Gesamtläng | 85389099 DE |
| E20767 | E20767: Tastkopf Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M5; Ge | 85389099 DE |
| E20788 | E20788: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20789 | E20789: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20790 | E20790: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20791 | E20791: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E20792 | E20792: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20793 | E20793: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E20794 | E20794: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren    | 73269098 DE |
| E20795 | E20795: Montageset für Positionssensoren; Ø 14 mm            | 79070000 DE |
| E20796 | E20796: Montageset für Positionssensoren; Ø 14 mm; M12       | 79070000 DE |
| E20822 | E20822: Lichttaster; Gesamtlänge 900 mm; Umgebungstemperatur | 90011090 US |
| E20823 | E20823: Einweglichtschranke; Gesamtlänge 900 mm; Umgebungste | 90011090 US |
| E20824 | E20824: Lichttaster; Gesamtlänge 900 mm; Umgebungstemperatur | 90011090 US |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E20825 | E20825: Einweglichtschranke; Gesamtlänge 900 mm; Umgebungste | 90011090 US |
| E20826 | E20826: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesamtlänge 9 | 90011090 US |
| E20827 | E20827: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesam | 90011090 US |
| E20828 | E20828: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesam | 90011090 US |
| E20829 | E20829: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesamtlänge 9 | 90011090 US |
| E20843 | E20843: Montageset für Positionssensoren; Ø 10 mm; M8        | 79070000 DE |
| E20844 | E20844: Montageset für Positionssensoren; Ø 10 mm; M8        | 73269098 DE |
| E20850 | E20850: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 40 mm          | 90029000 DE |
| E20856 | E20856: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E20857 | E20857: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E20860 | E20860: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E20861 | E20861: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E20864 | E20864: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E20865 | E20865: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E20866 | E20866: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20867 | E20867: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20868 | E20868: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren; Ø | 73269098 DE |
| E20869 | E20869: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20870 | E20870: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20872 | E20872: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20873 | E20873: Montageset für Positionssensoren; Ø 30,2 mm          | 73269098 DE |
| E20874 | E20874: Montageset für Positionssensoren; Ø 30,2 mm          | 73269098 DE |
| E20875 | E20875: Montageset für Positionssensoren; Ø 30,2 mm          | 73269098 DE |
| E20883 | E20883: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20884 | E20884: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20887 | E20887: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20888 | E20888: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20893 | E20893: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20901 | E20901: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20902 | E20902: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20903 | E20903: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20906 | E20906: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20907 | E20907: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20910 | E20910: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20911 | E20911: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20914 | E20914: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20915 | E20915: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20918 | E20918: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20919 | E20919: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20922 | E20922: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20923 | E20923: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20926 | E20926: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20927 | E20927: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20930 | E20930: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20931 | E20931: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20934 | E20934: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20935 | E20935: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E20938 | E20938: Rundprofilstange; Ø 12 / M10                         | 73181535 CN |
| E20939 | E20939: Rundprofilstange; Ø 14 / M12                         | 73181900 CN |
| E20940 | E20940: Rundprofilstange; Ø 12 / M10                         | 73181900 CN |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E20941 | E20941: Rundprofilstange; Ø 14 / M12                         | 73181900 CN |
| E20946 | E20946: Montageset für Positionssensoren; Ø 12 mm; M10       | 73269098 DE |
| E20948 | E20948: Montageset für Positionssensoren; Ø 14 mm; M12       | 73269098 DE |
| E20950 | E20950: Montagewürfel für Aluminiumprofile; M8               | 79070000 DE |
| E20951 | E20951: Montagewürfel für Aluminiumprofile; M10              | 79070000 DE |
| E20952 | E20952: Montagewürfel für Aluminiumprofile; M12              | 79070000 DE |
| E20953 | E20953: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 25 mm          | 90029000 DE |
| E20954 | E20954: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 35 mm          | 90029000 DE |
| E20956 | E20956: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 50 mm          | 90029000 DE |
| E20957 | E20957: Reflektor für Reflexlichtschranken; 72 x 19 mm       | 90029000 DE |
| E20961 | E20961: Reflektor für Reflexlichtschranken; 57 x 32 mm       | 90029000 DE |
| E20964 | E20964: Befestigungselement                                  | 79070000 DE |
| E20965 | E20965: Befestigungselement                                  | 73269098 DE |
| E20966 | E20966: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20968 | E20968: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20969 | E20969: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20974 | E20974: Kugelkopfbefestigung                                 | 74199990 DE |
| E20975 | E20975: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren    | 74199990 DE |
| E20976 | E20976: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren    | 74199990 DE |
| E20984 | E20984: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20987 | E20987: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren    | 73269098 DE |
| E20988 | E20988: Reflektor für Reflexlichtschranken; 50 x 10 mm       | 90029000 DE |
| E20989 | E20989: Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken; 14 x 23 mm | 90029000 DE |
| E20990 | E20990: Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken; Ø 10 mm    | 90029000 DE |
| E20991 | E20991: Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken; 11 x 11 mm | 90029000 DE |
| E20992 | E20992: Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken; Ø 15 mm    | 90029000 DE |
| E20993 | E20993: Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken; Ø 19 mm    | 90029000 DE |
| E20994 | E20994: Reflektor für Reflexlichtschranken                   | 90029000 DE |
| E21052 | E21052: Befestigungselement                                  | 79070000 DE |
| E21058 | E21058: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E21064 | E21064: Reflektor für Reflexlichtschranken                   | 90029000 DE |
| E21065 | E21065: Reflektor für Reflexlichtschranken                   | 90029000 DE |
| E21076 | E21076: Verbindungsstück für Klemmzylinder                   | 73269098 DE |
| E21081 | E21081: Rundprofilstange; Ø 10 / M8                          | 73181900 CN |
| E21083 | E21083: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21084 | E21084: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E21085 | E21085: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E21086 | E21086: Befestigungselement                                  | 73269098 DE |
| E21087 | E21087: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E21088 | E21088: Befestigungselement                                  | 73269098 DE |
| E21095 | E21095: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21102 | E21102: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E21103 | E21103: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M3; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E21104 | E21104: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E21105 | E21105: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E21106 | E21106: Lichttaster; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E21107 | E21107: Lichttaster; Tastkopfgewinde M3; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E21123 | E21123: Schnellspanverschluss                                | 39269097 DE |
| E21125 | E21125: Geräteschutzabdeckung                                | 73269098 DE |
| E21126 | E21126: Geräteschutzabdeckung                                | 73269098 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E21142 | E21142: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E21267 | E21267: Reflektor für Reflexlichtschranken; 18 x 18 mm       | 90029000 DE |
| E21268 | E21268: Reflektor für Reflexlichtschranken; 56 x 38 mm       | 90029000 DE |
| E21269 | E21269: Reflektor für Reflexlichtschranken; 48 x 48 mm       | 90029000 DE |
| E21270 | E21270: Reflektor für Reflexlichtschranken; 96 x 96 mm       | 90029000 DE |
| E21271 | E21271: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E21272 | E21272: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21273 | E21273: Schutzbügel                                          | 73269098 DE |
| E21275 | E21275: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21277 | E21277: Lochblende; 0,5 mm                                   | 73269098 DE |
| E21278 | E21278: Lochblende; 1 mm                                     | 73269098 DE |
| E21279 | E21279: Lochblende; 2 mm                                     | 73269098 DE |
| E21280 | E21280: Schlitzblende; 0,5 x 8 mm                            | 85389099 DE |
| E21281 | E21281: Schlitzblende; 1 x 8 mm                              | 39269097 DE |
| E21282 | E21282: Schlitzblende; 2 x 8 mm                              | 39269097 DE |
| E21289 | E21289: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 SG |
| E21291 | E21291: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 SG |
| E21297 | E21297: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 SG |
| E21298 | E21298: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 SG |
| E21299 | E21299: Reflektor für Reflexlichtschranken; 48 x 48 mm       | 90029000 DE |
| OM0007 | OM0007: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 50 m; IP 67; 7/8 | 85365080 US |
| OM0008 | OM0008: Einweglichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365080 US |
| OM0011 | OM0011: Faseroptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...40 ° | 85365080 US |
| E20065 | E20065: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 500 mm; | 90011090 SG |
| E20072 | E20072: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 4 mm; Gesamtlänge 1 | 90011090 SG |
| E20077 | E20077: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 1 mm; Gesamtlänge 1 | 90011090 SG |
| E20080 | E20080: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesamtlänge 1 | 90011090 SG |
| E20083 | E20083: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 1000 mm | 90011090 SG |
| E20086 | E20086: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 1500 mm | 90011090 SG |
| E20124 | E20124: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 SG |
| E20136 | E20136: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 1500 mm | 90011090 SG |
| E20137 | E20137: Lichttaster; Tastkopfgewinde M8; Gesamtlänge 3000 mm | 90011090 SG |
| E20187 | E20187: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20219 | E20219: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20229 | E20229: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20269 | E20269: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesamtlänge 2 | 90011090 SG |
| E20296 | E20296: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge | 90011090 SG |
| E20339 | E20339: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 6 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20423 | E20423: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 290; (  | 90011090 SG |
| E20443 | E20443: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 600 mm; | 90011090 SG |
| E20500 | E20500: Einweglichtschranke; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesam | 90011090 SG |
| E20526 | E20526: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 3 mm; Gesamtlänge 1 | 90011090 SG |
| E20571 | E20571: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 1200 mm | 90011090 SG |
| E20692 | E20692: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 3000 mm | 90011090 SG |
| OE0002 | OE0002: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 1 m; IP 67; 2 m  | 85365080 DE |
| OE0003 | OE0003: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 1 m; IP 67; 2 m  | 85365080 DE |
| OE0004 | OE0004: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; 15 mm; 0,2 m; IP | 85365080 DE |
| OR0002 | OR0002: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 2 m; IP 67; 2 m  | 85365080 DE |
| OR0003 | OR0003: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 2 m; IP 67; 2 m  | 85365080 DE |
| OS0023 | OS0023: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365080 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| OS0024 | OS0024: Einweglichtschranke; Infrarotlicht; 20 m; IP 65; Ans | 85365080 DE |
| OS0025 | OS0025: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365080 DE |
| OS0026 | OS0026: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OS0033 | OS0033: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365080 DE |
| OS5016 | OS5016: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365019 DE |
| OS5018 | OS5018: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OU5018 | OU5018: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hellschaltung; PNP | 85365019 DE |
| E20148 | E20148: Lichttaster; Tastkopfgewinde M8; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 DE |
| E20177 | E20177: Lichttaster; Tastkopfgewinde M8; Gesamtlänge 1000 mm | 90011090 DE |
| E20215 | E20215: Lichttaster; Gesamtlänge 26 mm; Umgebungstemperatur  | 90011090 DE |
| E20383 | E20383: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 600 mm; | 90011090 DE |
| E20384 | E20384: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 5 mm; Gesamtlänge 6 | 90011090 DE |
| E20387 | E20387: Einweglichtschranke; Tastkopfgewinde M4; Gesamtlänge | 90011090 DE |
| E20575 | E20575: Lichttaster; Tastkopfgewinde M8; Gesamtlänge 600 mm; | 90011090 DE |
| E20729 | E20729: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20730 | E20730: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20851 | E20851: Reflektor für Reflexlichtschranken; Ø 40 mm          | 90029000 DE |
| E20871 | E20871: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20876 | E20876: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20880 | E20880: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20894 | E20894: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20995 | E20995: Montageset für Reflektoren                           | 90029000 DE |
| E20997 | E20997: Montageset für Reflektoren                           | 90029000 DE |
| E20998 | E20998: Montageset für Reflektoren                           | 90029000 DE |
| E20999 | E20999: Montageset für Reflektoren                           | 90029000 DE |
| E21001 | E21001: Montageset für Reflektoren                           | 90029000 DE |
| E21007 | E21007: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E21011 | E21011: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E21012 | E21012: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21056 | E21056: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 39269097 DE |
| E21057 | E21057: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E21093 | E21093: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E21128 | E21128: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21241 | E21241: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 DE |
| E21254 | E21254: Reflektor für Reflexlichtschranken; 30 x 59 mm       | 90029000 DE |
| E21255 | E21255: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| OF5070 | OF5070: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 DE |
| OH5001 | OH5001: Einweglichtschranke; Rotlicht; 1,2 m; IP 67; 2 m PVC | 85365019 HU |
| OH5007 | OH5007: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 30  | 85365019 HU |
| OH5008 | OH5008: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 15  | 85365019 HU |
| OM0009 | OM0009: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365080 US |
| OM0010 | OM0010: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 US |
| OM5004 | OM5004: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365019 US |
| OS0030 | OS0030: Reflexlichtschranke; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelscha | 85365080 DE |
| OS0031 | OS0031: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OS0032 | OS0032: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; Hell-/Dunkelschalt | 85365080 DE |
| OS5031 | OS5031: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OS5032 | OS5032: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 DE |
| OT5211 | OT5211: Reflexlichttaster; Infrarotlicht; antivalent; PNP; 7 | 85365019 DE |
| E20199 | E20199: Lichttaster; Gesamtlänge 24 mm; Umgebungstemperatur  | 90011090 SG |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E20351 | E20351: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 4 mm; Gesamtlänge 1 | 90011090 SG |
| E20412 | E20412: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 4 mm; Gesamtlänge 2 | 90011090 SG |
| E20441 | E20441: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20461 | E20461: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20761 | E20761: Aufschraubblende für Lichtwellenleiter               | 76169990 DE |
| E20814 | E20814: Schutzabdeckung                                      | 73269098 DE |
| E20841 | E20841: Lichttaster; Tastkopfdurchmesser 4,7 mm; Gesamtlänge | 90011090 US |
| E20970 | E20970: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20973 | E20973: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20996 | E20996: Montageset für Reflektoren                           | 90029000 DE |
| E21152 | E21152: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 1200 mm | 90011090 DE |
| E21154 | E21154: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 3000 mm | 90011090 DE |
| E21301 | E21301: Montageset für Reflektoren                           | 73269098 CN |
| E21308 | E21308: Frontrahmen; 95 x 54 x 4 mm                          | 73269098 DE |
| E29969 | E29969: Geräteschutzabdeckung                                | 73269098 GB |
| OH5010 | OH5010: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 HU |
| OH5011 | OH5011: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Dunkelschaltung; PNP; | 85365019 HU |
| OH5017 | OH5017: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; PNP; 30  | 85365019 HU |
| OH5020 | OH5020: Einweglichtschranke; Rotlicht; 1,2 m; IP 67; 0,2 m P | 85365019 HU |
| OM5002 | OM5002: Einweglichtschranke; Hell-/Dunkelschaltung; (progra  | 85365019 US |
| OM5003 | OM5003: Reflexlichtschranke; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung | 85365019 US |
| OM5005 | OM5005: Faseroptikverstärker; Umgebungstemperatur -25...40 ° | 85365019 US |
| E21051 | E21051: Montageset für Reflektoren                           | 90029000 DE |
| E21151 | E21151: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 600 mm; | 90011090 DE |
| E21153 | E21153: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 2000 mm | 90011090 DE |
| E21155 | E21155: Lichttaster; Tastkopfgewinde M6; Gesamtlänge 5000 mm | 90011090 DE |
| E20773 | E20773: Acrylfaser auf Rolle; Gesamtlänge 20000; (konfektio  | 85447000 JP |
| E20774 | E20774: Acrylfaser auf Rolle; Gesamtlänge 50000; (konfektio  | 85447000 JP |
| E21109 | E21109: Klemmzylinder; Ø 14 mm                               | 73269098 TW |
| E21110 | E21110: Klemmzylinder; Ø 12 mm                               | 73269098 DE |
| E21111 | E21111: Rundprofilstange; Ø 12                               | 73181900 CN |
| E21112 | E21112: Rundprofilstange; Ø 12                               | 73181900 CN |
| E21113 | E21113: Rundprofilstange; Ø 12                               | 73181900 CN |
| E21114 | E21114: Klemmhalter                                          | 73269098 DE |
| E21117 | E21117: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E21118 | E21118: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21119 | E21119: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E21120 | E21120: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E21122 | E21122: Befestigungselement                                  | 73269098 DE |
| E21159 | E21159: Reflektor für Reflexlichtschranken; 226 x 262 mm     | 90029000 DE |
| E21171 | E21171: Schutz- und Abdeckscheibe                            | 85389099 DE |
| E21200 | E21200: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E21201 | E21201: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E21202 | E21202: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E21203 | E21203: Montageset für Positionssensoren; Ø 12,2 mm          | 73269098 DE |
| E21204 | E21204: Zylinderschraube                                     | 73181562 DE |
| E21206 | E21206: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E21207 | E21207: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E21209 | E21209: Zylinderschraube                                     | 73181568 DE |
| E21210 | E21210: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E21211 | E21211: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21212 | E21212: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21215 | E21215: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E21216 | E21216: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E21217 | E21217: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21218 | E21218: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21219 | E21219: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren; Ø | 73269098 DE |
| E21220 | E21220: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren; Ø | 73269098 DE |
| E21221 | E21221: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21222 | E21222: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21223 | E21223: Montageset mit Geräteschutz für optoelektronische Se | 73269098 DE |
| E21224 | E21224: Einbauadapter für optische Füllstandsensoren; 42 x 4 | 73269098 DE |
| E21225 | E21225: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren    | 73269098 DE |
| E21226 | E21226: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren    | 73269098 DE |
| E21228 | E21228: Rundprofilstange; Ø 14                               | 73181900 CN |
| E21229 | E21229: Rundprofilstange; Ø 14                               | 73181900 CN |
| E21230 | E21230: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E21231 | E21231: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E21232 | E21232: Rundprofilstange; Ø 14                               | 73181900 CN |
| E21236 | E21236: Schutzbügel für Abstandssensoren                     | 73269098 DE |
| E21237 | E21237: Montageset für Positionssensoren; Zulassung CE       | 73269098 DE |
| E21238 | E21238: Befestigungswinkel; Zulassung CE                     | 73269098 DE |
| E21239 | E21239: Montage- und Feinjustageeinheit; Zulassung CE        | 73269098 DE |
| E21240 | E21240: Montageset für optoelektronische Sensoren; Zulassung | 73269098 DE |
| E21284 | E21284: Schutzgehäuse                                        | 73269098 DE |
| E21286 | E21286: Schutzgehäuse                                        | 73269098 DE |
| E2D111 | E2D111: Montageset                                           | 73269098 DE |
| G2001S | G2001S: Sicherheitsschaltgerät; Relais; Anschlussklemmen     | 85365019 IT |
| E20776 | E20776: Acrylfaser auf Rolle; Gesamtlänge 50000; (konfektio  | 85444290 DE |
| E21089 | E21089: Sechskantmutter                                      | 74153300 DE |
| E21115 | E21115: Reflektor für Reflexlichtschranken; 18 x 40 mm       | 90029000 DE |
| E21144 | E21144: Befestigungswinkel mit Befestigungsschelle; Ø 12 mm  | 73269098 DE |
| E21145 | E21145: Befestigungswinkel mit Befestigungsschelle; Ø 18 mm  | 73269098 DE |
| E21234 | E21234: Reflexlichtfolie; 25 x 25 mm                         | 90012000 DE |
| EY3013 | EY3013: Justierbarer Befestigungswinkel für Sicherheitslicht | 39269097 DE |
| E21090 | E21090: Sechskantmutter                                      | 73181639 DE |
| E21092 | E21092: Sechskantmutter                                      | 73181639 DE |
| E21132 | E21132: Einweglichtschranke; Gesamtlänge 2500 mm; Umgebungst | 90011090 SG |
| E21208 | E21208: Zylinderschraube                                     | 73181562 DE |
| E21213 | E21213: Zylinderschraube                                     | 73181568 DE |
| E21214 | E21214: Zylinderschraube                                     | 73181562 DE |
| E21235 | E21235: Montageset für optoelektronische Sensoren            | 73269098 DE |
| E20102 | E20102: Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter            | 76169990 DE |
| E20103 | E20103: Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter            | 76169990 DE |
| E20104 | E20104: Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter            | 76169990 DE |
| E20105 | E20105: Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter            | 76169990 DE |
| E20106 | E20106: Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter            | 76169990 DE |
| E20107 | E20107: Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter            | 76169990 DE |
| E20297 | E20297: Aufschraublinse für Lichtwellenleiter                | 90029000 SG |
| E20353 | E20353: Befestigungsschelle für Lichtwellenleiter            | 39269097 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E20401 | E20401: Reflexlichtfolie; 50 x 1000 mm                       | 39269097 DE |
| E20593 | E20593: Befestigungswinkel                                   | 73269098 DE |
| E20600 | E20600: Schneidwerkzeug für Fiberoptiken                     | 39269097 DE |
| E20683 | E20683: Befestigungsschiene                                  | 73269098 DE |
| E21015 | E21015: Reflexlichtfolie; 50 x 1000 x 0,4 mm                 | 90012000 DE |
| E21016 | E21016: Reflexlichtfolie; 50 x 22800 mm                      | 90012000 US |
| E21079 | E21079: Montageset                                           | 73269098 CN |
| E2D101 | E2D101: Montageset für optische Abstandssensoren             | 73269098 DE |
| ZZ1121 | ZZ1121: IO-Link Sensor Starterkit - Cube OGH580 - Reflexlich | 85365019    |
| E20705 | E20705: Aufschraublinse für Lichtwellenleiter                | 90029000 SG |
| E20181 | E20181: Überwurfmutter                                       | 39269097 DE |
| E20419 | E20419: Winkelhalterung für Lichtwellenleiter; 110°          | 76169990 DE |
| E20592 | E20592: Reduzierschraubung                                   | 74199990 DE |
| E20836 | E20836: Montageset für Positionssensoren; Ø 18,5 mm          | 73269098 DE |
| E20983 | E20983: 3-Leiter; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT; ABS; IP 65     | 73269098 DE |
| E21010 | E21010: Kabelverschraubung                                   | 39269097 DE |
| E2D106 | E2D106: Reflexlichtfolie; 100 x 100 mm                       | 90012000 DE |
| O5H201 | O5H201: Reflexlichttaster; Rotlicht; Hellschaltung; NPN; 140 | 85365019 DE |
| E20421 | E20421: Lichttaster; Gesamtlänge 1800 mm; Umgebungstemperatu | 90011090 SG |
| E20818 | E20818: Adapter für Lichtwellenleiter                        | 39269097 DE |
| U60017 | U60017: Montageset für Positionssensoren                     | 73269098    |
| RMA300 | RMA300: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12  | 90318020 PL |
| RMB300 | RMB300: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 m | 90318020 DE |
| RMO300 | RMO300: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 15  | 90318020 DE |
| RMU300 | RMU300: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 m | 90318020 DE |
| RMV300 | RMV300: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| E60210 | E60210: Reduzierhülse                                        | 90319000 PL |
| E60211 | E60211: Reduzierhülse                                        | 90319000 PL |
| E60212 | E60212: Reduzierhülse                                        | 90319000 PL |
| E60213 | E60213: Reduzierhülse                                        | 90319000 PL |
| E60214 | E60214: Reduzierhülse                                        | 90319000 PL |
| E61438 | E61438: Federarm für Drehgeber                               | 90319000 DE |
| RA3100 | RA3100: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RA3101 | RA3101: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RA3102 | RA3102: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RA3500 | RA3500: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RA3501 | RA3501: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RB3100 | RB3100: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflös  | 90318020 PL |
| RB3500 | RB3500: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflös  | 90318020 PL |
| RM3006 | RM3006: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 m | 90318020 PL |
| RM3007 | RM3007: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM3008 | RM3008: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12  | 90318020 PL |
| RM3010 | RM3010: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12  | 90318020 PL |
| RM3011 | RM3011: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM7011 | RM7011: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 m | 90318020 PL |
| RM7012 | RM7012: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM7013 | RM7013: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM8001 | RM8001: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 m | 90318020 PL |
| RM8002 | RM8002: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM8003 | RM8003: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12  | 90318020 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| RM8004 | RM8004: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12  | 90318020 PL |
| RM9000 | RM9000: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM9001 | RM9001: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM9010 | RM9010: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RMA310 | RMA310: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12  | 90318020 DE |
| RMB310 | RMB310: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RMS001 | RMS001: Seilzug-Drehgeber; M12 Steckverbindung               | 90318020 PL |
| RMS002 | RMS002: Seilzug-Drehgeber; M12 Steckverbindung               | 90318020 PL |
| RN3001 | RN3001: Singleturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 | 90318020 PL |
| RN7012 | RN7012: Singleturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 | 90318020 PL |
| RO3100 | RO3100: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RO3101 | RO3101: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RO3102 | RO3102: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RO3103 | RO3103: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RO3104 | RO3104: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RO3110 | RO3110: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RO3500 | RO3500: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RO3501 | RO3501: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| ROP520 | ROP520: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| ROP521 | ROP521: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| ROP522 | ROP522: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| ROP523 | ROP523: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| ROP524 | ROP524: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RU3100 | RU3100: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösu | 90318020 PL |
| RU3110 | RU3110: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösu | 90318020 PL |
| RU3500 | RU3500: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösu | 90318020 PL |
| RUP500 | RUP500: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflösu | 90318020 PL |
| RV3100 | RV3100: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflös | 90318020 PL |
| RV3110 | RV3110: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflös | 90318020 PL |
| RV3500 | RV3500: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflös | 90318020 PL |
| RVP510 | RVP510: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflös | 90318020 PL |
| E60218 | E60218: Reduzierhülse                                        | 90319000 DE |
| RA3103 | RA3103: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RA6007 | RA6007: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; HTL; Anschlus | 90318020 DE |
| RA6013 | RA6013: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; HTL; Anschlus | 90318020 DE |
| RB1007 | RB1007: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6002 | RB6002: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6004 | RB6004: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6006 | RB6006: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6009 | RB6009: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6011 | RB6011: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6012 | RB6012: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6014 | RB6014: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6044 | RB6044: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6056 | RB6056: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RB6061 | RB6061: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RC1014 | RC1014: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RC6003 | RC6003: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RM6101 | RM6101: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Anschlussleitung      | 90318020 DE |
| RM6121 | RM6121: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 15  | 90318020 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| RN7011 | RN7011: Singleturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6  | 90318020 PL |
| RO6316 | RO6316: Hohlwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RO6342 | RO6342: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; HTL; Anschlus | 90318020 DE |
| RO6350 | RO6350: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; HTL; Anschlus | 90318020 DE |
| RP6012 | RP6012: Hohlwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU1016 | RU1016: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU1033 | RU1033: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU1036 | RU1036: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU1045 | RU1045: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU6001 | RU6001: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU6010 | RU6010: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU6013 | RU6013: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU6016 | RU6016: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU6025 | RU6025: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU6036 | RU6036: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU6040 | RU6040: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RU6045 | RU6045: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV1024 | RV1024: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV1025 | RV1025: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV1036 | RV1036: Vollwellendrehgeber; TTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV1051 | RV1051: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10 mm; Auflös | 90318020 DE |
| RV6003 | RV6003: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV6009 | RV6009: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV6016 | RV6016: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV6018 | RV6018: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV6033 | RV6033: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV6034 | RV6034: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV6040 | RV6040: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV6100 | RV6100: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RV6138 | RV6138: Vollwellendrehgeber; HTL; Anschlussleitung           | 90318020 DE |
| RA3104 | RA3104: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318080 PL |
| RA3110 | RA3110: Einseitig offener Hohlwellendrehgeber; Wellendurchme | 90318020 PL |
| RB3510 | RB3510: Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 6 mm; Auflös  | 90318020 PL |
| RM8007 | RM8007: Multiturn-Hohlwellendrehgeber; Wellendurchmesser 12  | 90318020 PL |
| RM9003 | RM9003: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM9004 | RM9004: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| RM9006 | RM9006: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 DE |
| RMS005 | RMS005: Seilzug-Drehgeber; CAN; M12 Steckverbindung          | 90318020 PL |
| RM8006 | RM8006: Multiturn-Vollwellendrehgeber; Wellendurchmesser 10  | 90318020 PL |
| E60006 | E60006: Messrad                                              | 90319000 DE |
| E60022 | E60022: Wendelkupplung für Drehgeber                         | 84836080 DE |
| E60027 | E60027: Wendelkupplung für Drehgeber                         | 84836080 DE |
| E60028 | E60028: Wendelkupplung für Drehgeber                         | 84836080 DE |
| E60033 | E60033: Befestigungswinkel für Drehgeber                     | 84879059 DE |
| E60034 | E60034: Befestigungswinkel für Drehgeber                     | 90319000 DE |
| E60035 | E60035: Befestigungswinkel für Drehgeber                     | 90319000 DE |
| E60036 | E60036: Federndes Unterteil für Befestigungswinkel           | 90319000 DE |
| E60041 | E60041: Befestigungsexzenter für Drehgeber                   | 84879059 DE |
| E60062 | E60062: Wendelkupplung für Drehgeber                         | 84836080 DE |
| E60063 | E60063: Wendelkupplung für Drehgeber                         | 84836080 DE |

|        |                                                             |             |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| E60064 | E60064: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60065 | E60065: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60066 | E60066: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60067 | E60067: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60076 | E60076: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60095 | E60095: Messrad                                             | 90319000 DE |
| E60098 | E60098: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60110 | E60110: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60111 | E60111: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60112 | E60112: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60117 | E60117: Federscheiben-Kupplung elektrisch isolierend        | 84836080 DE |
| E60118 | E60118: Federscheiben-Kupplung elektrisch isolierend        | 84836080 DE |
| E60119 | E60119: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60121 | E60121: Federscheibenkupplung                               | 84836080 DE |
| E60137 | E60137: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60138 | E60138: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60193 | E60193: Kupplung für Drehgeber                              | 84836080 DE |
| E60194 | E60194: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60204 | E60204: Statorkupplung für Drehgeber                        | 73269098 PL |
| E60205 | E60205: Statorkupplung für Drehgeber                        | 73269098 PL |
| E60206 | E60206: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60207 | E60207: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60208 | E60208: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60209 | E60209: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60215 | E60215: Wendelkupplung mit Klemmverbindung                  | 84836080 DE |
| E60216 | E60216: Wendelkupplung mit Klemmverbindung                  | 84836080 DE |
| E60105 | E60105: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60007 | E60007: Messrad                                             | 90299000 DE |
| E60116 | E60116: Federscheibenkupplung                               | 84836080 DE |
| E60120 | E60120: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60125 | E60125: Montagewerkzeug für Steckverbinder                  | 90319000 DE |
| E60201 | E60201: Statorkupplung für Drehgeber                        | 90319000 DE |
| E60202 | E60202: Statorkupplung für Drehgeber                        | 90319000 DE |
| E60203 | E60203: Statorkupplung für Drehgeber                        | 90319000 DE |
| E61432 | E61432: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E61434 | E61434: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E61435 | E61435: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E61436 | E61436: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E61437 | E61437: Wendelkupplung für Drehgeber                        | 84836080 DE |
| E60302 | E60302: Befestigungswinkel für Drehgeber                    | 90319000 DE |
| RN6065 | RN6065: Absoluter Singleturn-Doppeldrehgeber mit Vollwelle; | 90318020 FR |
| RN6066 | RN6066: Absoluter Singleturn-Einzeldrehgeber mit Vollwelle; | 90318020 FR |
| E21165 | E21165: Streuscheibe für Vision-Sensoren                    | 90319000 DE |
| E21166 | E21166: Schutzscheibe Kunststoff für Lebensmittelindustrie  | 90319000 DE |
| E21168 | E21168: Schutzscheibe für Vision-Sensoren                   | 90319000 DE |
| E21172 | E21172: Tageslichtfilter für Vision-Sensoren                | 90319000 DE |
| E2D107 | E2D107: Montageset                                          | 90319000 DE |
| E2D108 | E2D108: Montageset                                          | 90319000 DE |
| E2D109 | E2D109: Montageset                                          | 90319000 DE |
| E2D200 | E2D200: Bediensoftware                                      | 85234920 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E2D110 | E2D110: Montageset                                           | 90319000 DE |
| E2D112 | E2D112: Montageset                                           | 73269098 DE |
| E2D114 | E2D114: Montageset                                           | 73269098 DE |
| E2D115 | E2D115: Montageset                                           | 73269098 DE |
| E2D116 | E2D116: Montageset                                           | 73269098 DE |
| E2D201 | E2D201: Montageset                                           | 73269098 DE |
| E2D202 | E2D202: Streuscheibe für Beleuchtungseinheiten               | 85389099 DE |
| E2D400 | E2D400: Touch Panel PC; 246 x 49,5 x 304 mm                  | 85371098 CN |
| E2D401 | E2D401: Montagehalterung                                     | 84719000 CN |
| E2D402 | E2D402: Montageset                                           | 73269098 CN |
| E2M200 | E2M200: Adapterkabel; Kamera mit Videoausgang O2M20x; 0,6 m; | 85444290 NL |
| E2M201 | E2M201: Adapterkabel; IP 67                                  | 85444290 NL |
| E2M202 | E2M202: Verbindungskabel; Kamera mit Videoausgang O2M20x; 3  | 85444290 NL |
| E2M203 | E2M203: Verbindungskabel; Kamera mit Videoausgang O2M20x; 5  | 85444290 NL |
| E2M204 | E2M204: Verbindungskabel; Kamera mit Videoausgang O2M20x; 11 | 85444290 NL |
| E2M205 | E2M205: Verbindungskabel; Kamera mit Videoausgang O2M20x; 16 | 85444290 NL |
| E2M206 | E2M206: Verbindungskabel; Kamera mit Videoausgang O2M20x; 21 | 85444290 NL |
| E2M210 | E2M210: Montageset für analoge Kameras                       | 73269098 NL |
| E2M211 | E2M211: Montagehalterung für analoge Kameras                 | 73269098 NL |
| E2M212 | E2M212: Schutzgehäuse für analoge Kameras                    | 73269098 NL |
| E2M213 | E2M213: Schwingungsdämpfer                                   | 73269098 NL |
| E2M231 | E2M231: Monitor mit einem analogen Videoeingang; Anschlussle | 85285900 NL |
| E2M232 | E2M232: Monitor mit zwei analogen Videoeingängen; Anschlus   | 85285900 NL |
| E2M235 | E2M235: Video Switcher; Steckverbindung; Zulassung CE        | 85285900 NL |
| E2M237 | E2M237: Montageset                                           | 73269098 NL |
| E2M238 | E2M238: Montageset                                           | 84733080 NL |
| E2M239 | E2M239: Halterung                                            | 84733080 NL |
| E2M250 | E2M250: MultiViewBox; Steckverbindung; Zulassung CE,e4       | 85256000 NL |
| E2M251 | E2M251: Anschlusskabel mit Buchse; Kamera mit Videoausgang O | 85444290 NL |
| E2M252 | E2M252: Anschlusskabel mit Buchse; Kamera mit Videoausgang O | 85369010 DE |
| E2M260 | E2M260: Adapterkabel; Gehäusewerkstoffe Halteelement: ABS; I | 85444290 NL |
| E2V100 | E2V100: Bediensoftware                                       | 85234920 DE |
| E3D103 | E3D103: Montageset für 3D-Sensoren                           | 90319000 DE |
| E3D200 | E3D200: Bediensoftware für PMD 3D-Sensor                     | 85234920 DE |
| E3D201 | E3D201: Bediensoftware für PMD 3D-Kamera                     | 85234920 DE |
| E3D300 | E3D300: Bediensoftware                                       | 85235190 DE |
| E3D301 | E3D301: Montageset für 3D-Sensoren                           | 73269098 DE |
| E3D302 | E3D302: Kühlkörper für 3D-Kameras                            | 94059900 DE |
| E3D303 | E3D303: Wärmeleitplatte                                      | 90319000 DE |
| E3D304 | E3D304: Kühlkörper für 3D-Kameras                            | 90330090 DE |
| E3D306 | E3D306: Dichtung                                             |             |
| E3D307 | E3D307: Dichtung                                             | 39269097 DE |
| E3D352 | E3D352: Kühlkörper für 3D-Kameras                            | 90319000 DE |
| E3D353 | E3D353: Kühlkörper für 3D-Kameras                            | 90319000 DE |
| E3D354 | E3D354: Kühlkörper für 3D-Kameras                            | 90319000 DE |
| E3M100 | E3M100: Montagehalterung für 3D-Sensoren                     | 73269098 DE |
| E3M101 | E3M101: Wetterschutzhaube für 3D-Kameras                     | 90319000 DE |
| E3M102 | E3M102: Montagehalterung für 3D-Sensoren                     | 90319000 DE |
| E3M103 | E3M103: Montageset für 3D-Sensoren                           | 73269098 DE |
| E3M120 | E3M120: Verbindungskabel; 0,25 m; TPU; IP 67                 | 85444290 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E3M121 | E3M121: Verbindungskabel; 1 m; TPU; IP 67                    | 85444290 CZ |
| E3M122 | E3M122: Verbindungskabel; 2 m; TPU; IP 67                    | 85444290 DE |
| E3M123 | E3M123: Verbindungskabel; 3 m; TPU; IP 67                    | 85444290 DE |
| E3M131 | E3M131: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 DE |
| E3M132 | E3M132: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 DE |
| E3M133 | E3M133: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; Gehäusewerksto | 85444290 DE |
| E3M140 | E3M140: Reflektor für Reflexlichtschranken                   | 90029000 DE |
| E3M141 | E3M141: Reflektor für Reflexlichtschranken                   | 90029000 DE |
| E3M142 | E3M142: Reflexlichtfolie; 210 x 297 mm                       | 90029000 DE |
| E3M151 | E3M151: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; für 3D | 85444290 DE |
| E3M152 | E3M152: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; für 3D | 85444290 DE |
| E3M153 | E3M153: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; für 3D | 85444290 DE |
| E3M154 | E3M154: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; für 3D | 85444290 DE |
| E3M159 | E3M159: Verlängerungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; Verl | 85444290 DE |
| E3M160 | E3M160: Verbindungskabel; für 3D-Smart-Sensor Mobile mit ana | 85444290 PL |
| E3M161 | E3M161: Verbindungskabel; für 3D-Smart-Sensor Mobile mit ana | 85444290 DE |
| E3X101 | E3X101: Montageplatte                                        | 90319000 DE |
| E3X102 | E3X102: Montagewinkel                                        | 90319000 DE |
| O2D220 | O2D220: Objekterkennungssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V PNP; | 90314990 DE |
| O2D222 | O2D222: Objekterkennungssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V PNP; | 90314990 DE |
| O2D224 | O2D224: Objekterkennungssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V PNP; | 90314990 DE |
| O2D225 | O2D225: Objekterkennungssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V NPN; | 90314990 DE |
| O2D227 | O2D227: Objekterkennungssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V NPN; | 90314990 DE |
| O2D229 | O2D229: Objekterkennungssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V NPN; | 90314990 DE |
| O2D902 | O2D902: Beleuchtungseinheit; 103 x 81 x 9,2 mm; Rotlicht; An | 94054099 DE |
| O2D903 | O2D903: Beleuchtungseinheit; 103 x 81 x 9,2 mm; Infrarotlich | 94054099 DE |
| O2D904 | O2D904: Beleuchtungseinheit; 156 x 133 x 9,2 mm; Rotlicht; A | 94054099 DE |
| O2D905 | O2D905: Beleuchtungseinheit; 161,2 x 9,8 x 133 mm; Infrarotl | 94054099 DE |
| O2D907 | O2D907: Beleuchtungseinheit; 103 x 81 x 9,2 mm; Infrarotlich | 94054099 DE |
| O2D908 | O2D908: Beleuchtungseinheit; 156 x 133 x 9,2 mm; Infrarotlic | 94054099 DE |
| O2D911 | O2D911: Beleuchtungseinheit; 103 x 81 x 9,2 mm; Rotlicht; An | 94054099 DE |
| O2D912 | O2D912: Beleuchtungseinheit; 156 x 133 x 9,2 mm; Rotlicht; A | 94054099 DE |
| O2D915 | O2D915: Beleuchtungseinheit; Ø 122 / L = 20,5 mm; Rotlicht;  | 94054010 DE |
| O2D917 | O2D917: Beleuchtungseinheit; Ø 122 / L = 20,5 mm; Infrarotli | 94054010 DE |
| O2D919 | O2D919: Beleuchtungseinheit; Ø 122 / L = 20,5 mm; Weißlicht; | 94054010 DE |
| O2D920 | O2D920: Beleuchtungseinheit; 155 x 130 x 9,8 mm; Rotlicht; A | 85414090 DE |
| O2D921 | O2D921: Beleuchtungseinheit; 116 x 13 x 18 mm; Rotlicht; Ans | 94054039 DE |
| O2D922 | O2D922: Beleuchtungseinheit; 116 x 13 x 18 mm; Infrarotlicht | 94054039 DE |
| O2D923 | O2D923: Beleuchtungseinheit; 116 x 13 x 18 mm; Weißlicht; An | 94054039 DE |
| O2D924 | O2D924: Beleuchtungseinheit; 200 x 13 x 18 mm; Rotlicht; Ans | 94054099 DE |
| O2D925 | O2D925: Beleuchtungseinheit; 200 x 13 x 18 mm; Infrarotlicht | 94054099 DE |
| O2D926 | O2D926: Beleuchtungseinheit; 200 x 13 x 18 mm; Weißlicht; An | 94054099 DE |
| O2D930 | O2D930: Beleuchtungseinheit; 193 x 136 x 75 mm; Weißlicht,In | 94054099 FR |
| O2D931 | O2D931: Beleuchtungseinheit; 193 x 136 x 75 mm; Rotlicht,Cya | 94054099 FR |
| O2D932 | O2D932: Beleuchtungseinheit; 256,8 x 197 x 106,8 mm; Weißlic | 94054099 FR |
| O2D933 | O2D933: Beleuchtungseinheit; 256,8 x 197 x 106,7 mm; Rotlich | 94054099 FR |
| O2M200 | O2M200: Analog-Kamera; Anschlussleitung mit Steckverbindung  | 85258019 NL |
| O2M202 | O2M202: Analog-Kamera; Anschlussleitung mit Steckverbindung  | 85258019 NL |
| O2M203 | O2M203: Analog-Kamera; Anschlussleitung mit Steckverbindung  | 85258019 NL |
| O2V100 | O2V100: Objektspektionssensor; Weißlicht; DC; 24 V PNP; St   | 90318080 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| O2V101 | O2V101: Objektinspektionssensor; Weißlicht; DC; 24 V NPN; St | 90318080 DE |
| O2V102 | O2V102: Objektinspektionssensor; Weißlicht; DC; 24 V PNP; St | 90318080 DE |
| O2V103 | O2V103: Objektinspektionssensor; Weißlicht; DC; 24 V NPN; St | 90318080 DE |
| O2V104 | O2V104: Objektinspektionssensor; Weißlicht; DC; 24 V PNP; St | 90318080 DE |
| O2V105 | O2V105: Objektinspektionssensor; Weißlicht; DC; 24 V NPN; St | 90318080 DE |
| O2V120 | O2V120: Objektinspektionssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V PNP | 90318080 DE |
| O2V121 | O2V121: Objektinspektionssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V NPN | 90318080 DE |
| O2V122 | O2V122: Objektinspektionssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V PNP | 90318080 DE |
| O2V123 | O2V123: Objektinspektionssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V NPN | 90318080 DE |
| O2V124 | O2V124: Objektinspektionssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V PNP | 90318080 DE |
| O2V125 | O2V125: Objektinspektionssensor; Infrarotlicht; DC; 24 V NPN | 90318080 DE |
| O3D200 | O3D200: PMD 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 64 x 48 Pixel; Öffnu | 90314990 DE |
| O3D201 | O3D201: PMD 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 64 x 48 Pixel; Öffnu | 90314990 DE |
| O3D222 | O3D222: PMD 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 64 x 48 Pixel; Öffnu | 90314990 DE |
| O3D223 | O3D223: PMD 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 64 x 48 Pixel; Öffnu | 90314990 DE |
| O3D300 | O3D300: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D301 | O3D301: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D302 | O3D302: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D303 | O3D303: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D304 | O3D304: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D305 | O3D305: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D310 | O3D310: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D311 | O3D311: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D312 | O3D312: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D313 | O3D313: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D314 | O3D314: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D352 | O3D352: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D353 | O3D353: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D354 | O3D354: 3D-Sensor; Bildauflösung 3D 176 x 132 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3D355 | O3D355: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3M151 | O3M151: 3D-Sensor für mobile Anwendungen; Bildauflösung 3D 6 | 90314990 DE |
| O3M161 | O3M161: 3D-Sensor für mobile Anwendungen; Bildauflösung 3D 6 | 90314990 DE |
| O3M251 | O3M251: 3D-Sensor für mobile Anwendungen; Bildauflösung 3D 6 | 90314990 DE |
| O3M261 | O3M261: 3D-Sensor für mobile Anwendungen; Bildauflösung 3D 6 | 90314990 DE |
| O3M950 | O3M950: IR-Beleuchtungseinheit; DC; MCI; Steckverbindung     | 94054039 DE |
| O3M960 | O3M960: IR-Beleuchtungseinheit; DC; MCI; Steckverbindung     | 94054039 DE |
| O3X100 | O3X100: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3X110 | O3X110: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 224 x 172 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| E21243 | E21243: Frontrahmen mit Scheibe                              | 85389099 DE |
| E2D117 | E2D117: Montageset für Beleuchtungseinheit                   | 73269098 DE |
| E2M233 | E2M233: Blendschutz                                          | 84733080 NL |
| E2M234 | E2M234: Blendschutz                                          | 84733080 NL |
| E2M236 | E2M236: Montageset                                           | 73269098 NL |
| E2M261 | E2M261: Anschlusskabel mit Buchse; Gehäusewerkstoffe Gehäuse | 85444290 NL |
| O2M201 | O2M201: Analog-Kamera; Anschlussleitung mit Steckverbindung  | 85258019 NL |
| O2M210 | O2M210: Analog-Kamera; Anschlussleitung mit Steckverbindung  | 85258019 NL |
| O2M211 | O2M211: Analog-Kamera; Anschlussleitung mit Steckverbindung  | 85258019 NL |
| O3DC02 | O3DC02: 3D-Sensor; DC; Steckverbindung                       |             |
| O3DP01 | O3DP01: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |
| O3DP03 | O3DP03: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung | 90314990 DE |

|        |                                                                |             |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| O3DP21 | O3DP21: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung   | 90314990 DE |
| O3DP23 | O3DP23: 3D-Kamera; Bildauflösung 3D 352 x 264 Pixel; Öffnung   | 90314990 DE |
| O3M271 | O3M271: 3D-Sensor für mobile Anwendungen; Bildauflösung 3D 6   | 90314990 DE |
| O3M970 | O3M970: IR-Beleuchtungseinheit; DC; MCI; Steckverbindung       | 94054039 DE |
| ZZ1102 | ZZ1102: Eingangs-/Ausgangsmodul für mobiltaugliches 3D-Kamer   | 90314990 DE |
| ZZ1103 | ZZ1103: 3D-Kollisionswarnsystem für mobile Arbeitsmaschinen    | 90314990 DE |
| E3M171 | E3M171: Verbindungskabel; für BasicController, Verbindungsk    | 85444290 DE |
| E3M172 | E3M172: Verbindungskabel; für BasicController, Verbindungsk    | 85444290 DE |
| O2D900 | O2D900: Beleuchtungseinheit; 66,5 x 33,4 x 9,2 mm; Rotlicht;   | 94054099 DE |
| O2D901 | O2D901: Beleuchtungseinheit; 66,5 x 33,4 x 9,2 mm; Infrarotl   | 94054099 DE |
| O2D906 | O2D906: Beleuchtungseinheit; 66,5 x 33,4 x 9,2 mm; Infrarotl   | 94054099 DE |
| O2D910 | O2D910: Beleuchtungseinheit; 66,5 x 33,4 x 9,2 mm; Rotlicht;   | 94054099 DE |
| LI2141 | LI2141: Binärer Füllstandsensoren; PNP; Schaltsignal; Stabläng | 90261029 RO |
| LI2142 | LI2142: Binärer Füllstandsensoren; PNP; Schaltsignal; Stabläng | 90261029 RO |
| LI2143 | LI2143: Binärer Füllstandsensoren; PNP; Schaltsignal; Stabläng | 90261029 RO |
| LI2241 | LI2241: Binäre Leckagesonde; PNP; Schaltsignal; Stablänge L    | 90261029 RO |
| LI2242 | LI2242: Binäre Leckagesonde; PNP; Schaltsignal; Stablänge L    | 90261029 RO |
| LI2243 | LI2243: Binäre Leckagesonde; PNP; Schaltsignal; Stablänge L    | 90261029 RO |
| LI5141 | LI5141: Binärer Füllstandsensoren; PNP; Schaltsignal; Stabläng | 90261029 RO |
| LI5142 | LI5142: Binärer Füllstandsensoren; PNP; Schaltsignal; Stabläng | 90261029 RO |
| LI5143 | LI5143: Binärer Füllstandsensoren; PNP; Schaltsignal; Stabläng | 90261029 RO |
| LI5144 | LI5144: Binärer Füllstandsensoren; PNP; Schaltsignal; Stabläng | 90261029 RO |
| E30444 | E30444: IO-Link Repeater; Steckverbindung                      | 85176200 DE |
| E30446 | E30446: IO-Link Bluetooth Adapter; Steckverbindung             | 85176200 DE |
| E33403 | E33403: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch   | 90269000 DE |
| E33405 | E33405: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1/2 Di   | 90269000 DE |
| E43000 | E43000: Befestigungsschelle für Füllstandsensoren              | 90269000 DE |
| E43001 | E43001: Flanschplatte für Füllstandsensoren; Sensorikanschl    | 90269000 DE |
| E43002 | E43002: Einschweißadapter für Füllstandsensoren; D16; Ø 50 /   | 90269000 DE |
| E43003 | E43003: Einbauadapter für Füllstandsensoren; D16; Ø 39 / L =   | 90269000 DE |
| E43004 | E43004: Einbauadapter für Füllstandsensoren; D16; Ø 39 / L =   | 90269000 DE |
| E43005 | E43005: Flanschplatte für Füllstandsensoren; Sensorikanschl    | 90269000 DE |
| E43006 | E43006: Flanschplatte für Füllstandsensoren; Sensorikanschl    | 90269000 DE |
| E43007 | E43007: Flanschplatte für Füllstandsensoren; Sensorikanschl    | 90269000 DE |
| E43008 | E43008: Einbauadapter für Füllstandsensoren; D22; Ø 39 / L =   | 90269000 DE |
| E43009 | E43009: Einbauadapter für Füllstandsensoren; D22; Ø 39 / L =   | 90269000 DE |
| E43012 | E43012: Einbauadapter für Füllstandsensoren; D16; Ø 39 / L =   | 90269000 DE |
| E43013 | E43013: Einbauadapter für Füllstandsensoren; D16; Ø 39 / L =   | 90269000 DE |
| E43014 | E43014: Einbauadapter für Füllstandsensoren; D22; Ø 39 / L =   | 90269000 DE |
| E43016 | E43016: Befestigungsschelle für Füllstandsensoren              | 90269000 DE |
| E43019 | E43019: Einbauadapter für Füllstandsensoren; D16; Ø 31 / L =   | 74122000 DE |
| E43100 | E43100: Klimarohr für Füllstandsensoren; PP-H; NBR; 0...65 °   | 90269000 RO |
| E43101 | E43101: Klimarohr für Füllstandsensoren; PP-H; NBR; 0...60 °   | 90269000 RO |
| E43102 | E43102: Klimarohr für Füllstandsensoren; PP-H; NBR; 0...55 °   | 90269000 RO |
| E43103 | E43103: Klimarohr für Füllstandsensoren; PP-H; NBR; 0...65 °   | 90269000 RO |
| E43201 | E43201: Flanschplatte für Füllstandsensoren; Sensorikanschl    | 90269000 DE |
| E43202 | E43202: Flanschplatte für Füllstandsensoren; Sensorikanschl    | 90269000 DE |
| E43203 | E43203: Sondenstab für Füllstandsensoren                       | 90269000 DE |
| E43204 | E43204: Sondenstab für Füllstandsensoren                       | 90269000 DE |
| E43205 | E43205: Sondenstab für Füllstandsensoren                       | 90269000 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E43206 | E43206: Flanschplatte für Füllstandsensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E43207 | E43207: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43208 | E43208: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43209 | E43209: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43210 | E43210: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43211 | E43211: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43212 | E43212: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43213 | E43213: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43214 | E43214: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43215 | E43215: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43216 | E43216: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43217 | E43217: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43218 | E43218: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43219 | E43219: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43220 | E43220: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43221 | E43221: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43223 | E43223: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43224 | E43224: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43225 | E43225: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43226 | E43226: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43227 | E43227: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43228 | E43228: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43229 | E43229: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43230 | E43230: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -20...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43300 | E43300: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 85389099 DE |
| E43301 | E43301: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 85389099 DE |
| E43302 | E43302: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E43303 | E43303: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E43304 | E43304: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E43305 | E43305: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E43306 | E43306: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1/2 Dic | 90269000 DE |
| E43307 | E43307: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1/2 Dic | 90269000 DE |
| E43308 | E43308: Verschlussstopfen für Prozessanschlüsse; Zulassung E | 90269000 DE |
| E43309 | E43309: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90269000 DE |
| E43310 | E43310: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90269000 DE |
| E43311 | E43311: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1/2 Di | 90269000 DE |
| E43312 | E43312: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1/2 Di | 90269000 DE |
| E43313 | E43313: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E43314 | E43314: Einschweißdorn für Prozessanschlüsse; Messing (2.040 | 90269000 DE |
| E43315 | E43315: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 85389099 DE |
| E43316 | E43316: T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozess | 73269098 DE |
| E43317 | E43317: T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozess | 73269098 DE |
| E43318 | E43318: T-Stück; Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus; Prozess | 73269098 DE |
| E43319 | E43319: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 73072210 DE |
| E43320 | E43320: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43323 | E43323: Dichtring; rückwärtiger Dichtring: EPDM; prozessseit | 40169300 DE |
| E43329 | E43329: Einbauadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss | 90269000 DE |
| E43334 | E43334: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43336 | E43336: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43337 | E43337: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E43338 | E43338: O-Ring; 6,5 x 1,5; EPDM; Zulassung EC1935/2004,FDA,K | 40169300 DE |
| E43339 | E43339: O-Ring; 6,5 x 1,5; FKM; Zulassung EC1935/2004,FDA    | 39269097 DE |
| E43340 | E43340: Sondenstab für Füllstandsensoren; Zulassung EC1935/2 | 90269000 DE |
| E43341 | E43341: Sondenstab für Füllstandsensoren; Zulassung EC1935/2 | 90269000 DE |
| E43342 | E43342: Sondenstab für Füllstandsensoren; Zulassung EC1935/2 | 90269000 DE |
| E43344 | E43344: Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikan | 90269000 AT |
| E43345 | E43345: Sondenstab für Füllstandsensoren; Zulassung EC1935/2 | 90269000 DE |
| E43346 | E43346: Sondenstab für Füllstandsensoren; Zulassung EC1935/2 | 90269000 DE |
| E43347 | E43347: Sondenstab für Füllstandsensoren; Zulassung EC1935/2 | 90269000 DE |
| E43348 | E43348: Sondenstab für Füllstandsensoren; Zulassung EC1935/2 | 90269000 DE |
| E43350 | E43350: Zentrierstück für Sondenstäbe                        | 90269000 DE |
| E43351 | E43351: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43352 | E43352: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43353 | E43353: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43354 | E43354: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43355 | E43355: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43356 | E43356: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 AT |
| E43360 | E43360: Prozessadapter Tri-Clamp; Ø 34; Sensorikanschluss G  | 73079910 DE |
| E43376 | E43376: Flachdichtung; NBR faserverstärkt                    | 39269097 DE |
| E43379 | E43379: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4571 (Edels | 90269000 DE |
| E43384 | E43384: Montageset; PP; Metallteile: Stahl verzinkt          | 73269098 DE |
| E43385 | E43385: Abdeckung                                            | 39269097 DE |
| E43406 | E43406: IO-Link-Datensplitter; PNP; Steckverbindung          | 85176200 DE |
| E43410 | E43410: IO-Link-Datensplitter; NPN; Steckverbindung          | 85176200 DE |
| E43424 | E43424: Sondenstab für Füllstandsensoren                     | 90269000 DE |
| E43910 | E43910: Schutzkappe für Füllstandsensoren                    | 90269000 DE |
| LK1022 | LK1022: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK1023 | LK1023: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK1024 | LK1024: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK1222 | LK1222: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK1223 | LK1223: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK1224 | LK1224: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK3122 | LK3122: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK3123 | LK3123: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK3124 | LK3124: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK7022 | LK7022: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK7023 | LK7023: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK7024 | LK7024: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK8122 | LK8122: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK8123 | LK8123: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LK8124 | LK8124: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 RO |
| LMC100 | LMC100: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LMC110 | LMC110: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LMC400 | LMC400: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LMC410 | LMC410: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LMC500 | LMC500: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LMC502 | LMC502: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMC510 | LMC510: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LMT01A | LMT01A: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT03A | LMT03A: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| LMT04A | LMT04A: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT100 | LMT100: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT102 | LMT102: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT104 | LMT104: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT105 | LMT105: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT110 | LMT110: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT121 | LMT121: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT191 | LMT191: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LMT192 | LMT192: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LMT194 | LMT194: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LMT195 | LMT195: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LMT202 | LMT202: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT292 | LMT292: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LMT302 | LMT302: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LMT392 | LMT392: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LR2050 | LR2050: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR2059 | LR2059: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR2350 | LR2350: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR2750 | LR2750: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR2759 | LR2759: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR3000 | LR3000: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; A | 90261029 DE |
| LR3020 | LR3020: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR3300 | LR3300: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; A | 90261029 DE |
| LR3320 | LR3320: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR7000 | LR7000: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LR7020 | LR7020: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR7300 | LR7300: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LR7320 | LR7320: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR8000 | LR8000: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 DE |
| LR8010 | LR8010: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; M | 90261029 DE |
| LR8020 | LR8020: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR8300 | LR8300: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Schaltsignal; I | 90261029 RO |
| LR8320 | LR8320: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LR9020 | LR9020: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Analogsignal; I | 90261029 DE |
| LT3022 | LT3022: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur;  | 90261029 RO |
| LT3023 | LT3023: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur;  | 90261029 RO |
| LT3024 | LT3024: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur;  | 90261029 RO |
| LT8022 | LT8022: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur;  | 90261029 RO |
| LT8023 | LT8023: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur;  | 90261029 RO |
| LT8024 | LT8024: Elektronischer Sensor für Füllstand und Temperatur;  | 90261029 RO |
| LX0020 | LX0020: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| LX0024 | LX0024: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Analogsignal; I | 90261029 DE |
| LX0025 | LX0025: Elektronischer Füllstandsensor; PNP; Analogsignal; I | 90261029 RO |
| LX0041 | LX0041: Elektronischer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsigna | 90261029 DE |
| E43015 | E43015: Einbauadapter für Füllstandsensoren; Sensorikanschu  | 90269000 DE |
| E43222 | E43222: Zentrierstück für Koaxialrohre                       | 90269000 DE |
| E43326 | E43326: O-Ring; 18,7 x 2,6; FKM; Zulassung FDA               | 39269097 DE |
| E43333 | E43333: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43375 | E43375: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 73269098 DE |
| E43377 | E43377: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E43378 | E43378: Koaxialrohr für Füllstandsensoren; -40...200 °C; Dru | 90269000 DE |
| E43380 | E43380: Einkoppelplatte für Füllstandsensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E43381 | E43381: Einkoppelplatte für Füllstandsensoren; Sensorikansch | 73269098 DE |
| E43382 | E43382: Einschweißdorn für Prozessanschlüsse; Messing (2.040 | 74199990 DE |
| E43383 | E43383: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73269098 DE |
| E43407 | E43407: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90269000 DE |
| LI5131 | LI5131: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LI5132 | LI5132: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LI5133 | LI5133: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LI5134 | LI5134: Binärer Füllstandsensor; PNP/NPN; Schaltsignal; IO-L | 90261029 DE |
| LL8022 | LL8022: Elektronischer Füllstandsensor mit Leckageüberwachun | 90261029 DE |
| LL8023 | LL8023: Elektronischer Füllstandsensor mit Leckageüberwachun | 90261029 DE |
| LL8024 | LL8024: Elektronischer Füllstandsensor mit Leckageüberwachun | 90261029 DE |
| E43322 | E43322: Klemmadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss  | 90269000 DE |
| E43325 | E43325: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M30; Sensorik | 90269000 DE |
| E43349 | E43349: Klemmadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss  | 90269000 DE |
| SA2000 | SA2000: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA2004 | SA2004: Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20. | 90261021 DE |
| SA4100 | SA4100: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA4104 | SA4104: Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20. | 90261021 DE |
| SA4110 | SA4110: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA4114 | SA4114: Strömungssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 50 ba | 90261021 DE |
| SA4300 | SA4300: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA4304 | SA4304: Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20. | 90261021 DE |
| SA4310 | SA4310: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA4314 | SA4314: Strömungssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 50 ba | 90261021 DE |
| SA5000 | SA5000: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA5004 | SA5004: Strömungssensor; Analogsignal; Mediumtemperatur -20. | 90261021 DE |
| SA5010 | SA5010: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA5014 | SA5014: Strömungssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 100 b | 90261021 DE |
| SA5040 | SA5040: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA6010 | SA6010: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA6014 | SA6014: Strömungssensor; Analogsignal; Druckfestigkeit 100 b | 90261021 DE |
| SI0521 | SI0521: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Einstellbereich | 85365019 DE |
| SI0550 | SI0550: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI0553 | SI0553: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI0561 | SI0561: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI5000 | SI5000: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI5001 | SI5001: Strömungswächter; NPN; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI5002 | SI5002: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; (konf  | 85365019 DE |
| SI5003 | SI5003: Strömungswächter; NPN; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI5004 | SI5004: Strömungstransmitter; Analogsignal; Mediumtemperatur | 90261021 DE |
| SI5006 | SI5006: Strömungswächter; Relais; Schaltsignal; Mediumtemper | 85365080 DE |
| SI5007 | SI5007: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; (konf  | 85365019 DE |
| SI500A | SI500A: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI5010 | SI5010: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; (konf  | 85365019 DE |
| SI5100 | SI5100: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI6000 | SI6000: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI6100 | SI6100: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI6600 | SI6600: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| SI6700 | SI6700: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI6800 | SI6800: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SM0510 | SM0510: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM2000 | SM2000: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM2001 | SM2001: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM2004 | SM2004: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM2100 | SM2100: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM2400 | SM2400: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM2404 | SM2404: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM2500 | SM2500: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM2601 | SM2601: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM2604 | SM2604: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM4000 | SM4000: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM4100 | SM4100: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6000 | SM6000: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6001 | SM6001: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6004 | SM6004: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM6050 | SM6050: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM6100 | SM6100: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6400 | SM6400: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6404 | SM6404: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM6500 | SM6500: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6604 | SM6604: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM7000 | SM7000: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7004 | SM7004: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM7050 | SM7050: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM7100 | SM7100: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7400 | SM7400: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7404 | SM7404: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM7500 | SM7500: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7601 | SM7601: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7604 | SM7604: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM8000 | SM8000: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM8004 | SM8004: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM8050 | SM8050: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM8100 | SM8100: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM8400 | SM8400: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Ste | 90261021 DE |
| SM8404 | SM8404: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM8500 | SM8500: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Ste | 90261021 DE |
| SM8601 | SM8601: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM8604 | SM8604: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM9000 | SM9000: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM9001 | SM9001: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM9004 | SM9004: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM9100 | SM9100: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM9400 | SM9400: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Ste | 90261021 DE |
| SM9404 | SM9404: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM9500 | SM9500: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Ste | 90261021 DE |
| SM9601 | SM9601: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM9604 | SM9604: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| SQ0500 | SQ0500: Durchflusssensor; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; I | 90261021 DE |
| SU9000 | SU9000: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; | 90261021 US |
| SU9004 | SU9004: Ultraschall-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbere | 90261021 US |
| SV4200 | SV4200: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV4204 | SV4204: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 1 | 90261021 US |
| SV4500 | SV4500: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV4504 | SV4504: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 1 | 90261021 US |
| SV4610 | SV4610: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV4614 | SV4614: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Druckfestigke | 90261021 US |
| SV5200 | SV5200: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV5204 | SV5204: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 2 | 90261021 US |
| SV5500 | SV5500: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV5504 | SV5504: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 2 | 90261021 US |
| SV5610 | SV5610: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV5614 | SV5614: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Druckfestigke | 90261021 DE |
| SV7200 | SV7200: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV7204 | SV7204: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 5 | 90261021 US |
| SV7500 | SV7500: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV7504 | SV7504: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 5 | 90261021 US |
| SV7610 | SV7610: Vortex-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Freq | 90261021 US |
| SV7614 | SV7614: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Druckfestigke | 90261021 US |
| SI0555 | SI0555: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI5011 | SI5011: Strömungswächter; NPN; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI6200 | SI6200: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SA3010 | SA3010: Strömungswächter; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsigna | 90261021 DE |
| SI0551 | SI0551: Strömungstransmitter; Analogsignal; Mediumtemperatur | 85365019 DE |
| SI0558 | SI0558: Strömungswächter; Schaltsignal; Mediumtemperatur -25 | 85365019 DE |
| SI0562 | SI0562: Strömungswächter; Relais; Schaltsignal; Mediumtemper | 85365019 DE |
| SM0504 | SM0504: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal | 90261021 DE |
| SM0505 | SM0505: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6020 | SM6020: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6120 | SM6120: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6420 | SM6420: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM6621 | SM6621: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7001 | SM7001: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7020 | SM7020: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7120 | SM7120: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7420 | SM7420: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM7621 | SM7621: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM8001 | SM8001: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM8020 | SM8020: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM8120 | SM8120: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM8420 | SM8420: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SM8621 | SM8621: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SI0508 | SI0508: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI0556 | SI0556: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SI1100 | SI1100: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SM6601 | SM6601: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; PNP/NPN; Sch | 90261021 DE |
| SU9001 | SU9001: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; | 90261021 US |
| SI0557 | SI0557: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Einstellbereich | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| SD0523 | SD0523: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD2000 | SD2000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD2500 | SD2500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD2501 | SD2501: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD5000 | SD5000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD5100 | SD5100: Durchflussmesser für Gase; PNP; Schaltsignal; Analog | 90268020 DE |
| SD5500 | SD5500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD5600 | SD5600: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig | 90262020 DE |
| SD6000 | SD6000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD6050 | SD6050: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD6100 | SD6100: Durchflussmesser für Gase; PNP; Schaltsignal; Analog | 90268020 DE |
| SD6101 | SD6101: Durchflussmesser für Gase; PNP; Schaltsignal; Analog | 90268020 DE |
| SD6500 | SD6500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD6501 | SD6501: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD6600 | SD6600: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig | 90262020 DE |
| SD6601 | SD6601: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig | 90262020 DE |
| SD8000 | SD8000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD8100 | SD8100: Durchflussmesser für Gase; PNP; Schaltsignal; Analog | 90268020 DE |
| SD8500 | SD8500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD8501 | SD8501: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD8600 | SD8600: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig | 90262020 DE |
| SD9000 | SD9000: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD9500 | SD9500: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD1540 | SD1540: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SD2001 | SD2001: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD5800 | SD5800: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig | 90262020 DE |
| SD6001 | SD6001: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD6800 | SD6800: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig | 90262020 DE |
| SD8001 | SD8001: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SD8601 | SD8601: Industriegaszähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsig | 90262020 DE |
| E40048 | E40048: Befestigungsschelle für Luftstromwächter             | 90269000 DE |
| E40078 | E40078: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschl | 90269000 DE |
| E40079 | E40079: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschl | 90269000 DE |
| E40080 | E40080: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschl | 90269000 DE |
| E40081 | E40081: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschl | 90269000 DE |
| E40082 | E40082: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschl | 90269000 DE |
| E40083 | E40083: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikanschl | 90269000 DE |
| E40096 | E40096: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 73072910 TW |
| E40097 | E40097: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 74122000 TW |
| E40098 | E40098: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90269000 DE |
| E40099 | E40099: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90269000 IT |
| E40100 | E40100: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90269000 DE |
| E40101 | E40101: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 73072910 IT |
| E40104 | E40104: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 CN |
| E40106 | E40106: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E40107 | E40107: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 CN |
| E40113 | E40113: Einschweißadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; 1. | 90269000 DE |
| E40114 | E40114: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90269000 DE |
| E40115 | E40115: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90269000 DE |
| E40119 | E40119: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E40124 | E40124: Einschweißadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; 1. | 90269000 DE |
| E40128 | E40128: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90269000 DE |
| E40129 | E40129: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; M12 x 1; | 90269000 TW |
| E40134 | E40134: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072210 DE |
| E40136 | E40136: T-Stück; Sensorikanschluss M26 x 1,5; Prozessanschl  | 90269000 DE |
| E40137 | E40137: T-Stück; Sensorikanschluss M26 x 1,5; Prozessanschl  | 90269000 DE |
| E40138 | E40138: Einschweißadapter für Prozesssensoren; PE; Druckfest | 90269000 DE |
| E40148 | E40148: Einschweißadapter für Prozesssensoren; PVC; Druckfes | 90269000 DE |
| E40151 | E40151: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40152 | E40152: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40153 | E40153: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40159 | E40159: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40160 | E40160: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikansc | 73072210 DE |
| E40161 | E40161: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40162 | E40162: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40163 | E40163: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40164 | E40164: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40171 | E40171: COMBICON-Stecker                                     | 90269000 DE |
| E40173 | E40173: COMBICON-Stecker                                     | 85366990 DE |
| E40174 | E40174: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikansc | 73072980 DE |
| E40178 | E40178: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40179 | E40179: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40180 | E40180: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40181 | E40181: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40182 | E40182: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40187 | E40187: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40189 | E40189: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40191 | E40191: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40192 | E40192: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40193 | E40193: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40195 | E40195: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 90269000 DE |
| E40199 | E40199: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40200 | E40200: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40203 | E40203: Schutzkappe für Prozesssensoren                      | 90269000 DE |
| E40205 | E40205: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40213 | E40213: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40214 | E40214: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40215 | E40215: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40216 | E40216: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40217 | E40217: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40227 | E40227: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 73269098 DE |
| E40228 | E40228: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 73269098 DE |
| E40229 | E40229: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 73269098 DE |
| E40230 | E40230: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 73269098 DE |
| E40231 | E40231: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 73269098 DE |
| E40234 | E40234: Erdungsschelle; 1.4404 (Edelstahl / 316L)            | 73182900 DE |
| E40239 | E40239: O-Ring; 47,2 x 3,5; FKM                              | 90269000 DE |
| E40240 | E40240: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40242 | E40242: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072910 DE |
| E40243 | E40243: Flachdichtung; 16 x 13,5 x 1,5; NBR faserverstärkt   | 39269097 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E40244 | E40244: Flachdichtung; 18,5 x 12 x 3; Centellen              | 39269097 DE |
| E40245 | E40245: Flachdichtung; 24 x 17 x 3; Centellen                | 39269097 DE |
| E40246 | E40246: Flachdichtung; 30 x 23,5 x 3; Centellen              | 39269097 DE |
| E40247 | E40247: Flachdichtung; 38 x 29,5 x 2; Centellen              | 39269097 DE |
| E40248 | E40248: Flachdichtung; 55 x 43 x 3; NBR faserverstärkt       | 39269097 DE |
| E40249 | E40249: Montageplatte; 1.4404 (Edelstahl / 316L)             | 90269000 DE |
| E40252 | E40252: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschl  | 90269000 DE |
| E40253 | E40253: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschl  | 90269000 DE |
| E40254 | E40254: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschl  | 90269000 DE |
| E40258 | E40258: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73072980 CZ |
| E40259 | E40259: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73269098 CZ |
| E40260 | E40260: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73269098 CZ |
| E40261 | E40261: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73269098 DE |
| E40262 | E40262: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73079910 DE |
| E40263 | E40263: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73269098 CZ |
| E40264 | E40264: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73269098 DE |
| E40265 | E40265: Einschweißadapter für Prozesssensoren; Ø 13,7; 1.440 | 73269098 DE |
| E40266 | E40266: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschl  | 90269000 DE |
| E40267 | E40267: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73269098 CZ |
| E40268 | E40268: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 8 mm;  | 73269098 CZ |
| E40432 | E40432: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschl  | 90269000 DE |
| E40434 | E40434: Prozessadapter für kleine Durchflussmengen; Sensorik | 90269000 DE |
| E40440 | E40440: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschl  | 90269000 DE |
| E40442 | E40442: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschl  | 74199990 DE |
| E43020 | E43020: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikansc | 73072910 DE |
| EM0012 | EM0012: Montageplatte; 1.4404 (Edelstahl / 316L)             | 73269098 DE |
| SB1232 | SB1232: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB1233 | SB1233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB1234 | SB1234: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB1246 | SB1246: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB1257 | SB1257: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB2232 | SB2232: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB2233 | SB2233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB2234 | SB2234: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB2246 | SB2246: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB2257 | SB2257: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB3232 | SB3232: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB3233 | SB3233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB3244 | SB3244: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB3246 | SB3246: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB3257 | SB3257: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB5244 | SB5244: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB5256 | SB5256: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB9232 | SB9232: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB9233 | SB9233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBG232 | SBG232: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBG233 | SBG233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBG234 | SBG234: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBG246 | SBG246: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBG257 | SBG257: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| SBG332 | SBG332: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBG333 | SBG333: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBG334 | SBG334: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBG346 | SBG346: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBG357 | SBG357: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBG432 | SBG432: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 85365019 DE |
| SBG433 | SBG433: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 1... | 85365019 DE |
| SBG434 | SBG434: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 2... | 85365019 DE |
| SBG446 | SBG446: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 4... | 85365019 DE |
| SBG457 | SBG457: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 8... | 85365019 DE |
| SBM613 | SBM613: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 85365019 DE |
| SBN232 | SBN232: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBN233 | SBN233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBN234 | SBN234: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBN246 | SBN246: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBN257 | SBN257: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBN333 | SBN333: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBN346 | SBN346: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBN432 | SBN432: Strömungstransmitter; Analogsignal; Mediumtemperatur | 85365019 DE |
| SBN433 | SBN433: Strömungstransmitter; Analogsignal; Mediumtemperatur | 85365019 DE |
| SBN434 | SBN434: Strömungstransmitter; Analogsignal; Mediumtemperatur | 85365019 DE |
| SBN446 | SBN446: Strömungstransmitter; Analogsignal; Mediumtemperatur | 85365019 DE |
| SBT633 | SBT633: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 85365019 DE |
| SBT634 | SBT634: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 85365019 DE |
| SBU323 | SBU323: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBU324 | SBU324: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBU623 | SBU623: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 85365019 DE |
| SBU624 | SBU624: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 85365019 DE |
| SBU625 | SBU625: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 85365019 DE |
| SBU924 | SBU924: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 2... | 85365019 DE |
| SBY232 | SBY232: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBY233 | SBY233: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBY234 | SBY234: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBY246 | SBY246: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBY257 | SBY257: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBY321 | SBY321: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBY323 | SBY323: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBY332 | SBY332: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBY333 | SBY333: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBY334 | SBY334: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBY346 | SBY346: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBY357 | SBY357: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SBY432 | SBY432: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 85365019 DE |
| SBY433 | SBY433: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 1... | 85365019 DE |
| SBY434 | SBY434: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 2... | 85365019 DE |
| SBY446 | SBY446: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 4... | 85365019 DE |
| SBY457 | SBY457: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 8... | 85365019 DE |
| SD6020 | SD6020: Druckluftzähler; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90262020 DE |
| SF111A | SF111A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF120A | SF120A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| SF121A | SF121A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF211A | SF211A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF220A | SF220A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF221A | SF221A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF2405 | SF2405: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF2410 | SF2410: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF311A | SF311A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF320A | SF320A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF321A | SF321A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF323A | SF323A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF3405 | SF3405: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF3410 | SF3410: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF5200 | SF5200: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF5201 | SF5201: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF5300 | SF5300: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Dr | 90261081 DE |
| SF5350 | SF5350: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF5700 | SF5700: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF5800 | SF5800: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Dr | 90261081 DE |
| SF6200 | SF6200: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF6201 | SF6201: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF620A | SF620A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SL0101 | SL0101: Luftstromwächter; Schaltsignal; Mediumtemperatur -10 | 85365080 RO |
| SL0201 | SL0201: Luftstromwächter; Schaltsignal; Mediumtemperatur -10 | 85365019 RO |
| SL0301 | SL0301: Luftstromwächter; Schaltsignal; Mediumtemperatur -10 | 85365080 RO |
| SL5101 | SL5101: Luftstromwächter; Schaltsignal; Mediumtemperatur -10 | 85365019 RO |
| SN0150 | SN0150: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| SN0151 | SN0151: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| SN0152 | SN0152: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| SN2301 | SN2301: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| SN2302 | SN2302: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| SN2303 | SN2303: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| SP321A | SP321A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261021 DE |
| SR0127 | SR0127: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365019 DE |
| SR0150 | SR0150: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365019 DE |
| SR0151 | SR0151: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365019 DE |
| SR0153 | SR0153: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365019 DE |
| SR2301 | SR2301: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365019 DE |
| SR307A | SR307A: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365019 DE |
| SR5900 | SR5900: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365019 DE |
| SR5906 | SR5906: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| SU7000 | SU7000: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; | 90261021 US |
| SU7200 | SU7200: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP; Schaltsignal; Mes | 90261021 US |
| SU8000 | SU8000: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; | 90261021 US |
| SU8200 | SU8200: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP; Schaltsignal; Mes | 90261021 US |
| SV3050 | SV3050: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 0 | 90261021 CH |
| SV3150 | SV3150: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 0 | 90261021 CH |
| SV4050 | SV4050: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 0 | 90261021 CH |
| SV4150 | SV4150: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 0 | 90261021 CH |
| SV5050 | SV5050: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 1 | 90261021 CH |
| SV5150 | SV5150: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 1 | 90261021 CH |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| SV6050 | SV6050: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 3 | 90261021 CH |
| SV6150 | SV6150: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 3 | 90261021 CH |
| SV7050 | SV7050: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 5 | 90261021 CH |
| SV7150 | SV7150: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 5 | 90261021 CH |
| SV8050 | SV8050: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 9 | 90261021 CH |
| SV8150 | SV8150: Vortex-Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 9 | 90261021 CH |
| SB0506 | SB0506: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; Mediumtemperatu | 85365019 DE |
| SDG070 | SDG070: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG080 | SDG080: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG082 | SDG082: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG087 | SDG087: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG100 | SDG100: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG107 | SDG107: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG150 | SDG150: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG152 | SDG152: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG157 | SDG157: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG200 | SDG200: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG202 | SDG202: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SDG207 | SDG207: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SF0537 | SF0537: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF5701 | SF5701: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF5703 | SF5703: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SL5201 | SL5201: Luftstromwächter; Analogsignal; Mediumtemperatur 35. | 90268020 RO |
| SN0500 | SN0500: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| SN2304 | SN2304: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Betriebsspann | 85365080 DE |
| E30418 | E30418: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072910 DE |
| E40102 | E40102: T-Stück mit Schneidringverschraubung; Sensorikansch  | 90269000 DE |
| E40127 | E40127: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E40139 | E40139: T-Stück; Sensorikanschluss M26 x 1,5; Prozessanschu  | 90269000 DE |
| E40154 | E40154: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40166 | E40166: Befestigungswinkel für Strömungssensoren; 1.4305 (Ed | 90269000 DE |
| E40175 | E40175: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90269000 DE |
| E40176 | E40176: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90269000 DE |
| E40206 | E40206: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 DE |
| E40235 | E40235: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072910 DE |
| E40236 | E40236: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072910 DE |
| E40237 | E40237: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072210 DE |
| E40238 | E40238: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072210 DE |
| E40269 | E40269: Schneidringverschraubung; 1.4404 (Edelstahl / 316L); | 73269098 DE |
| E40436 | E40436: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 73072910 CN |
| E40437 | E40437: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 73072910 CN |
| E40438 | E40438: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 74153300 CN |
| E40439 | E40439: Einbauadapter für Strömungssensoren; Sensorikanschlu | 90269000 CN |
| E43908 | E43908: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73269098 DE |
| E43909 | E43909: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73269098 DE |
| E43912 | E43912: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 73269098 DE |
| SA4120 | SA4120: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA4320 | SA4320: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SA5020 | SA5020: Strömungssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; Analogsignal | 90261021 DE |
| SB5242 | SB5242: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| SB7242 | SB7242: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB7256 | SB7256: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SB7257 | SB7257: Mechatronischer Durchflusssensor; Schaltsignal; Anal | 85365019 DE |
| SBL422 | SBL422: Strömungstransmitter; Analogsignal; Messbereich 0,3. | 90261021 DE |
| SBU325 | SBU325: Strömungswächter; PNP; Steckverbindung               | 85365019 DE |
| SD0550 | SD0550: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SF0516 | SF0516: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Dr | 90261081 DE |
| SF0540 | SF0540: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF223A | SF223A: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SF5702 | SF5702: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SL0105 | SL0105: Luftstromwächter; Schaltsignal; Mediumtemperatur -10 | 85365080 RO |
| SL5105 | SL5105: Luftstromwächter; Schaltsignal; Mediumtemperatur -10 | 85365019 RO |
| SR0152 | SR0152: Auswerteeinheit für Strömungssensoren; Relais; Ansch | 85365019 DE |
| SU7001 | SU7001: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; | 90261021 US |
| SU8001 | SU8001: Ultraschall-Durchflusssensor; PNP/NPN; Schaltsignal; | 90261021 DE |
| ZZ0057 | ZZ0057: Kühlwassersteuertafel                                | 84798997 DE |
| ZZ0452 | ZZ0452: Kühlwassersteuertafel                                | 84798997 DE |
| E40207 | E40207: T-Stück; Sensorikanschluss M18 x 1,5; Prozessanschl  | 90269000 DE |
| E40208 | E40208: T-Stück; Sensorikanschluss M18 x 1,5; Prozessanschl  | 90269000 DE |
| E40210 | E40210: Absperrventil; M22 x 1,5; Messing                    | 90269000 DE |
| E40211 | E40211: Teach-Taster; Anschlussleitung                       | 90269000 DE |
| E40212 | E40212: Teach-Taster; Anschlussleitung                       | 90269000 DE |
| SDG102 | SDG102: Druckluftzähler; PNP; Schaltsignal; Analogsignal; Im | 90262020 DE |
| SF5704 | SF5704: Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; Me | 90261081 DE |
| SL5102 | SL5102: Luftstromwächter; Schaltsignal; Mediumtemperatur -10 | 85365019 RO |
| SL5204 | SL5204: Luftstromwächter; Analogsignal; Mediumtemperatur 20. | 85365019 RO |
| ZZ0262 | ZZ0262: Kühlwassersteuertafel                                | 84798997 DE |
| ZZ0432 | ZZ0432: Kühlwassersteuertafel                                | 84798997 DE |
| ZZ0600 | ZZ0600: Fluid-Monitoring-System                              | 84798997 DE |
| E40204 | E40204: Montagehalterung; 1.4301 (Edelstahl / 304)           | 90269000 DE |
| E40209 | E40209: Schutzabdeckung                                      | 73269098 DE |
| ZC0075 | ZC0075: DAkkS-Kalibrierzertifikat für Strömungssensoren SD 6 | 49019900 DE |
| ZC0052 | ZC0052: ISO-Kalibrierzertifikat für Strömungssensoren        | 49119900 DE |
| ZC0053 | ZC0053: ISO-Kalibrierzertifikat für Strömungssensoren        | 49119900 DE |
| E33304 | E33304: Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864; Sensorik | 90269000 DE |
| PA3020 | PA3020: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PA3021 | PA3021: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PA3022 | PA3022: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PA3023 | PA3023: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PA3024 | PA3024: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 RO |
| PA3026 | PA3026: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mb | 90262020 RO |
| PA3027 | PA3027: Elektronischer Drucksensor; 0...1 bar; 0...1000 mbar | 90262020 RO |
| PA3028 | PA3028: Elektronischer Drucksensor; 0...0,25 bar; 0...250 mb | 90262020 RO |
| PA3029 | PA3029: Elektronischer Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mb | 90262020 RO |
| PA3060 | PA3060: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 RO |
| PA3228 | PA3228: Elektronischer Drucksensor; 0...0,25 bar; 0...250 mb | 90262020 RO |
| PA3521 | PA3521: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PA3522 | PA3522: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PA3523 | PA3523: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PA3524 | PA3524: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 RO |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PA3526 | PA3526: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mb | 90262020 RO |
| PA3528 | PA3528: Elektronischer Drucksensor; 0...0,25 bar; 0...250 mb | 90262020 RO |
| PA3589 | PA3589: Elektronischer Drucksensor; 0...0,1 bar; 0...100 mba | 90262020 RO |
| PA6229 | PA6229: Elektronischer Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mb | 90262020 RO |
| PA9020 | PA9020: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PA9021 | PA9021: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PA9022 | PA9022: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PA9023 | PA9023: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PA9024 | PA9024: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 RO |
| PA9026 | PA9026: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mb | 90262020 RO |
| PA9027 | PA9027: Elektronischer Drucksensor; 0...1 bar; 0...1000 mbar | 90262020 RO |
| PA9028 | PA9028: Elektronischer Drucksensor; 0...0,25 bar; 0...250 mb | 90262020 RO |
| PA9029 | PA9029: Elektronischer Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mb | 90262020 RO |
| PA9060 | PA9060: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 RO |
| PE2091 | PE2091: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PE2092 | PE2092: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PE2093 | PE2093: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 DE |
| PE2094 | PE2094: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 | 90262020 DE |
| PE2096 | PE2096: Elektronischer Drucksensor; -0,125...2,5 bar; -125.. | 90262020 DE |
| PE2099 | PE2099: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PE2591 | PE2591: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PE2592 | PE2592: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PE2593 | PE2593: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 DE |
| PE2594 | PE2594: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 | 90262020 DE |
| PE2596 | PE2596: Elektronischer Drucksensor; -0,125...2,5 bar; -125.. | 90262020 DE |
| PE2599 | PE2599: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PF2053 | PF2053: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -15...363 p | 90262020 DE |
| PF2054 | PF2054: Elektronischer Drucksensor; -0,5...10 bar; -7...145  | 90262020 DE |
| PF2056 | PF2056: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130... | 90262020 DE |
| PF2057 | PF2057: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PF2058 | PF2058: Elektronischer Drucksensor; -0,013...0,25 bar; -13.. | 90262020 DE |
| PF2953 | PF2953: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -15...363 p | 90262020 DE |
| PF2954 | PF2954: Elektronischer Drucksensor; -0,5...10 bar; -7...145  | 90262020 DE |
| PF2956 | PF2956: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130... | 90262020 DE |
| PF2957 | PF2957: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PG2409 | PG2409: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2450 | PG2450: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; 0.. | 90262020 DE |
| PG2451 | PG2451: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; 0.. | 90262020 DE |
| PG2452 | PG2452: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; 0.. | 90262020 DE |
| PG2453 | PG2453: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2454 | PG2454: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2455 | PG2455: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2456 | PG2456: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2457 | PG2457: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2458 | PG2458: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2489 | PG2489: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2734 | PG2734: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -10 | 90262020 DE |
| PG2789 | PG2789: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2793 | PG2793: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2794 | PG2794: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PG2795 | PG2795: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2796 | PG2796: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2797 | PG2797: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2798 | PG2798: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2799 | PG2799: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2889 | PG2889: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2893 | PG2893: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2894 | PG2894: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2895 | PG2895: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PG2896 | PG2896: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2897 | PG2897: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2898 | PG2898: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -0, | 90262020 DE |
| PG2899 | PG2899: Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige; -1. | 90262020 DE |
| PI003A | PI003A: Combi-Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; - | 90262020 DE |
| PI008A | PI008A: Combi-Drucksensor; -0,0124...0,25 bar; -12,4...250 m | 90262020 DE |
| PI009A | PI009A: Combi-Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 mbar; -1 | 90262020 DE |
| PI1093 | PI1093: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...25 bar; -14, | 90262020 DE |
| PI1094 | PI1094: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...10 bar; -14, | 90262020 DE |
| PI1095 | PI1095: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...4 bar; -14,5 | 90262020 DE |
| PI1096 | PI1096: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,124...2,5 bar; | 90262020 DE |
| PI1097 | PI1097: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,05...1 bar; -5 | 90262020 DE |
| PI1098 | PI1098: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,0124...0,25 ba | 90262020 DE |
| PI1099 | PI1099: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...1 bar; -1000 | 90262020 DE |
| PI2093 | PI2093: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362 | 90262020 DE |
| PI2094 | PI2094: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PI2095 | PI2095: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PI2096 | PI2096: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124.. | 90262020 DE |
| PI2097 | PI2097: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PI2098 | PI2098: Elektronischer Drucksensor; -0,0124...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PI2099 | PI2099: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PI2602 | PI2602: Elektronischer Drucksensor; -1...100 bar; -15...1450 | 90262020 DE |
| PI2714 | PI2714: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 | 90262020 DE |
| PI2715 | PI2715: Elektronischer Drucksensor; -1...6 bar; -14,5...87 p | 90262020 DE |
| PI2717 | PI2717: Elektronischer Drucksensor; -0,1...1,6 bar; -100...1 | 90262020 DE |
| PI2789 | PI2789: Elektronischer Drucksensor; -0,005...0,1 bar; -5...1 | 90262020 DE |
| PI2793 | PI2793: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362 | 90262020 DE |
| PI2794 | PI2794: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PI2795 | PI2795: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PI2796 | PI2796: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124.. | 90262020 DE |
| PI2797 | PI2797: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PI2798 | PI2798: Elektronischer Drucksensor; -0,0124...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PI2799 | PI2799: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PI2814 | PI2814: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 | 90262020 DE |
| PI2815 | PI2815: Elektronischer Drucksensor; -1...6 bar; -14,5...87 p | 90262020 DE |
| PI2817 | PI2817: Elektronischer Drucksensor; -0,1...1,6 bar; -100...1 | 90262020 DE |
| PI2889 | PI2889: Elektronischer Drucksensor; -0,005...0,1 bar; -5...1 | 90262020 DE |
| PI2893 | PI2893: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362 | 90262020 DE |
| PI2894 | PI2894: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PI2895 | PI2895: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PI2896 | PI2896: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124.. | 90262020 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PI2897 | PI2897: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PI2898 | PI2898: Elektronischer Drucksensor; -0,0124...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PI2899 | PI2899: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PI2993 | PI2993: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362 | 90262020 DE |
| PI2994 | PI2994: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PI2995 | PI2995: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PI2996 | PI2996: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -124.. | 90262020 DE |
| PI2997 | PI2997: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PI7094 | PI7094: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PI7096 | PI7096: Elektronischer Druckschalter; -0,124...2,5 bar; -124 | 90262020 DE |
| PI7993 | PI7993: Elektronischer Druckschalter; -1...25 bar; -14,4...3 | 90262020 DE |
| PIM093 | PIM093: Kombisensor für Pumpendiagnose und Drucküberwachung; | 90262020 DE |
| PIM094 | PIM094: Kombisensor für Pumpendiagnose und Drucküberwachung; | 90262020 DE |
| PIM693 | PIM693: Kombisensor für Pumpendiagnose und Drucküberwachung; | 90262020 DE |
| PIM694 | PIM694: Kombisensor für Pumpendiagnose und Drucküberwachung; | 90262020 DE |
| PK5520 | PK5520: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 RO |
| PK5521 | PK5521: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3625  | 90262020 RO |
| PK5522 | PK5522: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 RO |
| PK5523 | PK5523: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 RO |
| PK5524 | PK5524: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...145 ps | 90262020 RO |
| PK6520 | PK6520: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 RO |
| PK6521 | PK6521: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3625  | 90262020 RO |
| PK6522 | PK6522: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 RO |
| PK6523 | PK6523: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 RO |
| PK6524 | PK6524: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...145 ps | 90262020 RO |
| PK6530 | PK6530: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...40 MP | 90262020 RO |
| PK6531 | PK6531: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...25 MP | 90262020 RO |
| PK6532 | PK6532: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...10 MP | 90262020 RO |
| PK6534 | PK6534: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...1000 k | 90262020 RO |
| PK7520 | PK7520: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 RO |
| PK7521 | PK7521: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3625  | 90262020 RO |
| PK7522 | PK7522: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 RO |
| PK7523 | PK7523: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 RO |
| PK7524 | PK7524: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...145 ps | 90262020 RO |
| PK8530 | PK8530: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...40 MP | 90262020 RO |
| PL2053 | PL2053: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -15...363 p | 90262020 DE |
| PL2054 | PL2054: Elektronischer Drucksensor; -0,5...10 bar; -7...145  | 90262020 DE |
| PL2056 | PL2056: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130... | 90262020 DE |
| PL2057 | PL2057: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PL2058 | PL2058: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PM1602 | PM1602: Elektronischer Drucksensor; -1...100 bar; -15...1450 | 90262020 DE |
| PM1603 | PM1603: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,6...362 | 90262020 DE |
| PM1604 | PM1604: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PM1605 | PM1605: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PM1606 | PM1606: Elektronischer Drucksensor; -0,125...2,5 bar; -125.. | 90262020 DE |
| PM1607 | PM1607: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PM1608 | PM1608: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PM1609 | PM1609: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PM1614 | PM1614: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 | 90262020 DE |
| PM1615 | PM1615: Elektronischer Drucksensor; -1...6 bar; -14,5...87 p | 90262020 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PM1617 | PM1617: Elektronischer Drucksensor; -0,1...1,6 bar; -100...1 | 90262020 DE |
| PM1689 | PM1689: Elektronischer Drucksensor; -0,005...0,1 bar; -5...1 | 90262020 DE |
| PM1703 | PM1703: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,6...362 | 90262020 DE |
| PM1704 | PM1704: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PM1705 | PM1705: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PM1706 | PM1706: Elektronischer Drucksensor; -0,125...2,5 bar; -125.. | 90262020 DE |
| PM1707 | PM1707: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PM1708 | PM1708: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PM1709 | PM1709: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PM1714 | PM1714: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 | 90262020 DE |
| PM1715 | PM1715: Elektronischer Drucksensor; -1...6 bar; -14,5...87 p | 90262020 DE |
| PM1717 | PM1717: Elektronischer Drucksensor; -0,1...1,6 bar; -100...1 | 90262020 DE |
| PM1789 | PM1789: Elektronischer Drucksensor; -0,005...0,1 bar; -5...1 | 90262020 DE |
| PM2053 | PM2053: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -15...363 p | 90262020 DE |
| PM2054 | PM2054: Elektronischer Drucksensor; -0,5...10 bar; -7...145  | 90262020 DE |
| PM2055 | PM2055: Elektronischer Drucksensor; -0,99...4 bar; -14,4...5 | 90262020 DE |
| PM2056 | PM2056: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130... | 90262020 DE |
| PM2057 | PM2057: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PM2058 | PM2058: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PN2070 | PN2070: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PN2071 | PN2071: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PN2091 | PN2091: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PN2092 | PN2092: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PN2093 | PN2093: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 DE |
| PN2094 | PN2094: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 | 90262020 DE |
| PN2096 | PN2096: Elektronischer Drucksensor; -0,125...2,5 bar; -125.. | 90262020 DE |
| PN2097 | PN2097: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PN2098 | PN2098: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PN2099 | PN2099: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PN2160 | PN2160: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PN2169 | PN2169: Elektronischer Drucksensor; -0,5...0,5 bar; -500...5 | 90262020 DE |
| PN2270 | PN2270: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PN2271 | PN2271: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PN2292 | PN2292: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PN2293 | PN2293: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 DE |
| PN2294 | PN2294: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 | 90262020 DE |
| PN2296 | PN2296: Elektronischer Drucksensor; -0,125...2,5 bar; -125.. | 90262020 DE |
| PN2297 | PN2297: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PN2560 | PN2560: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PN2569 | PN2569: Elektronischer Drucksensor; -0,5...0,5 bar; -500...5 | 90262020 DE |
| PN2570 | PN2570: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PN2571 | PN2571: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PN2592 | PN2592: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PN2593 | PN2593: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 DE |
| PN2594 | PN2594: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 | 90262020 DE |
| PN2596 | PN2596: Elektronischer Drucksensor; -0,125...2,5 bar; -125.. | 90262020 DE |
| PN2597 | PN2597: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PN2598 | PN2598: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PN2599 | PN2599: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PN2670 | PN2670: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PN2671 | PN2671: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PN2693 | PN2693: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 DE |
| PN2694 | PN2694: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 | 90262020 DE |
| PN2696 | PN2696: Elektronischer Drucksensor; -0,125...2,5 bar; -125.. | 90262020 DE |
| PN2697 | PN2697: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PN2699 | PN2699: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PN3070 | PN3070: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PN3071 | PN3071: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3620 ps | 90262020 DE |
| PN3092 | PN3092: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PN3093 | PN3093: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...362 psi; | 90262020 DE |
| PN3094 | PN3094: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PN3096 | PN3096: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mb | 90262020 DE |
| PN3097 | PN3097: Elektronischer Drucksensor; 0...1 bar; 0...1000 mbar | 90262020 DE |
| PN3129 | PN3129: Elektronischer Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mb | 90262020 DE |
| PN3160 | PN3160: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PN3529 | PN3529: Elektronischer Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mb | 90262020 DE |
| PN3560 | PN3560: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PN3570 | PN3570: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PN3571 | PN3571: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3620  | 90262020 DE |
| PN3592 | PN3592: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PN3593 | PN3593: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...362 psi; | 90262020 DE |
| PN3594 | PN3594: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PN3596 | PN3596: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mb | 90262020 DE |
| PN3597 | PN3597: Elektronischer Drucksensor; 0...1 bar; 0...1000 mbar | 90262020 DE |
| PN4220 | PN4220: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN4221 | PN4221: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3630  | 90262020 DE |
| PN4222 | PN4222: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN4223 | PN4223: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 DE |
| PN4224 | PN4224: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...145 ps | 90262020 DE |
| PN4226 | PN4226: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500  | 90262020 DE |
| PN4227 | PN4227: Elektronischer Druckschalter; 0...1 bar; 0...1000 mb | 90262020 DE |
| PN4229 | PN4229: Elektronischer Druckschalter; -1...1 bar; -1000...10 | 90262020 DE |
| PN7010 | PN7010: Elektronischer Druckschalter; 0...40 MPa; G 1/4 Inn  | 90262020 DE |
| PN7011 | PN7011: Elektronischer Druckschalter; 0...25 MPa; G 1/4 Inn  | 90262020 DE |
| PN7032 | PN7032: Elektronischer Druckschalter; 0...10 MPa; G 1/4 Inn  | 90262020 DE |
| PN7033 | PN7033: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 MPa; G 1/4 Inn | 90262020 DE |
| PN7034 | PN7034: Elektronischer Druckschalter; -100...1000 kpa; -0,1. | 90262020 DE |
| PN7036 | PN7036: Elektronischer Druckschalter; 0...250 kpa; G 1/4 Inn | 90262020 DE |
| PN7039 | PN7039: Elektronischer Druckschalter; -100...100 kpa; G 1/4  | 90262020 DE |
| PN7070 | PN7070: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN7071 | PN7071: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3620  | 90262020 DE |
| PN7072 | PN7072: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7092 | PN7092: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7093 | PN7093: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...362 ps | 90262020 DE |
| PN7094 | PN7094: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PN7096 | PN7096: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500  | 90262020 DE |
| PN7097 | PN7097: Elektronischer Druckschalter; 0...1 bar; 0...1000 mb | 90262020 DE |
| PN7099 | PN7099: Elektronischer Druckschalter; -1...1 bar; -1000...10 | 90262020 DE |
| PN7160 | PN7160: Elektronischer Druckschalter; 0...600 bar; 0...8700  | 90262020 DE |
| PN7191 | PN7191: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3625  | 90262020 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PN7270 | PN7270: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN7271 | PN7271: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3620  | 90262020 DE |
| PN7292 | PN7292: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7293 | PN7293: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...362 ps | 90262020 DE |
| PN7294 | PN7294: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PN7296 | PN7296: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500  | 90262020 DE |
| PN7297 | PN7297: Elektronischer Druckschalter; 0...1 bar; 0...1000 mb | 90262020 DE |
| PN7299 | PN7299: Elektronischer Druckschalter; -1...1 bar; -1000...10 | 90262020 DE |
| PN7370 | PN7370: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN7392 | PN7392: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7560 | PN7560: Elektronischer Druckschalter; 0...600 bar; 0...8700  | 90262020 DE |
| PN7570 | PN7570: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN7571 | PN7571: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3620  | 90262020 DE |
| PN7572 | PN7572: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7592 | PN7592: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7593 | PN7593: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...362 ps | 90262020 DE |
| PN7594 | PN7594: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PN7596 | PN7596: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500  | 90262020 DE |
| PN7597 | PN7597: Elektronischer Druckschalter; 0...1 bar; 0...1000 mb | 90262020 DE |
| PN7599 | PN7599: Elektronischer Druckschalter; -1...1 bar; -1000...10 | 90262020 DE |
| PN7670 | PN7670: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN7671 | PN7671: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3620  | 90262020 DE |
| PN7692 | PN7692: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7694 | PN7694: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PN7696 | PN7696: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500  | 90262020 DE |
| PN7697 | PN7697: Elektronischer Druckschalter; 0...1 bar; 0...1000 mb | 90262020 DE |
| PN7699 | PN7699: Elektronischer Druckschalter; -1...1 bar; -1000...10 | 90262020 DE |
| PN7809 | PN7809: Elektronischer Druckschalter; -1...1 bar; -1000...10 | 90262020 RO |
| PN7834 | PN7834: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 RO |
| PNI021 | PNI021: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; G 1/4 Inn | 90262020 DE |
| PNI022 | PNI022: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; G 1/4 Inn | 90262020 DE |
| PNI023 | PNI023: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; G 1/4 Inne | 90262020 DE |
| PNI024 | PNI024: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; G 1/4 Inne | 90262020 DE |
| PP0520 | PP0520: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PP0521 | PP0521: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PP0522 | PP0522: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PP0523 | PP0523: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PP0524 | PP0524: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 RO |
| PP7550 | PP7550: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PP7551 | PP7551: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PP7552 | PP7552: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PP7553 | PP7553: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PP7554 | PP7554: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 RO |
| PP7556 | PP7556: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mb | 90262020 RO |
| PQ0809 | PQ0809: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 RO |
| PQ0834 | PQ0834: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; G 1/8 Innen | 90262020 RO |
| PQ3809 | PQ3809: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 RO |
| PQ3834 | PQ3834: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -15...145 p | 90262020 RO |
| PQ7809 | PQ7809: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 RO |
| PQ7834 | PQ7834: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -15...145 p | 90262020 RO |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PS307A | PS307A: Pegelsonde; 0...0,6 bar; 0...600 mbar; 0...8,7 psi;  | 90262020 DE |
| PS308A | PS308A: Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi | 90262020 DE |
| PS317A | PS317A: Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi;  | 90262020 DE |
| PS3208 | PS3208: Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi | 90262020 DE |
| PS3407 | PS3407: Pegelsonde; 0...0,6 bar; 0...600 mbar; 0...8,7 psi;  | 90262020 DE |
| PS3417 | PS3417: Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi;  | 90262020 DE |
| PS3427 | PS3427: Pegelsonde; 0...0,6 bar; 0...600 mbar; 0...8,7 psi;  | 90262020 DE |
| PS3607 | PS3607: Pegelsonde; 0...0,6 bar; 0...600 mbar; 0...8,7 psi;  | 90262020 DE |
| PS3617 | PS3617: Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi;  | 90262020 DE |
| PS4208 | PS4208: Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi | 90262020 DE |
| PS4407 | PS4407: Pegelsonde; 0...0,6 bar; 0...600 mbar; 0...8,7 psi;  | 90262020 DE |
| PS4408 | PS4408: Pegelsonde; 0...0,25 bar; 0...250 mbar; 0...3,63 psi | 90262020 DE |
| PS4417 | PS4417: Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi;  | 90262020 DE |
| PS4506 | PS4506: Pegelsonde; 0...0,6 bar; 0...600 mbar; 0...8,7 psi;  | 90262020 DE |
| PS4607 | PS4607: Pegelsonde; 0...1 bar; 0...1000 mbar; 0...14,5 psi;  | 90262020 DE |
| PS7570 | PS7570: Steuereinheit Auflagekontrolle                       | 90262020 DE |
| PT0504 | PT0504: Elektronischer Absolutdrucksensor; 0...10 bar; 0...1 | 90262020 DE |
| PT0505 | PT0505: Elektronischer Absolutdrucksensor; 0...4 bar; 0...58 | 90262020 DE |
| PT0507 | PT0507: Elektronischer Absolutdrucksensor; 0...1 bar; 0...10 | 90262020 DE |
| PT0517 | PT0517: Elektronischer Absolutdrucksensor; 0...1,6 bar; 0... | 90262020 DE |
| PT2400 | PT2400: Elektronischer Drucksensor; 0...5000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 DE |
| PT2402 | PT2402: Elektronischer Drucksensor; 0...1000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 DE |
| PT2415 | PT2415: Elektronischer Drucksensor; 0...100 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 DE |
| PT2424 | PT2424: Elektronischer Drucksensor; 0...200 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 DE |
| PT2432 | PT2432: Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 DE |
| PT2434 | PT2434: Elektronischer Drucksensor; 0...300 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 DE |
| PT2443 | PT2443: Elektronischer Drucksensor; 0...500 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 DE |
| PT2494 | PT2494: Elektronischer Drucksensor; -14,5...200 psi; 1/4" NP | 90262020 DE |
| PT5000 | PT5000: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PT5001 | PT5001: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PT5002 | PT5002: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PT5003 | PT5003: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PT5004 | PT5004: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PT5012 | PT5012: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 ps | 90262020 DE |
| PT5014 | PT5014: Elektronischer Drucksensor; 0...16 bar; 0...230 psi; | 90262020 DE |
| PT5015 | PT5015: Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; 0...87 psi; 0 | 90262020 DE |
| PT5023 | PT5023: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; | 90262020 DE |
| PT5043 | PT5043: Elektronischer Drucksensor; 0...40 bar; 0...580 psi; | 90262020 DE |
| PT5060 | PT5060: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PT5300 | PT5300: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PT5301 | PT5301: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PT5302 | PT5302: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PT5303 | PT5303: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PT5304 | PT5304: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PT5312 | PT5312: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 ps | 90262020 DE |
| PT5314 | PT5314: Elektronischer Drucksensor; 0...16 bar; 0...230 psi; | 90262020 DE |
| PT5315 | PT5315: Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; 0...87 psi; 0 | 90262020 DE |
| PT5323 | PT5323: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; | 90262020 DE |
| PT5343 | PT5343: Elektronischer Drucksensor; 0...40 bar; 0...580 psi; | 90262020 DE |
| PT5360 | PT5360: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PT5400 | PT5400: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PT5401 | PT5401: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PT5402 | PT5402: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PT5403 | PT5403: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PT5404 | PT5404: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PT5412 | PT5412: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 ps | 90262020 DE |
| PT5414 | PT5414: Elektronischer Drucksensor; 0...16 bar; 0...230 psi; | 90262020 DE |
| PT5415 | PT5415: Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; 0...87 psi; 0 | 90262020 DE |
| PT5423 | PT5423: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; | 90262020 DE |
| PT5443 | PT5443: Elektronischer Drucksensor; 0...40 bar; 0...580 psi; | 90262020 DE |
| PT5453 | PT5453: Elektronischer Drucksensor; 0...30 bar; 0...435 psi; | 90262020 DE |
| PT5460 | PT5460: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PT5494 | PT5494: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PT5500 | PT5500: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PT5501 | PT5501: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PT5502 | PT5502: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PT5503 | PT5503: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PT5504 | PT5504: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PT5560 | PT5560: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PT5600 | PT5600: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PT5601 | PT5601: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PT5602 | PT5602: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PT5603 | PT5603: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PT5604 | PT5604: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PT5660 | PT5660: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PT5700 | PT5700: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PT5701 | PT5701: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PT5702 | PT5702: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PT5703 | PT5703: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PT5704 | PT5704: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PT5760 | PT5760: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PT9550 | PT9550: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PT9551 | PT9551: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PT9552 | PT9552: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PT9553 | PT9553: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PT9554 | PT9554: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 RO |
| PU5400 | PU5400: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PU5401 | PU5401: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PU5402 | PU5402: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PU5403 | PU5403: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PU5404 | PU5404: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PU5412 | PU5412: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 ps | 90262020 DE |
| PU5414 | PU5414: Elektronischer Drucksensor; 0...16 bar; 0...230 psi; | 90262020 DE |
| PU5415 | PU5415: Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; 0...87 psi; 0 | 90262020 DE |
| PU5423 | PU5423: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; | 90262020 DE |
| PU5443 | PU5443: Elektronischer Drucksensor; 0...40 bar; 0...580 psi; | 90262020 DE |
| PU5460 | PU5460: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PU5600 | PU5600: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PU5601 | PU5601: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PU5602 | PU5602: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PU5603 | PU5603: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PU5604 | PU5604: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PU5660 | PU5660: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PU5700 | PU5700: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PU5701 | PU5701: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PU5702 | PU5702: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PU5703 | PU5703: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PU5704 | PU5704: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PU5760 | PU5760: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PU8500 | PU8500: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PU8501 | PU8501: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PU8502 | PU8502: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PU8503 | PU8503: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PU8504 | PU8504: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PU8523 | PU8523: Elektronischer Drucksensor; 0...60 bar; 0...870 psi; | 90262020 DE |
| PU8560 | PU8560: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PU8700 | PU8700: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PU8701 | PU8701: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PU8702 | PU8702: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PU8703 | PU8703: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...360 psi; | 90262020 DE |
| PU8704 | PU8704: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PU8712 | PU8712: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; 0...2320 ps | 90262020 DE |
| PU8743 | PU8743: Elektronischer Drucksensor; 0...40 bar; 0...580 psi; | 90262020 DE |
| PU8760 | PU8760: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 DE |
| PV7000 | PV7000: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PV7001 | PV7001: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3626  | 90262020 DE |
| PV7002 | PV7002: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PV7003 | PV7003: Elektronischer Druckschalter; -1...25 bar; -14,6...3 | 90262020 DE |
| PV7004 | PV7004: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PV7023 | PV7023: Elektronischer Druckschalter; 0...60 bar; 0...870 ps | 90262020 DE |
| PV7700 | PV7700: Elektronischer Druckschalter; 0...40 MPa; R 1/4 Auße | 90262020 DE |
| PV7701 | PV7701: Elektronischer Druckschalter; 0...25 MPa; R 1/4 Auße | 90262020 DE |
| PV7702 | PV7702: Elektronischer Druckschalter; 0...10 MPa; R 1/4 Auße | 90262020 DE |
| PV7703 | PV7703: Elektronischer Druckschalter; -0,1...2,5 MPa; R 1/4  | 90262020 DE |
| PV7704 | PV7704: Elektronischer Druckschalter; -100...1000 kpa; -0,1. | 90262020 DE |
| PX3237 | PX3237: Elektronischer Drucksensor; 0...20 psi; 1/4" NPT Auß | 90262020 RO |
| PX3238 | PX3238: Elektronischer Drucksensor; 0...5 psi; 1/4" NPT Auß  | 90262020 RO |
| PX9111 | PX9111: Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 RO |
| PY2068 | PY2068: Elektronischer Drucksensor; -0,25...0,25 bar; -250.. | 90262020 DE |
| PY2209 | PY2209: Elektronischer Drucksensor; -15...15 psi; 1/4" NPT A | 90262020 RO |
| PY7000 | PY7000: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 RO |
| PY7001 | PY7001: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3625  | 90262020 RO |
| PY7002 | PY7002: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 RO |
| PY7003 | PY7003: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 RO |
| PY7094 | PY7094: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PY9000 | PY9000: Drucksensor für Homogenisierer; 0...600 bar; Homogen | 90262020 DE |
| PY9001 | PY9001: Drucksensor für Homogenisierer; 0...250 bar; 0...362 | 90262020 DE |
| PY9060 | PY9060: Drucksensor für Homogenisierer; 0...600 bar; 0...870 | 90262020 DE |
| PY9070 | PY9070: Drucksensor für Homogenisierer; 0...400 bar; 0...580 | 90262020 DE |
| PY9291 | PY9291: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3625  | 90262020 RO |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PY9292 | PY9292: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 RO |
| PY9294 | PY9294: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 RO |
| PC5400 | PC5400: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; G 1/4 Außen | 90262020 DE |
| PC5401 | PC5401: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; G 1/4 Außen | 90262020 DE |
| PC5402 | PC5402: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; G 1/4 Außen | 90262020 DE |
| PC9013 | PC9013: Elektronischer Drucksensor; 0...750 psi; 7/16" - 20  | 90262020 RO |
| PK5723 | PK5723: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...2,5 MP | 90262020 RO |
| PN004A | PN004A: Combi-Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -10 | 90262020 RO |
| PN006A | PN006A: Combi-Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mbar; 0...3 | 90262020 RO |
| PN007A | PN007A: Combi-Drucksensor; 0...1 bar; 0...1000 mbar; G 1/4 I | 90262020 RO |
| PN009A | PN009A: Combi-Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mbar; G 1/4 | 90262020 RO |
| PN014A | PN014A: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 RO |
| PN016A | PN016A: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500  | 90262020 RO |
| PN2298 | PN2298: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PN2698 | PN2698: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PP002E | PP002E: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PP003E | PP003E: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PY1708 | PY1708: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PY2692 | PY2692: Elektronischer Drucksensor; -1...150 bar; G 1 Außeng | 90262020 DE |
| PY9293 | PY9293: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 RO |
| PY9920 | PY9920: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PY9951 | PY9951: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PA3220 | PA3220: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PA3221 | PA3221: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PA3222 | PA3222: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PA3223 | PA3223: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PA3224 | PA3224: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 RO |
| PA3226 | PA3226: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mb | 90262020 RO |
| PA3227 | PA3227: Elektronischer Drucksensor; 0...1 bar; 0...1000 mbar | 90262020 RO |
| PA3509 | PA3509: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 RO |
| PA9522 | PA9522: Elektronischer Drucksensor; Steckverbindung          | 90262020 DE |
| PC1732 | PC1732: Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 7/16" - 20 | 90262020 DE |
| PC3552 | PC3552: Elektronischer Drucksensor; Steckverbindung          | 90262020 DE |
| PC3553 | PC3553: Elektronischer Drucksensor; Steckverbindung          | 90262020 DE |
| PC5104 | PC5104: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; G 1/4 Außeng | 90262020 DE |
| PC5115 | PC5115: Elektronischer Drucksensor; 0...6 bar; G 1/4 Außenge | 90262020 DE |
| PC5194 | PC5194: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; G 1/4 Außen | 90262020 DE |
| PC9010 | PC9010: Elektronischer Drucksensor; 0...5000 psi; 7/16" - 20 | 90262020 RO |
| PC9050 | PC9050: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; G 1/4 Außen | 90262020 RO |
| PE7002 | PE7002: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PI1689 | PI1689: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,005...0,1 bar; | 90262020 DE |
| PI1693 | PI1693: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...25 bar; -14, | 90262020 DE |
| PI1697 | PI1697: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,05...1 bar; -5 | 90262020 DE |
| PI2694 | PI2694: Elektronischer Drucksensor; PNP/NPN; Steckverbindung | 90262020 DE |
| PI2695 | PI2695: Elektronischer Drucksensor; PNP/NPN; Steckverbindung | 90262020 DE |
| PK5722 | PK5722: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...10 MP | 90262020 RO |
| PK6220 | PK6220: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 RO |
| PK6222 | PK6222: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 RO |
| PK6224 | PK6224: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...145 ps | 90262020 RO |
| PK6732 | PK6732: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...10 MP | 90262020 RO |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PK6734 | PK6734: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...1000 k | 90262020 RO |
| PK8730 | PK8730: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...40 MP | 90262020 RO |
| PK8731 | PK8731: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...25 MP | 90262020 RO |
| PK8732 | PK8732: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...10 MP | 90262020 RO |
| PK8734 | PK8734: Elektronischer Druckschalter; 0...10 bar; 0...1000 k | 90262020 RO |
| PM1503 | PM1503: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,6...362 | 90262020 DE |
| PM1504 | PM1504: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PM1505 | PM1505: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PM1506 | PM1506: Elektronischer Drucksensor; -125...2500 mbar; -1,82. | 90262020 DE |
| PM1514 | PM1514: Elektronischer Drucksensor; -1...16 bar; -14,6...232 | 90262020 DE |
| PM1515 | PM1515: Elektronischer Drucksensor; -1...6 bar; -14,5...87 p | 90262020 DE |
| PM1543 | PM1543: Elektronischer Drucksensor; -1...40 bar; -14,6...580 | 90262020 DE |
| PN2090 | PN2090: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PN3000 | PN3000: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN3001 | PN3001: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN3002 | PN3002: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN3003 | PN3003: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN3004 | PN3004: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN3006 | PN3006: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN3007 | PN3007: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN3029 | PN3029: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN3060 | PN3060: Elektronischer Drucksensor; PNP; Steckverbindung     | 90262020 DE |
| PN5200 | PN5200: Elektronischer Druckschalter; PNP; Steckverbindung   | 90262020 DE |
| PN5201 | PN5201: Elektronischer Druckschalter; PNP; Steckverbindung   | 90262020 DE |
| PN5202 | PN5202: Elektronischer Druckschalter; PNP; Steckverbindung   | 90262020 DE |
| PN5203 | PN5203: Elektronischer Druckschalter; PNP; Steckverbindung   | 90262020 DE |
| PN5207 | PN5207: Elektronischer Druckschalter; PNP; Steckverbindung   | 90262020 DE |
| PN7201 | PN7201: Elektronischer Druckschalter; PNP/NPN; Steckverbindu | 90262020 DE |
| PN7203 | PN7203: Elektronischer Druckschalter; PNP/NPN; Steckverbindu | 90262020 DE |
| PN7206 | PN7206: Elektronischer Druckschalter; PNP/NPN; Steckverbindu | 90262020 DE |
| PN7207 | PN7207: Elektronischer Druckschalter; PNP/NPN; Steckverbindu | 90262020 DE |
| PN7209 | PN7209: Elektronischer Druckschalter; PNP/NPN; Steckverbindu | 90262020 DE |
| PN7300 | PN7300: Elektronischer Druckschalter; PNP/NPN; Steckverbindu | 90262020 DE |
| PP000E | PP000E: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PP001E | PP001E: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PP004E | PP004E: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 RO |
| PPA020 | PPA020: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; G 1/4 Innen | 90262020 DE |
| PT2334 | PT2334: Elektronischer Drucksensor; 0...300 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 DE |
| PT3540 | PT3540: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PT3541 | PT3541: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PT3542 | PT3542: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PT3543 | PT3543: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PT3544 | PT3544: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 RO |
| PT3550 | PT3550: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PT9540 | PT9540: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PT9541 | PT9541: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 RO |
| PT9542 | PT9542: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PT9543 | PT9543: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 RO |
| PT9544 | PT9544: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 RO |
| PU1700 | PU1700: Elektronischer Drucksensor; 0...5000 psi; 9/16" - 18 | 90262020 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PU1701 | PU1701: Elektronischer Drucksensor; 0...3600 psi; 9/16" - 18 | 90262020 DE |
| PU1702 | PU1702: Elektronischer Drucksensor; 0...1000 psi; 9/16" - 18 | 90262020 DE |
| PU1732 | PU1732: Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 9/16" - 18 | 90262020 DE |
| PU1743 | PU1743: Elektronischer Drucksensor; 0...500 psi; 9/16" - 18  | 90262020 DE |
| PU1760 | PU1760: Elektronischer Drucksensor; 0...8000 psi; 9/16" - 18 | 90262020 DE |
| PV7060 | PV7060: Elektronischer Druckschalter; 0...600 bar; 0...8700  | 90262020 DE |
| PV7600 | PV7600: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PV7601 | PV7601: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3626  | 90262020 DE |
| PV7602 | PV7602: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PV7603 | PV7603: Elektronischer Druckschalter; -1...25 bar; -14,6...3 | 90262020 DE |
| PV7604 | PV7604: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PV7623 | PV7623: Elektronischer Druckschalter; 0...60 bar; 0...870 ps | 90262020 DE |
| PV8000 | PV8000: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PV8001 | PV8001: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3626  | 90262020 DE |
| PV8002 | PV8002: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PV8003 | PV8003: Elektronischer Druckschalter; -1...25 bar; -14,6...3 | 90262020 DE |
| PV8004 | PV8004: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PV8023 | PV8023: Elektronischer Druckschalter; 0...60 bar; 0...870 ps | 90262020 DE |
| PV8060 | PV8060: Elektronischer Druckschalter; 0...600 bar; 0...8700  | 90262020 DE |
| PX3023 | PX3023: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; G 1/4 Innen | 90262020 RO |
| PX3111 | PX3111: Elektronischer Drucksensor; 0...3000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 RO |
| PX3220 | PX3220: Elektronischer Drucksensor; 0...5000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 RO |
| PX3222 | PX3222: Elektronischer Drucksensor; 0...1000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 RO |
| PX3223 | PX3223: Elektronischer Drucksensor; 0...500 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 RO |
| PX3224 | PX3224: Elektronischer Drucksensor; 0...100 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 RO |
| PX3226 | PX3226: Elektronischer Drucksensor; 0...30 psi; 1/4" NPT Auß | 90262020 RO |
| PX3227 | PX3227: Elektronischer Drucksensor; 0...15 psi; 1/4" NPT Auß | 90262020 RO |
| PX3228 | PX3228: Elektronischer Drucksensor; 0...100 inh2o; 1/4" NPT  | 90262020 RO |
| PX3229 | PX3229: Elektronischer Drucksensor; -14,5...0 psi; 1/4" NPT  | 90262020 RO |
| PX3233 | PX3233: Elektronischer Drucksensor; 0...250 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 RO |
| PX3234 | PX3234: Elektronischer Drucksensor; 0...200 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 RO |
| PX3244 | PX3244: Elektronischer Drucksensor; 0...150 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 RO |
| PX3524 | PX3524: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; G 1/4 Außen | 90262020 RO |
| PX3980 | PX3980: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; G 1/4 Außen | 90262020 RO |
| PX3981 | PX3981: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; G 1/4 Außen | 90262020 RO |
| PX9110 | PX9110: Elektronischer Drucksensor; 0...5000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 RO |
| PX9114 | PX9114: Elektronischer Drucksensor; 0...100 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 RO |
| PX9134 | PX9134: Elektronischer Drucksensor; 0...200 psi; 1/4" NPT Au | 90262020 RO |
| PX9224 | PX9224: Elektronischer Drucksensor; 0...100 psi; 1/4" NPT In | 90262020 RO |
| PX9227 | PX9227: Elektronischer Drucksensor; 0...15 psi; 1/4" NPT Inn | 90262020 RO |
| PX9983 | PX9983: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; G 1/4 Inneng | 90262020 RO |
| PY2006 | PY2006: Elektronischer Drucksensor; -125...2500 mbar; -1,82. | 90262020 DE |
| PY2007 | PY2007: Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,73.. | 90262020 DE |
| PY2033 | PY2033: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 DE |
| PY9961 | PY9961: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3620  | 90262020 RO |
| PY9964 | PY9964: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 RO |
| PC5024 | PC5024: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 DE |
| PC5410 | PC5410: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; G 1/4 Außen | 90262020 DE |
| PC5412 | PC5412: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; G 1/4 Außen | 90262020 DE |
| PC5422 | PC5422: Elektronischer Drucksensor; 0...160 bar; G 1/4 Außen | 90262020 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PC9014 | PC9014: Elektronischer Drucksensor; 0...20,68 bar; 0...300 p | 90262020 RO |
| PC9023 | PC9023: Elektronischer Drucksensor; 0...44,8 bar; 0...650 ps | 90262020 RO |
| PE3000 | PE3000: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 DE |
| PE3001 | PE3001: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3625 ps | 90262020 DE |
| PE3002 | PE3002: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PE3003 | PE3003: Elektronischer Drucksensor; 0...25 bar; 0...363 psi; | 90262020 DE |
| PE3004 | PE3004: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PE3006 | PE3006: Elektronischer Drucksensor; 0...2,5 bar; 0...2500 mb | 90262020 DE |
| PE3009 | PE3009: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PE3029 | PE3029: Elektronischer Drucksensor; -1...0 bar; -1000...0 mb | 90262020 DE |
| PE7003 | PE7003: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 DE |
| PE7004 | PE7004: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PE7006 | PE7006: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500  | 90262020 DE |
| PE7009 | PE7009: Elektronischer Druckschalter; -1...1 bar; -1000...10 | 90262020 DE |
| PH1706 | PH1706: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -1,82.. | 90262020 DE |
| PI1694 | PI1694: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...10 bar; -14, | 90262020 DE |
| PI1695 | PI1695: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...4 bar; -14,5 | 90262020 DE |
| PI1696 | PI1696: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,124...2,5 bar; | 90262020 DE |
| PI1698 | PI1698: Programmierbarer Drucktransmitter; -0,0124...0,25 ba | 90262020 DE |
| PI1699 | PI1699: Programmierbarer Drucktransmitter; -1...1 bar; -1000 | 90262020 DE |
| PM2653 | PM2653: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -15...363 p | 90262020 DE |
| PM2654 | PM2654: Elektronischer Drucksensor; -0,5...10 bar; -7...145  | 90262020 DE |
| PM2655 | PM2655: Elektronischer Drucksensor; -0,99...4 bar; -14,4...5 | 90262020 DE |
| PM2656 | PM2656: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130... | 90262020 DE |
| PM2657 | PM2657: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 DE |
| PM2658 | PM2658: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 DE |
| PN2009 | PN2009: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 RO |
| PN2020 | PN2020: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PN2021 | PN2021: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3630 ps | 90262020 RO |
| PN2022 | PN2022: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PN2023 | PN2023: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 RO |
| PN2024 | PN2024: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 RO |
| PN2026 | PN2026: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130... | 90262020 RO |
| PN2027 | PN2027: Elektronischer Drucksensor; -0,05...1 bar; -50...100 | 90262020 RO |
| PN2028 | PN2028: Elektronischer Drucksensor; -0,0125...0,25 bar; -12, | 90262020 RO |
| PN2060 | PN2060: Elektronischer Drucksensor; 0...600 bar; 0...8700 ps | 90262020 RO |
| PN2069 | PN2069: Elektronischer Drucksensor; -0,5...0,5 bar; -500...5 | 90262020 RO |
| PN2209 | PN2209: Elektronischer Drucksensor; -14,5...14,5 psi; 1/4" N | 90262020 RO |
| PN2220 | PN2220: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; 0...5800 ps | 90262020 RO |
| PN2221 | PN2221: Elektronischer Drucksensor; 0...250 bar; 0...3630 ps | 90262020 RO |
| PN2222 | PN2222: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 RO |
| PN2223 | PN2223: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 RO |
| PN2224 | PN2224: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 RO |
| PN2226 | PN2226: Elektronischer Drucksensor; -0,13...2,5 bar; -130... | 90262020 RO |
| PN2227 | PN2227: Elektronischer Drucksensor; -0,74...14,5 psi; 1/4" N | 90262020 RO |
| PN2228 | PN2228: Elektronischer Drucksensor; -5...100,4 inh2o; 1/4" N | 90262020 RO |
| PN2299 | PN2299: Elektronischer Drucksensor; -1...1 bar; -1000...1000 | 90262020 DE |
| PN2692 | PN2692: Elektronischer Drucksensor; 0...100 bar; 0...1450 ps | 90262020 DE |
| PN5000 | PN5000: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN5002 | PN5002: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| PN7000 | PN7000: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN7001 | PN7001: Elektronischer Druckschalter; 0...250 bar; 0...3625  | 90262020 DE |
| PN7002 | PN7002: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7003 | PN7003: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 DE |
| PN7004 | PN7004: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PN7006 | PN7006: Elektronischer Druckschalter; 0...2,5 bar; 0...2500  | 90262020 DE |
| PN7007 | PN7007: Elektronischer Druckschalter; 0...1 bar; 0...1000 mb | 90262020 DE |
| PN7009 | PN7009: Elektronischer Druckschalter; -1...1 bar; -1000...10 | 90262020 DE |
| PN7060 | PN7060: Elektronischer Druckschalter; 0...600 bar; 0...8700  | 90262020 DE |
| PN7200 | PN7200: Elektronischer Druckschalter; 0...400 bar; 0...5800  | 90262020 DE |
| PN7202 | PN7202: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7204 | PN7204: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PN7302 | PN7302: Elektronischer Druckschalter; 0...100 bar; 0...1450  | 90262020 DE |
| PN7303 | PN7303: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 DE |
| PN7304 | PN7304: Elektronischer Druckschalter; -1...10 bar; -14,5...1 | 90262020 DE |
| PN7693 | PN7693: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...362 ps | 90262020 DE |
| PV2123 | PV2123: Elektronischer Druckschalter; 0...60 bar; G 1/4 Auße | 90262020 DE |
| PX9020 | PX9020: Elektronischer Drucksensor; 0...400 bar; G 1/4 Innen | 90262020 RO |
| PX9112 | PX9112: Elektronischer Drucksensor; 0...1000 psi; 1/4" NPT A | 90262020 RO |
| PX9116 | PX9116: Elektronischer Drucksensor; 0...30 psi; 1/4" NPT Auß | 90262020 RO |
| PX9117 | PX9117: Elektronischer Drucksensor; 0...15 psi; 1/4" NPT Auß | 90262020 RO |
| PX9119 | PX9119: Elektronischer Drucksensor; -14,5...0 psi; 1/4" NPT  | 90262020 RO |
| PX9524 | PX9524: Elektronischer Drucksensor; 0...10 bar; 0...145 psi; | 90262020 RO |
| PY2793 | PY2793: Combi-Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362,7 psi; - | 90262020 DE |
| PY2794 | PY2794: Combi-Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 psi; -0, | 90262020 DE |
| PY2795 | PY2795: Combi-Drucksensor; -1...5 bar; -14,5...72,5 psi; -10 | 90262020 DE |
| PY9954 | PY9954: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PY9970 | PY9970: Drucksensor für Homogenisierer; 0...400 bar; 0...580 | 90262020 DE |
| ZC0003 | ZC0003: Abnahmeprüfzeugnis Werkstoff EN10204-3.1 (entspricht | 49119900 DE |
| PX9118 | PX9118: Elektronischer Drucksensor; 0...100 inh2o; 1/4" NPT  | 90262020 RO |
| PY2093 | PY2093: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,5...362 | 90262020 DE |
| PY2094 | PY2094: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,6...145 | 90262020 DE |
| PY7093 | PY7093: Elektronischer Druckschalter; 0...25 bar; 0...363 ps | 90262020 DE |
| E30000 | E30000: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 CN |
| E30002 | E30002: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30003 | E30003: Flanschadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschlus | 90269000 DE |
| E30006 | E30006: Schutzkappe für Prozesssensoren                      | 90269000 DE |
| E30009 | E30009: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 90269000 DE |
| E30010 | E30010: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M20; Sensorik | 90269000 DE |
| E30013 | E30013: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 90269000 DE |
| E30044 | E30044: Drosselschraube für Drucksensoren                    | 90269000 DE |
| E30050 | E30050: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30057 | E30057: Drosselschraube für Drucksensoren                    | 90269000 TW |
| E30058 | E30058: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30059 | E30059: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30064 | E30064: Verschlussstopfen für Prozessanschlüsse              | 90269000 DE |
| E30070 | E30070: Verschlussstopfen für Prozessanschlüsse              | 90269000 DE |
| E30072 | E30072: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 90269000 DE |
| E30076 | E30076: Pneumatik-Steckverschraubung                         | 85444290 DE |
| E30077 | E30077: Pneumatik-Steckverschraubung                         | 85444290 JP |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E30078 | E30078: Halterung 2-fach für Prozesssensoren; POM            | 90269000 DE |
| E30079 | E30079: Halterung 3-fach für Prozesssensoren; POM            | 90269000 DE |
| E30094 | E30094: Schutzkappe für Prozesssensoren                      | 90269000 DE |
| E30116 | E30116: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30122 | E30122: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90269000 DE |
| E30128 | E30128: Verschlussstopfen für Prozessanschlüsse; Zulassung E | 90269000 DE |
| E30130 | E30130: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90269000 DE |
| E30133 | E30133: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30135 | E30135: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072980 DE |
| E30139 | E30139: Filterabdeckung für Drucksensoren                    | 90269000 DE |
| E30140 | E30140: Wassersackrohr                                       | 84819000 DE |
| E30141 | E30141: Wassersackrohr                                       | 84819000 DE |
| E30142 | E30142: Filterabdeckung für Drucksensoren                    | 73269098 DE |
| E30143 | E30143: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73269098 DE |
| E30145 | E30145: Formdichtung; DIN 3869 - 14; Sensorikanschluss G 1/4 | 39269097 DE |
| E30146 | E30146: Formdichtung; DIN 3869 - 33; FKM                     | 39269097 DE |
| E30147 | E30147: O-Ring; 31 x 1,5; FKM                                | 39269097 DE |
| E30148 | E30148: Verschlusskappe                                      | 73269098 DE |
| E30390 | E30390: USB IO-Link Master; Steckverbindung                  | 85176200 DE |
| E30391 | E30391: IO-Link Display; Steckverbindung                     | 85312020 DE |
| E30399 | E30399: Kabel-Klemmhalterung                                 | 73269098 DE |
| E30400 | E30400: Filterelement für Pegelsonden                        | 90269000 DE |
| E30401 | E30401: Verteilerdose                                        | 90269000 DE |
| E30402 | E30402: Zusatzgewicht für Pegelsonde                         | 90269000 DE |
| E30406 | E30406: Spannungswandler; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85044090 DE |
| E30419 | E30419: Drosselschraube für Drucksensoren                    | 90269000 TW |
| E30420 | E30420: Schutzkappe für Prozesssensoren                      | 39269097 DE |
| E30421 | E30421: Befestigungswinkel; PA 6.6-GF25-M15                  | 73269098 DE |
| E30425 | E30425: Teach-Taster; Anschlussleitung                       | 85365011 DE |
| E30427 | E30427: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73269098 DE |
| E30429 | E30429: Hutschienenclip                                      | 39269097 DE |
| E30430 | E30430: IO-Link Display; Steckverbindung                     | 85285900 DE |
| E30432 | E30432: Zubehör Filterabdeckung                              | 90269000 DE |
| E30435 | E30435: Einschweißdorn für Prozessanschlüsse; 2.0401 (Messin | 90269000 DE |
| E30436 | E30436: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,4 m; | 85444290 PL |
| E30442 | E30442: Formdichtung; DIN 3869 - 14; EPDM                    | 40169300 GB |
| E30443 | E30443: IO-Link Display; Steckverbindung                     | 85312020 DE |
| E30450 | E30450: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73269098 DE |
| E30451 | E30451: Formdichtung; DIN 3869 - 21; EPDM                    | 40169300 DE |
| E30452 | E30452: Einschweißdorn für Prozessanschlüsse; 2.0321 (Messin | 73269098 DE |
| E30460 | E30460: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30461 | E30461: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30462 | E30462: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30463 | E30463: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30464 | E30464: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30467 | E30467: Filterabdeckung für Drucksensoren                    | 90269000 DE |
| E33011 | E33011: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33201 | E33201: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Asep | 90269000 DE |
| E33202 | E33202: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Asep | 90269000 DE |
| E33208 | E33208: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Asep | 90269000 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E33209 | E33209: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Asep | 90269000 DE |
| E33211 | E33211: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33212 | E33212: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33213 | E33213: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33221 | E33221: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Asept | 90269000 DE |
| E33222 | E33222: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Asept | 90269000 DE |
| E33228 | E33228: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Asept | 90269000 DE |
| E33229 | E33229: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Asept | 90269000 DE |
| E33242 | E33242: Prozessadapter mit Flanschplatte DRD; Sensorikanschl | 90269000 DE |
| E33243 | E33243: Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G  | 73269098 DE |
| E33340 | E33340: Universal-Prozessadapter; Sensorikanschluss G 1 Asep | 90269000 DE |
| E33341 | E33341: Universal-Prozessadapter; Sensorikanschluss G 1 Asep | 90269000 DE |
| E33407 | E33407: Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G  | 73269098 DE |
| E33601 | E33601: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Dich | 90269000 DE |
| E33612 | E33612: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33622 | E33622: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Dicht | 90269000 DE |
| E33701 | E33701: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Asep | 90269000 DE |
| E33702 | E33702: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Asep | 90269000 DE |
| E33711 | E33711: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33712 | E33712: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33713 | E33713: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33721 | E33721: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Asept | 90269000 DE |
| E33722 | E33722: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Asept | 90269000 DE |
| E33731 | E33731: Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikan | 90269000 DE |
| E33732 | E33732: Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikan | 90269000 DE |
| E33901 | E33901: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 3/4; P | 90269000 DE |
| E33910 | E33910: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E37340 | E37340: Hutschienenclip; 1.4310 (Edelstahl / 301)            | 73269098 DE |
| E37350 | E37350: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73072980 DE |
| PI2203 | PI2203: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362 | 90262020 DE |
| PI2204 | PI2204: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PI2205 | PI2205: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PI2206 | PI2206: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8.. | 90262020 DE |
| PI2207 | PI2207: Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,73.. | 90262020 DE |
| PI2209 | PI2209: Elektronischer Drucksensor; -1000...1000 mbar; -14,5 | 90262020 DE |
| PI2303 | PI2303: Elektronischer Drucksensor; -1...25 bar; -14,4...362 | 90262020 DE |
| PI2304 | PI2304: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| PI2305 | PI2305: Elektronischer Drucksensor; -1...4 bar; -14,5...58 p | 90262020 DE |
| PI2306 | PI2306: Elektronischer Drucksensor; -0,124...2,5 bar; -1,8.. | 90262020 DE |
| PI2307 | PI2307: Elektronischer Drucksensor; -50...1000 mbar; -0,73.. | 90262020 DE |
| PI2309 | PI2309: Elektronischer Drucksensor; -1000...1000 mbar; -14,5 | 90262020 DE |
| PP2001 | PP2001: Programmier-/Anzeigegerät; Steckverbindung; IP 67;   | 90262020 RO |
| E30026 | E30026: Wärmeleitpaste                                       | 90269000 DE |
| E30038 | E30038: Filterabdeckung für Drucksensoren                    | 90269000 DE |
| E30043 | E30043: Schlauchleitung zur Filterabdeckung von Drucksensore | 90269000 DE |
| E30053 | E30053: O-Ring; FKM; Zulassung EC1935/2004,FDA               | 90269000 DE |
| E30054 | E30054: O-Ring; EPDM; Zulassung EC1935/2004,FDA,EHEDG        | 90269000 IT |
| E30062 | E30062: Schutzschlauch-Montageset für Steckverbindung        | 90269000 DE |
| E30075 | E30075: Gewindeverlängerung; Sensorikanschluss G 1/8; Prozes | 90269000 DE |
| E30086 | E30086: Prozessadapter Varivent; Prozessanschluss Varivent F | 90269000 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E30111 | E30111: Dichtring; NBR; Stahl; -30...100 °C; Druckfestigkeit | 90269000 TW |
| E30131 | E30131: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30149 | E30149: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 73269098 DE |
| E30150 | E30150: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 73269098 DE |
| E30157 | E30157: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90269000 DE |
| E30422 | E30422: Beschriftungsplättchen; PA                           | 39269097 DE |
| E30424 | E30424: Schutzschlauch-Montageset für Steckverbindung        | 90269000 DE |
| E30437 | E30437: O-Ring; FKM; Zulassung EC1935/2004,FDA               | 40169300 DE |
| E30438 | E30438: O-Ring; EPDM; Zulassung EC1935/2004,FDA              | 39269097 IT |
| E30447 | E30447: Ventilstecker Bauform A (nach DIN EN 175301-803); B  | 85366990 CN |
| E30459 | E30459: Dichtring; PEEK, FDA-konform; Zulassung EC1935/2004, | 40169300 DE |
| E30500 | E30500: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90269000 DE |
| E30507 | E30507: Einschraubadapter für Prozesssensoren                | 90269000 DE |
| E33004 | E33004: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss Aseptofl | 90269000 DE |
| E33032 | E33032: Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikan | 90269000 DE |
| E33051 | E33051: Einbauadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss | 90269000 DE |
| E33092 | E33092: Einbauadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss | 90269000 DE |
| E33250 | E33250: T-Stück; Sensorikanschluss G 1 Aseptoflex Vario; Pro | 73269098 DE |
| E33252 | E33252: T-Stück; Sensorikanschluss G 1 Aseptoflex Vario; Pro | 73269098 DE |
| E33302 | E33302: Prozessadapter Rohrverschraubung DIN 11864; Sensorik | 90269000 DE |
| E33308 | E33308: Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G  | 73079910 DE |
| E33309 | E33309: Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss G  | 90269000 DE |
| E33349 | E33349: Universal-Prozessadapter; Sensorikanschluss G 1 Asep | 73072980 DE |
| E33434 | E33434: Einbauadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss | 90269000 DE |
| E33602 | E33602: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1 Dich | 73269098 DE |
| E33627 | E33627: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E30052 | E30052: Einschweißadapter für Prozesssensoren; Edelstahl; O- | 90269000 DE |
| E30060 | E30060: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.0570 (Stahl | 90269000 DE |
| E30063 | E30063: Flanschadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschlus | 90269000 DE |
| E30065 | E30065: Einbauadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss | 90269000 DE |
| E30080 | E30080: Steckernetzteil; Eingangsspannung AC 100...240 V; An | 85044082 DE |
| E30129 | E30129: Dichtring; G ¼ x 2; Stahl verzinkt; NBR              | 73182200 ES |
| E30396 | E30396: IO-Link-Interface; Steckverbindung                   | 90269000 DE |
| E30405 | E30405: Teach-Taster; Anschlussleitung                       | 90269000 DE |
| E30482 | E30482: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33001 | E33001: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss Aseptofl | 90269000 DE |
| E33002 | E33002: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss Aseptofl | 90269000 DE |
| E33008 | E33008: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss Aseptofl | 90269000 DE |
| E33009 | E33009: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss Aseptofl | 90269000 DE |
| E33012 | E33012: Prozessadapter Milchrohrverschraubung; Sensorikansch | 90269000 DE |
| E33033 | E33033: Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikan | 90269000 DE |
| E33108 | E33108: Prozessadapter Clamp DIN 11864; Sensorikanschluss As | 90269000 DE |
| E37360 | E37360: T-Rohr-Montageset; Messing vernickelt                | 73072210 DE |
| PI2214 | PI2214: Elektronischer Drucksensor; -1...10 bar; -14,5...145 | 90262020 DE |
| E30123 | E30123: O-Ring; FKM; Zulassung EC1935/2004,FDA               | 39269097 DE |
| E30124 | E30124: Dichtring; PEEK FDA-konform; Zulassung EC1935/2004,F | 39269097 DE |
| ZC0004 | ZC0004: ISO-Kalibrierzertifikat für Drucksensoren            | 49119900 DE |
| ZC0005 | ZC0005: Kalibrierzertifikat für Drucksensoren                | 49119900 DE |
| ZC0019 | ZC0019: Reinigung für Sauerstoffeinsatz (öl- und fettfrei) f | 49119900 DE |
| ZC0020 | ZC0020: ISO-Kalibrierzertifikat für Strömungssensoren        | 49119900 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E30091 | E30091: Gewindeabdeckung für Temperatursensoren; Ø 24 mm     | 90259000 DE |
| E30144 | E30144: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikansc | 73072910 DE |
| E30398 | E30398: Memory Plug; PNP; Steckverbindung                    | 84717098 US |
| E35068 | E35068: Kühlarmlatur für Infrarot-Temperatursensoren         | 90259000 DE |
| E37211 | E37211: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 94 | 90259000 DE |
| E37221 | E37221: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 14 | 90259000 DE |
| E37411 | E37411: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaul | 90259000 DE |
| E37421 | E37421: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaul | 90259000 DE |
| E37430 | E37430: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaul | 90259000 US |
| E37431 | E37431: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaul | 90259000 DE |
| E37450 | E37450: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaul | 90259000 US |
| E37511 | E37511: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 68 | 90259000 DE |
| E37521 | E37521: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 11 | 90259000 DE |
| E37600 | E37600: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 27 | 90259000 DE |
| E37603 | E37603: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 33 | 90259000 DE |
| E37610 | E37610: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 74 | 90259000 DE |
| E37613 | E37613: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 83 | 90259000 DE |
| E37620 | E37620: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 12 | 90259000 DE |
| E37623 | E37623: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 12 | 90259000 DE |
| E37630 | E37630: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 17 | 85339000 DE |
| E37640 | E37640: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 22 | 90259000 DE |
| E37643 | E37643: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 23 | 90259000 DE |
| E37650 | E37650: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 27 | 85339000 DE |
| E37663 | E37663: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 33 | 90259000 DE |
| E37700 | E37700: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 27 | 90269000 DE |
| E37710 | E37710: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 74 | 90269000 DE |
| E37720 | E37720: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 12 | 90269000 DE |
| E37810 | E37810: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 64 | 90259000 US |
| E37820 | E37820: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 11 | 90259000 US |
| E37830 | E37830: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 19 | 90259000 US |
| E37850 | E37850: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 26 | 90259000 US |
| E37910 | E37910: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 64 | 90259000 US |
| E37920 | E37920: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 11 | 90259000 US |
| E37930 | E37930: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 19 | 90259000 US |
| E37950 | E37950: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 26 | 90259000 US |
| E38395 | E38395: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaul | 90269000 DE |
| E38425 | E38425: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Einbaul | 90269000 DE |
| E38505 | E38505: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 20 | 90269000 DE |
| E38515 | E38515: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 30 | 90269000 DE |
| E38795 | E38795: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 38 | 90259000 DE |
| E38825 | E38825: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 50 | 90269000 DE |
| E38826 | E38826: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 25 | 90269000 US |
| E43911 | E43911: Dichtring                                            | 40169300 DE |
| TA1101 | TA1101: Temperaturtransmitter; Steckverbindung               | 90251900 US |
| TA1102 | TA1102: Temperaturtransmitter; Steckverbindung               | 90251900 US |
| TA1107 | TA1107: Temperaturtransmitter; Steckverbindung               | 90251900 US |
| TA1321 | TA1321: Temperaturtransmitter; Steckverbindung               | 90251900 US |
| TA1322 | TA1322: Temperaturtransmitter; Steckverbindung               | 90251900 US |
| TA1327 | TA1327: Temperaturtransmitter; Steckverbindung               | 90251900 US |
| TA2002 | TA2002: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |

|        |                                                             |             |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| TA2012 | TA2012: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2105 | TA2105: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2115 | TA2115: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2135 | TA2135: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2145 | TA2145: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2212 | TA2212: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2232 | TA2232: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2241 | TA2241: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2242 | TA2242: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2247 | TA2247: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2262 | TA2262: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2292 | TA2292: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2405 | TA2405: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2415 | TA2415: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2417 | TA2417: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2435 | TA2435: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2437 | TA2437: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2445 | TA2445: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2447 | TA2447: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2502 | TA2502: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2511 | TA2511: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2512 | TA2512: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2517 | TA2517: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2531 | TA2531: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2532 | TA2532: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2537 | TA2537: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2542 | TA2542: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2802 | TA2802: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2812 | TA2812: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2832 | TA2832: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA2842 | TA2842: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA3105 | TA3105: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA3115 | TA3115: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA3155 | TA3155: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA3313 | TA3313: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA3317 | TA3317: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA3597 | TA3597: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 100; (nach DIN EN 607 | 90251900 DE |
| TA4019 | TA4019: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA4105 | TA4105: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA4115 | TA4115: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA5105 | TA5105: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TA5115 | TA5115: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 US |
| TAA131 | TAA131: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 DE |
| TAA431 | TAA431: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60 | 90251900 DE |
| TAD081 | TAD081: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (ther | 90251900 US |
| TAD091 | TAD091: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (ther | 90251900 US |
| TAD181 | TAD181: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (ther | 90251900 US |
| TAD191 | TAD191: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (ther | 90251900 US |
| TAD981 | TAD981: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (ther | 90251900 US |
| TAD991 | TAD991: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000 + 1 x NTC; (ther | 90251900 US |



[illegible]

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| TK7310 | TK7310: elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (na  | 85365019 US |
| TK7460 | TK7460: elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (na  | 85365019 US |
| TM4101 | TM4101: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4311 | TM4311: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4331 | TM4331: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4341 | TM4341: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4361 | TM4361: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4411 | TM4411: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4431 | TM4431: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4441 | TM4441: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4461 | TM4461: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4501 | TM4501: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4511 | TM4511: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4531 | TM4531: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4541 | TM4541: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4591 | TM4591: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4599 | TM4599: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TM4801 | TM4801: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4811 | TM4811: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4831 | TM4831: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4841 | TM4841: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4901 | TM4901: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4911 | TM4911: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4931 | TM4931: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM4941 | TM4941: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM5101 | TM5101: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM5331 | TM5331: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM5411 | TM5411: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM6101 | TM6101: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM9950 | TM9950: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TN2105 | TN2105: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TN2115 | TN2115: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TN2405 | TN2405: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TN2415 | TN2415: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TN2435 | TN2435: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TN2445 | TN2445: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TN2511 | TN2511: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TN7511 | TN7511: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TP3231 | TP3231: Messsignalwandler für Temperatursensoren; Analogsign | 85437090 US |
| TP3232 | TP3232: Messsignalwandler für Temperatursensoren; Analogsign | 85437090 US |
| TP3237 | TP3237: Messsignalwandler für Temperatursensoren; Analogsign | 85437090 US |
| TP9237 | TP9237: Messsignalwandler für Temperatursensoren; Analogsign | 85437090 US |
| TR2439 | TR2439: Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP/NPN; Sch | 90251900 US |
| TR7439 | TR7439: Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP/NPN; Sch | 90251900 US |
| TR8430 | TR8430: Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP; Schalts | 90251900 US |
| TS0759 | TS0759: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2056 | TS2056: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2069 | TS2069: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2089 | TS2089: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2229 | TS2229: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| TS2239 | TS2239: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2256 | TS2256: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2269 | TS2269: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2289 | TS2289: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2451 | TS2451: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2452 | TS2452: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2453 | TS2453: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2454 | TS2454: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2659 | TS2659: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2689 | TS2689: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2759 | TS2759: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS2789 | TS2789: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS285A | TS285A: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS325A | TS325A: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS4759 | TS4759: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS502A | TS502A: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS5089 | TS5089: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS522A | TS522A: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS5289 | TS5289: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS5951 | TS5951: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS9256 | TS9256: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS9289 | TS9289: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TS9789 | TS9789: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE |
| TT0281 | TT0281: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT0291 | TT0291: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT1050 | TT1050: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT1081 | TT1081: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT1250 | TT1250: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT1281 | TT1281: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT1291 | TT1291: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT2050 | TT2050: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT2081 | TT2081: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT2250 | TT2250: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT2281 | TT2281: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT2291 | TT2291: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT3050 | TT3050: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT3081 | TT3081: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT3250 | TT3250: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT3281 | TT3281: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT3291 | TT3291: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT4281 | TT4281: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT5050 | TT5050: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT5081 | TT5081: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT6281 | TT6281: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT7281 | TT7281: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT9281 | TT9281: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TT9291 | TT9291: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TU3105 | TU3105: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TU4105 | TU4105: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TU5105 | TU5105: Temperaturtransmitter; Steckverbindung               | 90251900 US |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| TV7105 | TV7105: Transmitter mit IO-Link; PNP/NPN; Steckverbindung    | 90251900 US |
| TV7405 | TV7405: Transmitter mit IO-Link; PNP/NPN; Steckverbindung    | 90251900 US |
| TW2000 | TW2000: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 0...999,5 | 90251900 DE |
| TW2001 | TW2001: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 250...160 | 90251900 DE |
| TW2002 | TW2002: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 500...250 | 90251900 DE |
| TW2011 | TW2011: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 300...160 | 90251900 DE |
| TW2100 | TW2100: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 0...999,5 | 90251900 DE |
| TW2101 | TW2101: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 250...160 | 90251900 DE |
| TW7000 | TW7000: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 50...500  | 90251900 DE |
| TW7001 | TW7001: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 250...125 | 90251900 DE |
| TW7011 | TW7011: Infrarot-Temperatursensor; M30 x 1,5; PNP; 350...135 | 90251900 DE |
| TY2510 | TY2510: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TCC201 | TCC201: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC231 | TCC231: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC241 | TCC241: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC261 | TCC261: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC281 | TCC281: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC291 | TCC291: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC501 | TCC501: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC511 | TCC511: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC531 | TCC531: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC541 | TCC541: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC551 | TCC551: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC811 | TCC811: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC831 | TCC831: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC911 | TCC911: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TCC931 | TCC931: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; PNP/NPN; Analogs | 90251900 US |
| TM9550 | TM9550: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TM9900 | TM9900: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US |
| TY2439 | TY2439: Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP/NPN; Sch | 90251900 US |
| TY2511 | TY2511: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US |
| TY7439 | TY7439: Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP/NPN; Sch | 90251900 US |
| E37210 | E37210: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 74 | 90259000 US |
| E37220 | E37220: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 12 | 90259000 US |
| E37230 | E37230: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 20 | 90259000 US |
| E37250 | E37250: Schutzrohr für Temperatursensoren; Einbaulänge EL 27 | 90259000 US |
| TA2303 | TA2303: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2313 | TA2313: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2333 | TA2333: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2343 | TA2343: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2345 | TA2345: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2603 | TA2603: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2613 | TA2613: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2633 | TA2633: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2643 | TA2643: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2804 | TA2804: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2814 | TA2814: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2834 | TA2834: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TA2844 | TA2844: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |
| TD2213 | TD2213: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US |

|        |                                                              |               |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| TD2233 | TD2233: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US   |
| TD2243 | TD2243: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US   |
| TD2253 | TD2253: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US   |
| TD2263 | TD2263: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US   |
| TD2273 | TD2273: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US   |
| TD2293 | TD2293: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US   |
| TK6130 | TK6130: elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (na  | 85365019 US   |
| TK6330 | TK6330: elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (na  | 85365019 US   |
| TK7130 | TK7130: elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (na  | 85365019 US   |
| TK7330 | TK7330: elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (na  | 85365019 US   |
| TK7480 | TK7480: elektronischer Temperaturschalter; 1 x Pt 1000; (na  | 85365019 US   |
| TM5601 | TM5601: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 US   |
| TN2303 | TN2303: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US   |
| TN2313 | TN2313: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US   |
| TN2333 | TN2333: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US   |
| TN2343 | TN2343: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US   |
| TN2531 | TN2531: Elektronischer Temperatursensor; PNP/NPN; Steckverbi | 90251900 US   |
| TN2603 | TN2603: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US   |
| TN2613 | TN2613: Elektronischer Temperatursensor; 1 x Pt 1000; (nach  | 90251900 US   |
| TN7531 | TN7531: Elektronischer Temperatursensor; PNP/NPN; Steckverbi | 90251900 US   |
| TP3233 | TP3233: Messsignalwandler für Temperatursensoren; Analogsign | 85437090 US   |
| TR2432 | TR2432: Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP/NPN; Sch | 90251900 US   |
| TR7432 | TR7432: Auswerteeinheit für Temperatursensoren; PNP/NPN; Sch | 90251900 US   |
| TS0453 | TS0453: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE   |
| TS9689 | TS9689: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE   |
| TS9759 | TS9759: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 | 85332100 DE   |
| TU4707 | TU4707: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 9025198080 US |
| TV7303 | TV7303: Transmitter mit IO-Link; PNP/NPN; Steckverbindung    | 90251900 US   |
| TV7603 | TV7603: Transmitter mit IO-Link; PNP/NPN; Steckverbindung    | 90251900 US   |
| TY0058 | TY0058: Temperaturtransmitter; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60  | 90251900 US   |
| UT0009 | UT0009: Schutzrohr für Temperatursensoren                    | 90269000 IN   |
| UT0010 | UT0010: Schutzrohr für Temperatursensoren                    | 90269000 US   |
| UT0011 | UT0011: Schutzrohr für Temperatursensoren                    | 90269000 US   |
| UT0012 | UT0012: Schutzrohr für Temperatursensoren                    | 90269000 US   |
| UT0039 | UT0039: Schutzrohr für Temperatursensoren; Sensorikanschluss | 90269000 US   |
| E30016 | E30016: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 10 mm; | 73072910 DE   |
| E30017 | E30017: Montageset für Temperatursensoren; 1.4305 (Edelstahl | 90259000 DE   |
| E30018 | E30018: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikansc | 90259000 DE   |
| E30024 | E30024: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 10 mm; | 90259000 DE   |
| E30025 | E30025: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Sensorikansc | 90259000 DE   |
| E30047 | E30047: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 6 mm;  | 90259000 DE   |
| E30049 | E30049: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 6 mm;  | 90259000 DE   |
| E30055 | E30055: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90259000 DE   |
| E30056 | E30056: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4435 (Edels | 90259000 DE   |
| E30073 | E30073: Einschraubadapter für Prozesssensoren; M18 x 1,5; Se | 90259000 DE   |
| E30107 | E30107: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 90259000 DE   |
| E30108 | E30108: Einschweißadapter für Temperatursensoren; 1.4404 (Ed | 90259000 DE   |
| E30151 | E30151: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 73269098 DE   |
| E30152 | E30152: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 73269098 DE   |
| E30153 | E30153: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 73269098 DE   |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E30393 | E30393: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 3 | 90259000 DE |
| E30397 | E30397: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 3 | 90259000 DE |
| E30403 | E30403: Einschweißstauchhülse; Druckfestigkeit 300 bar; Ø 35 | 90259000 DE |
| E30407 | E30407: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 90259000 DE |
| E33401 | E33401: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1/2 Di | 90259000 DE |
| E33402 | E33402: Prozessadapter Tri-Clamp; Sensorikanschluss G 1/2 Di | 90259000 DE |
| E33430 | E33430: Prozessadapter für SMS-Rohrverschraubung; Sensorikan | 90259000 DE |
| E33431 | E33431: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 6 mm;  | 73072290 CH |
| E33433 | E33433: Schneidringverschraubung; Sensorikanschluss Ø 6 mm;  | 73269098 CH |
| E35010 | E35010: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 1 | 90259000 DE |
| E35020 | E35020: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 1 | 90259000 DE |
| E35030 | E35030: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 1 | 90259000 DE |
| E35050 | E35050: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 1 | 90259000 DE |
| E35060 | E35060: Messkopf für Infrarot-Temperatursensoren             | 90269000 DE |
| E35061 | E35061: Fiberoptik mit V2A-Wendelschlauch; Gesamtlänge 2000  | 90011090 DE |
| E35062 | E35062: Fiberoptik mit V2A-Wendelschlauch; Gesamtlänge 5000  | 90011090 DE |
| E35063 | E35063: Axialluftdüse                                        | 90269000 DE |
| E35065 | E35065: Montagehalterung                                     | 90269000 DE |
| E35066 | E35066: Vorsatzrohr für Infrarot-Temperatursensoren          | 90269000 DE |
| E35067 | E35067: Isolierrohr für Infrarot-Temperatursensoren          | 90269000 DE |
| E35220 | E35220: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Druckfe | 90259000 DE |
| E30155 | E30155: Einschweißadapter für Prozesssensoren; 1.4404 (Edels | 73269098 DE |
| E30156 | E30156: Einschweißdorn für Prozessanschlüsse; Messing (2.040 | 74199990 DE |
| E35064 | E35064: Kühlaratur für Infrarot-Temperatursensoren; Messing  | 90269000 DE |
| E35110 | E35110: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 1 | 90259000 DE |
| E35210 | E35210: Einschweißschutzrohr für Temperatursensoren; Druckfe | 90259000 DE |
| E43358 | E43358: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikansch | 73269098 DE |
| E37010 | E37010: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 1 | 90259000 DE |
| ZC0013 | ZC0013: DAkkS-Kalibrierzertifikat für Temperatursensoren 3-P | 49119900 DE |
| ZC0014 | ZC0014: DAkkS-Kalibrierzertifikat für Temperatursensoren 5-P | 49119900 DE |
| ZC0015 | ZC0015: DAkkS-Kalibrierzertifikat für Temperatursensoren n-P | 49119900 DE |
| ZC0016 | ZC0016: ISO-Kalibrierzertifikat für Temperatursensoren 3-Pun | 49119900 DE |
| ZC0017 | ZC0017: ISO-Kalibrierzertifikat für Temperatursensoren 5-Pun | 49119900 DE |
| ZC0018 | ZC0018: ISO-Kalibrierzertifikat für Temperatursensoren n-Pun | 49119900 DE |
| ZC0061 | ZC0061: Werkskalibrierzertifikat für Infrarot-Temperatursens | 49119900 DE |
| ZC0062 | ZC0062: Re-Kalibrierung für Infrarot-Temperatursensoren      | 49119900 DE |
| ZC0063 | ZC0063: Re-Kalibrierung für Infrarot-Temperatursensoren      | 49119900 DE |
| ZC0064 | ZC0064: A2LA / ILAC MRA - Kalibrierzertifikat für Temperatur | 49119900 DE |
| ZC0065 | ZC0065: A2LA / ILAC MRA - Kalibrierzertifikat für Temperatur | 49119900 DE |
| ZC0066 | ZC0066: A2LA / ILAC MRA - Kalibrierzertifikat für Temperatur | 49119900 DE |
| E30096 | E30096: Magnethalter für Schwingungssensoren                 | 85051100 DE |
| E30112 | E30112: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 CN |
| E30115 | E30115: Konische Unterlegscheibe                             | 73182900 DE |
| E30132 | E30132: Einschraubadapter für Schwingungssensoren            | 90319000 DE |
| E30136 | E30136: USB-Adapterkabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 DE |
| E30137 | E30137: Einschraubadapter                                    | 73182900 DE |
| E30449 | E30449: Magnethalter für Schwingungssensoren                 | 85051100 DE |
| E30468 | E30468: Montageadapter                                       | 90319000 DE |
| E30469 | E30469: Montageadapter                                       | 90319000 DE |
| E30471 | E30471: Klebeadapter für Beschleunigungs- und Schwingungssen | 73269098 GB |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E30472 | E30472: Klebeadapter für Beschleunigungs- und Schwingungssen | 90269000 GB |
| E30473 | E30473: Klebeadapter für Beschleunigungs- und Schwingungssen | 73269098 GB |
| E30474 | E30474: Klebeadapter für Beschleunigungs- und Schwingungssen | 90269000 GB |
| E30475 | E30475: Klebeadapter für Beschleunigungs- und Schwingungssen | 73269098 GB |
| VES004 | VES004: Parametriersoftware für VSExxx und VNBxxx            | 85234920 DE |
| VKV021 | VKV021: Schwingungswächter; Öffner; analog; Gesamtzahl der E | 90318080 RO |
| VKV022 | VKV022: Schwingungssensor; Öffner; analog; Gesamtzahl der Ei | 90318080 RO |
| VNA001 | VNA001: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VNB001 | VNB001: Schwingungssensor; analog; Gesamtzahl der Ein- und A | 90318080 DE |
| VNB211 | VNB211: Schwingungssensor; analog; Gesamtzahl der Ein- und A | 90318080 DE |
| VSA001 | VSA001: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSA002 | VSA002: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSA004 | VSA004: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSA005 | VSA005: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSA006 | VSA006: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSA101 | VSA101: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSA201 | VSA201: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSE002 | VSE002: Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren; Gesamtza | 90318080 DE |
| VSE100 | VSE100: Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren; Gesamtza | 90318080 DE |
| VSE150 | VSE150: Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren; Gesamtza | 90318080 DE |
| VSE151 | VSE151: Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren; Gesamtza | 90318080 DE |
| VSE152 | VSE152: Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren; Gesamtza | 90318080 DE |
| VSE153 | VSE153: Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren; Gesamtza | 90318080 DE |
| VSP001 | VSP001: Beschleunigungssensor; Messbereich Schwingung -50... | 90318080 GB |
| VSP01A | VSP01A: Beschleunigungssensor; Messbereich Schwingung -50... | 90318080 GB |
| VSP02A | VSP02A: Beschleunigungssensor; Messbereich Schwingung -50... | 90318080 GB |
| VTV121 | VTV121: Schwingungstransmitter; analog; Gesamtzahl der Ein-  | 90318080 DE |
| VTV122 | VTV122: Schwingungstransmitter; analog; Gesamtzahl der Ein-  | 90318080 DE |
| VTV12A | VTV12A: Schwingungstransmitter; analog; Gesamtzahl der Ein-  | 90318080 DE |
| VVB001 | VVB001: Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schli  | 90318080 DE |
| VVB010 | VVB010: Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schli  | 90318080 DE |
| VVB011 | VVB011: Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schli  | 90318080 DE |
| VVB020 | VVB020: Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schli  | 90318080 DE |
| VVB021 | VVB021: Schwingungssensor; PNP/NPN; (konfigurierbar); Schli  | 90318080 DE |
| E30098 | E30098: USB/RS485-Verbindungskabel; Steckverbindung          | 90319000 DE |
| E30448 | E30448: Magnethalter für Schwingungssensoren                 | 85051100 DE |
| E30491 | E30491: Magnethalter für Schwingungssensoren                 | 85051100 DE |
| VSA008 | VSA008: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSA204 | VSA204: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSA205 | VSA205: Beschleunigungssensor; analog; Messbereich Schwingun | 90318080 DE |
| VSE003 | VSE003: Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren; Gesamtza | 90318080 DE |
| VSE101 | VSE101: Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren; Gesamtza | 90318080 DE |
| VSM101 | VSM101: Beschleunigungssensor; Messbereich Schwingung -40... | 90318080 DE |
| VSP003 | VSP003: Beschleunigungssensor; Messbereich Schwingung 50 g;  | 90318080 GB |
| VSP004 | VSP004: Beschleunigungssensor; Messbereich Schwingung -50... | 90318080 GB |
| VWV001 | VWV001: Kabelloser Schwingungssensor; Messbereich Schwingung | 90318080 FI |
| VWV002 | VWV002: Kabelloser Schwingungssensor; Messbereich Schwingung | 90318080 FI |
| ZB0633 | ZB0633: Sicherheitsbarriere                                  | 85363010 DE |
| ZB0929 | ZB0929: Gateway für kabellose Schwingungssensoren            | 90318080 PL |
| E30082 | E30082: Impulsgeber                                          | 90319000 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AC1250 | AC1250: AS-i Datenentkopplungsmodul; Anschlussklemmen        | 85437090 DE |
| AC2750 | AC2750: AS-i Platine; PNP; PCB 4DI 4DO T W A/B; Anschlusslei | 85371098 DE |
| AC2751 | AC2751: AS-i Platine; PNP; PCB 4DI 3DO T W A/B; Anschlusslei | 85371098 DE |
| AC2752 | AC2752: AS-i Platine; PNP; PCB 4DI 4DO T C A/B; Anschlusskle | 85371098 DE |
| AC2753 | AC2753: AS-i Platine; PNP; PCB 4DI 3DO T C A/B; Anschlusskle | 85371098 DE |
| AP3002 | AP3002: App zur Parametrierung und Inbetriebnahme von IO-Lin | 85235110 DE |
| AP3022 | AP3022: App zur Parametrierung und Inbetriebnahme von Codele | 85235110 DE |
| AP3032 | AP3032: App zur Parametrierung und Inbetriebnahme der 3D-Kam | 85235110 DE |
| AP3042 | AP3042: App zur Parametrierung und Inbetriebnahme von RFID L | 85235110 DE |
| AP3052 | AP3052: App zum Sammeln und Abspeichern von Prozessdaten     | 85235110 DE |
| AP3062 | AP3062: App für die Verwaltung von AS-Interface Konfiguratio | 85235110 DE |
| AP3070 | AP3070: App zur Parametrierung und Inbetriebnahme der 3D-Kam | 85235110 DE |
| AC1221 | AC1221: Netzteil; 45 x 90 x 100 mm; Ausgangsstrom AS-i 1,9 A | 85044082 DE |
| AC1096 | AC1096: AS-i PCI-Karte; PCB PCI-Card 2 Master V3.0; IP 00    | 85371098 DE |
| AC1147 | AC1147: Passiver AS-i-Busabschluss; AS-i; Steckverbindung    | 85437090 DE |
| AC1154 | AC1154: AS-i Adressiergerät                                  | 85437090 ID |
| AC1212 | AC1212: Netzteil; Ausgangsstrom AS-i 4 A; Anschlussklemmen   | 85044082 CZ |
| AC1253 | AC1253: Netzteil; 124 x 62 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 8 A; | 85044082 CN |
| AC1254 | AC1254: Netzteil; 124 x 40 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 4 A; | 85044082 CN |
| AC1256 | AC1256: Netzteil; 124 x 40 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 2,8  | 85044082 CN |
| AC1257 | AC1257: Netzteil; 124 x 40 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 4 A; | 85044082 CN |
| AC1258 | AC1258: Netzteil; 124 x 62 x 120 mm; Ausgangsstrom AS-i 8 A; | 85044082 CN |
| AC2032 | AC2032: Aktives Moduloberteil AS-i Universal-Modul; EMS/Modu | 85176200 SG |
| AC2035 | AC2035: Universalmodul; EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT; Anschluss | 85176200 SG |
| AC2250 | AC2250: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI C; Anschlussklemmen | 85176200 DE |
| AC2251 | AC2251: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI 4DO T C; Anschlussk | 85176200 DE |
| AC2252 | AC2252: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DO T C; Anschlussklemm | 85176200 DE |
| AC2254 | AC2254: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI C; Anschlussklemmen | 85176200 DE |
| AC2255 | AC2255: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI 2DO R C; Anschlussk | 85176200 DE |
| AC2256 | AC2256: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI 2DO R C; Anschlussk | 85176200 DE |
| AC2257 | AC2257: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI 4DO T C; Anschlussk | 85176200 DE |
| AC2258 | AC2258: Aktives AS-i Modul; SmartL50 4DI 4DO R C; Anschlussk | 85176200 DE |
| AC2259 | AC2259: Aktives AS-i Modul; SmartL50 4DI 4DO R C; Anschlussk | 85176200 DE |
| AC2261 | AC2261: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4DI 4DO A/B T C; Ans | 85176200 DE |
| AC2264 | AC2264: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4DI 3DO T C; Anschlu | 85176200 DE |
| AC2266 | AC2266: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4DI 3DO T C AUX; Ans | 85176200 DE |
| AC2267 | AC2267: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4DI 4DO T C AUX; Ans | 85176200 DE |
| AC2386 | AC2386: Aktives Moduloberteil AS-i Leuchttaster-Modul; AS-i  | 85365011 DE |
| AC2388 | AC2388: Aktives Moduloberteil AS-i Leuchttaster-Modul; AS-i  | 85365011 DE |
| AC2396 | AC2396: Aktives Moduloberteil AS-i Leuchttaster-Modul; AS-i  | 85365011 DE |
| AC2398 | AC2398: Aktives Moduloberteil AS-i Leuchttaster-Modul; AS-i  | 85365011 DE |
| AC2402 | AC2402: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 2 AI C V4A; St | 85176200 DE |
| AC2403 | AC2403: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 2 AI C V4A; St | 85176200 DE |
| AC2410 | AC2410: Aktives CompactLine-Modul; CompactModule 4DI M12; St | 85176200 DE |
| AC2411 | AC2411: Aktives CompactLine-Modul; 60 x 118,2 x 27; CompactM | 85176200 DE |
| AC2412 | AC2412: Aktives CompactLine-Modul; 60 x 152 x 27; CompactMod | 85176200 DE |
| AC2413 | AC2413: Passives Modul CompactLine; CompactModule 4 SB; Stec | 85176200 DE |
| AC2417 | AC2417: Aktives CompactLine-Modul; CompactModule 4DO T M12;  | 85176200 DE |
| AC2434 | AC2434: Aktives CompactLine-Modul; AS-i; CompactM12 4DI no I | 85176200 DE |
| AC2435 | AC2435: Aktives CompactLine-Modul; AS-i; CompactM12 4DI 4DO  | 85176200 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AC2451 | AC2451: Aktives CompactLine-Modul; CompactModule 4DI M12 V4A | 85176200 DE |
| AC2452 | AC2452: Aktives CompactLine-Modul; CompactModule 4DI 4DOT M1 | 85176200 DE |
| AC2454 | AC2454: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4 | 85176200 DE |
| AC2456 | AC2456: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 4 DI V4A; Stec | 85176200 DE |
| AC2457 | AC2457: Aktives CompactLine-Modul; CompactLM12 4DI-Y M12 IP6 | 85176200 DE |
| AC2458 | AC2458: Aktives CompactLine-Modul; CompactLM12 2DI-Y 2DO T;  | 85176200 DE |
| AC2459 | AC2459: Aktives CompactLine-Modul; CompactLM12 4DI-Y 4DO T;  | 85176200 DE |
| AC2464 | AC2464: Aktives CompactLine-Modul; CompactLineM12 4DI M12; S | 85176200 DE |
| AC2465 | AC2465: Aktives CompactLine-Modul; CompactLineM12 4DI 4DO M1 | 85176200 DE |
| AC2466 | AC2466: Aktives CompactLine-Modul; CompactLineM12 4 DI 4 DO; | 85176200 DE |
| AC2467 | AC2467: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 4 DI-Y 4 DO A/ | 85176200 DE |
| AC2468 | AC2468: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 4 DI-Y A/B M12 | 85176200 DE |
| AC246A | AC246A: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/2 2DI-Y II 3D; Anschluss | 85371098 DE |
| AC2471 | AC2471: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 4DI-Y 4DO; Ste | 85176200 DE |
| AC2477 | AC2477: Aktives CompactLine-Modul; AS-i; CompactM12 4DI-Y no | 85176200 DE |
| AC2479 | AC2479: Aktives CompactLine-Modul; AS-i; CompactM12 4 DI-Y 4 | 85176200 DE |
| AC2482 | AC2482: Compact M8 AS-i Modul; 90,5 x 30 x 23,5; CompactM8 2 | 85176200 DE |
| AC2484 | AC2484: Compact M8 AS-i Modul; 90,5 x 30 x 23,5; CompactM8 4 | 85176200 DE |
| AC2485 | AC2485: Aktives CompactLine-Modul; 60 x 118,2 x 27; AS-i; Co | 85371098 DE |
| AC2486 | AC2486: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 4 DI-Y V4A A/B | 85176200 DE |
| AC2487 | AC2487: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 4 DO T V4A A/B | 85176200 DE |
| AC2488 | AC2488: Compact M8 AS-i Modul; 134,5 x 30 x 23,5; CompactM8  | 85176200 DE |
| AC2489 | AC2489: Compact M8 AS-i Modul; 134,5 x 30 x 23,5; CompactM8  | 85176200 DE |
| AC2490 | AC2490: Compact M8 AS-i Modul; 134,5 x 30 x 23,5; CompactM8  | 85176200 DE |
| AC2516 | AC2516: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine90 4AI (C) M12 | 85176200 DE |
| AC2517 | AC2517: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine90 4AI (V) M12 | 85176200 DE |
| AC2518 | AC2518: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine90 4AO (C) M12 | 85176200 DE |
| AC2519 | AC2519: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine90 4AO (V) M12 | 85176200 DE |
| AC2520 | AC2520: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicL90 4AI(Pt100) M12 | 85176200 DE |
| AC2616 | AC2616: Aktives AS-i Modul IP65; UniversalModule 2AI(C) IP65 | 85176200 DE |
| AC2617 | AC2617: Aktives AS-i Modul IP65; UniversalModule 2AI(V) IP65 | 85176200 DE |
| AC2618 | AC2618: Aktives AS-i Modul IP65; UniversalModule 2AO(C) IP65 | 85176200 DE |
| AC2619 | AC2619: Aktives AS-i Modul IP65; UniversalModule 2AO(V) IP65 | 85176200 DE |
| AC2620 | AC2620: Aktives AS-i Modul IP65; UniversalModule 4AI(Pt100)I | 85176200 DE |
| AC2709 | AC2709: AS-i Platine; PNP; CabinetModule 4DI 4DO T W; Anschl | 85371098 DE |
| AC2900 | AC2900: Passiver AS-i-ProcessLine-Verteiler; ProcessLine 8 S | 85176200 DE |
| AC2904 | AC2904: ProcessLine-Modul; ProcessLine 4DI 3DOT IP69K; Steck | 85176200 DE |
| AC2910 | AC2910: ProcessLine-Modul; ProcessLine 8DI IP69K; Steckverbi | 85176200 DE |
| AC2916 | AC2916: ProcessLine-Modul; ProcessLine 4AI C IP69K; Steckver | 85176200 DE |
| AC2923 | AC2923: Aktives AS-i Modul; ProcessLine 4AI C IP69K; Steckve | 85176200 DE |
| AC3000 | AC3000: AS-Interface Moduldeckel                             | 39269097 DE |
| AC3016 | AC3016: Verschlusskappe                                      | 39235090 DE |
| AC3017 | AC3017: Sechskantmutter                                      | 39269097 DE |
| AC3200 | AC3200: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI 4DO T C; Anschlussk | 85176200 DE |
| AC3201 | AC3201: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI AUX 4DO T C; Anschl | 85176200 DE |
| AC3202 | AC3202: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4 DI T C; Anschlussklem | 85176200 DE |
| AC3203 | AC3203: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4 DO T C; Anschlussklem | 85176200 DE |
| AC3204 | AC3204: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4 DI AUX T C; Anschluss | 85176200 DE |
| AC3216 | AC3216: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4 AI (C) C IP20; Anschl | 85176200 TR |
| AC3217 | AC3217: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4 AI (V) C IP20; Anschl | 85176200 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AC3218 | AC3218: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4 AO (C) C IP20; Anschl | 85176200 DE |
| AC3219 | AC3219: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4 AO (V) C IP20; Anschl | 85176200 DE |
| AC3220 | AC3220: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI 4DO R C; Anschlussk | 85176200 DE |
| AC3221 | AC3221: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4DI AUX 4DO R C; Anschl | 85176200 DE |
| AC3222 | AC3222: Aktives AS-i Modul; SmartL25 4 AI (Pt100) C IP20; An | 85176200 DE |
| AC5000 | AC5000: Unterteil für AS-Interface Module; AS-i; Anschlusskl | 85366990 RO |
| AC5003 | AC5003: Unterteil für AS-Interface Module; AS-i; Anschlusskl | 85366990 RO |
| AC5005 | AC5005: Flachkabelabgriff; Steckverbindung                   | 85369010 DE |
| AC5007 | AC5007: Schraubklemmeneinsatz für AS-Interface Moduluntertei | 85369010 DE |
| AC5010 | AC5010: Unterteil für AS-Interface Module; AS-i; Anschlusskl | 85366990 RO |
| AC5011 | AC5011: Unterteil für AS-Interface Module; AS-i; Anschlusskl | 85366990 RO |
| AC5014 | AC5014: Unterteil für AS-Interface Module; AS-i; Anschlusskl | 85366990 RO |
| AC5015 | AC5015: Unterteil für AS-Interface Module; AS-i; Anschlusskl | 85366990 RO |
| AC5031 | AC5031: Unterteil für AS-Interface Module; AS-i; Anschlusskl | 85366990 DE |
| AC505A | AC505A: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI II 3D; St | 85176200 DE |
| AC507A | AC507A: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 2DI 2DO-Y II  | 85176200 DE |
| AC508A | AC508A: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DO II 3D; St | 85176200 DE |
| AC5101 | AC5101: Unterteil für AS-Interface Module; AS-i; Anschlusskl | 85366990 DE |
| AC514A | AC514A: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicL 2DO-Y 2DI-Y II 3 | 85176200 DE |
| AC515A | AC515A: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y II 3D;  | 85176200 DE |
| AC5200 | AC5200: ClassicLine-Verteilermodul; ClassicLine 4SB IP67; St | 85176200 DE |
| AC5202 | AC5202: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 2 x (1 DI/1 D | 85176200 DE |
| AC5203 | AC5203: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 3DO-Y IP67; S | 85176200 DE |
| AC5204 | AC5204: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI 3DO-Y IP6 | 85176200 DE |
| AC5205 | AC5205: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI IP67; Ste | 85176200 DE |
| AC5208 | AC5208: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DO-Y IP67; S | 85176200 DE |
| AC5209 | AC5209: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI 4DO-Y IP6 | 85176200 DE |
| AC5210 | AC5210: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 8DI-Y IP67; S | 85176200 DE |
| AC5211 | AC5211: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 2DI 2DO-Y IP6 | 85176200 DE |
| AC5212 | AC5212: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI 4DO-Y IP6 | 85176200 DE |
| AC5213 | AC5213: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DO-Y IP67; S | 85176200 DE |
| AC5214 | AC5214: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67 | 85176200 DE |
| AC5215 | AC5215: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y IP67; S | 85176200 DE |
| AC5216 | AC5216: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4AI C AUX IP6 | 85176200 DE |
| AC5218 | AC5218: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 2AO C IP67; S | 85176200 DE |
| AC5222 | AC5222: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 2AI C IP67; S | 85176200 DE |
| AC5223 | AC5223: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 2AI C IP67; S | 85176200 DE |
| AC5224 | AC5224: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67 | 85176200 DE |
| AC5225 | AC5225: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine IO-Link 2 Por | 85176200 DE |
| AC5226 | AC5226: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4AI C AUX IP6 | 85176200 DE |
| AC5227 | AC5227: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2x3/2 2DI IP67; Steckverbi | 85371098 DE |
| AC5228 | AC5228: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67; Steckver | 85371098 DE |
| AC522A | AC522A: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 2AI C II 3D;  | 85176200 DE |
| AC5230 | AC5230: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 1AI C 1AO C 2 | 85176200 DE |
| AC5233 | AC5233: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DO-Y IP67 A/ | 85176200 DE |
| AC5234 | AC5234: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A I | 85176200 DE |
| AC5235 | AC5235: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y I | 85176200 DE |
| AC5236 | AC5236: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y;  | 85176200 DE |
| AC5243 | AC5243: AS-i AirBox; AUX; AirBox 2x3/2 4DI-Y IP67 AUX; Steck | 85371098 DE |
| AC5245 | AC5245: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI IP67; Ste | 85176200 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AC5246 | AC5246: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/2 4DI-Y IP67; Steckverbi | 85371098 DE |
| AC5249 | AC5249: AS-i AirBox; AUX; AirBox 5/2 4DI-Y IP67 AUX; Steckve | 85371098 DE |
| AC5250 | AC5250: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/2 bist. 2DI-Y IP67; Stec | 85371098 DE |
| AC5251 | AC5251: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67; S | 85371098 DE |
| AC5253 | AC5253: AS-i AirBox; AUX; AirBox 5/2 bistable 4DI-Y AUX; Ste | 85371098 DE |
| AC5270 | AC5270: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/3 closed 4DI-Y IP67; Ste | 85371098 DE |
| AC5271 | AC5271: AS-i AirBox; AUX; AirBox 5/3 closed 4DI-Y AUX; Steck | 85371098 DE |
| AC5274 | AC5274: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI 3DO IP67; | 85176200 DE |
| AC5275 | AC5275: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI 4DO-Y IP6 | 85176200 DE |
| AC5285 | AC5285: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2x3/2 2x2DI IP67; Steckver | 85371098 DE |
| AC5287 | AC5287: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/2 2DI-Y IP67; Steckverbi | 85371098 DE |
| AC528A | AC528A: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D; Steckve | 85371098 DE |
| AC5290 | AC5290: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y AUX IP6 | 85176200 DE |
| AC5291 | AC5291: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y IP67; S | 85176200 DE |
| AC5292 | AC5292: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y AUX 3DO | 85176200 DE |
| AC5293 | AC5293: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y AUX 4DO | 85176200 DE |
| AC5294 | AC5294: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI IP67 A/B- | 85176200 DE |
| AC5295 | AC5295: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicLine 4DI-Y NPN IP6 | 85176200 DE |
| AC535A | AC535A: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3 | 85176200 DE |
| AC542A | AC542A: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2x3/2 4DI-Y II 3D; Steckve | 85437090 DE |
| AC546A | AC546A: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/2 4DI-Y II 3D; Steckverb | 85437090 DE |
| AC551A | AC551A: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/2 bist. 4DI-Y II 3D; Ste | 85437090 DE |
| AC570A | AC570A: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 5/3 closed 4DI-Y II 3D; St | 85437090 DE |
| AC6000 | AC6000: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AC6001 | AC6001: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1000 | AL1000: IO-Link-Master PowerLine; IO-Link,PROFINET; Anzahl d | 85176200 DE |
| AL1010 | AL1010: IO-Link-Master PowerLine; Anzahl der digitalen Eingä | 85176200 DE |
| AL1020 | AL1020: IO-Link-Master PowerLine; IO-Link,EtherNet/IP; Anzah | 85176200 DE |
| AL1030 | AL1030: IO-Link-Master PowerLine; IO-Link,EtherCAT; Anzahl d | 85176200 DE |
| AL1100 | AL1100: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1101 | AL1101: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1102 | AL1102: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1103 | AL1103: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1120 | AL1120: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1121 | AL1121: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1122 | AL1122: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1123 | AL1123: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1200 | AL1200: IO-Link-Master PowerLine; IO-Link,PROFINET; Anzahl d | 85176200 PL |
| AL1202 | AL1202: IO-Link-Master PowerLine; IO-Link,PROFINET; Anzahl d | 85176200 PL |
| AL1220 | AL1220: IO-Link-Master PowerLine; IO-Link,EtherNet/IP; Anzah | 85176200 PL |
| AL1222 | AL1222: IO-Link-Master PowerLine; IO-Link,EtherNet/IP; Anzah | 85176200 PL |
| AL1300 | AL1300: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1301 | AL1301: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1302 | AL1302: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1303 | AL1303: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1320 | AL1320: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1321 | AL1321: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1322 | AL1322: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1323 | AL1323: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1330 | AL1330: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AL1331 | AL1331: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1332 | AL1332: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1333 | AL1333: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1340 | AL1340: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1341 | AL1341: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1342 | AL1342: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1343 | AL1343: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1350 | AL1350: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1351 | AL1351: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1352 | AL1352: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1353 | AL1353: IO-Link-Master DataLine; Anzahl der digitalen Eingän | 85176200 PL |
| AL1900 | AL1900: IO-Link-Master CabinetLine; Anzahl der digitalen Ein | 85176200 DE |
| AL1920 | AL1920: IO-Link-Master CabinetLine; Anzahl der digitalen Ein | 85176200 DE |
| AL1930 | AL1930: IO-Link-Master CabinetLine; Anzahl der digitalen Ein | 85176200 DE |
| AL1940 | AL1940: IO-Link-Master CabinetLine; Anzahl der digitalen Ein | 85176200 DE |
| AL1950 | AL1950: IO-Link-Master CabinetLine; Anzahl der digitalen Ein | 85176200 DE |
| E7000A | E7000A: Schlagschutz für AS-Interface Module und AirBoxen    | 85439000 DE |
| E70067 | E70067: Kabelclip zur Befestigung des AS-Interface Flachkabe | 39269097 DE |
| E70096 | E70096: Flachkabelabgriff; Steckverbindung                   | 85366990 DE |
| E70113 | E70113: Schrumpfschlauch                                     | 39269097 DE |
| E70213 | E70213: Adressierkabel; Anschlussleitung mit Steckverbindung | 85444995 DE |
| E70230 | E70230: COMBICON-Stecker                                     | 85366990 DE |
| E70231 | E70231: COMBICON-Stecker                                     | 85366990 DE |
| E70232 | E70232: COMBICON-Stecker                                     | 85366990 DE |
| E70233 | E70233: COMBICON-Stecker                                     | 85366990 DE |
| E70297 | E70297: Verschlusskappe                                      | 39235090 DE |
| E70320 | E70320: Programmierkabel für Controller E; Anschlussleitung  | 85444290 DE |
| E70351 | E70351: Füllstück für AS-Interface Module                    | 39269097 RO |
| E70354 | E70354: Flachkabelverteiler; Steckverbindung                 | 85366990 DE |
| E70355 | E70355: Abdichtungsset für AS-Interface Module               | 85439000 DE |
| E70377 | E70377: Flachkabelverteiler; AS-i                            | 85366990 DE |
| E70399 | E70399: AS-Interface Flachkabel-Dummy                        | 40169300 IT |
| E70413 | E70413: Flachkabelabschluss                                  | 39269097 PL |
| E70423 | E70423: Adressierkabel                                       | 85444290 DE |
| E70424 | E70424: Beschriftungsplättchen; 20 x 9 mm                    | 39269097 DE |
| E70432 | E70432: Hutschienenhalter                                    | 76169990 DE |
| E70442 | E70442: Kabelclip zur Befestigung des AS-Interface Flachkabe | 73269098 DE |
| E70454 | E70454: Flachkabelverteiler; AS-i; Steckverbindung           | 85439000 DE |
| E70471 | E70471: Flachkabelabgriff; Steckverbindung                   | 85366990 DE |
| E70580 | E70580: Passiver AS-i-Busabschluss; AS-i                     | 85366990 ID |
| E70581 | E70581: Flachkabelverteiler; AS-i                            | 85366990 VN |
| E70582 | E70582: Flachkabelabgriff; AS-i; Anschlussleitung mit Steckv | 85366990 VN |
| E70583 | E70583: Flachkabelabgriff; AS-i; Anschlussleitung mit Steckv | 85444290 VN |
| E70585 | E70585: Flachkabelabgriff; AS-i; Steckverbindung             | 85366990 VN |
| E70586 | E70586: Flachkabelabgriff; AS-i; Steckverbindung             | 85366990 VN |
| E70587 | E70587: Flachkabelabgriff; AS-i; Steckverbindung             | 85366990 VN |
| E70588 | E70588: Quad M12; AS-i; Steckverbindung                      | 85371098 PL |
| E70598 | E70598: Flachkabelabgriff; AS-i; Anschlussleitung            | 85444290 VN |
| E70599 | E70599: Flachkabelabgriff; AS-i; Anschlussleitung            | 85444290 VN |
| E70600 | E70600: Quad-Verteiler; AS-i                                 | 85366990 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E73004 | E73004: Verschlusskappe                                      | 39235090 DE |
| E73005 | E73005: Verschlusskappe                                      | 39235090 DE |
| E73006 | E73006: Hutschienenadapter                                   | 73269098 DE |
| E73007 | E73007: Hutschienenadapter                                   | 73269098 DE |
| E73008 | E73008: Wanddurchführung; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäus | 85366990 DE |
| E73009 | E73009: Wanddurchführung; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäus | 85366990 DE |
| E7354A | E7354A: Flachkabelverteiler; AS-i; Steckverbindung           | 85366990 DE |
| E7377A | E7377A: Flachkabelverteiler; AS-i                            | 85366990 DE |
| E74000 | E74000: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74002 | E74002: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74005 | E74005: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74010 | E74010: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74012 | E74012: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74100 | E74100: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74110 | E74110: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74200 | E74200: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74205 | E74205: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74210 | E74210: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74215 | E74215: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74220 | E74220: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74300 | E74300: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74310 | E74310: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E75227 | E75227: T-Steckanschluss für Pneumatikanschlüsse             | 85366990 DE |
| E75228 | E75228: L-Steckanschluss für Pneumatikanschlüsse             | 85366990 DE |
| E75229 | E75229: L-Steckanschluss für Pneumatikanschlüsse             | 85366990 DE |
| E75231 | E75231: Verschlussstopfen für AS-Interface AirBox            | 39269097 KR |
| E75232 | E75232: Pneumatik-Schalldämpfer                              | 85439000 DE |
| E75233 | E75233: 3/2-Wege-Absperrventil                               | 84818079 DE |
| E75396 | E75396: Hutschienenhalter                                    | 73269098 DE |
| AC2453 | AC2453: Passives Modul CompactLine; CompactM12 4 SB V4A; Ste | 85176200 DE |
| E11775 | E11775: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 10 m; PUR / PVC; Gehä | 85444290 DE |
| E70431 | E70431: Käfigzugfederklemmen                                 | 85366990 DE |
| E74406 | E74406: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74416 | E74416: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74800 | E74800: Glas-Lichtwellenleiter                               | 90011010 DE |
| E74801 | E74801: Glas-Lichtwellenleiter                               | 90011010 DE |
| E74802 | E74802: Glas-Lichtwellenleiter                               | 90011010 DE |
| AC1150 | AC1150: MOVIMOT-Modul für SEW-Antriebe; 2DI RS485 SEW CCT; A | 85176200 DE |
| AC2024 | AC2024: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2DI 2PO M12; Steckverbindu | 85437090 DE |
| AC2027 | AC2027: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2DI 2PO M12; Steckverbindu | 85437090 DE |
| AC2041 | AC2041: AS-i AirBox; AUX; AirBox 2x2DI 2PO M12; Steckverbind | 85437090 DE |
| AC2042 | AC2042: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2x2DI 2PO M12; Steckverbin | 85176200 DE |
| AC2046 | AC2046: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2DI 1PO M12; Steckverbindu | 85176200 DE |
| AC2048 | AC2048: AS-i AirBox; AUX; AirBox 2DI 1PO M12; Steckverbindun | 85437090 DE |
| AC2055 | AC2055: AS-i AirBox; AS-i; AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A; Steckve | 85437090 DE |
| AC2057 | AC2057: AS-i AirBox; AS-i; Airbox 2DI 1PO M12 V2A; Anschluss | 85437090 DE |
| AC2216 | AC2216: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4AI (C) C IP20; Ansc | 85176200 DE |
| AC2217 | AC2217: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4AI (V) C IP20; Ansc | 85176200 DE |
| AC2219 | AC2219: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4AO (V) C IP20; Ansc | 85176200 DE |
| AC2220 | AC2220: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20; A | 85176200 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AC2455 | AC2455: Aktives CompactLine-Modul; CompactM12 4 DI 4 DO V4A; | 85176200 DE |
| AC3003 | AC3003: AS-Interface Flachkabelichtung                       | 40169300 DE |
| AC6002 | AC6002: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AC6003 | AC6003: IO-Link-Master StandardLine; Anzahl der digitalen Ei | 85176200 PL |
| AL1060 | AL1060: USB IO-Link Master; IO-Link,USB; Anzahl der digitale | 85176200 DE |
| AL1400 | AL1400: IO-Link Master PerformanceLine; Anzahl der digitalen | 85176200 PL |
| AL1401 | AL1401: IO-Link Master PerformanceLine; IO-Link,PROFINET; An | 85176200 PL |
| AL1402 | AL1402: IO-Link Master PerformanceLine; Anzahl der digitalen | 85176200 PL |
| AL1403 | AL1403: IO-Link Master PerformanceLine; IO-Link,PROFINET; An | 85176200 PL |
| AL1420 | AL1420: IO-Link Master PerformanceLine; Anzahl der digitalen | 85176200 PL |
| AL1421 | AL1421: IO-Link Master PerformanceLine; IO-Link,EtherNet/IP; | 85176200 PL |
| AL1422 | AL1422: IO-Link Master PerformanceLine; Anzahl der digitalen | 85176200 PL |
| AL1423 | AL1423: IO-Link Master PerformanceLine; IO-Link,EtherNet/IP; | 85176200 PL |
| E70211 | E70211: Adressierkabel; Anschlussleitung mit Steckverbindung | 85366990 DE |
| E70452 | E70452: Verschlusskappe                                      |             |
| E74003 | E74003: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74013 | E74013: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74015 | E74015: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74203 | E74203: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444993 DE |
| E74999 | E74999: Montageplatte                                        | 39269097 DE |
| E75000 | E75000: Unterteil für AS-Interface Module                    | 90269000 DE |
| AC1155 | AC1155: AS-i / RS485 Gateway                                 | 85176200 DE |
| AC1226 | AC1226: Netzteil; Ausgangsstrom AS-i 2,8 A; Anschlussklemmen | 85044082 CZ |
| AC2086 | AC2086: Aktives Moduloberteil AS-i Leuchttaster-Modul; c2S-M | 85437090 CH |
| AC2218 | AC2218: Aktives AS-i Modul; SmartLine25 4AO (C) C IP20; Ansc | 85176200 DE |
| AC3210 | AC3210: Aktives AS-i Modul; AS-i; SmartL25 4 AI (C) C IP20;  | 85176200 DE |
| AY1000 | AY1000: IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link,PROFINET; 105,3  | 85176200 US |
| AY1020 | AY1020: IO-Link-Master CabinetLine; IO-Link,EtherNet/IP,Modb | 85176200 US |
| E70372 | E70372: AS-Interface Flachkabelabgriff; AS-i; Steckverbindun | 85366990 DE |
| E70402 | E70402: Edelstahlhülse                                       | 85439000 DE |
| E74104 | E74104: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74114 | E74114: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| E74213 | E74213: AS-i Flachkabel; Anschlussleitung                    | 85444995 DE |
| AC2474 | AC2474: Aktives CompactLine-Modul; AS-i; CompactLine M12 4DI | 85371098 DE |
| AC2476 | AC2476: Aktives CompactLine-Modul; AS-i; CompactLine M12 4DI | 85371098 DE |
| AC003S | AC003S: AS-i Sicherheitsmonitor                              | 85371098 DE |
| AC004S | AC004S: AS-i Sicherheitsmonitor                              | 85371098 DE |
| AC009S | AC009S: Sicheres aktives AS-i Modul; AS-i; Anschlussklemmen  | 85437090 DE |
| AC010S | AC010S: NOT-HALT-Taster beleuchtet mit integrierter AS-i Ans | 85365011 DE |
| AC011S | AC011S: NOT-HALT-Pilzschlüsseltaster mit integrierter AS-i A | 85437090 DE |
| AC012S | AC012S: Sichere AS-i NOT-HALT-Bedieneinheit mit integrierter | 85437090 DE |
| AC015S | AC015S: Sichere AS-i Platine                                 | 85371098 DE |
| AC030S | AC030S: Sicheres aktives AS-i Ausgangsmodul; AS-i; Anschluss | 85437090 DE |
| AC041S | AC041S: AS-i Sicherheitsmonitor                              | 85371098 DE |
| AC1146 | AC1146: AS-i Tuner Diagnosemodul; Steckverbindung            | 85437090 DE |
| AC1365 | AC1365: AS-i PROFIBUS DP ControllerE; Anzahl AS-i Master 1   | 85371091 DE |
| AC1366 | AC1366: AS-i PROFIBUS DP ControllerE; Anzahl AS-i Master 2   | 85371091 DE |
| AC1375 | AC1375: SmartLink DP; AS-i; Anzahl AS-i Master 1             | 85371091 DE |
| AC1376 | AC1376: AS-i PROFIBUS DP-Gateway; Anzahl AS-i Master 2       | 85371091 DE |
| AC1401 | AC1401: AS-i PROFINET-Gateway; Anzahl AS-i Master 1; Anschlu | 85371091 DE |

|        |                                                               |             |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| AC1402 | AC1402: AS-i PROFINET-Gateway; Anzahl AS-i Master 2           | 85371091 DE |
| AC1403 | AC1403: SmartSPS DataLine mit PROFINET-Device-Schnittstelle;  | 85371091 DE |
| AC1404 | AC1404: SmartSPS DataLine mit PROFINET-Device-Schnittstelle;  | 85371091 DE |
| AC1411 | AC1411: AS-i PROFIBUS-Gateway; Anzahl AS-i Master 1; Anschlu  | 85371091 DE |
| AC1412 | AC1412: AS-i PROFIBUS-Gateway; Anzahl AS-i Master 2; Anschlu  | 85371091 DE |
| AC1421 | AC1421: AS-i EtherNet/IP-Gateway; Anzahl AS-i Master 1; Ansc  | 85371091 DE |
| AC1422 | AC1422: AS-i EtherNet/IP-Gateway; Anzahl AS-i Master 2; Ansc  | 85371091 DE |
| AC1423 | AC1423: SmartSPS DataLine mit EtherNet/IP-Device-Schnittstel  | 85371091 DE |
| AC1424 | AC1424: SmartSPS DataLine mit EtherNet/IP-Device-Schnittstel  | 85371091 DE |
| AC1433 | AC1433: SmartSPS DataLine mit EtherCAT-Slave-Schnittstelle;   | 85371091 DE |
| AC1434 | AC1434: SmartSPS DataLine mit EtherCAT-Slave-Schnittstelle;   | 85371091 DE |
| AC2729 | AC2729: AS-i Platine; PNP; AS-i pcb 2-DI/1-DO; Anschlussleit  | 85371098 DE |
| AC3226 | AC3226: AS-i Repeater; AS-i                                   | 85371098 DE |
| AC3227 | AC3227: AS-i Repeater                                         | 85371098 DE |
| AC402S | AC402S: AS-i PROFINET-Gateway mit sicherer Vorverarbeitung    | 85371091 DE |
| AC412S | AC412S: AS-i PROFIBUS-Gateway                                 | 85371091 DE |
| AC422S | AC422S: AS-i EtherNet/IP-Gateway mit sicherer Vorverarbeitung | 85371091 DE |
| AC432S | AC432S: AS-Interface EtherCAT Gateway mit SPS                 | 85371091 DE |
| AC505S | AC505S: AS-i Safety at Work; Steckverbindung                  | 85176200 DE |
| AC506S | AC506S: AS-i Safety at Work; Steckverbindung                  | 85176200 DE |
| AC507S | AC507S: AS-i Safety at Work; Steckverbindung                  | 85176200 DE |
| AC508S | AC508S: AS-i Safety at Work; Steckverbindung                  | 85176200 DE |
| AC509S | AC509S: AS-i Safety at Work; Steckverbindung                  | 85176200 DE |
| AC901S | AC901S: Sicherheitsschalter mit Zuhaltung                     | 85365019 DE |
| AC902S | AC902S: Sicherheitsschalter mit Zuhaltung                     | 85365019 DE |
| AC903S | AC903S: Sicherheitsschalter mit Zuhaltung                     | 85365019 DE |
| AC904S | AC904S: Sicherheitsschalter mit Zuhaltung                     | 85365019 DE |
| E7001S | E7001S: Verbindungskabel PC / AS-i Sicherheitsmonitor; 2,5    | 85444993 DE |
| E7003S | E7003S: NOT-HALT-Schild                                       | 85389099 DE |
| E7004S | E7004S: NOT-HALT-Schutzkragen                                 | 85389099 DE |
| E7005S | E7005S: Kurzschlussstecker für AS-Interface Sicherheitsmodul  | 85366990 PL |
| E7007S | E7007S: Not-Halt-Taster beleuchtet                            | 85365019 DE |
| E7008S | E7008S: Kurzschlussstecker für AS-Interface Sicherheitsmodul  | 85366990 PL |
| E7015S | E7015S: Sichere AS-i Platine                                  | 85371098 DE |
| E70236 | E70236: COMBICON-Stecker                                      | 85439000 PL |
| E70299 | E70299: AS-Interface Flachkabel-Dummy                         | 85444995 DE |
| E7040S | E7040S: AS-i Safety at Work                                   | 85234920 DE |
| E70440 | E70440: COMBICON-Stecker                                      | 85366990 DE |
| E7050S | E7050S: Software ASIMON V3 G2                                 | 85234920 DE |
| E7051S | E7051S: USB-Verbindungskabel; Anschlussleitung                | 85444290 CN |
| E70529 | E70529: AS-i Platine; AS-i pcb 2-DI/1-DO; Anschlussleitung;   | 85371098 DE |
| E7052S | E7052S: SD Speicherkarte                                      | 85235110 DE |
| E7053S | E7053S: Sichere Kontakterweiterung unverzögert                | 85371098 TR |
| E75222 | E75222: Stecker für Analogmodule                              | 85366990 PL |
| E7901S | E7901S: Riegel für Schutzeinrichtungen                        | 85365019 DE |
| E7902S | E7902S: Riegel für Schutzeinrichtungen                        | 85365019 DE |
| E7903S | E7903S: Betätiger S Standard gerade                           | 85389099 DE |
| E7904S | E7904S: Betätiger S Standard abgewinkelt                      | 85389099 DE |
| E7905S | E7905S: Radiusbetätiger links / rechts                        | 85389099 DE |
| E7906S | E7906S: Radiusbetätiger oben / unten                          | 85389099 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ZB0062 | ZB0062: Umlenkrolle                                          | 84835020 GB |
| ZB0070 | ZB0070: Seilzug-NOT-HALT-Schalter                            | 85365019 GB |
| ZB0071 | ZB0071: Seilzug-NOT-HALT-Schalter                            | 85365019 GB |
| ZB0072 | ZB0072: Seilzug-NOT-HALT-Schalter                            | 85365019 GB |
| ZB0073 | ZB0073: Seilzug-NOT-HALT-Schalter                            | 85365019 GB |
| ZB0090 | ZB0090: Band-Schieflaufschalter                              | 85365080 DE |
| E7006S | E7006S: Einbaustecker; 0,07 m; PVC; Gehäusewerkstoffe PA; IP | 85369010 DE |
| ZB0095 | ZB0095: Sensor für die Gurtrissüberwachung                   | 85365019 DE |
| AC1145 | AC1145: eASi Tester                                          | 85437090 DE |
| AC2088 | AC2088: Aktives Moduloberteil AS-i Leuchttaster-Modul; EMS-M | 85365011 CH |
| AC2631 | AC2631: E/A-Module für den Feldeinsatz; Steckverbindung      | 85371098 DE |
| AC2731 | AC2731: AS-i Platine; PNP; PCB 3DI 3DO T IP00; Anschlussklem | 85371098 DE |
| AL200S | AL200S: PROFIsafe IO-Link Modul; IP 65; IP 67                | 85176200 DE |
| E70062 | E70062: AS-Interface Flachkabel-Entmanteler                  | 82119300 DE |
| E7700S | E7700S: Adressspeicher                                       |             |
| ZB0051 | ZB0051: Seilzug-NOT-HALT-Schalter                            | 85365007 GB |
| ZB0052 | ZB0052: Seilzug-NOT-HALT-Schalter                            | 85365007 GB |
| ZB0053 | ZB0053: Seilzug-NOT-HALT-Schalter                            | 85365007 GB |
| ZB0055 | ZB0055: Seilspannpaket                                       | 73269098 GB |
| ZB0056 | ZB0056: Seilspannpaket                                       | 73269098 GB |
| ZB0057 | ZB0057: Seilspannpaket                                       | 73269098 GB |
| ZB0061 | ZB0061: Sicherheitsfeder                                     | 73202085 CN |
| ZZ1060 | ZZ1060: Set USB IO-Link Master; IO-Link,USB; Anzahl der digi | 85176200 DE |
| AC032S | AC032S: AS-i Sicherheitsmonitor                              | 85371098 DE |
| AC1027 | AC1027: AS-i PROFIBUS DP ControllerE; Anzahl AS-i Master 1   | 85371098 DE |
| AC1028 | AC1028: AS-i PROFIBUS DP ControllerE; Anzahl AS-i Master 2   | 85371098 DE |
| AC1357 | AC1357: AS-i ControllerE; Anzahl AS-i Master 1               | 85371091 DE |
| AC1358 | AC1358: AS-i ControllerE; Anzahl AS-i Master 2               | 85371091 DE |
| AC1391 | AC1391: AS-i EtherCAT ControllerE; Anzahl AS-i Master 1      | 85371091 DE |
| AC1392 | AC1392: AS-i EtherCAT ControllerE; Anzahl AS-i Master 2      | 85371091 DE |
| AC2211 | AC2211: AS-i Erdschlusswächter                               | 85364900 DE |
| AC2212 | AC2212: AS-i Isolationswächter                               | 85364900 DE |
| AC2625 | AC2625: E/A-Module für den Feldeinsatz; FieldModuleDP IO-Lin | 85371098 DE |
| AC2630 | AC2630: E/A-Module für den Feldeinsatz; FieldModuleDP 4x2DI  | 85371098 DE |
| AC2634 | AC2634: E/A-Module für den Feldeinsatz; FieldModuleDP 4AI (P | 85371098 DE |
| AC2636 | AC2636: E/A-Module für den Feldeinsatz; FieldModuleDP 4AI (C | 85371098 DE |
| AC2637 | AC2637: E/A-Module für den Feldeinsatz; FieldModuleDP 4AO (C | 85371098 DE |
| AC2638 | AC2638: E/A-Module für den Feldeinsatz; FieldModuleDP 4AI (V | 85371098 DE |
| AC3225 | AC3225: AS-i Repeater; AS-i                                  | 85371098 TR |
| E7002S | E7002S: Verbindungskabel AS-i Sicherheitsmonitor / AS-i Sic  | 85444993 DE |
| ZB0027 | ZB0027: Handbedientableau für ifm PowerSwitch-Motorstarter;  | 85371098 DE |
| ZB0028 | ZB0028: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |
| ZB0029 | ZB0029: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |
| ZB0030 | ZB0030: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |
| ZB0031 | ZB0031: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |
| ZB0032 | ZB0032: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |
| ZB0033 | ZB0033: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |
| ZB0034 | ZB0034: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |
| ZB0035 | ZB0035: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |
| ZB0036 | ZB0036: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400  | 85371098 DE |



|        |                                                               |             |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ZB0037 | ZB0037: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400   | 85371098 DE |
| ZB0038 | ZB0038: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400   | 85371098 DE |
| ZB0039 | ZB0039: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400   | 85371098 DE |
| ZB0040 | ZB0040: Aktives AS-i Modul PowerSwitch-Motorstarter für 400   | 85371098 DE |
| ZB0050 | ZB0050: Seilzug-NOT-HALT-Schalter                             | 85365007 GB |
| ZB0054 | ZB0054: Seilspannpaket                                        | 73269098 GB |
| ZB0058 | ZB0058: Seilspannpaket                                        | 73269098 GB |
| ZB0059 | ZB0059: Seilspannpaket                                        | 73269098 GB |
| ZB0060 | ZB0060: Seilspannpaket                                        | 73269098 GB |
| U71005 | U71005: AS-i Master; Anzahl AS-i Master 2                     | 84718000 DE |
| AC2728 | AC2728: AS-i Platine; PNP; Valvehead module 4DI 3DO T; Ansch  | 85371098 DE |
| AC2730 | AC2730: AS-i Platine; PNP; Valvehead module 4DI 3DO T; Ansch  | 85371098 DE |
| AIK001 | AIK001: drahtloses IoT-Gateway                                | 85176100 DE |
| AIK050 | AIK050: drahtloses IoT-Gateway                                | 85176100 DE |
| E71400 | E71400: CODESYS-Lizenz V3                                     | 48211010 DE |
| E79995 | E79995: Flachkabelabgriff                                     | 85444290 DE |
| E79998 | E79998: Flachkabelabgriff                                     | 85444290 DE |
| ZJF001 | ZJF001: edgeGateway                                           | 85176200 DE |
| ZZ1100 | ZZ1100: IO-Link Master Starterkit - PROFINET                  | 85176200 PL |
| ZZ1120 | ZZ1120: IO-Link Master Starterkit - EtherNet/IP               | 85365019 DE |
| ZZ1350 | ZZ1350: IO-Link Master Starterkit - MQTT JSON                 | 90251900 DE |
| AC2521 | AC2521: Aktives ClassicLine-Modul; ClassicL90 4AO (C) M12 IP  | 85176200 DE |
| E70390 | E70390: Drehmomentschlüssel                                   | 82041100 DE |
| EBC112 | EBC112: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 50 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBC113 | EBC113: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 250 V AC; Gehäusewerk | 85366990 PL |
| EBC114 | EBC114: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBC115 | EBC115: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBC116 | EBC116: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBC117 | EBC117: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBC118 | EBC118: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBF006 | EBF006: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 250 V AC; Gehäusewerk | 85366990 PL |
| EBF007 | EBF007: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBF008 | EBF008: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBF009 | EBF009: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBF010 | EBF010: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBF011 | EBF011: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBF012 | EBF012: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 50 V AC; PUR; Gehäus  | 85366990 PL |
| EBT006 | EBT006: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 250 V AC; Gehäusewerk | 85366990 PL |
| EBT007 | EBT007: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBT008 | EBT008: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBT009 | EBT009: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBT010 | EBT010: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBT011 | EBT011: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| EBT012 | EBT012: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 50 V AC; Gehäusewerk  | 85366990 PL |
| ENC01A | ENC01A: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof  | 85444290 PL |
| ENC02A | ENC02A: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof  | 85444290 PL |
| ENC03A | ENC03A: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; Gehäusewerksto  | 85444290 PL |
| ENC04A | ENC04A: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof  | 85444290 PL |
| ENC05A | ENC05A: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof  | 85444290 PL |
| ENC06A | ENC06A: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; Gehäusewerksto  | 85444290 PL |

|        |                                                               |             |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ENC07A | ENC07A: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof  | 85444290 PL |
| ENC08A | ENC08A: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof  | 85444290 PL |
| ENC09A | ENC09A: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| ENC10A | ENC10A: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof  | 85444290 PL |
| ENC11A | ENC11A: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof  | 85444290 PL |
| ENC12A | ENC12A: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| ENC13A | ENC13A: Anschlusskabel mit Buchse; 25 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| ENC14A | ENC14A: Anschlusskabel mit Buchse; 50 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| EVC001 | EVC001: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V   | 85444290 PL |
| EVC002 | EVC002: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V   | 85444290 PL |
| EVC003 | EVC003: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V   | 85444290 PL |
| EVC004 | EVC004: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V   | 85444290 PL |
| EVC005 | EVC005: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V   | 85444290 PL |
| EVC006 | EVC006: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V   | 85444290 PL |
| EVC007 | EVC007: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewer  | 85444290 PL |
| EVC008 | EVC008: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewer  | 85444290 PL |
| EVC009 | EVC009: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe  | 85444290 PL |
| EVC010 | EVC010: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m  | 85444290 PL |
| EVC011 | EVC011: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m  | 85444290 PL |
| EVC012 | EVC012: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;   | 85444290 PL |
| EVC013 | EVC013: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;   | 85444290 PL |
| EVC014 | EVC014: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;   | 85444290 PL |
| EVC015 | EVC015: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m  | 85444290 PL |
| EVC016 | EVC016: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m  | 85444290 PL |
| EVC017 | EVC017: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;   | 85444290 PL |
| EVC018 | EVC018: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;   | 85444290 PL |
| EVC019 | EVC019: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;   | 85444290 PL |
| EVC020 | EVC020: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP   | 85444290 PL |
| EVC021 | EVC021: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP   | 85444290 PL |
| EVC022 | EVC022: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68  | 85444290 PL |
| EVC023 | EVC023: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68  | 85444290 PL |
| EVC024 | EVC024: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68  | 85444290 PL |
| EVC025 | EVC025: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m  | 85444290 PL |
| EVC026 | EVC026: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m  | 85444290 PL |
| EVC027 | EVC027: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;   | 85444290 PL |
| EVC028 | EVC028: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;   | 85444290 PL |
| EVC029 | EVC029: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;   | 85444290 PL |
| EVC030 | EVC030: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m  | 85444290 PL |
| EVC031 | EVC031: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m  | 85444290 PL |
| EVC032 | EVC032: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;   | 85444290 PL |
| EVC033 | EVC033: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;   | 85444290 PL |
| EVC034 | EVC034: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;   | 85444290 PL |
| EVC035 | EVC035: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP   | 85444290 PL |
| EVC036 | EVC036: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP   | 85444290 PL |
| EVC037 | EVC037: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68  | 85444290 PL |
| EVC038 | EVC038: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68  | 85444290 PL |
| EVC039 | EVC039: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68  | 85444290 PL |
| EVC040 | EVC040: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m  | 85444290 PL |
| EVC041 | EVC041: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m  | 85444290 PL |
| EVC042 | EVC042: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;   | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC043 | EVC043: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC044 | EVC044: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVC045 | EVC045: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVC046 | EVC046: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVC047 | EVC047: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVC048 | EVC048: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC049 | EVC049: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVC04A | EVC04A: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC050 | EVC050: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC051 | EVC051: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC052 | EVC052: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC053 | EVC053: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC054 | EVC054: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC055 | EVC055: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC056 | EVC056: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC057 | EVC057: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC058 | EVC058: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC059 | EVC059: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC05A | EVC05A: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC060 | EVC060: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC061 | EVC061: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC062 | EVC062: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC063 | EVC063: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC064 | EVC064: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC065 | EVC065: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC066 | EVC066: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC067 | EVC067: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC068 | EVC068: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC069 | EVC069: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC06A | EVC06A: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC070 | EVC070: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC071 | EVC071: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC072 | EVC072: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC073 | EVC073: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC074 | EVC074: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC075 | EVC075: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC076 | EVC076: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC077 | EVC077: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC078 | EVC078: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC079 | EVC079: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC07A | EVC07A: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC080 | EVC080: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC081 | EVC081: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC082 | EVC082: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC083 | EVC083: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC084 | EVC084: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC085 | EVC085: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC086 | EVC086: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC087 | EVC087: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC088 | EVC088: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC089 | EVC089: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC08A | EVC08A: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVC090 | EVC090: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC091 | EVC091: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVC094 | EVC094: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVC095 | EVC095: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVC096 | EVC096: Verbindungskabel; PNP; 3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC09A | EVC09A: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC100 | EVC100: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC101 | EVC101: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC104 | EVC104: Verbindungskabel; PNP; 3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC108 | EVC108: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC109 | EVC109: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC10A | EVC10A: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC110 | EVC110: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVC114 | EVC114: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVC115 | EVC115: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVC117 | EVC117: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 15 m; | 85444290 PL |
| EVC118 | EVC118: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVC11A | EVC11A: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC129 | EVC129: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 15 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVC12A | EVC12A: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC135 | EVC135: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVC13A | EVC13A: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC141 | EVC141: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC142 | EVC142: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC143 | EVC143: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC144 | EVC144: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC145 | EVC145: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC146 | EVC146: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC147 | EVC147: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewe  | 85444290 PL |
| EVC148 | EVC148: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewe  | 85444290 PL |
| EVC149 | EVC149: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVC14A | EVC14A: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC150 | EVC150: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC151 | EVC151: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC152 | EVC152: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC153 | EVC153: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC154 | EVC154: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC155 | EVC155: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC15A | EVC15A: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC161 | EVC161: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC162 | EVC162: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC163 | EVC163: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC164 | EVC164: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC165 | EVC165: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC166 | EVC166: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC16A | EVC16A: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVC17A | EVC17A: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVC184 | EVC184: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |

[illegible]

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC258 | EVC258: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290    |
| EVC259 | EVC259: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC260 | EVC260: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC261 | EVC261: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC262 | EVC262: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC263 | EVC263: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC264 | EVC264: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC265 | EVC265: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC266 | EVC266: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC267 | EVC267: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC268 | EVC268: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC269 | EVC269: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC270 | EVC270: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC271 | EVC271: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC272 | EVC272: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC273 | EVC273: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC274 | EVC274: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC275 | EVC275: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC276 | EVC276: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC277 | EVC277: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC278 | EVC278: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC279 | EVC279: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC280 | EVC280: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; Gehäusewerkstoffe | 85444290 PL |
| EVC281 | EVC281: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PUR; Gehäusewerkstoffe | 85444290 PL |
| EVC282 | EVC282: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 PL |
| EVC283 | EVC283: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 PL |
| EVC284 | EVC284: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 PL |
| EVC285 | EVC285: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC286 | EVC286: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC287 | EVC287: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC288 | EVC288: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC289 | EVC289: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC290 | EVC290: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC291 | EVC291: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC292 | EVC292: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 DE |
| EVC293 | EVC293: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC294 | EVC294: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC295 | EVC295: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC296 | EVC296: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC297 | EVC297: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC298 | EVC298: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC299 | EVC299: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC300 | EVC300: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC301 | EVC301: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC302 | EVC302: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC303 | EVC303: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC304 | EVC304: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC305 | EVC305: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC306 | EVC306: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC307 | EVC307: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC308 | EVC308: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC309 | EVC309: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 DE |
| EVC310 | EVC310: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC311 | EVC311: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC312 | EVC312: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC313 | EVC313: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC314 | EVC314: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC315 | EVC315: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC316 | EVC316: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC317 | EVC317: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC318 | EVC318: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 DE |
| EVC319 | EVC319: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 DE |
| EVC320 | EVC320: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC350 | EVC350: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVC364 | EVC364: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVC368 | EVC368: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVC373 | EVC373: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC374 | EVC374: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVC375 | EVC375: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVC376 | EVC376: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 DE |
| EVC377 | EVC377: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVC378 | EVC378: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC379 | EVC379: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC380 | EVC380: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVC382 | EVC382: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; Gehäusewerkstoffe | 85444290 DE |
| EVC400 | EVC400: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVC401 | EVC401: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC431 | EVC431: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVC432 | EVC432: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 2 | 85444290 PL |
| EVC433 | EVC433: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 | 85444290 PL |
| EVC434 | EVC434: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVC435 | EVC435: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 2 | 85444290 PL |
| EVC436 | EVC436: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 | 85444290 PL |
| EVC437 | EVC437: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVC438 | EVC438: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVC439 | EVC439: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVC465 | EVC465: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC492 | EVC492: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| EVC526 | EVC526: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC527 | EVC527: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC528 | EVC528: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC529 | EVC529: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC530 | EVC530: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC531 | EVC531: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC532 | EVC532: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC533 | EVC533: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC534 | EVC534: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC535 | EVC535: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC536 | EVC536: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC537 | EVC537: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC538 | EVC538: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC539 | EVC539: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC540 | EVC540: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC541 | EVC541: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC542 | EVC542: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC543 | EVC543: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC544 | EVC544: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC545 | EVC545: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC546 | EVC546: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC547 | EVC547: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC548 | EVC548: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC549 | EVC549: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC563 | EVC563: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC644 | EVC644: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVC645 | EVC645: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVC646 | EVC646: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVC674 | EVC674: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC675 | EVC675: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC676 | EVC676: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC677 | EVC677: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC678 | EVC678: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC679 | EVC679: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC680 | EVC680: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC681 | EVC681: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC682 | EVC682: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67 | 85444290 PL |
| EVC683 | EVC683: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; Gehäusewerksto | 85444290 PL |
| EVC687 | EVC687: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVC688 | EVC688: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC689 | EVC689: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC690 | EVC690: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVC691 | EVC691: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVC692 | EVC692: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVC693 | EVC693: Y-Verbindungskabel; M12; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC694 | EVC694: Y-Verbindungskabel; M12; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC695 | EVC695: Y-Verbindungskabel; M12; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC696 | EVC696: Y-Verbindungskabel; M12; 10 m; PUR; IP 65; IP 67; IP | 85444290 PL |
| EVC697 | EVC697: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3,5 m; | 85444290 PL |
| EVC698 | EVC698: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC699 | EVC699: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVC700 | EVC700: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2,5 m; | 85444290 PL |
| EVC701 | EVC701: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC706 | EVC706: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC707 | EVC707: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC708 | EVC708: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC709 | EVC709: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC710 | EVC710: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC711 | EVC711: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC712 | EVC712: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC713 | EVC713: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC714 | EVC714: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC715 | EVC715: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC716 | EVC716: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,25  | 85444290 PL |
| EVC717 | EVC717: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m | 85444290 PL |
| EVC718 | EVC718: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVC719 | EVC719: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC720 | EVC720: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVC721 | EVC721: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC722 | EVC722: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVC723 | EVC723: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,25  | 85444290 PL |
| EVC724 | EVC724: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m | 85444290 PL |
| EVC725 | EVC725: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVC726 | EVC726: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC727 | EVC727: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVC728 | EVC728: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC729 | EVC729: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVC730 | EVC730: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,25  | 85444290 PL |
| EVC731 | EVC731: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m | 85444290 PL |
| EVC732 | EVC732: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVC733 | EVC733: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC734 | EVC734: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVC735 | EVC735: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC736 | EVC736: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVC737 | EVC737: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,25  | 85444290 PL |
| EVC738 | EVC738: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m | 85444290 PL |
| EVC739 | EVC739: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVC740 | EVC740: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC741 | EVC741: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVC742 | EVC742: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC743 | EVC743: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVC810 | EVC810: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 PL |
| EVC811 | EVC811: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 PL |
| EVC812 | EVC812: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85366990 PL |
| EVC813 | EVC813: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85366990 PL |
| EVC814 | EVC814: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC | 85366990 PL |
| EVC815 | EVC815: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC | 85366990 PL |
| EVC816 | EVC816: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85366990 PL |
| EVC817 | EVC817: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85366990 PL |
| EVC847 | EVC847: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVC848 | EVC848: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung 60 V AC; 2; 0,4 | 85444290 PL |
| EVC854 | EVC854: Anschlusskabel mit Buchse; M12; 0,1 m; PUR; IP 65; I | 85444290 PL |
| EVC862 | EVC862: Y-Verbindungskabel; M12; 0,5 m; PUR; IP 65; IP 67; I | 85444290 PL |
| EVC888 | EVC888: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC890 | EVC890: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC891 | EVC891: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC892 | EVC892: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,2 m | 85444290 PL |
| EVF001 | EVF001: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF002 | EVF002: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF003 | EVF003: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF004 | EVF004: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF005 | EVF005: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVF006 | EVF006: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF007 | EVF007: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; MPPE; Gehäusew  | 85444290 PL |
| EVF008 | EVF008: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; MPPE; Gehäusew | 85444290 PL |
| EVF009 | EVF009: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; MPPE; Gehäusew | 85444290 PL |
| EVF010 | EVF010: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVF011 | EVF011: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVF012 | EVF012: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVF013 | EVF013: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVF014 | EVF014: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVF015 | EVF015: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVF040 | EVF040: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVF041 | EVF041: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVF042 | EVF042: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVF043 | EVF043: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVF044 | EVF044: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVF045 | EVF045: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVF046 | EVF046: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVF047 | EVF047: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVF048 | EVF048: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVF049 | EVF049: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVF050 | EVF050: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVF051 | EVF051: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVF052 | EVF052: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP | 85444290 PL |
| EVF053 | EVF053: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP | 85444290 PL |
| EVF054 | EVF054: Verbindungskabel; PNP; 1 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVF055 | EVF055: Verbindungskabel; PNP; 2 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVF056 | EVF056: Verbindungskabel; PNP; 5 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVF057 | EVF057: Verbindungskabel; PNP; 10 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVF058 | EVF058: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF059 | EVF059: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF060 | EVF060: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF061 | EVF061: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |
| EVF062 | EVF062: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF063 | EVF063: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVF064 | EVF064: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF067 | EVF067: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF071 | EVF071: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVF072 | EVF072: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVF073 | EVF073: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVF074 | EVF074: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVF081 | EVF081: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVF082 | EVF082: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVF083 | EVF083: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP | 85444290 PL |
| EVF084 | EVF084: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF085 | EVF085: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF088 | EVF088: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVF089 | EVF089: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVF092 | EVF092: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF094 | EVF094: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF095 | EVF095: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVF102 | EVF102: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF111 | EVF111: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVF112 | EVF112: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVF113 | EVF113: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVF114 | EVF114: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVF115 | EVF115: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVF116 | EVF116: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVF117 | EVF117: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVF118 | EVF118: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVF119 | EVF119: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVF120 | EVF120: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVF122 | EVF122: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF123 | EVF123: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF124 | EVF124: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF125 | EVF125: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF126 | EVF126: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF127 | EVF127: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF128 | EVF128: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF129 | EVF129: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF130 | EVF130: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; MPPE; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVF131 | EVF131: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; MPPE; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVF132 | EVF132: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; MPPE; Gehäusew | 85444290 PL |
| EVF133 | EVF133: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; MPPE; Gehäusew | 85444290 PL |
| EVF134 | EVF134: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF135 | EVF135: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF136 | EVF136: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF137 | EVF137: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF138 | EVF138: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF139 | EVF139: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF140 | EVF140: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF141 | EVF141: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVF142 | EVF142: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF143 | EVF143: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF144 | EVF144: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF145 | EVF145: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |
| EVF146 | EVF146: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF147 | EVF147: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVF148 | EVF148: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF149 | EVF149: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF150 | EVF150: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF151 | EVF151: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |
| EVF152 | EVF152: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF153 | EVF153: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVF154 | EVF154: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; MPPE; Gehäusewerkstoff | 85444290 PL |
| EVF155 | EVF155: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; MPPE; Gehäusewerkstoff | 85444290 PL |
| EVF156 | EVF156: Verbindungskabel; PNP; 1 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe  | 85444290 PL |
| EVF157 | EVF157: Verbindungskabel; PNP; 2 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe  | 85444290 PL |
| EVF158 | EVF158: Verbindungskabel; PNP; 5 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe  | 85444290 PL |
| EVF159 | EVF159: Verbindungskabel; PNP; 10 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe | 85444290 PL |
| EVF215 | EVF215: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVF216 | EVF216: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF236 | EVF236: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF237 | EVF237: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF238 | EVF238: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF239 | EVF239: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |
| EVF240 | EVF240: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF242 | EVF242: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF243 | EVF243: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF244 | EVF244: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF245 | EVF245: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |
| EVF246 | EVF246: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF248 | EVF248: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF249 | EVF249: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF250 | EVF250: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF251 | EVF251: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF253 | EVF253: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF254 | EVF254: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF255 | EVF255: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF256 | EVF256: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |
| EVF257 | EVF257: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF260 | EVF260: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF261 | EVF261: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF262 | EVF262: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF263 | EVF263: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |
| EVF265 | EVF265: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVF266 | EVF266: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVF267 | EVF267: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; M | 85444290 PL |
| EVF268 | EVF268: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; M | 85444290 PL |
| EVF269 | EVF269: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; M | 85444290 PL |
| EVF329 | EVF329: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVF330 | EVF330: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 2 | 85444290 PL |
| EVF331 | EVF331: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 | 85444290 PL |
| EVF332 | EVF332: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVF333 | EVF333: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 2 | 85444290 PL |
| EVF334 | EVF334: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 | 85444290 PL |
| EVF335 | EVF335: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 1 m; MPPE; IP 65; IP 67; | 85444290 PL |
| EVF336 | EVF336: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 2 m; MPPE; IP 65; IP 67; | 85444290 PL |
| EVF337 | EVF337: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 5 m; MPPE; IP 65; IP 67; | 85444290 PL |
| EVF370 | EVF370: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVF371 | EVF371: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVF376 | EVF376: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVF460 | EVF460: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 3 m; M | 85444290 PL |
| EVF461 | EVF461: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; MPPE; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVF462 | EVF462: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; MPPE; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVF463 | EVF463: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; MPPE; Gehäusew | 85444290 PL |
| EVF464 | EVF464: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; MPPE; Gehäusew | 85444290 PL |
| EVF479 | EVF479: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF480 | EVF480: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF481 | EVF481: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVF482 | EVF482: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |

[illegible]

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVF533 | EVF533: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 10 m; MP | 85444290 PL |
| EVF534 | EVF534: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 20 m; MP | 85444290 PL |
| EVF535 | EVF535: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 0,25 m;  | 85444290 PL |
| EVF536 | EVF536: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 0,5 m; M | 85444290 PL |
| EVF537 | EVF537: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 1 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF538 | EVF538: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 2 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF539 | EVF539: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 5 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF540 | EVF540: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 10 m; MP | 85444290 PL |
| EVF541 | EVF541: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 20 m; MP | 85444290 PL |
| EVF542 | EVF542: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 0,25 m;  | 85444290 PL |
| EVF543 | EVF543: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 0,5 m; M | 85444290 PL |
| EVF544 | EVF544: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 1 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF545 | EVF545: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 2 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF546 | EVF546: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 5 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF547 | EVF547: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 10 m; MP | 85444290 PL |
| EVF548 | EVF548: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 20 m; MP | 85444290 PL |
| EVF549 | EVF549: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 0,5 m; M | 85444290 PL |
| EVF550 | EVF550: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 1 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF551 | EVF551: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 2 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF552 | EVF552: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 5 m; MPP | 85444290 PL |
| EVF553 | EVF553: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 10 m; MP | 85444290 PL |
| EVF554 | EVF554: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; 20 m; MP | 85444290 PL |
| EVF565 | EVF565: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 PL |
| EVF566 | EVF566: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 PL |
| EVF567 | EVF567: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85366990 PL |
| EVF568 | EVF568: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85366990 PL |
| EVF569 | EVF569: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC | 85366990 PL |
| EVF570 | EVF570: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 60 V AC | 85366990 PL |
| EVF571 | EVF571: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85366990 PL |
| EVF572 | EVF572: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85366990 PL |
| EVF573 | EVF573: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVF601 | EVF601: Verbindungskabel; 0,5 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe PP  | 85444290 PL |
| EVF602 | EVF602: Verbindungskabel; 2 m; MPPE; Gehäusewerkstoffe PP ha | 85444290 PL |
| EVF604 | EVF604: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVF605 | EVF605: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVF693 | EVF693: Y-Verbindungskabel; 2; 1 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVF694 | EVF694: Y-Verbindungskabel; 2; 2 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVF695 | EVF695: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVF696 | EVF696: Y-Verbindungskabel; 2; 10 m; MPPE; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVM001 | EVM001: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM002 | EVM002: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM003 | EVM003: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM004 | EVM004: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM005 | EVM005: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM006 | EVM006: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM007 | EVM007: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVM008 | EVM008: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVM009 | EVM009: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVM010 | EVM010: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM012 | EVM012: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVM014 | EVM014: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM036 | EVM036: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVM037 | EVM037: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVM038 | EVM038: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVM039 | EVM039: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM040 | EVM040: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM041 | EVM041: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM042 | EVM042: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM068 | EVM068: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVM069 | EVM069: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVM070 | EVM070: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT001 | EVT001: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT002 | EVT002: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT003 | EVT003: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT004 | EVT004: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT005 | EVT005: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT006 | EVT006: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT007 | EVT007: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVT008 | EVT008: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT009 | EVT009: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT010 | EVT010: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT011 | EVT011: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT012 | EVT012: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT013 | EVT013: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT014 | EVT014: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT015 | EVT015: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT022 | EVT022: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVT023 | EVT023: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVT024 | EVT024: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVT025 | EVT025: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVT026 | EVT026: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVT027 | EVT027: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVT028 | EVT028: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVT029 | EVT029: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVT030 | EVT030: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVT031 | EVT031: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVT032 | EVT032: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVT033 | EVT033: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVT034 | EVT034: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT035 | EVT035: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT036 | EVT036: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVT037 | EVT037: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVT038 | EVT038: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVT039 | EVT039: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVT040 | EVT040: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVT041 | EVT041: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVT042 | EVT042: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVT043 | EVT043: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVT044 | EVT044: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVT045 | EVT045: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVT046 | EVT046: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVT047 | EVT047: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVT048 | EVT048: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVT049 | EVT049: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVT050 | EVT050: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVT051 | EVT051: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVT052 | EVT052: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT053 | EVT053: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT054 | EVT054: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVT055 | EVT055: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVT056 | EVT056: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVT057 | EVT057: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVT058 | EVT058: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT059 | EVT059: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT060 | EVT060: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT061 | EVT061: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT062 | EVT062: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT063 | EVT063: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT064 | EVT064: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT065 | EVT065: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT066 | EVT066: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT067 | EVT067: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT068 | EVT068: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT069 | EVT069: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVT070 | EVT070: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 50 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT071 | EVT071: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT072 | EVT072: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT073 | EVT073: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT074 | EVT074: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVT077 | EVT077: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVT081 | EVT081: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVT082 | EVT082: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVT095 | EVT095: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT096 | EVT096: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 15 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT110 | EVT110: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 DE |
| EVT111 | EVT111: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 DE |
| EVT112 | EVT112: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVT113 | EVT113: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 DE |
| EVT114 | EVT114: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 DE |
| EVT115 | EVT115: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVT116 | EVT116: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVT117 | EVT117: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVT118 | EVT118: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVT119 | EVT119: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVT122 | EVT122: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT123 | EVT123: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT124 | EVT124: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT125 | EVT125: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT126 | EVT126: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT127 | EVT127: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVT128 | EVT128: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT129 | EVT129: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT130 | EVT130: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVT131 | EVT131: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVT132 | EVT132: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT133 | EVT133: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT134 | EVT134: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT135 | EVT135: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT136 | EVT136: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT137 | EVT137: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT138 | EVT138: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT139 | EVT139: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT140 | EVT140: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT141 | EVT141: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT142 | EVT142: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT143 | EVT143: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT144 | EVT144: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT145 | EVT145: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT146 | EVT146: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT147 | EVT147: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT148 | EVT148: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT149 | EVT149: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT150 | EVT150: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT151 | EVT151: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT152 | EVT152: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT153 | EVT153: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT154 | EVT154: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; Gehäusewerkstoffe | 85444290 DE |
| EVT155 | EVT155: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PVC; Gehäusewerkstoffe | 85444290 PL |
| EVT156 | EVT156: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PVC; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 PL |
| EVT157 | EVT157: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 DE |
| EVT158 | EVT158: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 DE |
| EVT159 | EVT159: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PVC; Gehäusewerkstoffe  | 85444290 DE |
| EVT160 | EVT160: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT161 | EVT161: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT162 | EVT162: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT163 | EVT163: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT164 | EVT164: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT165 | EVT165: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT166 | EVT166: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT167 | EVT167: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT168 | EVT168: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 DE |
| EVT169 | EVT169: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT170 | EVT170: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT171 | EVT171: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT172 | EVT172: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; Gehäusewerkstoffe | 85444290 PL |
| EVT173 | EVT173: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PVC; Gehäusewerkstoffe | 85444290 PL |
| EVT174 | EVT174: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PVC; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 DE |
| EVT175 | EVT175: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 DE |
| EVT176 | EVT176: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 DE |
| EVT177 | EVT177: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PVC; Gehäusewerkstoffe  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVT178 | EVT178: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT179 | EVT179: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT180 | EVT180: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT181 | EVT181: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT182 | EVT182: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT183 | EVT183: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT184 | EVT184: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVT185 | EVT185: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 DE |
| EVT186 | EVT186: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT187 | EVT187: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 DE |
| EVT188 | EVT188: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 DE |
| EVT189 | EVT189: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 DE |
| EVT190 | EVT190: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVT191 | EVT191: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 DE |
| EVT192 | EVT192: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 DE |
| EVT193 | EVT193: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT194 | EVT194: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 DE |
| EVT195 | EVT195: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT196 | EVT196: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT197 | EVT197: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT198 | EVT198: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT199 | EVT199: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 DE |
| EVT200 | EVT200: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT201 | EVT201: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 DE |
| EVT203 | EVT203: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT204 | EVT204: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT211 | EVT211: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT217 | EVT217: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVT218 | EVT218: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVT219 | EVT219: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVT220 | EVT220: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVT236 | EVT236: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT237 | EVT237: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT238 | EVT238: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT239 | EVT239: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT240 | EVT240: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT242 | EVT242: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT243 | EVT243: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT244 | EVT244: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT245 | EVT245: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT246 | EVT246: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT248 | EVT248: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT249 | EVT249: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT250 | EVT250: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT251 | EVT251: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT253 | EVT253: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT254 | EVT254: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT255 | EVT255: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 DE |
| EVT256 | EVT256: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT257 | EVT257: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVT260 | EVT260: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290    |
| EVT261 | EVT261: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT262 | EVT262: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT263 | EVT263: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT265 | EVT265: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT266 | EVT266: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 DE |
| EVT267 | EVT267: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT268 | EVT268: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT269 | EVT269: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT279 | EVT279: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT280 | EVT280: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT281 | EVT281: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT283 | EVT283: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT284 | EVT284: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVT285 | EVT285: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT286 | EVT286: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT329 | EVT329: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVT330 | EVT330: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 2 | 85444290 PL |
| EVT331 | EVT331: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 | 85444290 PL |
| EVT332 | EVT332: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVT333 | EVT333: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 2 | 85444290 PL |
| EVT334 | EVT334: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 | 85444290 PL |
| EVT335 | EVT335: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 1 m; PVC; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVT336 | EVT336: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 2 m; PVC; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVT337 | EVT337: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 5 m; PVC; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVT339 | EVT339: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVT381 | EVT381: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT382 | EVT382: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT383 | EVT383: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT384 | EVT384: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT385 | EVT385: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT386 | EVT386: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT387 | EVT387: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT388 | EVT388: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT389 | EVT389: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT390 | EVT390: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT391 | EVT391: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT392 | EVT392: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT393 | EVT393: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT394 | EVT394: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT395 | EVT395: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT396 | EVT396: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT397 | EVT397: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT398 | EVT398: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT399 | EVT399: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT400 | EVT400: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT401 | EVT401: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT402 | EVT402: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT403 | EVT403: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT404 | EVT404: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVT405 | EVT405: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT406 | EVT406: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT407 | EVT407: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT408 | EVT408: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT409 | EVT409: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT410 | EVT410: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT411 | EVT411: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT412 | EVT412: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVT416 | EVT416: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT417 | EVT417: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT461 | EVT461: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVT462 | EVT462: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVT463 | EVT463: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT464 | EVT464: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT465 | EVT465: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT466 | EVT466: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT467 | EVT467: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT468 | EVT468: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT469 | EVT469: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT470 | EVT470: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT471 | EVT471: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT472 | EVT472: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT473 | EVT473: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67 | 85444290 PL |
| EVT569 | EVT569: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVW001 | EVW001: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW002 | EVW002: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW003 | EVW003: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW004 | EVW004: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW005 | EVW005: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW006 | EVW006: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW007 | EVW007: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVW008 | EVW008: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVW009 | EVW009: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVW010 | EVW010: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVW011 | EVW011: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVW012 | EVW012: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVW013 | EVW013: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVW014 | EVW014: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVW015 | EVW015: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVW022 | EVW022: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m | 85444290 PL |
| EVW023 | EVW023: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m | 85444290 PL |
| EVW024 | EVW024: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVW025 | EVW025: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVW026 | EVW026: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVW027 | EVW027: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVW028 | EVW028: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVW030 | EVW030: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVW031 | EVW031: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVW034 | EVW034: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVW036 | EVW036: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVW037 | EVW037: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVW048 | EVW048: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVW049 | EVW049: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW050 | EVW050: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW051 | EVW051: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVW052 | EVW052: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVW053 | EVW053: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVW054 | EVW054: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVW055 | EVW055: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW056 | EVW056: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW057 | EVW057: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVW058 | EVW058: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVW059 | EVW059: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 DE |
| EVW069 | EVW069: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVW070 | EVW070: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVW071 | EVW071: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVW072 | EVW072: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVW073 | EVW073: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVW074 | EVW074: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVW076 | EVW076: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVW167 | EVW167: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVW168 | EVW168: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVW169 | EVW169: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| E12567 | E12567: Kabel; 100 m; MPPE; Silikonfrei ja                   | 85444995 CN |
| E12568 | E12568: Kabel; 50 m; MPPE; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja    | 85444995 CN |
| ENC16A | ENC16A: Anschlusskabel mit Buchse; 50 m; PUR; Gehäusewerksto | 85444290 PL |
| EVC02E | EVC02E: PNP-NPN-Konverter; Anschlussleitung mit Steckverbind | 85444290 PL |
| EVC099 | EVC099: Verbindungskabel; PNP; 7 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC103 | EVC103: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC106 | EVC106: Verbindungskabel; PNP; 6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC116 | EVC116: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 8 m;  | 85444290 PL |
| EVC124 | EVC124: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,9 m | 85444290 PL |
| EVC130 | EVC130: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 20 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVC133 | EVC133: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 15 m; | 85444290 PL |
| EVC136 | EVC136: Verbindungskabel; PNP; 15 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVC137 | EVC137: Verbindungskabel; PNP; 20 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVC138 | EVC138: Verbindungskabel; PNP; 1,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC140 | EVC140: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC159 | EVC159: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC167 | EVC167: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVC172 | EVC172: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC185 | EVC185: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC188 | EVC188: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC196 | EVC196: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC198 | EVC198: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC29A | EVC29A: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC30A | EVC30A: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC344 | EVC344: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC345 | EVC345: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC347 | EVC347: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC351 | EVC351: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC354 | EVC354: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC358 | EVC358: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 7 m; P | 85444290 PL |
| EVC362 | EVC362: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 7 m; P | 85444290 PL |
| EVC383 | EVC383: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC384 | EVC384: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 DE |
| EVC386 | EVC386: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC387 | EVC387: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC388 | EVC388: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC389 | EVC389: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 DE |
| EVC390 | EVC390: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC391 | EVC391: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC392 | EVC392: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC393 | EVC393: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC394 | EVC394: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVC406 | EVC406: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC408 | EVC408: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVC410 | EVC410: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC411 | EVC411: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 7 m; P | 85444290 PL |
| EVC413 | EVC413: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 15 m;  | 85444290 PL |
| EVC414 | EVC414: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 20 m;  | 85444290 PL |
| EVC496 | EVC496: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVC497 | EVC497: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC498 | EVC498: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC500 | EVC500: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC501 | EVC501: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC502 | EVC502: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC503 | EVC503: Y-Verbindungskabel; 2; 0,25 m; PUR; IP 65; IP 67; IP | 85444290 PL |
| EVC504 | EVC504: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 3 m; PUR; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVC505 | EVC505: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC506 | EVC506: Multikabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m; PUR; I | 85444290 PL |
| EVC507 | EVC507: Multikabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m; PUR; I | 85444290 PL |
| EVC508 | EVC508: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 0,6 m; PUR; IP 65; IP 67 | 85444290 PL |
| EVC509 | EVC509: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 1,5 m; PUR; IP 65; IP 67 | 85444290 PL |
| EVC510 | EVC510: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVC511 | EVC511: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC512 | EVC512: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC513 | EVC513: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC514 | EVC514: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVC515 | EVC515: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 4 m; PUR; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVC516 | EVC516: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 15 m;  | 85444290 PL |
| EVC517 | EVC517: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVC519 | EVC519: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVC520 | EVC520: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 12 m; | 85444290 PL |
| EVC521 | EVC521: Verbindungskabel; PNP; 12 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVC522 | EVC522: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 10 m; PUR; IP 65; IP 67; | 85444290 PL |
| EVC523 | EVC523: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 8 m; PUR; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVC524 | EVC524: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC525 | EVC525: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 15 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVC550 | EVC550: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC556 | EVC556: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC557 | EVC557: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC558 | EVC558: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC559 | EVC559: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,2 m; | 85444290 PL |
| EVC560 | EVC560: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,4 m; | 85444290 PL |
| EVC562 | EVC562: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC564 | EVC564: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,8 m | 85444290 PL |
| EVC591 | EVC591: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC593 | EVC593: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC594 | EVC594: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC595 | EVC595: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC596 | EVC596: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC597 | EVC597: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC598 | EVC598: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVC607 | EVC607: Y-Verbindungskabel; 2; 0,3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC610 | EVC610: Verbindungskabel; PNP; 7,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC612 | EVC612: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 4 m; P | 85444290 PL |
| EVC613 | EVC613: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVC614 | EVC614: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVC617 | EVC617: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC618 | EVC618: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 2 | 85444290 PL |
| EVC619 | EVC619: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 3 | 85444290 PL |
| EVC620 | EVC620: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 4 | 85444290 PL |
| EVC621 | EVC621: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 5 | 85444290 PL |
| EVC622 | EVC622: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 7 | 85444290 PL |
| EVC623 | EVC623: Y-Verbindungskabel; 2; PNP; 7 m; PUR; IP 65; IP 67;  | 85444290 PL |
| EVC642 | EVC642: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVC643 | EVC643: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC651 | EVC651: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC818 | EVC818: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC819 | EVC819: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC820 | EVC820: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC821 | EVC821: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 6 m; P | 85444290 PL |
| EVC822 | EVC822: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVC823 | EVC823: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVC824 | EVC824: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 8 m;  | 85444290 PL |
| EVC825 | EVC825: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVC826 | EVC826: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVC827 | EVC827: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 8 m;  | 85444290 PL |
| EVC828 | EVC828: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC829 | EVC829: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 4 m; P | 85444290 PL |
| EVC830 | EVC830: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 6 m; P | 85444290 PL |
| EVC831 | EVC831: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 8 m; P | 85444290 PL |
| EVC832 | EVC832: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 4 m; P | 85444290 PL |
| EVC833 | EVC833: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 6 m; P | 85444290 PL |
| EVC834 | EVC834: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 8 m; P | 85444290 PL |
| EVC835 | EVC835: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC836 | EVC836: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC837 | EVC837: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC838 | EVC838: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC839 | EVC839: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC841 | EVC841: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC842 | EVC842: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVF070 | EVF070: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 50 m; MPPE; Gehäusew | 85444290 PL |
| EVM050 | EVM050: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM061 | EVM061: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM062 | EVM062: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVM063 | EVM063: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; I | 85444290 PL |
| EVM064 | EVM064: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVM065 | EVM065: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS021 | EVS021: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS022 | EVS022: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS023 | EVS023: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS024 | EVS024: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS025 | EVS025: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS026 | EVS026: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT086 | EVT086: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT088 | EVT088: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT093 | EVT093: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT097 | EVT097: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 20 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT120 | EVT120: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVT215 | EVT215: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT235 | EVT235: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT344 | EVT344: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVT345 | EVT345: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 4 m; P | 85444290 PL |
| EVT346 | EVT346: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVT347 | EVT347: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVT348 | EVT348: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVT349 | EVT349: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT358 | EVT358: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVT360 | EVT360: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT362 | EVT362: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT363 | EVT363: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT364 | EVT364: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT365 | EVT365: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT366 | EVT366: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT367 | EVT367: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT368 | EVT368: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT369 | EVT369: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT370 | EVT370: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVT371 | EVT371: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVT376 | EVT376: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVT413 | EVT413: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT414 | EVT414: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT415 | EVT415: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT418 | EVT418: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT419 | EVT419: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT420 | EVT420: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT437 | EVT437: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 70 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT438 | EVT438: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVT439 | EVT439: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT440 | EVT440: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVT441 | EVT441: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT442 | EVT442: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT443 | EVT443: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT444 | EVT444: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT445 | EVT445: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVT446 | EVT446: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVT448 | EVT448: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 7,5 m | 85444290 PL |
| EVT449 | EVT449: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 12,5  | 85444290 PL |
| EVT458 | EVT458: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVT574 | EVT574: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVW038 | EVW038: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW039 | EVW039: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW109 | EVW109: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVW110 | EVW110: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVW111 | EVW111: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW112 | EVW112: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 25 m; | 85444290 PL |
| EVW113 | EVW113: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVW114 | EVW114: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVW115 | EVW115: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVW116 | EVW116: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 5 m;  | 85444290 PL |
| EVW117 | EVW117: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVW118 | EVW118: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW119 | EVW119: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW120 | EVW120: Verbindungskabel; PNP; 3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW121 | EVW121: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW122 | EVW122: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVW123 | EVW123: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW124 | EVW124: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVW125 | EVW125: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVW126 | EVW126: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVW127 | EVW127: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVW128 | EVW128: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW129 | EVW129: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW130 | EVW130: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW132 | EVW132: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVW133 | EVW133: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVW134 | EVW134: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVW135 | EVW135: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 8 m;  | 85444290 PL |
| EVW136 | EVW136: Verbindungskabel; PNP; 1,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVW137 | EVW137: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2,5 m | 85444290 PL |
| EVW138 | EVW138: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3,5 m | 85444290 PL |
| EVW139 | EVW139: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVW140 | EVW140: Verbindungskabel; PNP; 1,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVW141 | EVW141: Verbindungskabel; PNP; 2,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVW142 | EVW142: Verbindungskabel; PNP; 3,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVW143 | EVW143: Verbindungskabel; PNP; 4 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW144 | EVW144: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVW145 | EVW145: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVW146 | EVW146: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVW147 | EVW147: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVW148 | EVW148: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVW149 | EVW149: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2,5 m | 85444290 PL |
| EVW150 | EVW150: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3,5 m | 85444290 PL |
| EVW151 | EVW151: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVW152 | EVW152: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVW153 | EVW153: Verbindungskabel; PNP; 2,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVW154 | EVW154: Verbindungskabel; PNP; 3,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVW155 | EVW155: Verbindungskabel; PNP; 4 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW156 | EVW156: Verbindungskabel; PNP; 8 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW157 | EVW157: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVW158 | EVW158: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVW159 | EVW159: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVW160 | EVW160: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVW161 | EVW161: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1 m;  | 85444290 PL |
| EVW162 | EVW162: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVW163 | EVW163: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVW164 | EVW164: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVW165 | EVW165: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 15 m; | 85444290 PL |
| EVW166 | EVW166: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW179 | EVW179: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| E12604 | E12604: Adapter; DC; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: PA; IP 20    |             |
| EVC01E | EVC01E: PNP-NPN-Konverter; Anschlussleitung mit Steckverbind | 85444290 PL |
| EVC05E | EVC05E: PNP-NPN-Konverter; Anschlussleitung mit Steckverbind | 85444290 PL |
| EVC092 | EVC092: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC102 | EVC102: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVC111 | EVC111: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVC112 | EVC112: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC113 | EVC113: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,8 m | 85444290 PL |
| EVC128 | EVC128: Verbindungskabel; PNP; 1,5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVC134 | EVC134: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVC139 | EVC139: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVC158 | EVC158: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC160 | EVC160: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 30 m; | 85444290 PL |
| EVC168 | EVC168: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2,5 m | 85444290 PL |
| EVC169 | EVC169: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3,5 m | 85444290 PL |
| EVC170 | EVC170: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVC176 | EVC176: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2,5 m | 85444290 PL |
| EVC177 | EVC177: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC186 | EVC186: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC189 | EVC189: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC190 | EVC190: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 15 m;  | 85444290 PL |
| EVC192 | EVC192: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC193 | EVC193: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC197 | EVC197: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC199 | EVC199: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC200 | EVC200: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,5 m; | 85444290 PL |
| EVC201 | EVC201: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 20 m;  | 85444290 PL |
| EVC207 | EVC207: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC208 | EVC208: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC27A | EVC27A: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC342 | EVC342: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC343 | EVC343: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVC346 | EVC346: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC348 | EVC348: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC349 | EVC349: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC402 | EVC402: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVC403 | EVC403: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 8 m;  | 85444290 PL |
| EVC407 | EVC407: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3,5 m; | 85444290 PL |
| EVC409 | EVC409: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3,5 m | 85444290 DE |
| EVC412 | EVC412: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC415 | EVC415: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC416 | EVC416: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVC419 | EVC419: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2,5 m; | 85444290 PL |
| EVC423 | EVC423: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVC424 | EVC424: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC442 | EVC442: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,5 m; | 85444290 DE |
| EVC461 | EVC461: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 4 m; P | 85444290 PL |
| EVC462 | EVC462: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC463 | EVC463: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC466 | EVC466: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC467 | EVC467: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC468 | EVC468: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 4,8 m; PUR; Gehäusew | 85444290 PL |
| EVC471 | EVC471: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC479 | EVC479: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 DE |
| EVC480 | EVC480: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC490 | EVC490: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung 250 V AC | 85444290 PL |
| EVC491 | EVC491: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung 250 V AC | 85444290 PL |
| EVC493 | EVC493: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVC494 | EVC494: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 15 m; | 85444290 PL |
| EVC495 | EVC495: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC551 | EVC551: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC561 | EVC561: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC601 | EVC601: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC628 | EVC628: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC629 | EVC629: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC630 | EVC630: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC631 | EVC631: Verbindungskabel; PNP; 3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC632 | EVC632: Verbindungskabel; PNP; 7 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC633 | EVC633: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC673 | EVC673: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC685 | EVC685: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 4 m; P | 85444290 PL |
| EVC702 | EVC702: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVC758 | EVC758: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 1 | 85444290 PL |
| EVC759 | EVC759: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC767 | EVC767: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVC801 | EVC801: Y-Verbindungskabel; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; I | 85444290 PL |
| EVC808 | EVC808: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2; 2 | 85444290 PL |
| EVC843 | EVC843: Y-Verbindungskabel; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; I | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC939 | EVC939: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC940 | EVC940: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC941 | EVC941: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC942 | EVC942: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EVC943 | EVC943: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 PL |
| EVC944 | EVC944: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 PL |
| EVC945 | EVC945: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 PL |
| EVC947 | EVC947: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC948 | EVC948: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC949 | EVC949: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC950 | EVC950: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC951 | EVC951: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC952 | EVC952: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC953 | EVC953: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVC954 | EVC954: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC955 | EVC955: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVC956 | EVC956: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVC957 | EVC957: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; IP 67; IP 68; I | 85444290 PL |
| EVC958 | EVC958: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; IP 67; IP 68; I | 85444290 PL |
| EVC959 | EVC959: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; IP 67; IP 68; I | 85444290 PL |
| EVC960 | EVC960: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; IP 67; IP 68; I | 85444290 PL |
| EVC961 | EVC961: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; IP 67; IP 68;  | 85444290 PL |
| EVC965 | EVC965: Verbindungskabel; 2 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Ha | 85444290 PL |
| EVC966 | EVC966: Verbindungskabel; 5 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; Ha | 85444290 PL |
| EVC967 | EVC967: Verbindungskabel; 10 m; PUR; IP 67; IP 68; IP 69K; H | 85444290 PL |
| EVC968 | EVC968: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVC969 | EVC969: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2-Lei | 85444290 PL |
| EVF105 | EVF105: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVF445 | EVF445: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVF555 | EVF555: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; Ethernet | 85444290 PL |
| EVF556 | EVF556: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; Ethernet | 85444290 PL |
| EVF557 | EVF557: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; Ethernet | 85444290 PL |
| EVF558 | EVF558: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; Ethernet | 85444290 PL |
| EVF559 | EVF559: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; Ethernet | 85444290 PL |
| EVF560 | EVF560: Verbindungskabel; Betriebsspannung 30 V AC; Ethernet | 85444290 PL |
| EVM011 | EVM011: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 25 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVM018 | EVM018: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| EVM019 | EVM019: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM020 | EVM020: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM021 | EVM021: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM022 | EVM022: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM023 | EVM023: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM025 | EVM025: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM027 | EVM027: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM029 | EVM029: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM030 | EVM030: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM031 | EVM031: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM033 | EVM033: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM034 | EVM034: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM035 | EVM035: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVM043 | EVM043: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM071 | EVM071: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM077 | EVM077: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM080 | EVM080: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVS001 | EVS001: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS002 | EVS002: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS003 | EVS003: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS004 | EVS004: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS005 | EVS005: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS006 | EVS006: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS007 | EVS007: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVS008 | EVS008: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PVC; Gehäusewer | 85444290 PL |
| EVS009 | EVS009: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVS019 | EVS019: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVS020 | EVS020: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT075 | EVT075: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT076 | EVT076: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT089 | EVT089: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVT090 | EVT090: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT092 | EVT092: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT094 | EVT094: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT098 | EVT098: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 15 m; | 85444290 PL |
| EVT099 | EVT099: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVT101 | EVT101: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVT103 | EVT103: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT104 | EVT104: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVT105 | EVT105: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVT106 | EVT106: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVT107 | EVT107: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVT108 | EVT108: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 8 m;  | 85444290 PL |
| EVT109 | EVT109: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 15 m; | 85444290 PL |
| EVT202 | EVT202: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT216 | EVT216: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| EVT241 | EVT241: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT252 | EVT252: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT272 | EVT272: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT273 | EVT273: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT274 | EVT274: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT275 | EVT275: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT276 | EVT276: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVT277 | EVT277: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVT288 | EVT288: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVT327 | EVT327: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT338 | EVT338: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVT341 | EVT341: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVT343 | EVT343: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT350 | EVT350: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT359 | EVT359: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 25 m; | 85444290 PL |
| EVT561 | EVT561: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 30 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVT562 | EVT562: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVT563 | EVT563: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2,5 m | 85444290 PL |
| EVT564 | EVT564: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3,75  | 85444290 PL |
| EVT635 | EVT635: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290    |
| EVT636 | EVT636: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290    |
| EVW017 | EVW017: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVW020 | EVW020: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVW029 | EVW029: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVW032 | EVW032: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3 m;  | 85444290 PL |
| EVW033 | EVW033: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4 m;  | 85444290 PL |
| EVW035 | EVW035: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| EVW040 | EVW040: Verbindungskabel; PNP; 3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW041 | EVW041: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW042 | EVW042: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVW075 | EVW075: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| EVW077 | EVW077: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW078 | EVW078: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW082 | EVW082: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW083 | EVW083: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW096 | EVW096: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVW097 | EVW097: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVW100 | EVW100: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVW106 | EVW106: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,6 m | 85444290 PL |
| EVW107 | EVW107: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,5 m | 85444290 PL |
| EVW108 | EVW108: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0 | 85444290 PL |
| EVW180 | EVW180: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |
| ENC15A | ENC15A: Anschlusskabel mit Buchse; 60 m; PUR; Gehäusewerksto | 85444290 PL |
| EVC105 | EVC105: Verbindungskabel; PNP; 4 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC107 | EVC107: Verbindungskabel; PNP; 7 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC119 | EVC119: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,7 m | 85444290 PL |
| EVC120 | EVC120: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,9 m | 85444290 PL |
| EVC121 | EVC121: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,1 m | 85444290 PL |
| EVC122 | EVC122: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,2 m | 85444290 PL |
| EVC123 | EVC123: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,6 m | 85444290 PL |
| EVC125 | EVC125: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 3,9 m | 85444290 DE |
| EVC131 | EVC131: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,7 m | 85444290 PL |
| EVC132 | EVC132: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 4,6 m | 85444290 PL |
| EVC171 | EVC171: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,3 m | 85444290 PL |
| EVC174 | EVC174: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,8 m | 85444290 PL |
| EVC175 | EVC175: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 20 m; | 85444290 PL |
| EVC181 | EVC181: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC182 | EVC182: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m;  | 85444290 PL |
| EVC183 | EVC183: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC191 | EVC191: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 25 m;  | 85444290 PL |
| EVC194 | EVC194: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 15 m;  | 85444290 PL |
| EVC195 | EVC195: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 25 m;  | 85444290 PL |
| EVC203 | EVC203: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 35 m;  | 85444290 PL |
| EVC204 | EVC204: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 40 m;  | 85444290 PL |
| EVC205 | EVC205: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,8 m; | 85444290 PL |
| EVC206 | EVC206: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVC404 | EVC404: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 10 m; | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVC418 | EVC418: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC425 | EVC425: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2,5 m; | 85444290 PL |
| EVC428 | EVC428: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,2 m; | 85444290 DE |
| EVC440 | EVC440: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,2 m; | 85444290 DE |
| EVC441 | EVC441: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,4 m; | 85444290 DE |
| EVC443 | EVC443: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,7 m; | 85444290 DE |
| EVC444 | EVC444: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,8 m; | 85444290 DE |
| EVC445 | EVC445: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,9 m; | 85444290 DE |
| EVC446 | EVC446: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,2 m; | 85444290 DE |
| EVC447 | EVC447: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,4 m; | 85444290 DE |
| EVC448 | EVC448: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,5 m; | 85444290 DE |
| EVC449 | EVC449: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,7 m; | 85444290 DE |
| EVC450 | EVC450: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,8 m; | 85444290 PL |
| EVC451 | EVC451: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,9 m; | 85444290 DE |
| EVC452 | EVC452: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 DE |
| EVC453 | EVC453: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVC454 | EVC454: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 DE |
| EVC455 | EVC455: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 DE |
| EVC456 | EVC456: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2,5 m; | 85444290 PL |
| EVC457 | EVC457: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 DE |
| EVC458 | EVC458: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVC460 | EVC460: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,2 m; | 85444290 PL |
| EVC464 | EVC464: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 15,5 m | 85444290 PL |
| EVC469 | EVC469: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 DE |
| EVC470 | EVC470: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 DE |
| EVC472 | EVC472: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3,5 m; | 85444290 DE |
| EVC473 | EVC473: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 4,5 m; | 85444290 DE |
| EVC474 | EVC474: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 DE |
| EVC475 | EVC475: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2,5 m; | 85444290 DE |
| EVC476 | EVC476: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3,5 m; | 85444290 DE |
| EVC477 | EVC477: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 4 m; P | 85444290 DE |
| EVC478 | EVC478: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 4,5 m; | 85444290 DE |
| EVC518 | EVC518: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 15 m;  | 85444290 PL |
| EVM026 | EVM026: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM028 | EVM028: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM032 | EVM032: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT078 | EVT078: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVT079 | EVT079: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,3 m | 85444290 PL |
| EVT083 | EVT083: Verbindungskabel; 0,3 m; PVC; Gehäusewerkstoffe Gehä | 85444290 PL |
| EVT084 | EVT084: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT085 | EVT085: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT087 | EVT087: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVT205 | EVT205: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT206 | EVT206: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT207 | EVT207: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 DE |
| EVT208 | EVT208: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT209 | EVT209: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| EVT210 | EVT210: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PVC; Gehäusewerkstoffe G | 85444290 DE |
| EVT212 | EVT212: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 DE |
| EVT213 | EVT213: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2 m; P | 85444290 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVT214 | EVT214: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVT247 | EVT247: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT258 | EVT258: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT259 | EVT259: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT264 | EVT264: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 DE |
| EVT270 | EVT270: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT278 | EVT278: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVT287 | EVT287: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT290 | EVT290: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT291 | EVT291: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT292 | EVT292: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVT293 | EVT293: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; Gehäusewerkstoffe | 85444290 DE |
| EVT294 | EVT294: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; Gehäusewerkstoffe | 85444290 PL |
| EVT295 | EVT295: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVT296 | EVT296: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT297 | EVT297: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT298 | EVT298: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT299 | EVT299: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT300 | EVT300: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT301 | EVT301: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT302 | EVT302: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT303 | EVT303: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 DE |
| EVT304 | EVT304: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 DE |
| EVT305 | EVT305: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT306 | EVT306: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVT307 | EVT307: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVT308 | EVT308: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| EVT309 | EVT309: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 DE |
| EVT310 | EVT310: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT316 | EVT316: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 DE |
| EVT317 | EVT317: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2,5 m; | 85444290 PL |
| EVT318 | EVT318: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3,5 m; | 85444290 PL |
| EVT319 | EVT319: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,5 m; | 85444290 DE |
| EVT320 | EVT320: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3,5 m; | 85444290 PL |
| EVT321 | EVT321: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 7,5 m; | 85444290 PL |
| EVT322 | EVT322: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 10 m;  | 85444290 PL |
| EVT323 | EVT323: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2,5 m; | 85444290 PL |
| EVT325 | EVT325: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PVC; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVT340 | EVT340: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 2; 0 | 85444290 DE |
| EVT361 | EVT361: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVW016 | EVW016: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 6 m;  | 85444290 PL |
| EVW018 | EVW018: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVW019 | EVW019: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVW021 | EVW021: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85444290 PL |
| EVW044 | EVW044: Verbindungskabel; PNP; 2 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW045 | EVW045: Verbindungskabel; PNP; 3 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 DE |
| EVW046 | EVW046: Verbindungskabel; PNP; 5 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW047 | EVW047: Verbindungskabel; PNP; 10 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 6 | 85444290 PL |
| EVW060 | EVW060: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| EVW061 | EVW061: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EVW062 | EVW062: Anschlusskabel mit Buchse; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 PL |
| EVW079 | EVW079: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVW080 | EVW080: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVW081 | EVW081: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVW084 | EVW084: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVW086 | EVW086: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW090 | EVW090: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVW091 | EVW091: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW092 | EVW092: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW093 | EVW093: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVW098 | EVW098: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW101 | EVW101: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVW103 | EVW103: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW105 | EVW105: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVW181 | EVW181: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVW182 | EVW182: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW183 | EVW183: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW184 | EVW184: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVC093 | EVC093: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| EVC097 | EVC097: Verbindungskabel; PNP; 4 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC098 | EVC098: Verbindungskabel; PNP; 6 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVC173 | EVC173: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 1,6 m | 85444290 PL |
| EVC202 | EVC202: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 30 m;  | 85444290 PL |
| EVC399 | EVC399: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVC429 | EVC429: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| EVC861 | EVC861: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290    |
| EVM013 | EVM013: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVM024 | EVM024: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 PL |
| EVM060 | EVM060: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 PL |
| EVT080 | EVT080: Verbindungskabel; PNP; 0,3 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT271 | EVT271: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT282 | EVT282: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT289 | EVT289: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVT326 | EVT326: Verbindungskabel; PNP; 0,6 m; PVC; IP 65; IP 67; IP  | 85444290 PL |
| EVT606 | EVT606: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 2;  | 85444290 PL |
| EVW043 | EVW043: Verbindungskabel; PNP; 1 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68 | 85444290 PL |
| EVW085 | EVW085: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVW087 | EVW087: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW088 | EVW088: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1,5 m; | 85444290 PL |
| EVW089 | EVW089: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| EVW094 | EVW094: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,6 m; | 85444290 PL |
| EVW095 | EVW095: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW099 | EVW099: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| EVW102 | EVW102: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| EVW104 | EVW104: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| E10013 | E10013: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E1001A | E1001A: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe PBT; IP  | 85366990 DE |
| E1002A | E1002A: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe PA; IP 6 | 85366990 DE |
| E1003A | E1003A: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe PBT; IP  | 85366990 DE |
| E1004A | E1004A: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe PBT; IP  | 85369010 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E10058 | E10058: Ventilstecker Bauform A (nach DIN EN 175301-803); B  | 85366990 PL |
| E10108 | E10108: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 DE |
| E10109 | E10109: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E10136 | E10136: Konfektionierbare Buchse; PNP; Gehäusewerkstoffe PA; | 85366990 DE |
| E10137 | E10137: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E10189 | E10189: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10190 | E10190: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10191 | E10191: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10200 | E10200: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10217 | E10217: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 DE |
| E10268 | E10268: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 DE |
| E10411 | E10411: Einbaustecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m; P | 85369010 DE |
| E10437 | E10437: Zentralverteiler; M12; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoff | 85444290 PL |
| E10447 | E10447: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E10448 | E10448: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E10817 | E10817: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E10818 | E10818: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E10820 | E10820: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E10865 | E10865: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10866 | E10866: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10867 | E10867: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10868 | E10868: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10886 | E10886: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E10887 | E10887: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E10976 | E10976: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85369010 HU |
| E10977 | E10977: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 HU |
| E10980 | E10980: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 HU |
| E11043 | E11043: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 DE |
| E11067 | E11067: Einbaubuchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m; PV | 85444290 DE |
| E11076 | E11076: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E11144 | E11144: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85366990 DE |
| E11145 | E11145: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11187 | E11187: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| E11190 | E11190: Einbaustecker; Betriebsspannung < 45 V AC; 0,5 m; PV | 85369010 DE |
| E11194 | E11194: Einbaustecker; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,5 m; PV | 85369010 DE |
| E11226 | E11226: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E11228 | E11228: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,15 | 85444290 PL |
| E11230 | E11230: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 5 m; P | 85444290 PL |
| E11231 | E11231: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E11232 | E11232: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E11248 | E11248: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 85444290 DE |
| E11249 | E11249: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 85444290 DE |
| E11250 | E11250: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 85444290 DE |
| E11251 | E11251: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 85444290 DE |
| E11252 | E11252: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85369010 DE |
| E11255 | E11255: Konfektionierbarer Stecker; PNP; Gehäusewerkstoffe P | 85369010 DE |
| E11273 | E11273: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444993 DE |
| E11274 | E11274: Verbindungskabel; Zur Kommunikation mit Programmierg | 85444993 DE |
| E11277 | E11277: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 0,75 m | 85444290 PL |
| E11293 | E11293: Einbaustecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,05 m;  | 85366990 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E11295 | E11295: Einbaustecker; Betriebsspannung < 45 V AC; 0,12 m; P | 85369010 DE |
| E11311 | E11311: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E11315 | E11315: Einbaustecker; Betriebsspannung < 125 V AC; 0,5 m; P | 85369010 DE |
| E11416 | E11416: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11417 | E11417: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11418 | E11418: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11419 | E11419: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11420 | E11420: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11421 | E11421: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11422 | E11422: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11423 | E11423: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11424 | E11424: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11425 | E11425: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11426 | E11426: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11427 | E11427: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11428 | E11428: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11429 | E11429: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11430 | E11430: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11431 | E11431: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11432 | E11432: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11433 | E11433: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11434 | E11434: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11435 | E11435: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11436 | E11436: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11437 | E11437: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11438 | E11438: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11439 | E11439: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11440 | E11440: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11510 | E11510: Konfektionierbare Buchse; PNP; Gehäusewerkstoffe PA; | 85366990 DE |
| E11528 | E11528: Einbaustecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,08 m;  | 85369010 DE |
| E11550 | E11550: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85366990 DE |
| E11551 | E11551: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 60 V  | 85366990 DE |
| E11552 | E11552: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11553 | E11553: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11564 | E11564: Verbindungskabel; PNP; 1,5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe | 85444290 PL |
| E11566 | E11566: T-Verteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; für Druckse | 85366990 PL |
| E11572 | E11572: Parametrierkabel; Betriebsspannung < 60 V AC; 3 m; P | 85444290 PL |
| E11573 | E11573: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E11588 | E11588: Einbaustecker; Betriebsspannung < 125 V AC; 0,5 m; P | 85369010 DE |
| E11589 | E11589: Abschlusswiderstand Buchse; Gehäusewerkstoffe TPU; D | 85369010 DE |
| E11590 | E11590: Abschlusswiderstand Stecker; Gehäusewerkstoffe TPU;  | 85369010 DE |
| E11591 | E11591: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,3 m; | 85444290 HU |
| E11592 | E11592: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 1 m; P | 85444290 HU |
| E11593 | E11593: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; P | 85444290 HU |
| E11594 | E11594: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 5 m; P | 85444290 HU |
| E11595 | E11595: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 10 m;  | 85444290 HU |
| E11596 | E11596: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 HU |
| E11597 | E11597: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 HU |
| E11598 | E11598: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 HU |
| E11599 | E11599: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 HU |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E11601 | E11601: Einbaubuchse; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,5 m; PVC | 85444290 PL |
| E11622 | E11622: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 24 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| E11624 | E11624: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85369010 DE |
| E11627 | E11627: T-Verteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; Gehäusewerk | 85366990 PL |
| E11645 | E11645: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 DE |
| E11657 | E11657: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11658 | E11658: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 DE |
| E11661 | E11661: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E11696 | E11696: T-Verteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; für Druckse | 85366990 PL |
| E11736 | E11736: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11737 | E11737: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11738 | E11738: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11739 | E11739: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11740 | E11740: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11741 | E11741: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11742 | E11742: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11743 | E11743: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11744 | E11744: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11745 | E11745: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11746 | E11746: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11747 | E11747: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 63 V A | 85444290 PL |
| E11764 | E11764: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 DE |
| E11774 | E11774: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11795 | E11795: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 250 V A | 85366990 DE |
| E11807 | E11807: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E11809 | E11809: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; Gehäusewerksto | 85444290 DE |
| E11840 | E11840: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85366990 DE |
| E11841 | E11841: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11847 | E11847: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 25 m; PUR / PVC; Gehä | 85444290 DE |
| E11855 | E11855: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E11856 | E11856: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E11863 | E11863: Konfektionierbare Buchse; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT | 85369010 DE |
| E11898 | E11898: Verbindungskabel; Ethernetkabel, D-codiert; 2 m; PVC | 85444290 PL |
| E11950 | E11950: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E11963 | E11963: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E12090 | E12090: Verbindungskabel; Ethernetkabel, D-codiert; 2 m; PVC | 85444290 PL |
| E12166 | E12166: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12167 | E12167: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12168 | E12168: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12169 | E12169: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12204 | E12204: Verbindungskabel; Ethernetkabel; 10 m; PVC; Gehäusew | 85444290 PL |
| E12205 | E12205: Verbindungskabel; Ethernetkabel; 20 m; PVC; Gehäusew | 85444290 PL |
| E12226 | E12226: Verbindungskabel; Ethernetkabel; 2 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| E12237 | E12237: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12238 | E12238: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12260 | E12260: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12261 | E12261: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85369010 DE |
| E12266 | E12266: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V  | 85369010 DE |
| E12269 | E12269: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M8; 2; Gehä | 85366990 PL |
| E12286 | E12286: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E12287 | E12287: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85369010 DE |
| E12315 | E12315: Abschlusswiderstand Stecker; Gehäusewerkstoffe PUR;  | 85444290 DE |
| E12316 | E12316: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; P | 85444290 HU |
| E12317 | E12317: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 10 m;  | 85444290 HU |
| E12318 | E12318: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 HU |
| E12319 | E12319: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 HU |
| E12320 | E12320: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 HU |
| E12321 | E12321: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 HU |
| E12339 | E12339: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 HU |
| E12340 | E12340: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 HU |
| E12341 | E12341: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 HU |
| E12363 | E12363: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 15 m;  | 85444290 HU |
| E12387 | E12387: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12400 | E12400: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12401 | E12401: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12402 | E12402: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12403 | E12403: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12404 | E12404: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E12405 | E12405: Y-Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbin | 85444290 PL |
| E12408 | E12408: Einbaubuchse; Betriebsspannung < 125 V AC; 0,5 m; PV | 85369010 DE |
| E12422 | E12422: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; Ethern | 85444290 PL |
| E12423 | E12423: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; Ethern | 85444290 PL |
| E12424 | E12424: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; Ethern | 85444290 PL |
| E12425 | E12425: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; Powerk | 85444290 PL |
| E12426 | E12426: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; Powerk | 85444290 PL |
| E12427 | E12427: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; Powerk | 85444290 PL |
| E12428 | E12428: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; Powerk | 85444290 PL |
| E12429 | E12429: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 60 V AC; Powerk | 85444290 PL |
| E12430 | E12430: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| E12432 | E12432: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,3 m; | 85444290 PL |
| E12436 | E12436: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 PL |
| E12437 | E12437: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 PL |
| E12481 | E12481: Y-Verteiler; M12; Gehäusewerkstoffe PUR; IP 67; Sili | 85369010 DE |
| E12490 | E12490: Verbindungskabel; Ethernetkabel, D-codiert; 0,5 m; P | 85444290 PL |
| E12491 | E12491: Verbindungskabel; Ethernetkabel, D-codiert; 5 m; PVC | 85444290 PL |
| E12492 | E12492: Verbindungskabel; Ethernetkabel, D-codiert; 10 m; PV | 85444290 PL |
| E12493 | E12493: Verbindungskabel; Ethernetkabel, D-codiert; 20 m; PV | 85444290 PL |
| E12494 | E12494: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| E12495 | E12495: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| E12496 | E12496: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| E12497 | E12497: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 PL |
| E12498 | E12498: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 DE |
| E12499 | E12499: Konfektionierbare Buchse; Powerkabel, T-codiert; IP  | 85366990 DE |
| E12500 | E12500: Konfektionierbarer Stecker; Powerkabel, T-codiert; I | 85366990 DE |
| E12502 | E12502: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 73269098 DE |
| E12503 | E12503: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 DE |
| E12504 | E12504: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 DE |
| E12505 | E12505: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 DE |
| E12506 | E12506: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 DE |
| E12508 | E12508: Verbindungskabel; 0,3 m; PVC; Gehäusewerkstoffe TPU; | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E12509 | E12509: Verbindungskabel; 0,6 m; PVC; Gehäusewerkstoffe TPU; | 85444290 PL |
| E12510 | E12510: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| E12511 | E12511: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| E12512 | E12512: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| E12513 | E12513: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85444290 PL |
| E12514 | E12514: Adapter; IP 20                                       | 85366990 CH |
| E12529 | E12529: Y-Verteiler; Betriebsspannung 60 V AC; Gehäusewerkst | 85366990 DE |
| E12542 | E12542: Verschlusskappe                                      | 73269098 PL |
| E12543 | E12543: Anschlusskabel mit Buchse; 1 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E12544 | E12544: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E12545 | E12545: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E12546 | E12546: Y-Verbindungskabel; 2; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12547 | E12547: Y-Verbindungskabel; 2; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12548 | E12548: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12549 | E12549: Anschlusskabel mit Buchse; 1 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E12550 | E12550: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E12551 | E12551: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E12552 | E12552: Y-Verbindungskabel; 2; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12553 | E12553: Y-Verbindungskabel; 2; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12554 | E12554: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12555 | E12555: Verbindungskabel; 0,5 m; PUR; IP 67; (Gegenstecker   | 85444290 PL |
| E12556 | E12556: Verbindungskabel; 1 m; PUR; IP 67; (Gegenstecker ge  | 85444290 PL |
| E12557 | E12557: Verbindungskabel; 2 m; PUR; IP 67; (Gegenstecker ge  | 85444290 PL |
| E12558 | E12558: Verbindungskabel; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Bu | 85444290 PL |
| E12559 | E12559: Verbindungskabel; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Bu | 85444290 PL |
| E12560 | E12560: Verbindungskabel; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Bu | 85444290 PL |
| E12561 | E12561: Y-Verbindungskabel; 2; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12562 | E12562: Y-Verbindungskabel; 2; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12563 | E12563: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12565 | E12565: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PVC; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E12566 | E12566: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PVC; Gehäusewerkstof | 85444290 PL |
| E12572 | E12572: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 1 m; P | 85444290 DE |
| E12574 | E12574: Verschlusskappe                                      | 39269097 PL |
| E12575 | E12575: Abschlusswiderstand Stecker; Gehäusewerkstoffe PA; I | 85366990 PL |
| E12582 | E12582: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Buchseng | 85366990 PL |
| E12583 | E12583: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe PA; IP 6 | 85366990 PL |
| E12613 | E12613: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,5 m; | 85444290 PL |
| E12614 | E12614: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 PL |
| E12636 | E12636: Verschlusskappe; Steckverbindung                     | 85366990 PL |
| E12641 | E12641: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 2  | 85444290 PL |
| E12642 | E12642: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 5  | 85444290 PL |
| E12643 | E12643: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 10 | 85444290 PL |
| E12644 | E12644: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 20 | 85444290 PL |
| E12645 | E12645: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 50 | 85444290 PL |
| E12646 | E12646: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 2  | 85444290 PL |
| E12647 | E12647: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 5  | 85444290 PL |
| E12648 | E12648: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 10 | 85444290 PL |
| E12649 | E12649: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 20 | 85444290 PL |
| E12650 | E12650: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, L-codiert; 50 | 85444290 PL |
| E12651 | E12651: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 0,25 m; PUR | 85444290 PL |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E12652 | E12652: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 0,5 m; PUR; | 85444290 PL |
| E12653 | E12653: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 1 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12654 | E12654: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 2 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12655 | E12655: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 5 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12656 | E12656: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 10 m; PUR;  | 85444290 PL |
| E12657 | E12657: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 20 m; PUR;  | 85444290 PL |
| E12658 | E12658: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 0,25 m; PUR | 85444290 PL |
| E12659 | E12659: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 0,5 m; PUR; | 85444290 PL |
| E12660 | E12660: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 1 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12661 | E12661: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 2 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12662 | E12662: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 5 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12663 | E12663: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 10 m; PUR;  | 85444290 PL |
| E12664 | E12664: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 20 m; PUR;  | 85444290 PL |
| E12665 | E12665: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 0,25 m; PUR | 85444290 PL |
| E12666 | E12666: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 0,5 m; PUR; | 85444290 PL |
| E12667 | E12667: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 1 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12668 | E12668: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 2 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12669 | E12669: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 5 m; PUR; G | 85444290 PL |
| E12670 | E12670: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 10 m; PUR;  | 85444290 PL |
| E12671 | E12671: Verbindungskabel; Powerkabel, L-codiert; 20 m; PUR;  | 85444290 PL |
| E12672 | E12672: Konfektionierbare Buchse; L-codiert; Gehäusewerkstof | 85366990 DE |
| E12673 | E12673: Konfektionierbarer Stecker; L-codiert; Gehäusewerkst | 85366990 DE |
| E12679 | E12679: Verbindungskabel; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Bu | 85444290 PL |
| E12682 | E12682: Y-Verbindungskabel; 2; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E12685 | E12685: Y-Verbindungskabel; 2; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe P | 85444290 PL |
| E20428 | E20428: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E20429 | E20429: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E20430 | E20430: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PVC; Gehäusewerkstof | 85444290 DE |
| E20738 | E20738: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 HU |
| E20838 | E20838: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 60 V A | 85444290 HU |
| E21137 | E21137: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; Ethern | 85444290 PL |
| E21138 | E21138: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; Ethern | 85444290 PL |
| E21139 | E21139: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; Ethern | 85444290 PL |
| E21140 | E21140: Adapter; IP 65; IP 67                                | 85366990 DE |
| E30019 | E30019: Konfektionierbarer Stecker; Gehäusewerkstoffe PA; IP | 85366990 DE |
| E70142 | E70142: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E70170 | E70170: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85369010 DE |
| E70176 | E70176: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 300 V | 85369010 DE |
| E70190 | E70190: Einbaustecker; Betriebsspannung < 125 V AC; 0,5 m; P | 85369010 DE |
| E70203 | E70203: Y-Verbindungskabel; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe TPU; | 85444290 PL |
| E80021 | E80021: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E80022 | E80022: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| EBC001 | EBC001: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 4 | 85366990 DE |
| EBC002 | EBC002: Zentralverteiler; M12; 4; PNP; Gehäusewerkstoffe PA; | 85366990 DE |
| EBC003 | EBC003: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 4 | 85366990 DE |
| EBC004 | EBC004: Zentralverteiler; M12; 4; PNP; Gehäusewerkstoffe PA; | 85366990 DE |
| EBC005 | EBC005: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 6 | 85366990 DE |
| EBC006 | EBC006: Zentralverteiler; M12; 6; PNP; Gehäusewerkstoffe PA; | 85366990 DE |
| EBC007 | EBC007: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 6 | 85366990 DE |
| EBC008 | EBC008: Zentralverteiler; M12; 6; PNP; Gehäusewerkstoffe PA; | 85366990 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EBC009 | EBC009: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 8 | 85366990 DE |
| EBC010 | EBC010: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; Gehäusewerkstoffe PA; | 85366990 DE |
| EBC011 | EBC011: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 8 | 85366990 DE |
| EBC012 | EBC012: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; Gehäusewerkstoffe PA; | 85366990 DE |
| EBC013 | EBC013: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 4 | 85444290 DE |
| EBC014 | EBC014: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 4 | 85444290 DE |
| EBC015 | EBC015: Zentralverteiler; M12; 4; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC016 | EBC016: Zentralverteiler; M12; 4; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC017 | EBC017: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 6 | 85444290 DE |
| EBC018 | EBC018: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 6 | 85444290 DE |
| EBC019 | EBC019: Zentralverteiler; M12; 6; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC020 | EBC020: Zentralverteiler; M12; 6; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC021 | EBC021: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 8 | 85444290 DE |
| EBC022 | EBC022: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 8 | 85444290 DE |
| EBC023 | EBC023: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC024 | EBC024: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC025 | EBC025: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 4 | 85444290 DE |
| EBC026 | EBC026: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 4 | 85444290 DE |
| EBC027 | EBC027: Zentralverteiler; M12; 4; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| EBC028 | EBC028: Zentralverteiler; M12; 4; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| EBC029 | EBC029: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 6 | 85444290 DE |
| EBC030 | EBC030: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 6 | 85444290 DE |
| EBC031 | EBC031: Zentralverteiler; M12; 6; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| EBC032 | EBC032: Zentralverteiler; M12; 6; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| EBC033 | EBC033: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 8 | 85444290 DE |
| EBC034 | EBC034: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 8 | 85444290 DE |
| EBC035 | EBC035: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| EBC036 | EBC036: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| EBC047 | EBC047: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 15 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| EBC048 | EBC048: Zentralverteiler; M8; 4; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE |
| EBC049 | EBC049: Zentralverteiler; M8; 4; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC050 | EBC050: Zentralverteiler; M8; 4; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT- | 85366990 DE |
| EBC051 | EBC051: Zentralverteiler; M8; 4; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE |
| EBC052 | EBC052: Zentralverteiler; M8; 4; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC054 | EBC054: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE |
| EBC055 | EBC055: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC056 | EBC056: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE |
| EBC057 | EBC057: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC058 | EBC058: Zentralverteiler; M8; 4; NPN; 5 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE |
| EBC059 | EBC059: Zentralverteiler; M8; 4; NPN; 10 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC060 | EBC060: Zentralverteiler; M8; 4; NPN; Gehäusewerkstoffe PBT- | 85366990 DE |
| EBC061 | EBC061: Zentralverteiler; M8; 4; NPN; 5 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE |
| EBC062 | EBC062: Zentralverteiler; M8; 4; NPN; 10 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC064 | EBC064: Zentralverteiler; M8; 8; NPN; 5 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE |
| EBC065 | EBC065: Zentralverteiler; M8; 8; NPN; 10 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC066 | EBC066: Zentralverteiler; M8; 8; NPN; 5 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE |
| EBC067 | EBC067: Zentralverteiler; M8; 8; NPN; 10 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC074 | EBC074: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 20 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC136 | EBC136: Zentralverteiler; M8; 10; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerk | 85444290 DE |
| EBC137 | EBC137: Zentralverteiler; M8; 10; PNP; 10 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EBC138 | EBC138: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT- | 85366990 DE |
| EBC139 | EBC139: Zentralverteiler; M8; 10; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT | 85366990 DE |
| EBT005 | EBT005: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; Gehäusewerkstoffe Geh | 85366990 DE |
| E12358 | E12358: Einbaustecker; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m; P | 85444290 DE |
| E12366 | E12366: Einbaubuchse; Betriebsspannung < 60 V AC; 0,5 m; PVC | 85444290 DE |
| E12455 | E12455: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 DE |
| E12459 | E12459: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| E12460 | E12460: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 0,3 m; | 85444290 DE |
| E12463 | E12463: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 30 V AC | 85369010 DE |
| E70129 | E70129: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E70143 | E70143: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E70156 | E70156: Einbaubuchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 0,5 m; PV | 85369010 DE |
| EBC042 | EBC042: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 15 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE |
| E10210 | E10210: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10261 | E10261: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E10802 | E10802: Y-Verteiler; M8; Gehäusewerkstoffe PUR; IP 67; Silik | 85366990 PL |
| E10819 | E10819: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E10821 | E10821: Verbindungskabel; 0,3 m; PVC; Gehäusewerkstoffe TPU; | 85444290 PL |
| E10822 | E10822: Verbindungskabel; 0,6 m; PVC; Gehäusewerkstoffe TPU; | 85444290 PL |
| E10844 | E10844: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL |
| E10919 | E10919: Konfektionierbarer Stecker; PNP; Gehäusewerkstoffe P | 85366990 DE |
| E11246 | E11246: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 US |
| E11504 | E11504: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V  | 85366990 DE |
| E11505 | E11505: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V  | 85366990 DE |
| E11506 | E11506: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V  | 85366990 DE |
| E11507 | E11507: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V  | 85366990 DE |
| E11508 | E11508: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11509 | E11509: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11511 | E11511: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11512 | E11512: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85366990 DE |
| E11651 | E11651: Ventilstecker Bauform A (nach DIN EN 175301-803); B  | 85444290 PL |
| E11652 | E11652: Ventilstecker Bauform B (nach DIN EN 175301-803); Be | 85444290 PL |
| E11697 | E11697: Anschlusskabel mit Buchse; 5 m; PUR; Gehäusewerkstof | 85444290 DE |
| E11714 | E11714: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 125 V A | 85369010 DE |
| E11770 | E11770: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 125 V | 85366990 DE |
| E11806 | E11806: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL |
| E11917 | E11917: Einbaubuchse; Betriebsspannung < 125 V AC; 0,7 m; PV | 85369010 DE |
| E11918 | E11918: Sechskantmutter                                      | 74153900 PL |
| E11974 | E11974: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; für a | 85444290 PL |
| E11991 | E11991: Ventilstecker Bauform A (nach DIN EN 175301-803); B  | 85444290 PL |
| E11992 | E11992: Ventilstecker Bauform B (nach DIN EN 175301-803); Be | 85444290 PL |
| E12215 | E12215: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 PL |
| E12224 | E12224: Ventilstecker Bauform A (nach DIN EN 175301-803); G  | 85366990 PL |
| E12246 | E12246: Verbindungskabel; 3,7 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehä | 85444290 DE |
| E12280 | E12280: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 1 m; P | 85444290 PL |
| E12281 | E12281: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 2 m; P | 85444290 PL |
| E12282 | E12282: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE |
| E12283 | E12283: Verbindungskabel; Ethernetkabel; 5 m; PVC; Gehäusewe | 85444290 PL |
| E12284 | E12284: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 HU |
| E12285 | E12285: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 HU |

|        |                                                              |               |
|--------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| E12289 | E12289: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V  | 85369010 DE   |
| E12293 | E12293: Zentralverteiler; M8; 8; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe | 85444290 DE   |
| E12295 | E12295: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL   |
| E12296 | E12296: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL   |
| E12332 | E12332: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 15 m;  | 85444290 DE   |
| E12333 | E12333: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 50 V  | 85444290 DE   |
| E12334 | E12334: Anschlusskabel mit Buchse; Anschlussleitung mit Stec | 85444290 PL   |
| E12343 | E12343: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL   |
| E12344 | E12344: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL   |
| E12346 | E12346: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 PL   |
| E12347 | E12347: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 PL   |
| E12354 | E12354: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85369010 DE   |
| E12355 | E12355: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 45 V  | 85369010 DE   |
| E12356 | E12356: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 45 V AC | 85369010 DE   |
| E12357 | E12357: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 30 V AC | 85369010 DE   |
| E12360 | E12360: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; 10 m;  | 85444290 PL   |
| E12362 | E12362: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL   |
| E12376 | E12376: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL   |
| E12409 | E12409: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL   |
| E12433 | E12433: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 PL   |
| E12435 | E12435: Verbindungskabel; PNP; 30 m; PUR; IP 68; Silikonfrei | 85444290 DE   |
| E12457 | E12457: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 DE   |
| E12531 | E12531: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 250 V  | 85444290 DE   |
| E12570 | E12570: Einbaubuchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m; PVC; | 85369010 DE   |
| E12598 | E12598: Verschlusskappe                                      | 73269098 PL   |
| E12631 | E12631: Verbindungskabel; Ethernetkabel, X-codiert; 2 m; PUR | 85444290 CN   |
| E12632 | E12632: Verbindungskabel; Ethernetkabel, X-codiert; 5 m; PUR | 8544429090 CN |
| E12689 | E12689: USB-Adapterkabel; 1 m; PUR; Vergoldete Kontakte ja   | 85369010 DE   |
| E12727 | E12727: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 50 V AC; 0,4 m; | 85444290 PL   |
| E12728 | E12728: Verbindungskabel; 1 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; Bu | 85444290 PL   |
| E12736 | E12736: Anschlussleitung mit Steckverbindung; 5 m; PUR; Gehä | 85444290 DE   |
| E12737 | E12737: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Gehäuse: | 85444290 DE   |
| E18232 | E18232: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 85444290 MX   |
| E18234 | E18234: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 85444290 MX   |
| E18235 | E18235: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 85444290 MX   |
| E70224 | E70224: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL   |
| E70350 | E70350: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL   |
| EBC037 | EBC037: Zentralverteiler; M12; 6; PNP; 0,5 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 DE   |
| EBC038 | EBC038: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 0,5 m; PUR; Gehäusewe | 85444290 DE   |
| EBC039 | EBC039: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 25 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE   |
| EBC041 | EBC041: Zentralverteiler; M12; 6; PNP; 15 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE   |
| EBC043 | EBC043: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 6 | 85444290 DE   |
| EBC045 | EBC045: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT- | 85366990 DE   |
| EBC046 | EBC046: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 20 m; PUR; Gehäusewer | 85444290 DE   |
| EBC070 | EBC070: Zentralverteiler; M8; 8; PNP; 2 m; PUR; Gehäusewerks | 85444290 DE   |
| EBT004 | EBT004: Zentralverteiler; M12; 8; 15 m; PVC; Gehäusewerkstof | 85444290 DE   |
| E10845 | E10845: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu | 85444290 PL   |
| E11227 | E11227: Anschlusskabel mit Buchse; 10 m; PUR; Gehäusewerksto | 85444290 PL   |
| E12068 | E12068: Y-Verbindungskabel; 3 m; PUR; Gehäusewerkstoffe TPU; | 85444290 PL   |
| E12245 | E12245: Verbindungskabel; 3,7 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Gehä | 85444290 DE   |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E12353 | E12353: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 250 V | 85369010 DE |
| E12456 | E12456: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 30 V A | 85444290 DE |
| E12464 | E12464: Konfektionierbare Buchse; Betriebsspannung < 30 V AC | 85369010 DE |
| E12489 | E12489: Y-Verteiler; Betriebsspannung < 60 V AC; M12; Gehäus | 85366990 DE |
| E12638 | E12638: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 50 V A | 85444290 HU |
| E12732 | E12732: Anschlusskabel mit Stecker; Betriebsspannung < 30 V  | 85444290 DE |
| E12734 | E12734: Einbaubuchse; Betriebsspannung < 250 V AC; 2 m; PVC; | 85369010 DE |
| EBC044 | EBC044: Zentralverteiler; M8; 4; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT- | 85366990 DE |
| EBC053 | EBC053: Zentralverteiler; M8; 4; PNP; Gehäusewerkstoffe PBT- | 85366990 DE |
| EBC063 | EBC063: Zentralverteiler; M8; 4; NPN; Gehäusewerkstoffe PBT- | 85366990 DE |
| E11915 | E11915: Verriegelungsschutz für Steckverbindungen            | 39269097 DE |
| E12335 | E12335: Verbindungskabel; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Buchse | 85444290 DE |
| E12336 | E12336: Verbindungskabel; 4 m; PUR; Gehäusewerkstoffe Buchse | 85444290 DE |
| E12535 | E12535: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; 7 m;  | 85444290 DE |
| EBC040 | EBC040: Zentralverteiler; Betriebsspannung < 30 V AC; M12; 6 | 85444290 DE |
| E11256 | E11256: Verschlusskappe                                      | 39235090 PL |
| E11685 | E11685: Kabel; 50 m; PUR; Halogenfrei ja                     | 85444920 DE |
| E11686 | E11686: Kabel; Betriebsspannung < 300 V AC; 100 m; PUR; Halo | 85444920 DE |
| E11952 | E11952: Abisolierwerkzeug                                    | 39269097 CN |
| E12274 | E12274: Kabel; 10 m; Silikon                                 | 85444995 DE |
| E60122 | E60122: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E60123 | E60123: Konfektionierbarer Stecker; Gehäusewerkstoffe Messin | 85366990 DE |
| E60124 | E60124: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E60128 | E60128: Konfektionierbarer Stecker; Gehäusewerkstoffe Messin | 85366990 DE |
| E60136 | E60136: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E60174 | E60174: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E60175 | E60175: Konfektionierbare Buchse; Gehäusewerkstoffe Messing  | 85366990 DE |
| E12255 | E12255: Kabel; 50 m; PVC                                     | 85444995 CN |
| E12256 | E12256: Kabel; 100 m; PVC                                    | 85444995 CN |
| E12359 | E12359: Kabel; 100 m; PUR; Halogenfrei ja                    | 85444995 DE |
| E12385 | E12385: Kabel; 100 m; PUR; Halogenfrei ja                    | 85444995 DE |
| E12078 | E12078: Montagewerkzeug                                      | 82041100 CN |
| E18211 | E18211: Anschlusskabel mit Buchse; Betriebsspannung < 300 V  | 85444290 MX |
| E11690 | E11690: Kabel; 100 m; PUR / PUR / PVC                        | 85444995 DE |
| E12254 | E12254: Kennzeichnungs-Set                                   | 39269097 DE |
| CR0020 | CR0020: ClassicController                                    | 85371091 DE |
| CR0032 | CR0032: ClassicController                                    | 85371091 DE |
| CR0033 | CR0033: ClassicController                                    | 85371091 DE |
| CR0133 | CR0133: ExtendedController                                   | 85371091 DE |
| CR0200 | CR0200: ExtendedController                                   | 85371091 DE |
| CR0232 | CR0232: ExtendedController                                   | 85371091 DE |
| CR0233 | CR0233: ExtendedController                                   | 85371091 DE |
| CR0234 | CR0234: ExtendedController                                   | 85371091 DE |
| CR0235 | CR0235: ExtendedController                                   | 85371091 DE |
| CR0301 | CR0301: CabinetController                                    | 85371091 DE |
| CR0302 | CR0302: CabinetController                                    | 85371091 DE |
| CR0303 | CR0303: CabinetController                                    | 85371091 DE |
| CR0411 | CR0411: BasicController plus                                 | 85371091 DE |
| CR0431 | CR0431: BasicController relay                                | 85371091 DE |
| CR0452 | CR0452: BasicDisplay XL; Steckverbindung                     | 85371091 DE |

|        |                                                                       |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| CR0505 | CR0505: ClassicController                                             | 85371091 DE |
| CR1058 | CR1058: Prozess- und Dialoggerät                                      | 85371091 DE |
| CR1059 | CR1059: Prozess- und Dialoggerät                                      | 85371091 DE |
| CR1074 | CR1074: Prozess- und Dialoggerät                                      | 85371091 DE |
| CR1075 | CR1075: Prozess- und Dialoggerät                                      | 85371091 DE |
| CR1076 | CR1076: Prozess- und Dialoggerät                                      | 85371091 DE |
| CR1077 | CR1077: Prozess- und Dialoggerät                                      | 85371091 DE |
| CR1080 | CR1080: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung           | 85371091 DE |
| CR1081 | CR1081: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung           | 85371091 DE |
| CR1082 | CR1082: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung           | 85371091 DE |
| CR1083 | CR1083: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung           | 85371091 DE |
| CR1084 | CR1084: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung           | 85371091 DE |
| CR1085 | CR1085: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung           | 85371091 DE |
| CR1087 | CR1087: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung           | 85371091 DE |
| CR1200 | CR1200: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG-12; Steckverbindu          | 85371091 DE |
| CR1201 | CR1201: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG-12; Steckverbindu          | 85371091 DE |
| CR1202 | CR1202: Prozess- und Dialoggerät                                      | 85371091 DE |
| CR1203 | CR1203: Prozess- und Dialoggerät                                      | 85371091 DE |
| CR2011 | CR2011: CompactModule; Steckverbindung                                | 85371098 DE |
| CR2012 | CR2012: CabinetModule                                                 | 85371098 DE |
| CR2013 | CR2013: CompactModule; Steckverbindung                                | 85371098 DE |
| CR2014 | CR2014: CabinetModule                                                 | 85371098 DE |
| CR2016 | CR2016: CabinetModule                                                 | 85371098 DE |
| CR2031 | CR2031: CompactModule Metall; Steckverbindung                         | 85371098 DE |
| CR2032 | CR2032: CompactModule Metall                                          | 85371098 DE |
| CR2033 | CR2033: CompactModule Metall; Steckverbindung                         | 85371098 DE |
| CR2050 | CR2050: CompactModule; Steckverbindung                                | 85371098 DE |
| CR2051 | CR2051: CompactModule; Steckverbindung                                | 85371098 DE |
| CR2052 | CR2052: CompactModule; Steckverbindung                                | 85371098 DE |
| CR2101 | CR2101: Neigungssensor; 90 x 60 x 41 mm; $\pm 15^\circ$ ; M12 Steckve | 90318020 DE |
| CR2102 | CR2102: Neigungssensor; 90 x 60 x 41 mm; analog; $\pm 45^\circ$ ; M12 | 90318020 DE |
| CR2500 | CR2500: SmartController                                               | 85371091 DE |
| CR2512 | CR2512: SmartModule                                                   | 85371098 DE |
| CR2513 | CR2513: SmartModule                                                   | 85371098 DE |
| CR2520 | CR2520: SmartModule                                                   | 85371098 DE |
| CR2530 | CR2530: SmartController                                               | 85371091 DE |
| CR2532 | CR2532: SmartController XL                                            | 85371091 DE |
| CR3001 | CR3001: PWM-Analog-Modul; Anschlussklemmen                            | 85437090 DE |
| CR3002 | CR3002: PWM-Analog-Modul; Anschlussklemmen                            | 85437090 DE |
| CR3003 | CR3003: PWM-Analog-Modul; Anschlussleitung                            | 85437090 DE |
| CR3004 | CR3004: PWM-Analog-Modul; Anschlussleitung                            | 85437090 DE |
| CR3008 | CR3008: PWM-Analog-Modul; Anschlussleitung                            | 85437090 DE |
| CR3020 | CR3020: Echtzeituhr für CAN-Systeme                                   | 91149000 CA |
| CR3114 | CR3114: 2G/3G-Funkmodem mit CAN-Schnittstelle und GNSS; Stec          | 85176200 DE |
| CR3130 | CR3130: CANwireless mit interner Antenne; Steckverbindung             | 85176200 DE |
| CR3131 | CR3131: CANwireless für den Anschluss einer externen Antenne          | 85176200 DE |
| CR7021 | CR7021: SafetyController                                              | 85371091 DE |
| CR7032 | CR7032: SafetyController                                              | 85371091 DE |
| CR710S | CR710S: ecomatController                                              | 85371091 DE |
| CR711S | CR711S: ecomatController                                              | 85371091 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| CR7132 | CR7132: SafetyController                                     | 85371091 DE |
| CR7201 | CR7201: SafetyController                                     | 85371091 DE |
| CR720S | CR720S: ecomatController                                     | 85371091 DE |
| CR721S | CR721S: ecomatController                                     | 85371091 DE |
| CR7506 | CR7506: SafetyController                                     | 85371091 DE |
| EC0401 | EC0401: Abdeckung                                            | 39269097 DE |
| EC0402 | EC0402: Abdeckung                                            | 39269097 DE |
| EC0403 | EC0403: Montagerahmen                                        | 73269098 DE |
| EC0404 | EC0404: Montagerahmen                                        | 85389099 DE |
| EC0405 | EC0405: RAM-Mount-Montageset für Grafikdisplays              | 85389099 US |
| EC0406 | EC0406: RAM-Mount-Montageset für Grafikdisplays              | 85389099 US |
| EC0407 | EC0407: Displayträger für RAM-Mount-Montageset               | 39269097 US |
| EC0408 | EC0408: Displayträger für RAM-Mount-Montageset               | 39269097 US |
| EC0409 | EC0409: Montageplatte für RAM-Mount-Montageset               | 76169990 US |
| EC0410 | EC0410: Montagearm für RAM-Mount-Montageset                  | 76169990 US |
| EC0451 | EC0451: Verbindungskabel; konfektioniert, für BasicControlle | 85444290 DE |
| EC0452 | EC0452: Verbindungskabel; konfektioniert, für BasicControlle | 85444290 DE |
| EC0453 | EC0453: Verbindungskabel; konfektioniert, für BasicControlle | 85444290 DE |
| EC0454 | EC0454: Verbindungskabel; konfektioniert, für BasicControlle | 85444290 DE |
| EC0455 | EC0455: Verbindungskabel; konfektioniert, für BasicControlle | 85444290 DE |
| EC0456 | EC0456: Standard Timer-Kontaktgehäuse mit Kontakten; Anschlu | 85369010 DE |
| EC0457 | EC0457: Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen; | 85369010 DE |
| EC0458 | EC0458: Verbindungskabel; konfektioniert, für BasicControlle | 85444290 DE |
| EC0464 | EC0464: Standard Timer-Kontaktgehäuse mit Kontakten; Anschlu | 85369010 DE |
| EC0465 | EC0465: Anschlussmaterial zur Spannungsversorgung; Anschluss | 85369010 DE |
| EC0466 | EC0466: Relais- und Sicherungssatz                           | 85369010 DE |
| EC0467 | EC0467: Relais- und Sicherungssatz                           | 85369010 DE |
| EC0468 | EC0468: Standard Timer-Kontakt; Anschlussklemmen             | 85369010 DE |
| EC0469 | EC0469: Standard Timer-Kontakt; Anschlussklemmen             | 85369010 DE |
| EC0701 | EC0701: Konfektionierbarer AMP-Anschlussstecker              | 85369010 PL |
| EC0702 | EC0702: Konfektionierbarer AMP-Anschlussstecker              | 85369010 PL |
| EC0703 | EC0703: Steckeroberteil und -unterteil                       | 85369010 PL |
| EC0704 | EC0704: Steckeroberteil und -unterteil                       | 85369010 PL |
| EC0705 | EC0705: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Anschlussleitu | 85444290 PL |
| EC0706 | EC0706: Anschlussstecker AMP 40-polig; Anschlussklemmen      | 85366990 PL |
| EC0710 | EC0710: Anschlussleitung mit Steckverbindung; 2,5 m; IP 67   | 85444290 PL |
| EC0711 | EC0711: Anschlussleitung mit Steckverbindung; 2,5 m; IP 67   | 85444290 PL |
| EC0720 | EC0720: Anschlussleitung mit Steckverbindung; 2,5 m; IP 67   | 85444290 PL |
| EC0721 | EC0721: Anschlussleitung mit Steckverbindung; 2,5 m; IP 67   | 85444290 PL |
| EC0730 | EC0730: Montagerahmen für Grafikdisplays                     | 73269098 DE |
| EC0731 | EC0731: Montagerahmen für Grafikdisplays                     | 73269098 DE |
| EC0733 | EC0733: Montagerahmen für Grafikdisplays                     | 73269098 DE |
| EC1410 | EC1410: Kugelkopfbefestigung für RAM Mount                   | 76169990 US |
| EC1411 | EC1411: RAM-Mount-Montagearm                                 | 76169990 US |
| EC1412 | EC1412: RAM-Mount-Montagearm                                 | 76169990 US |
| EC1413 | EC1413: RAM-Mount-Montagearm                                 | 76169990 US |
| EC1414 | EC1414: RAM-Mount-Montageset für Grafikdisplays              | 76169990 US |
| EC1450 | EC1450: Dichtung zur Vibrationsdämpfung                      | 40169300 DE |
| EC1451 | EC1451: Dichtung zur Vibrationsdämpfung                      | 40169300 DE |
| EC1520 | EC1520: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu | 85444290 PL |

|        |                                                                       |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| EC1521 | EC1521: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC1522 | EC1522: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC1523 | EC1523: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC1524 | EC1524: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC1533 | EC1533: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC2013 | EC2013: Konfektionierbarer AMP-Anschlusstecker                        | 85369010 DE |
| EC2016 | EC2016: Load-Dump-Modul; Zulassung CE,EAC                             | 85363010 DE |
| EC2017 | EC2017: Konfektionierbarer AMP-Anschlusstecker; Steckverbin           | 85369010 DE |
| EC2019 | EC2019: Neigungssensor; 41 x 41 x 52 mm; analog; $\pm 90^\circ$ ; 3,5 | 85371098 DE |
| EC2025 | EC2025: DC/DC-Wandler; Anschlussleitung                               | 85044090 DE |
| EC2045 | EC2045: Neigungssensor; 41 x 41 x 52 mm; analog; $\pm 90^\circ$ ; 3,5 | 85371098 DE |
| EC2046 | EC2046: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC2053 | EC2053: Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen;          | 85369010 DE |
| EC2056 | EC2056: Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil                          | 85366990 DE |
| EC2059 | EC2059: Steckernetzteil                                               | 85044082 DE |
| EC2060 | EC2060: Neigungssensor; 41 x 41 x 52 mm; analog; $\pm 20^\circ$ ; 0,2 | 85365019 DE |
| EC2061 | EC2061: Neigungssensor; 75 x 22 x 16 mm; Schließer; 2,2...5,5         | 90318020 DE |
| EC2062 | EC2062: Adapterkabel für CAN-Geräte mit M12-Steckverbinder (          | 85444290 PL |
| EC2075 | EC2075: Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen;          | 85369010 DE |
| EC2076 | EC2076: RS-232-Programmieradapter                                     | 84718000 DE |
| EC2077 | EC2077: Anschlussleitung mit Steckverbindung; 2 m                     | 85444290 DE |
| EC2080 | EC2080: Verbindungskabel; Anschlussleitung mit Steckverbindu          | 85444290 CN |
| EC2081 | EC2081: Anschlussleitung mit Steckverbindung; 2 m                     | 85444290 DE |
| EC2082 | EC2082: Neigungssensor; 41 x 41 x 52 mm; analog; $\pm 90^\circ$ ; 0,2 | 90318020 DE |
| EC2083 | EC2083: Montagefuß für Grafikdisplays                                 | 39269097 DE |
| EC2084 | EC2084: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC2086 | EC2086: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC2088 | EC2088: Anschlussdose für Danfoss PWM-Ventil                          | 85444290 DE |
| EC2089 | EC2089: Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen;          | 85369010 DE |
| EC2090 | EC2090: Konfektionierbarer Steckersatz für Mobilsteuerungen;          | 85369010 DE |
| EC2092 | EC2092: Mobilfunkantenne; Anschlussleitung                            | 85291069 DE |
| EC2095 | EC2095: Ethernet-Switch                                               | 85371098 US |
| EC2096 | EC2096: Programmierkabel                                              | 85444290 DE |
| EC2097 | EC2097: Anschlussleitung mit Steckverbindung; Betriebsspannu          | 85444290 PL |
| EC2098 | EC2098: Verschlusskappe                                               | 39235090 DE |
| EC2099 | EC2099: Verbindungskabel; für Prozess- und Dialoggeräte PDM3          | 85444290 CN |
| EC2110 | EC2110: Montagerahmen für Grafikdisplays                              | 73269098 DE |
| EC2112 | EC2112: CAN-Schnittstelle für PC; Zulassung CE                        | 85176200 DE |
| EC2113 | EC2113: Adapterkabel; 1 m                                             | 85444290 DE |
| EC2114 | EC2114: Programmierkabel-Set                                          | 85444290 DE |
| EC2115 | EC2115: Dichtung zur Vibrationsdämpfung                               | 39269097 DE |
| EC2116 | EC2116: Kombi-Antenne für Navigation und Mobilfunk; Anschlus          | 85291069 DE |
| EC2117 | EC2117: Einbau-Set für Grafikdisplays                                 | 85389099 DE |
| EC2118 | EC2118: Antenne für CANwireless; Anschlussleitung                     | 85176200 DE |
| EC2119 | EC2119: GSM/GPS Kombi-Antenne; Anschlussleitung                       | 85269120 DE |
| EC3146 | EC3146: Anschlussleitung mit Steckverbindung; 2 m; PUR; IP 6          | 85444290 PL |
| EC3147 | EC3147: Steckverbindung; Betriebsspannung 24 V AC; gerade; G          | 85444290 PL |
| EC3148 | EC3148: Y-Verbindungskabel; 0,6 m; PUR / ; Gehäusewerkstoffe          | 85444290 PL |
| EC9206 | EC9206: Verbindungskabel; für BasicController, Eingänge A/B/          | 85444290 DE |
| EC9207 | EC9207: Verbindungskabel; für BasicController, Ausgänge D/E/          | 85444290 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| EC9208 | EC9208: Verbindungskabel; für BasicController, CAN1 und Vers | 85444290 DE |
| EC9209 | EC9209: Verbindungskabel; für BasicController, CAN2 N2, CR04 | 85444290 DE |
| CR1300 | CR1300: Bediengerät für mobile Arbeitsmaschinen; LED mehrfar | 85371098 CN |
| CR1301 | CR1301: Bediengerät für mobile Arbeitsmaschinen; vierteilige | 85371098 CN |
| CR3145 | CR3145: CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem                       | 85176200 DE |
| CR3150 | CR3150: CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem                       | 85176200 DE |
| CR3156 | CR3156: CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem                       | 85176200 DE |
| CR3157 | CR3157: CAN GSM/GPS Quadband-Funkmodem                       | 85176200 DE |
| CR9223 | CR9223: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung  | 85371091 DE |
| CR9224 | CR9224: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung  | 85371091 DE |
| CR9225 | CR9225: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung  | 85371091 DE |
| CR9226 | CR9226: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung  | 85371091 DE |
| CR9227 | CR9227: Prozess- und Dialoggerät PDM360 NG; Steckverbindung  | 85371091 DE |
| EC2034 | EC2034: CAN-Kommunikationskabel; 2 m                         | 85444290 DE |
| EC2093 | EC2093: Navigationsantenne; Anschlussleitung                 | 85291069 DE |
| EC1453 | EC1453: Befestigungs- und Montageset für den Schalttafeleinb | 85389099 DE |
| EC2015 | EC2015: Load-Dump-Modul; Zulassung CE,EAC                    | 85363010 DE |
| EC2058 | EC2058: USB-Verbindungskabel; 1,8 m                          | 85444290 DE |
| CR0401 | CR0401: BasicController                                      | 85371091 DE |
| CR0403 | CR0403: BasicController                                      | 85371091 DE |
| CR0421 | CR0421: BasicRelay                                           | 85369010 DE |
| CR0451 | CR0451: BasicDisplay; Steckverbindung                        | 85371091 DE |
| CR9222 | CR9222: BasicDisplay XL; Steckverbindung                     | 85371091 DE |
| EC0460 | EC0460: Standard Timer-Kontaktgehäuse; Anschlussklemmen      | 85369010 DE |
| EC0461 | EC0461: Standard Timer-Kontaktgehäuse; Anschlussklemmen      | 85369010 DE |
| EC0462 | EC0462: Standard Timer-Kontaktgehäuse; Anschlussklemmen      | 85369010 DE |
| EC0463 | EC0463: Standard Timer-Kontaktgehäuse; Anschlussklemmen      | 85369010 DE |
| CR9221 | CR9221: BasicDisplay; Steckverbindung                        | 85371091 DE |
| CR3101 | CR3101: Datenspeicher und -logger mit CAN-Schnittstelle; Ste | 85371091 DE |
| EC0400 | EC0400: Starter Set ecomatmobile Basic                       | 85371098 DE |
| EC2121 | EC2121: ecomatController Starterkit                          | 85371091 DE |
| CP9030 | CP9030: Maintenance für PC mit Betriebssystem WINDOWS oder L | 85235110 DE |
| CP9031 | CP9031: Maintenance für ifm Displays mit LINUX               | 85235110 DE |
| CP9040 | CP9040: Programmiersoftware CODESYS                          | 85234920 DE |
| CP9041 | CP9041: Programmiersoftware CODESYS                          | 85234920 DE |
| AL2230 | AL2230: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl de | 85176200 PL |
| AL2231 | AL2231: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl de | 85176200 PL |
| AL2240 | AL2240: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge | 85176200 PL |
| AL2241 | AL2241: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge | 85176200 PL |
| AL2330 | AL2330: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 152 mm; Anzahl de | 85176200 PL |
| AL2331 | AL2331: IO-Link-Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; Anzahl de | 85176200 PL |
| AL2340 | AL2340: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge | 85176200 PL |
| AL2341 | AL2341: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge | 85176200 PL |
| DN1030 | DN1030: Schaltnetzteil 24 V DC; 1,25 A; Eingangsspannung AC  | 85044082 DE |
| DN1031 | DN1031: Schaltnetzteil 24 V DC; 2,5 A; Eingangsspannung AC 1 | 85044082 DE |
| DN1042 | DN1042: Schaltnetzteil 24 V DC; 5 A; Eingangsspannung AC 200 | 85044082 CN |
| DN4011 | DN4011: Schaltnetzteil 24 V DC; 3,3 A; Eingangsspannung AC 1 | 85044082 CN |
| DN4012 | DN4012: Schaltnetzteil 24 V DC; 5 A; Eingangsspannung AC 100 | 85044082 CN |
| DN4013 | DN4013: Schaltnetzteil 24 V DC; 10 A; Eingangsspannung AC 10 | 85044082 CN |
| DN4014 | DN4014: Schaltnetzteil 24 V DC; 20 A; Eingangsspannung AC 10 | 85044082 CN |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| DN4032 | DN4032: Schaltnetzteil 24 V DC; 5 A; Eingangsspannung AC 380 | 85044082 CN |
| DN4033 | DN4033: Schaltnetzteil 24 V DC; 10 A; Eingangsspannung AC 38 | 85044082 CN |
| DN4034 | DN4034: Schaltnetzteil 24 V DC; 20 A; Eingangsspannung AC 38 | 85044082 CN |
| E84016 | E84016: Schaltnetzteil 24 V DC; 40 A; Eingangsspannung AC 10 | 85044082 CZ |
| E84036 | E84036: Schaltnetzteil 24 V DC; 40 A; Eingangsspannung AC 38 | 85044082 CN |
| AL2201 | AL2201: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2203 | AL2203: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2205 | AL2205: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2221 | AL2221: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2223 | AL2223: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2225 | AL2225: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2301 | AL2301: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2303 | AL2303: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2321 | AL2321: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2323 | AL2323: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2325 | AL2325: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| AL2605 | AL2605: IO-Link-Eingangs-/Ausgangsmodul; 26 x 59,3 x 208 mm; | 85176200 PL |
| DD2510 | DD2510: MONITOR; Einstellbereich Hz 0,1...1000 Hz; Nennspann | 90292038 DE |
| DN1023 | DN1023: Schaltnetzteil 12 V DC; 4,5 A; Eingangsspannung AC 8 | 85044082 CN |
| AL2400 | AL2400: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge | 85176200 DE |
| AL2401 | AL2401: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge | 85176200 DE |
| AL2410 | AL2410: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge | 85176200 DE |
| AL2411 | AL2411: IO-Link-Eingangsmodul; Anzahl der digitalen Eingänge | 85176200 DE |
| DA102S | DA102S: Sicherer Stillstandswächter für Unterdrehzahlkennu   | 90318080 DE |
| DD0203 | DD0203: Drehzahlwächter; Einstellbereich Hz 0,1...1000 Hz; N | 90292038 DE |
| DD0296 | DD0296: Drehzahlwächter; Einstellbereich Hz 0,2...2000 Hz; N | 90292038 DE |
| DD110S | DD110S: Sicherer Drehzahlwächter                             | 90292038 IT |
| DD111S | DD111S: Sicherer Drehzahlwächter                             | 90292038 IT |
| DD2503 | DD2503: MONITOR; Einstellbereich Hz 0,1...1000 Hz; Nennspann | 90292038 DE |
| DD2505 | DD2505: MONITOR; Einstellbereich Hz 0,1...1000 Hz; Nennspann | 90292038 DE |
| DF1100 | DF1100: Einspeisemodul für elektronische Sicherung; Anschlus | 85363010 DE |
| DF1208 | DF1208: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF1210 | DF1210: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF1212 | DF1212: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF1214 | DF1214: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF1216 | DF1216: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF1220 | DF1220: Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromve | 85363010 DE |
| DF2101 | DF2101: Einspeisemodul für elektronische Sicherung; Anschlus | 85363010 DE |
| DF2208 | DF2208: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF2210 | DF2210: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF2212 | DF2212: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF2214 | DF2214: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF2216 | DF2216: Elektronische Sicherung; Anschlussklemmen; Zulassung | 85363010 DE |
| DF2220 | DF2220: Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromve | 85363010 DE |
| DF3100 | DF3100: Einspeisemodul für Massepotential; Anschlussklemmen; | 85371098 DE |
| DF3110 | DF3110: Verteilmodul für Massepotential; Anschlussklemmen; Z | 85371098 TN |
| DF3200 | DF3200: Verteilmodul für Versorgungsspannung; Anschlussklemm | 85371098 TN |
| DI0101 | DI0101: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; Schließer; 10 mm; bündig | 90318080 DE |
| DI0104 | DI0104: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; Schließer; 10 mm; bündig | 90318080 DE |
| DI103A | DI103A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; Schließer; 10 mm; bündig | 90318080 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| DI5020 | DI5020: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DI5021 | DI5021: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Öffner; 10 mm; bünd | 90318080 DE |
| DI5022 | DI5022: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DI5023 | DI5023: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DI5024 | DI5024: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP/NPN; Schließer / Öff | 90318080 DE |
| DI5026 | DI5026: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP/NPN; Schließer / Öff | 90318080 DE |
| DI5027 | DI5027: Drehzahlwächter Compact M12; M12 x 1; PNP/NPN; Schli | 90318080 DE |
| DI5028 | DI5028: Drehzahlwächter Compact M12; M12 x 1; PNP/NPN; Schli | 90318080 DE |
| DI5029 | DI5029: Drehzahlwächter; M18 x 1; PNP/NPN; Schließer / Öffne | 90318080 DE |
| DI5030 | DI5030: Drehzahlwächter; M18 x 1; PNP/NPN; Schließer / Öffne | 90318080 DE |
| DI5031 | DI5031: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP/NPN; Schließer / Öff | 90318080 DE |
| DI5032 | DI5032: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP/NPN; Schließer / Öff | 90318080 DE |
| DI5033 | DI5033: Drehzahlwächter; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (para  | 90318080 DE |
| DI5034 | DI5034: Drehzahlwächter; PNP/NPN; Schließer / Öffner; (para  | 90318080 DE |
| DI520A | DI520A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DI521A | DI521A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DI522A | DI522A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DI523A | DI523A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP/NPN; Schließer / Öff | 90318080 DE |
| DI524A | DI524A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP/NPN; Schließer / Öff | 90318080 DE |
| DI6001 | DI6001: Drehzahlwächter; M18 x 1; PNP; Schließer / Öffner;   | 90318080 DE |
| DI602A | DI602A: Drehzahlwächter; PNP; Schließer / Öffner; (parametr  | 90318080 DE |
| DL0201 | DL0201: Niveauüberwachungsrelais; Anschlussklemmen           | 90261029 DE |
| DL0203 | DL0203: Füllstandregelungsrelais; Anschlussklemmen           | 90261029 DE |
| DL2503 | DL2503: MONITOR; Anschlussklemmen                            | 90292038 DE |
| DN0210 | DN0210: Schaltverstärker; Nennspannung AC 110...240 V; AC; A | 85364900 DE |
| DN0220 | DN0220: Schaltverstärker; Nennspannung AC 110...240 V; AC; A | 85364900 DE |
| DN1022 | DN1022: Schaltnetzteil 24 V DC; 4,1 A; Eingangsspannung AC 1 | 85044082 CN |
| DP1213 | DP1213: Konverter IO-Link - 4...20 mA                        | 85176200 DE |
| DP1222 | DP1222: Konverter 0...10 V - IO-Link                         | 85176200 DE |
| DP1223 | DP1223: Konverter IO-Link - 0...10 V                         | 85176200 DE |
| DP2200 | DP2200: Mess- und Grenzwert-Display / Konverter 4...20 mA -  | 85176200 DE |
| DR2503 | DR2503: MONITOR; Nennspannung AC 110...240 V; Nennspannung D | 90292038 DE |
| DR2505 | DR2505: MONITOR; Nennspannung AC 110...240 V; Nennspannung D | 90292038 DE |
| DS2503 | DS2503: MONITOR; Einstellbereich Hz 0,1...1000 Hz; Nennspann | 90292038 DE |
| DS2505 | DS2505: MONITOR; Einstellbereich Hz 0,1...1000 Hz; Nennspann | 90292038 DE |
| DU110S | DU110S: Sicherer Drehzahlwächter für Unterdrehzahlerkennung  | 90292038 IT |
| DV1500 | DV1500: 5-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV1510 | DV1510: 5-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV1520 | DV1520: 5-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV1530 | DV1530: 5-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV2120 | DV2120: 1-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV2121 | DV2121: 1-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 JP |
| DV2130 | DV2130: 1-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV2131 | DV2131: 1-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV2500 | DV2500: 5-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV2510 | DV2510: 5-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV2520 | DV2520: 5-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DV2530 | DV2530: 5-Segment-Signalleuchte; Steckverbindung             | 85318070 ID |
| DW2503 | DW2503: MONITOR; Anzahl der analogen Ausgänge 1; Anschlusskl | 90292038 DE |
| DX2021 | DX2021: Digitalanzeige; Betriebsspannung 115...230 AC / 18.. | 90292038 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| DX2022 | DX2022: Digitalanzeige; Betriebsspannung 115...230 AC / 18.. | 90292038 DE |
| DX2023 | DX2023: Digitalanzeige; Betriebsspannung 115...230 AC / 18.. | 90292038 DE |
| DX2031 | DX2031: Digitalanzeige; Betriebsspannung 18...30 DC; Anschlu | 90292038 DE |
| DX2032 | DX2032: Digitalanzeige; Betriebsspannung 18...30 DC; Anzahl  | 90292038 DE |
| DX2033 | DX2033: Digitalanzeige; Betriebsspannung 18...30 DC; Anzahl  | 90292038 DE |
| DX2041 | DX2041: Digitalanzeige; Betriebsspannung 115...230 AC / 18.. | 90292038 DE |
| DX2042 | DX2042: Digitalanzeige; Betriebsspannung 115...230 AC / 18.. | 90292038 DE |
| DX2043 | DX2043: Digitalanzeige; Betriebsspannung 115...230 AC / 18.. | 90292038 DE |
| DX2045 | DX2045: Digitalanzeige; Betriebsspannung 115...230 AC / 18.. | 90292038 DE |
| DX2051 | DX2051: Digitalanzeige; Betriebsspannung 18...30 DC; Anschlu | 90292038 DE |
| DX2052 | DX2052: Digitalanzeige; Betriebsspannung 18...30 DC; Anzahl  | 90292038 DE |
| DX2053 | DX2053: Digitalanzeige; Betriebsspannung 18...30 DC; Anzahl  | 90292038 DE |
| DX2055 | DX2055: Digitalanzeige; Betriebsspannung 18...30 DC; IO-Link | 90292038 DE |
| E80102 | E80102: Impulsteiler                                         | 90299000 DE |
| E80120 | E80120: Steckernetzteil; Eingangsspannung AC 90...264 V; Ans | 85044082 CN |
| E80121 | E80121: Steckernetzteil; Eingangsspannung AC 100...240 V; An | 85044082 CN |
| E89005 | E89005: Vorwahlzähler; Anschlussklemmen                      | 90291000 DE |
| E89060 | E89060: Basishalterung                                       | 76169990 ID |
| E89061 | E89061: Wandhalterung                                        | 76169990 ID |
| E89065 | E89065: Montagerohr                                          | 76169990 ID |
| E89066 | E89066: Montagerohr                                          | 76169990 ID |
| E89067 | E89067: Montagerohr                                          | 76169990 ID |
| E89080 | E89080: Basishalterung                                       | 39269097 ID |
| E89150 | E89150: LC-Display; Anschlussklemmen                         | 85371098 US |
| DA101S | DA101S: Sicherer Stillstandswächter für Unterdrehzahlkennu   | 90318080 DE |
| DI5004 | DI5004: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DI5012 | DI5012: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DN1020 | DN1020: Schaltnetzteil 24 V DC; 1,3 A; Eingangsspannung AC 1 | 85044082 CN |
| DN2036 | DN2036: Schaltnetzteil 24 V DC; 30 A; Eingangsspannung AC 34 | 85044082 CZ |
| DN2134 | DN2134: Schaltnetzteil 24 V DC; 20 A; Eingangsspannung AC 34 | 85044082 CZ |
| DV1000 | DV1000: LED-Streifen RGBW; Anschlussleitung mit Steckverbind | 85395000 DE |
| DV1001 | DV1001: LED-Streifen RGBW; Anschlussleitung mit Steckverbind | 85395000 DE |
| DV1002 | DV1002: LED-Streifen RGBW; Anschlussleitung mit Steckverbind | 85395000 DE |
| DV1003 | DV1003: LED-Streifen RGBW; Anschlussleitung mit Steckverbind | 85395000 DE |
| DV1004 | DV1004: LED-Streifen RGBW; Anschlussleitung mit Steckverbind | 85395000 DE |
| E89030 | E89030: Aluprofil                                            | 76169990 DE |
| E89031 | E89031: Aluprofil                                            | 76169990 DE |
| E89032 | E89032: Aluprofil                                            | 76169990 DE |
| E89033 | E89033: Aluprofil                                            | 76169990 DE |
| E89034 | E89034: Aluprofil                                            | 76169990 DE |
| E89063 | E89063: Montageadapter; Ø 21,7 / Ø 25,3 / L = 54 mm          | 76169990 DE |
| E89064 | E89064: Halterung mit seitlichem Kabelabgang                 | 76169990 DE |
| E89208 | E89208: Montageclip                                          | 74199930 DE |
| DI5007 | DI5007: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DI506A | DI506A: Drehzahlwächter; M30 x 1,5; PNP; Schließer; 10 mm; b | 90318080 DE |
| DN0302 | DN0302: Sicherungsmodul für eine unterbrechungsfreie Stromve | 85044082 CZ |
| DS2506 | DS2506: MONITOR; Einstellbereich Hz 0,1...1000 Hz; Nennspann | 90292038 DE |
| E80100 | E80100: Impulsteiler                                         | 90299000 DE |
| E89010 | E89010: Nockenrad                                            | 90299000 DE |
| E89013 | E89013: Schelle mit Bedämpfungsnocken                        | 73269098 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E12377 | E12377: Symbolscheibe für Leuchttaster                       | 39269097 DE |
| E12378 | E12378: Symbolscheibe für Leuchttaster                       | 39269097 DE |
| E12379 | E12379: Symbolscheibe für Leuchttaster                       | 39269097 DE |
| E12380 | E12380: Symbolscheibe für Leuchttaster                       | 39269097 DE |
| E12384 | E12384: Abdeckring für Handsensoren                          | 39269097 DE |
| E12386 | E12386: Symbolscheibe für Leuchttaster                       | 39269097 DE |
| E80372 | E80372: Abdeckring für Handsensoren                          | 39269097 DE |
| E80373 | E80373: Abdeckring für Handsensoren                          | 39269097 DE |
| E80374 | E80374: Abdeckring für Handsensoren                          | 39269097 DE |
| E80375 | E80375: Abdeckring für Handsensoren                          | 39269097 DE |
| E80376 | E80376: Abdeckring für Handsensoren                          | 39269097 DE |
| KT5001 | KT5001: Kapazitiver Handsensor; Ø 100 / L = 11 mm; Arbeitspr | 85365011 DE |
| KT5002 | KT5002: Kapazitiver Handsensor; Ø 100 / L = 11 mm; Arbeitspr | 85365011 DE |
| KT5005 | KT5005: Kapazitiver Handsensor; Ø 100 / L = 11 mm; Arbeitspr | 85365011 DE |
| KT5006 | KT5006: Kapazitiver Handsensor; Ø 100 / L = 11 mm; Arbeitspr | 85365011 DE |
| KT5009 | KT5009: Kapazitiver Handsensor; Ø 100 / L = 11 mm; Arbeitspr | 85365011 DE |
| KT5010 | KT5010: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5011 | KT5011: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5012 | KT5012: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5013 | KT5013: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5014 | KT5014: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5102 | KT5102: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5106 | KT5106: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5110 | KT5110: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5111 | KT5111: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5112 | KT5112: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5114 | KT5114: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Schließe | 85365011 DE |
| KT5150 | KT5150: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5151 | KT5151: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5309 | KT5309: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5310 | KT5310: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5311 | KT5311: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5312 | KT5312: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5320 | KT5320: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5350 | KT5350: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT6100 | KT6100: Kapazitiver Leuchttaster; Arbeitsprinzip dynamisch;  | 85365011 DE |
| KT6101 | KT6101: Kapazitiver Leuchttaster; Arbeitsprinzip dynamisch;  | 85365011 DE |
| KT6300 | KT6300: Kapazitiver Leuchttaster; Arbeitsprinzip dynamisch;  | 85365011 DE |
| KT6301 | KT6301: Kapazitiver Leuchttaster; Arbeitsprinzip dynamisch;  | 85365011 DE |
| KT5007 | KT5007: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5101 | KT5101: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 29 / L = 31 mm; Schließe | 85365011 DE |
| KT5301 | KT5301: Kapazitiver Leuchttaster; Ø 32 / L = 31 mm; Schließe | 85365011 DE |
| KT5020 | KT5020: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| KT5050 | KT5050: Kapazitiver Handsensor; Ø 96,9 / L = 11 mm; Arbeitsp | 85365011 DE |
| E12468 | E12468: Symbolscheibe für Leuchttaster                       | 39269097 DE |
| E12469 | E12469: Symbolscheibe für Leuchttaster                       | 39269097 DE |
| E12458 | E12458: Symbolscheibe für Leuchttaster                       | 39269097 DE |
| IN0108 | IN0108: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 40 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |
| IN0110 | IN0110: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 40 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |
| IN0131 | IN0131: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| IN507A | IN507A: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 47 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5224 | IN5224: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5225 | IN5225: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5251 | IN5251: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5280 | IN5280: Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm nicht bündig e | 85365019 DE |
| IN5285 | IN5285: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5304 | IN5304: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5327 | IN5327: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 47 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5334 | IN5334: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 60 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5409 | IN5409: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5415 | IN5415: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5416 | IN5416: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| MVQ101 | MVQ101: 95 x 50 x 57 mm; 3 x Schließer / Öffner; (wählbar);  | 85365019 DE |
| N95001 | N95001: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 60 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| NN5008 | NN5008: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| NN5009 | NN5009: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| NN5013 | NN5013: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| NN504A | NN504A: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| NN505A | NN505A: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| NN506A | NN506A: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 119 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 DE |
| NN507A | NN507A: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5290 | IN5290: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5323 | IN5323: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5331 | IN5331: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 47 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5337 | IN5337: Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm nicht bündig e | 85365019 DE |
| IN5377 | IN5377: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN0100 | IN0100: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |
| IN0117 | IN0117: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |
| IN0118 | IN0118: Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm nicht bündig e | 85365080 DE |
| IN0126 | IN0126: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 40 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |
| IN0137 | IN0137: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 40 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |
| IN3502 | IN3502: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 US |
| IN5373 | IN5373: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 7  | 85365019 DE |
| MVQ201 | MVQ201: 95 x 50 x 57 mm; 2 x Schließer / Öffner; (wählbar);  | 85365019 DE |
| NN5011 | NN5011: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN512A | IN512A: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365080 DE |
| IN5414 | IN5414: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5424 | IN5424: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5460 | IN5460: Induktiver Sensor; 40 x 26 x 26 mm; Schaltabstand 7  | 85365019 DE |
| IN5345 | IN5345: Induktiver Sensor; Schaltabstand 4 mm nicht bündig e | 85365019 DE |
| E11900 | E11900: Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren       | 39269097 DE |
| E12170 | E12170: Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren       | 39269097 DE |
| E12723 | E12723: Y-Verbindungskabel; Betriebsspannung < 25 V AC; 0,3  | 85444290 DE |
| IN5410 | IN5410: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IN5417 | IN5417: Induktiver Sensor; 33 x 60 x 92 mm; Schaltabstand 4  | 85365019 DE |
| IX5010 | IX5010: Ventilhubsensor; 65 x 52 x 110 mm; 3 x Schließer; DC | 85365019 DE |
| IX5030 | IX5030: Ventilhubsensor; 65 x 52 x 110 mm; DC AS-i; 0,15 m P | 85365019 DE |
| ZZ0214 | ZZ0214: Ventilhubsensor; 65 x 43 x 110 mm; M12 Steckverbindu | 85365019 DE |
| IX5006 | IX5006: Ventilhubsensor; 67,5 x 43 x 110 mm; 3 x Schließer;  | 85365019 DE |
| IX5002 | IX5002: Ventilhubsensor; 67,5 x 43 x 110 mm; analog; DC; 2 m | 85365019 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AC2315 | AC2315: Doppelsensor; 55 x 60 x 35 mm; Schaltabstand 4 mm ni | 85365019 DE |
| AC2316 | AC2316: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 m | 85365019 DE |
| AC2317 | AC2317: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 m | 85365019 DE |
| AC326A | AC326A: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 m | 85365080 DE |
| AC327A | AC327A: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 m | 85365080 DE |
| AC336A | AC336A: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 m | 85365019 DE |
| E12208 | E12208: Kabelverschraubung                                   | 39269097 DE |
| E12212 | E12212: Langlochabdeckung                                    | 39269097 DE |
| E12516 | E12516: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm                      | 39269097 DE |
| E12517 | E12517: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm                      | 39269097 DE |
| E12519 | E12519: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 42 mm            | 73269098 DE |
| E12520 | E12520: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 50 mm            | 73269098 DE |
| E12521 | E12521: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 50 mm            | 73269098 DE |
| E12522 | E12522: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 70 mm            | 73269098 DE |
| E12523 | E12523: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 70 mm            | 73269098 DE |
| E12524 | E12524: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 102 mm           | 73269098 DE |
| E12569 | E12569: Montageplatte                                        | 39269097 DE |
| E12573 | E12573: Montageplatte                                        | 39269097 DE |
| E12588 | E12588: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 36 mm            | 73269098 DE |
| E12589 | E12589: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 50 mm            | 73269098 DE |
| E12590 | E12590: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 125 mm           | 73269098 DE |
| E12591 | E12591: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 140 mm           | 73269098 DE |
| E12592 | E12592: Montageset; Kopfflansch-Durchmesser 165 mm           | 73269098 DE |
| E12628 | E12628: Montagewinkel                                        | 73269098 DE |
| E12674 | E12674: Montagewinkel                                        | 73269098 DE |
| E12693 | E12693: Montageplatte                                        | 73269098 DE |
| E17327 | E17327: Schaltnocken; Durchmesser 65 mm                      | 39269097 DE |
| E17328 | E17328: Schaltnocken; Durchmesser 102 mm                     | 39269097 DE |
| ZZ0566 | ZZ0566: Zubehör für Rückmeldesysteme - Schaltnocken          | 39269097 DE |
| E17118 | E17118: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm                      | 39269097 DE |
| AC2310 | AC2310: Doppelsensor mit Aktuatoranschaltung; 55 x 60 x 35 m | 85365019 DE |
| E11244 | E11244: Montagehalterung für Schwenkantriebe                 | 84129080 DE |
| E12526 | E12526: Distanzplatte für Schaltnocken                       | 39269097 DE |
| E17323 | E17323: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm                      | 39269097 DE |
| E17326 | E17326: Schaltnocken; Durchmesser 65 mm                      | 39269097 DE |
| E17329 | E17329: Schaltnocken; Durchmesser 102 mm                     | 39269097 DE |
| E17331 | E17331: Schaltnocken; Durchmesser 102 mm                     | 39269097 DE |
| E10661 | E10661: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm                      | 39269097 DE |
| E12411 | E12411: Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren       | 73269098 DE |
| E12470 | E12470: Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren       | 39269097 DE |
| E12476 | E12476: Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren       | 39269097 DE |
| E12478 | E12478: Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren       | 73269098 DE |
| E12501 | E12501: Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren       | 73269098 DE |
| E12515 | E12515: Montageadapter für Hubventil-Positionssensoren       | 73269098 DE |
| E12599 | E12599: Positionsanzeiger                                    | 39269097 DE |
| E12600 | E12600: Positionsanzeiger                                    | 39269097 DE |
| E17110 | E17110: Schaltnocken; Durchmesser 102 mm                     | 39269097 DE |
| E17320 | E17320: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm                      | 39269097 DE |
| E17322 | E17322: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm                      | 39269097 DE |
| E17324 | E17324: Schaltnocken; Durchmesser 65 mm                      | 39269097 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| AC0017 | AC0017: Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantrieb | 85365019 DE |
| AC0019 | AC0019: Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantrieb | 85365019 DE |
| AC0020 | AC0020: Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantrieb | 85365019 DE |
| AC0021 | AC0021: Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantrieb | 85365019 DE |
| AC0022 | AC0022: Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantrieb | 85365019 DE |
| AC0023 | AC0023: Mehrwertpackung AS-i für pneumatische Schwenkantrieb | 85365019 DE |
| E10579 | E10579: Distanzplatte für induktive Sensoren                 | 39269097 DE |
| E10584 | E10584: Distanzplatte für induktive Sensoren                 | 39269097 DE |
| E10585 | E10585: Distanzplatte für induktive Sensoren                 | 85389099 DE |
| E11984 | E11984: Schutzgehäuse für induktive Doppelsensoren           | 73269098 DE |
| E12084 | E12084: Distanzplatte für Schaltnocken                       | 39269097 DE |
| E12209 | E12209: Verschlusskappe                                      | 39269097 DE |
| E17012 | E17012: Schaltnocken; Durchmesser 70 mm                      | 39269097 DE |
| E17013 | E17013: Schaltnocken; Durchmesser 48 mm                      | 39269097 DE |
| E17002 | E17002: Schaltnocken; Durchmesser 45 mm                      | 39269097 DE |
| E17296 | E17296: Richtungsanzeiger für Schaltnocken                   | 85389099 DE |
| E11243 | E11243: Montagesatz zur Endlagenrückmeldung                  | 39269097 GB |
| E11310 | E11310: Befestigungsdruckscheibe                             | 73181900 DE |
| E17011 | E17011: Zylinderschraube                                     | 85389099 DE |
| E17294 | E17294: Schaltnocken; Durchmesser 53 mm                      | 39269097 DE |
| E17295 | E17295: Richtungsanzeiger für Schaltnocken                   | 39269097 DE |
| E11278 | E11278: Schaltnocken; Durchmesser 59 mm                      | 39269097 DE |
| E17119 | E17119: Schaltnocken; Durchmesser 102 mm                     | 39269097 DE |
| E17148 | E17148: Schaltnocken; Durchmesser 65 mm                      | 39269097 DE |
| E17337 | E17337: Schaltnocken; Durchmesser 102 mm                     | 39269097 DE |
| ZZ0619 | ZZ0619: IO-Link Sensor Starterkit - MVQ101 - Positionssensor | 85365019 DE |
| ZZ0628 | ZZ0628: Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe | 85365019 DE |
| ZZ0629 | ZZ0629: Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe | 85365019 DE |
| ZZ0630 | ZZ0630: Automatisierungsset für pneumatische Schwenkantriebe | 85365019 DE |
| E17205 | E17205: Schaltnocken; Durchmesser 55 mm                      | 39269097 DE |
| ANT410 | ANT410: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M12 x 1 | 84719000 DE |
| ANT411 | ANT411: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M12 x 1 | 84719000 DE |
| ANT420 | ANT420: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M18 x 1 | 84719000 DE |
| ANT421 | ANT421: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M18 x 1 | 84719000 DE |
| ANT424 | ANT424: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M18 x 1 | 84719000 DE |
| ANT425 | ANT425: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M18 x 1 | 84719000 DE |
| ANT430 | ANT430: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M30 x 1 | 84719000 DE |
| ANT431 | ANT431: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M30 x 1 | 84719000 DE |
| ANT434 | ANT434: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M30 x 1 | 84719000 DE |
| ANT435 | ANT435: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M30 x 1 | 84719000 DE |
| ANT512 | ANT512: Schreib-/Lesekopf; 0,125 MHz; DATA / DTE10x; 40 x 40 | 84719000 DE |
| ANT513 | ANT513: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; 40 x 40 | 84719000 DE |
| ANT515 | ANT515: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; 20 x 7  | 84719000 DE |
| ANT516 | ANT516: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; 20 x 7  | 84719000 DE |
| ANT600 | ANT600: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; 120 x 5 | 84719000 DE |
| ANT805 | ANT805: RFID-UHF-Antenne; 865...928 MHz; 63 x 28 x 90 mm; 1; | 84733080 DE |
| ANT810 | ANT810: RFID-UHF-Antenne; 865...870 MHz; 63 x 28 x 90 mm; 1; | 84733080 DE |
| ANT820 | ANT820: RFID-UHF-Antenne; 865...870 MHz; 126 x 37 x 156 mm;  | 84733080 DE |
| ANT910 | ANT910: RFID-UHF-Antenne; 902...928 (FCC) MHz; 63 x 28 x 90  | 84733080 DE |
| DTA100 | DTA100: Schreib-/Lesekopf; 0,125 MHz; 55 x 24 x 41 mm; Umgeb | 84719000 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| DTA101 | DTA101: Lesekopf; 0,125 MHz; 55 x 24 x 41 mm; Umgebungstempe | 84719000 DE |
| DTA200 | DTA200: Schreib-/Lesekopf; 0,125 MHz; 40 x 40 x 54 mm; Umgeb | 84719000 DE |
| DTA201 | DTA201: Lesekopf; 0,125 MHz; 40 x 40 x 54 mm; Umgebungstempe | 84719000 DE |
| DTA300 | DTA300: Schreib-/Lesekopf; 0,125 MHz; 92 x 80 x 40 mm; Umgeb | 84719000 DE |
| DTA301 | DTA301: Lesekopf; 0,125 MHz; 92 x 80 x 40 mm; Umgebungstempe | 84719000 DE |
| DTC510 | DTC510: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; 40 x 40 x 54 mm;  | 84719000 DE |
| DTC600 | DTC600: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; CANopen; 120 x 50 | 84719000 DE |
| DTE100 | DTE100: RFID Auswerteeinheit; PROFIBUS DP; 115 x 46,2 x 85 m | 84719000 DE |
| DTE101 | DTE101: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm;  | 84719000 DE |
| DTE102 | DTE102: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm;  | 84719000 DE |
| DTE103 | DTE103: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm;  | 84719000 DE |
| DTE104 | DTE104: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm;  | 84719000 DE |
| DTE830 | DTE830: RFID Auswerteeinheit; 865...868 (ETSI) MHz; Ethernet | 84719000 DE |
| DTE930 | DTE930: RFID Auswerteeinheit; 902...928 (FCC); (Australien:  | 84719000 DE |
| DTI410 | DTI410: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M12 x 1 / L = | 84719000 DE |
| DTI411 | DTI411: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M12 x 1 / L = | 84719000 DE |
| DTI420 | DTI420: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M18 x 1 / L = | 84719000 DE |
| DTI421 | DTI421: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M18 x 1 / L = | 84719000 DE |
| DTI424 | DTI424: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M18 x 1 / L = | 84719000 DE |
| DTI425 | DTI425: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M18 x 1 / L = | 84719000 DE |
| DTI430 | DTI430: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L | 84719000 DE |
| DTI431 | DTI431: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L | 84719000 DE |
| DTI434 | DTI434: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L | 84719000 DE |
| DTI435 | DTI435: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; M30 x 1,5 / L | 84719000 DE |
| DTI513 | DTI513: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; 40 x 40 x 54  | 84719000 DE |
| DTI515 | DTI515: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; 20 x 7 x 48 m | 84719000 DE |
| DTI516 | DTI516: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; 20 x 7 x 48 m | 84719000 DE |
| DTI600 | DTI600: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; IO-Link; 120 x 50 x 11 | 84719000 DE |
| DTM424 | DTM424: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70  | 84719000 DE |
| DTM425 | DTM425: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70  | 84719000 DE |
| DTM426 | DTM426: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70  | 84719000 DE |
| DTM427 | DTM427: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 70  | 84719000 DE |
| DTM428 | DTM428: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M18 x 1 / L = 58  | 84719000 DE |
| DTM434 | DTM434: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M30 x 1,5 / L = 7 | 84719000 DE |
| DTM435 | DTM435: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M30 x 1,5 / L = 7 | 84719000 DE |
| DTM436 | DTM436: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M30 x 1,5 / L = 7 | 84719000 DE |
| DTM437 | DTM437: Schreib-/Lesekopf; 13,56 MHz; CAN; M30 x 1,5 / L = 7 | 84719000 DE |
| E2D500 | E2D500: Montageset                                           | 73269098 DE |
| E2D501 | E2D501: Montageset für Beleuchtungseinheit                   | 73269098 DE |
| E2I200 | E2I200: Bediensoftware; CD-ROM                               | 85234920 DE |
| E2I210 | E2I210: Multicode Reader OPC-Server                          | 85234920 DE |
| E80301 | E80301: ID-TAG; 0,125 MHz; M5 x 0,8 / L = 16,5 mm; Umgebungs | 85235200 DE |
| E80302 | E80302: ID-TAG; 0,125 MHz; 18 x 33 x 16,9 mm; Umgebungstempe | 85235910 DE |
| E80304 | E80304: Befestigungswinkel                                   | 84733080 DE |
| E80310 | E80310: Rundprofilstange; Ø 10 / M8                          | 73181900 DE |
| E80311 | E80311: ID-TAG; 0,125 MHz; M18 x 1 / L = 16,2 mm; Umgebungst | 85235910 DE |
| E80312 | E80312: ID-TAG; 0,125 MHz; Ø 12 / L = 2 mm; Umgebungstempa   | 85235910 DE |
| E80317 | E80317: ID-TAG; 0,125 MHz; Ø 20 / L = 2,2 mm; Umgebungstempe | 85235910 DE |
| E80318 | E80318: ID-TAG; 0,125 MHz; Ø 30 / L = 2,2 mm; Umgebungstempe | 85235910 DE |
| E80319 | E80319: ID-TAG; 0,125 MHz; Ø 50 / L = 2,2 mm; Umgebungstempe | 85235910 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| E80320 | E80320: ID-TAG; 0,125 MHz; 54 x 86 x 1 mm; Umgebungstemperat | 85235200 DE |
| E80322 | E80322: ID-TAG; 0,125 MHz; Ø 26 / L = 4 mm; Umgebungstempera | 85235910 DE |
| E80330 | E80330: Verbindungskabel; für RFID-Antennen; 3 m; IP 67      | 85444290 DE |
| E80331 | E80331: Verbindungskabel; für RFID-Antennen; 6 m; IP 67      | 85444290 DE |
| E80332 | E80332: Verbindungskabel; für RFID-Antennen; 10 m; IP 67     | 85444290 DE |
| E80333 | E80333: Verbindungskabel; für RFID-Antennen; 15 m; IP 67     | 85444290 DE |
| E80335 | E80335: Montagewinkel                                        | 73269098 DE |
| E80336 | E80336: Montageplatte                                        | 73269098 DE |
| E80337 | E80337: Montagestab                                          | 73269098 DE |
| E80341 | E80341: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 47 / L = 10 mm; Umgebungstemper | 85235910 DE |
| E80342 | E80342: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 34 / L = 6 mm; Umgebungstempera | 85235910 DE |
| E80344 | E80344: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 16 / L = 3 mm; Umgebungstempera | 85235910 MY |
| E80345 | E80345: ID-TAG; 0,125 MHz; M5 x 0,8 / L = 16,5 mm; Umgebungs | 85235910 DE |
| E80346 | E80346: ID-TAG; 0,125 MHz; 18 x 33 x 16,9 mm; Umgebungstempe | 85235200 DE |
| E80347 | E80347: ID-TAG; 13,56 MHz; M5 / L = 16,5 mm; Umgebungstemper | 85235910 DE |
| E80348 | E80348: ID-TAG; 13,56 MHz; 18 x 33 x 16,9 mm; Umgebungstempe | 85235910 DE |
| E80349 | E80349: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 20 / L = 3 mm; Umgebungstempera | 85235910 MY |
| E80353 | E80353: ID-TAG; 865...870 MHz; Ø 30 / L = 10 mm; Umgebungste | 85235200 DE |
| E80360 | E80360: ID-TAG; 0,125 MHz; Ø 30 / L = 2,5 mm; Umgebungstempe | 85235910 MY |
| E80361 | E80361: ID-TAG; 0,125 MHz; Ø 30 / L = 2,5 mm; Umgebungstempe | 85235910 MY |
| E80370 | E80370: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 30 / L = 2,8 mm; Umgebungstempe | 85235910 MY |
| E80371 | E80371: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 30 / L = 3 mm; Umgebungstempera | 85235910 MY |
| E80377 | E80377: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 20 / L = 3 mm; Umgebungstempera | 85235910 MY |
| E80380 | E80380: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 30 / L = 3 mm; Umgebungstempera | 85235910 MY |
| E80381 | E80381: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 4,35 / L = 3,6 mm; Umgebungstem | 85235990 DE |
| E80383 | E80383: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 50 / L = 3 mm; Umgebungstempera | 85235990 MY |
| E80384 | E80384: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 50 / L = 3 mm; Umgebungstempera | 85235910 MY |
| E80387 | E80387: ID-TAG; 13,56 MHz; 40 x 31 x 4,8 mm; Umgebungstemper | 85235910 TW |
| E80388 | E80388: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 12,3 / L = 2,1 mm; Umgebungstem | 85235910 MY |
| E80390 | E80390: RFID-Antennenadapter für die Reichweitenvergrößerung | 39269097 DE |
| E80391 | E80391: RFID-Antennenadapter für die Reichweitenvergrößerung | 39269097 DE |
| E80392 | E80392: RFID-Antennenadapter für die Vergrößerung der Vorbei | 39269097 DE |
| E80393 | E80393: ID-TAG; 860...930 MHz; 53 x 139,2 x 14,9 mm; Umgebun | 85235910 CN |
| E80394 | E80394: ID-TAG; 860...930; (Indien: 865...867 MHz) MHz; 70   | 85235910 CN |
| E80404 | E80404: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 22 / L = 3 mm; Umgebungstempera | 85235910 TW |
| E80406 | E80406: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 7,5 / L = 1 mm; Umgebungstemper | 85235910 MY |
| E80407 | E80407: ID-TAG; 13,56 MHz; 54 x 86 x 1 mm; Umgebungstemperat | 85235910 DE |
| E80413 | E80413: ID-TAG; 860...930 MHz; 110 x 25 x 12,9 mm; Umgebungs | 85235910 CN |
| E80414 | E80414: ID-TAG; 860...930 MHz; 48 x 51 x 12,6 mm; Umgebungst | 85235910 CN |
| E80415 | E80415: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 10,3 / L = 4 mm; Umgebungstempe | 85235910 PL |
| O2D909 | O2D909: Beleuchtungseinheit; 42 x 42 x 31 mm; Rotlicht; Stec | 94054099 DE |
| O2I101 | O2I101: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Infra | 84719000 DE |
| O2I102 | O2I102: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Rotli | 84719000 DE |
| O2I103 | O2I103: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Infra | 84719000 DE |
| O2I104 | O2I104: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Rotli | 84719000 DE |
| O2I300 | O2I300: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Rotli | 84719000 DE |
| O2I301 | O2I301: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Infra | 84719000 DE |
| O2I302 | O2I302: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Rotli | 84719000 DE |
| O2I303 | O2I303: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Infra | 84719000 DE |
| O2I304 | O2I304: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Rotli | 84719000 DE |



|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| O2I305 | O2I305: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Infra | 84719000 DE |
| O2I350 | O2I350: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Rotli | 84719000 DE |
| O2I351 | O2I351: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Infra | 84719000 DE |
| O2I352 | O2I352: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Rotli | 84719000 DE |
| O2I353 | O2I353: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Infra | 84719000 DE |
| O2I354 | O2I354: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Rotli | 84719000 DE |
| O2I355 | O2I355: 1D/2D-Codeleser; RS232,TCP/IP,UDP,EtherNet/IP; Infra | 84719000 DE |
| ANT815 | ANT815: RFID-UHF-Antenne; 865...928 MHz; 126 x 37 x 156 mm;  | 84733080 DE |
| ANT860 | ANT860: RFID-UHF-Antenne; 865...868 (ETSI); (Indien: 865...  | 84733080 DE |
| ANT920 | ANT920: RFID-UHF-Antenne; 902...928 MHz; 126 x 37 x 156 mm;  | 84733080 DE |
| ANT960 | ANT960: RFID-UHF-Antenne; 902...928 (FCC) MHz; 300 x 300 x 7 | 84733080 DE |
| DTE601 | DTE601: RFID-Kompaktgerät; 13,56 MHz; Ethernet; 113 x 113 x  | 84719000 DE |
| DTE602 | DTE602: RFID-Kompaktgerät; 13,56 MHz; Ethernet; 113 x 113 x  | 84719000 DE |
| DTE604 | DTE604: RFID-Kompaktgerät; 13,56 MHz; Ethernet; 113 x 113 x  | 84719000 DE |
| DTE801 | DTE801: RFID-Kompaktgerät; 865...868 (ETSI) MHz; Ethernet; 1 | 84719000 DE |
| DTE802 | DTE802: RFID-Kompaktgerät; 865...868 (ETSI) MHz; Ethernet; 1 | 84719000 DE |
| DTE804 | DTE804: RFID-Kompaktgerät; 865...868 (ETSI) MHz; Ethernet; 1 | 84719000 DE |
| E2I302 | E2I302: Schutzscheibe Kunststoff                             | 39269097 DE |
| E2I303 | E2I303: Schutzscheibe Glas                                   | 90319000 DE |
| E80354 | E80354: ID-TAG; 865...870 MHz; 32 x 8 x 40 mm; Umgebungstemp | 85235200 KR |
| E80379 | E80379: ID-TAG; 13,56 MHz; 50 x 80 x 0,1 mm                  | 85235200 DE |
| E80382 | E80382: ID-TAG; 13,56 MHz; 30 x 65 x 0,1 mm; Umgebungstemper | 85235200 DE |
| E80386 | E80386: ID-TAG; 840...960 MHz; Umgebungstemperatur -25...50  | 85235200 DE |
| E80410 | E80410: ID-TAG; 13,56 MHz; 30 x 65 x 0,6 mm; Umgebungstemper | 85235910 CN |
| O2I500 | O2I500: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,EtherNet/IP; Rotlicht; Objek | 84719000 DE |
| O2I501 | O2I501: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,EtherNet/IP; Infrarotlicht;  | 84719000 DE |
| O2I502 | O2I502: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,EtherNet/IP; Rotlicht; Objek | 84719000 DE |
| O2I503 | O2I503: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,EtherNet/IP; Infrarotlicht;  | 84719000 DE |
| O2I504 | O2I504: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,EtherNet/IP; Rotlicht; Objek | 84719000 DE |
| O2I505 | O2I505: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,EtherNet/IP; Infrarotlicht;  | 84719000 DE |
| O2I510 | O2I510: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,PROFINET; Rotlicht; Objektiv | 84719000 DE |
| O2I511 | O2I511: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,PROFINET; Infrarotlicht; Obj | 84719000 DE |
| O2I512 | O2I512: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,PROFINET; Rotlicht; Objektiv | 84719000 DE |
| O2I513 | O2I513: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,PROFINET; Infrarotlicht; Obj | 84719000 DE |
| O2I514 | O2I514: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,PROFINET; Rotlicht; Objektiv | 90314990 DE |
| O2I515 | O2I515: 1D/2D-Codeleser; TCP/IP,PROFINET; Infrarotlicht; Obj | 84719000 DE |
| DTE820 | DTE820: RFID-UHF-Sensor; 865...868 (ETSI) MHz; Ethernet; 138 | 84719000 DE |
| DTE835 | DTE835: RFID Auswerteeinheit; 865...867 MHz; Ethernet; 300 x | 84719000 DE |
| E2I169 | E2I169: Schutzscheibe für Vision-Sensoren                    | 39269097 DE |
| E80343 | E80343: ID-TAG; 13,56 MHz; 90 x 34 x 7 mm; Umgebungstemperat | 85235200 IN |
| E80351 | E80351: ID-TAG; 865...870 MHz; Ø 55 / L = 13 mm; Umgebungste | 85235910 MY |
| E80385 | E80385: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 4 / L = 22 mm; Umgebungstempora | 85235910 MY |
| E80408 | E80408: ID-TAG; 13,56 MHz; Ø 8,3 / L = 3,6 mm; Umgebungstemp | 85235910 DE |
| E80409 | E80409: ID-TAG; 860...960 MHz; 54 x 85,6 x 0,76 mm; Umgebung | 85235910 DE |
| E80321 | E80321: RFID Handheld Reader USB; 0,125 MHz; Umgebungstemper | 84719000 DE |
| E80400 | E80400: ID-TAG; 13,56 MHz; 51 x 6,5 x 51 mm; Umgebungstemper | 85235990 MY |
| E80401 | E80401: RFID-Tag                                             | 39269097 CN |
| E80412 | E80412: 0,5 m; IP 65                                         | 85444290 PL |
| E80411 | E80411: Y-Verbindungskabel; 1 m; IP 65                       | 85444290 PL |
| ZZ0621 | ZZ0621: Codeleser Starterkit                                 | 84719000 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| JD1111 | JD1111: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; CAN; Umgebungste | 90318020 PL |
| JD1121 | JD1121: Neigungssensor; 27 x 59 x 118,5 mm; CAN; Umgebungste | 90318020 PL |
| JD1311 | JD1311: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; CAN; Umgebungste | 90318020 PL |
| JD2110 | JD2110: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; CAN; Umgebungste | 90318020 PL |
| JD2120 | JD2120: Neigungssensor; 27 x 59 x 118,5 mm; CAN; Umgebungste | 90318020 PL |
| JD2310 | JD2310: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; CAN; Umgebungste | 90318020 PL |
| JN2100 | JN2100: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; CAN; Umgebungstem | 90318020 DE |
| JN2101 | JN2101: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; CAN; Umgebungstem | 90318020 DE |
| JN2200 | JN2200: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; SchlieÙe | 90318020 DE |
| JN2201 | JN2201: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; PNP/NPN; SchlieÙe | 90318020 DE |
| JN2300 | JN2300: Neigungssensor; 90 x 62 x 33,2 mm; CAN; Umgebungstem | 90318020 DE |
| UGR500 | UGR500: Ultraschallreflexschranke; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Sc | 85365019 IT |
| UGR501 | UGR501: Ultraschallreflexschranke; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Sc | 85365019 IT |
| UGR502 | UGR502: Ultraschallreflexschranke; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Sc | 85365019 IT |
| UGR503 | UGR503: Ultraschallreflexschranke; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Sc | 85365019 IT |
| UGT200 | UGT200: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT201 | UGT201: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT202 | UGT202: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT203 | UGT203: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT204 | UGT204: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT205 | UGT205: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT206 | UGT206: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT207 | UGT207: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT208 | UGT208: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT209 | UGT209: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT210 | UGT210: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT211 | UGT211: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT212 | UGT212: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT213 | UGT213: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT214 | UGT214: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT500 | UGT500: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT501 | UGT501: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT502 | UGT502: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT503 | UGT503: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT504 | UGT504: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT505 | UGT505: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT506 | UGT506: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT507 | UGT507: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT508 | UGT508: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT509 | UGT509: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT510 | UGT510: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT511 | UGT511: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT512 | UGT512: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT513 | UGT513: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT514 | UGT514: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT515 | UGT515: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT516 | UGT516: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT517 | UGT517: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT518 | UGT518: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |
| UGT519 | UGT519: Ultraschallreflexaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha  | 85365019 IT |

|        |                                                               |             |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| UGT520 | UGT520: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT521 | UGT521: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT522 | UGT522: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT523 | UGT523: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT524 | UGT524: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT525 | UGT525: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT526 | UGT526: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT528 | UGT528: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT529 | UGT529: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| UGT580 | UGT580: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 IT |
| UGT581 | UGT581: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 IT |
| UGT582 | UGT582: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 6 | 85365019 IT |
| UGT583 | UGT583: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 6 | 85365019 IT |
| UGT584 | UGT584: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 | 85365019 IT |
| UGT585 | UGT585: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 | 85365019 IT |
| UGT586 | UGT586: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 IT |
| UGT587 | UGT587: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 IT |
| UGT588 | UGT588: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 6 | 85365019 IT |
| UGT589 | UGT589: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 6 | 85365019 IT |
| UGT590 | UGT590: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 | 85365019 IT |
| UGT591 | UGT591: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 | 85365019 IT |
| UGT592 | UGT592: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 4 | 85365019 IT |
| UGT593 | UGT593: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 6 | 85365019 IT |
| UGT594 | UGT594: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 mm; Schaltabstand 8 | 85365019 IT |
| UIT500 | UIT500: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Sch | 85365019 IT |
| UIT501 | UIT501: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Sch | 85365019 IT |
| UIT502 | UIT502: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Sch | 85365019 IT |
| UIT503 | UIT503: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT504 | UIT504: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT505 | UIT505: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT506 | UIT506: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT507 | UIT507: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT508 | UIT508: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT509 | UIT509: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Sch | 85365019 IT |
| UIT510 | UIT510: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Sch | 85365019 IT |
| UIT511 | UIT511: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103 mm; Sch | 85365019 IT |
| UIT512 | UIT512: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT513 | UIT513: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT514 | UIT514: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT515 | UIT515: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT516 | UIT516: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; S | 85365019 IT |
| UIT517 | UIT517: Ultraschallreflex-taster; M30 x 1,5 / L = 118,8 mm; S | 85365019 IT |
| UGT527 | UGT527: Ultraschallreflex-taster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Scha | 85365019 IT |
| E23000 | E23000: Schallrohr                                            | 39269097 DE |
| E23001 | E23001: Schallumlenkwinkel                                    | 73269098 DE |
| E23002 | E23002: Schallumlenkwinkel                                    | 73269098 DE |
| E23006 | E23006: Schallumlenkwinkel                                    | 39269097 IT |
| E23007 | E23007: Schallrohr                                            | 39269097 DE |
| E21248 | E21248: Kühlgehäuse; 112 x 70 x 108 mm                        | 76169990 DE |
| E2D118 | E2D118: Montageset für optische Abstandssensoren              | 73269098 DE |

|        |                                                              |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| O1D100 | O1D100: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (para  | 85365019 DE |
| O1D101 | O1D101: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D102 | O1D102: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D103 | O1D103: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D104 | O1D104: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D105 | O1D105: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D106 | O1D106: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D108 | O1D108: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D120 | O1D120: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D155 | O1D155: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| O1D300 | O1D300: Optischer Füllstandsensor; Schließer / Öffner; (pro  | 85365019 DE |
| O5D100 | O5D100: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| O5D101 | O5D101: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| O5D102 | O5D102: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| O5D150 | O5D150: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| O5D151 | O5D151: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| O5D152 | O5D152: Optischer Abstandssensor; NPN; Steckverbindung       | 85365019 DE |
| OGD580 | OGD580: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer, 2 x Öffner; | 85365019 DE |
| OGD581 | OGD581: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OGD582 | OGD582: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OGD585 | OGD585: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OGD586 | OGD586: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OGD592 | OGD592: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OGD593 | OGD593: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OGD596 | OGD596: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OGD597 | OGD597: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OID200 | OID200: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| OID201 | OID201: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| OID202 | OID202: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| OID204 | OID204: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| OID250 | OID250: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| OID251 | OID251: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| OID254 | OID254: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (anti  | 85365019 DE |
| E21129 | E21129: Montageset für optische Abstandssensoren             | 85389099 DE |
| OGD583 | OGD583: Optischer Abstandssensor; 2 x Schließer / Öffner; (  | 85365019 DE |
| OPD100 | OPD100: Kontursensor; 2 x Schließer / Öffner; (parametrierb  | 90314990 DE |
| O1D209 | O1D209: Optischer Abstandssensor; Schließer / Öffner; (prog  | 85365019 DE |
| E21260 | E21260: Montageset für optische Abstandssensoren             | 73181558 DE |
| E1D100 | E1D100: Montage- und Feinjustageeinheit für Lasersensoren    | 73269098 DE |
| E21133 | E21133: Schutz- und Abdeckscheibe                            | 39269097 DE |
| ZZ1122 | ZZ1122: IO-Link Sensor Starterkit - Cube OGD592 - Optischer  | 85365019 DE |
| E43330 | E43330: Schraubkupplung mit Blende; Sensorikanschluss G 1/4; | 73269098 DE |
| E43331 | E43331: Schraubkupplung mit Blende; Sensorikanschluss G 1/4; | 73269098 DE |
| E43332 | E43332: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 30 V AC; CAN-Ad | 85444290 DE |
| E43400 | E43400: Prozessadapterblock; Sensorikanschluss G 3/4; Alumin | 90269000 DE |
| LDH100 | LDH100: Ölfeuchtesensor; G 3/4; Steckverbindung; [Öl]: Mediu | 90261029 DE |
| LDL100 | LDL100: Konduktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; ska | 90278080 DE |
| LDL200 | LDL200: Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skal | 90278080 DE |
| LDL210 | LDL210: Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skal | 90278080 DE |
| LDP100 | LDP100: Optischer Partikelmonitor; M16 x 2 Außengewinde; Ste | 90278080 DE |

LDL201

LDL201: Induktiver Leitfähigkeitssensor; Analogausgang; skal

90278080 DE

